# HITACHI Frequenzumrichter

# Serie WJ200

0,1...15kW



# Produkthandbuch

HIT/WJ200/NT000X/2011-03-10

Technische Änderungen vorbehalten

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Vor Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters lesen Sie bitte dieses Produkthandbuch sorgfältig durch und beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie dieses Produkthandbuch stets gut erreichbar in der Nähe des Frequenzumrichters auf.

#### **Definition der Hinweise**



#### WARNUNG

Bei Missachtung dieser Hinweise kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten.



# ACHTUNG

Bei Missachtung dieser Hinweise kann eine leichte Körperverletzung oder Sachschaden eintreten.

#### **Allgemeines**



## WARNUNG

- Dieser Frequenzumrichter erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und steuert gefährlich drehende mechanische Teile. Bei Missachtung der in diesem Handbuch gegebenen Hinweise kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten.
- Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieser Antriebe darf nur von fachkundigem Personal, das mit der Funktionsweise der Ausrüstung sowie der gesamten Maschine vollständig vertraut ist, durchgeführt werden.
- Die Geräte besitzen Zwischenkreiskondensatoren, die auch nach netzseitigem Ausschalten gefährlich hohe Spannung führen. Warten Sie deshalb nach Abschalten der Netzspannung mindestens 10 Minuten bevor Sie das Gerät öffnen und daran arbeiten und überprüfen Sie die Zwischenkreisspannung zwischen +1/+ und - mit einem geeigneten Messgerät. Es ist darauf zu achten, dass keine spannungsführenden Teile berührt werden.
- Erden Sie den Frequenzumrichter und Netzfilter an den dafür vorgesehenen Anschlüssen und beachten Sie, dass der Ableitstrom 3,5mA übersteigt.
- Die Erdschlusssicherheit dient lediglich dem Schutz des Frequenzumrichters und nicht dem Personenschutz. Frequenzumrichter, die von einem Drehstromnetz versorgt werden (WJ200-...HFE) dürfen nicht an FI-Schutzschalter des Typs A angeschlossen werden. Für dreiphasig versorgte FU dürfen ausschließlich FI-Schutzschalter des Typs B eingesetzt werden. Als Schutzmaßnahme sind die einschlägigen Bestimmungen zu beachten. Die Stop-Taste des eingebauten Bedienfelds darf nicht für Not-Aus-Zwecke verwendet werden. Die Stop-Taste kann über Funktion b087 deaktiviert werden.



## WARNUNG

- Zur Vermeidung von Verletzungen und Beschädigungen berühren Sie keine Bauteile innerhalb des Gehäuses - weder mit den Händen noch mit irgendwelchen Gegenständen - wenn Netzspannung anliegt oder die Zwischenkreiskondensatoren nicht entladen sind. Arbeiten Sie nicht an der Verdrahtung wenn Netzspannung anliegt.
- Geben Sie besondere Vorsicht bei Aktivierung des automatischen Wiederanlaufs. Um Verletzungen durch eventuell unkontrolliertes Wiederanlaufen des Frequenz-umrichters nach einem Netzausfall vorzubeugen, installieren Sie auf der Netzseite ein Schaltelement, daß bei Netzausfall abfällt und bei Wiederkehr der Spannung nur durch Handbetätigung wieder eingeschaltet werden kann (z. B. Schütz etc.).



## WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung der auf dem Typenschild eingetragenen Spannung entspricht. Umgebungseinflüsse wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sind ebenso zu vermeiden wie Staub, Schmutz und aggressive Gase. Der Einbauort sollte ein gut belüfteter, nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzter Ort sein. Installieren Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren, senkrechten Wand, die keine Vibrationen überträgt. Achtung! Legen Sie keine Netzspannung an die Ausgangsklemmen U/T1, V/T2, W/T3.
- Setzen Sie sich bitte mit den Motoren- bzw. Maschinenherstellern in Verbindung wenn Normmotoren mit Frequenzen >60Hz betrieben werden sollen.
- Alle Frequenzumrichter sind bezüglich Spannungsfestigkeit und Isolationswiderstand geprüft. Isolationswiderstandsmessungen z.B. im Rahmen der Inspektion dürfen nur zwischen den Leistungsklemmen und Erde durchgeführt werden. Nehmen Sie keine Isolationswiderstandsmessungen an den Steuerklemmen vor.
- Geben Sie die Betriebssignale START/STOP über die Steuerklemmen oder das Bedienfeld und nicht durch Schalten des Netz- oder Motorschützes. Installieren Sie keine Kapazitäten oder Überspannungsableiter in die Motorzuleitungen.



# ACHTUNG

- Um sicherzustellen, dass Ihr HITACHI-Frequenzumrichter sicher und zuverlässig arbeitet, müssen alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften, z. B. Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften, VDE-Bestimmungen etc. beachtet werden. Da diese Bestimmungen im deutschsprachigen Raum unterschiedlich gehandhabt werden, muss der Anwender die jeweils für Ihn gültigen Auflagen beachten. HITACHI kann den Anwender nicht von der Pflicht entbinden, die jeweils neuesten Sicherheitsvorschriften zu befolgen.
- Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Produktverbesserungen werden jedoch ständig durchgeführt - deshalb behält sich Hitachi Ltd. das Recht vor, ohne Vorankündigung solche Änderungen durchzuführen.



#### **ACHTUNG**

Vergewissern Sie sich nach Anlieferung der Geräte, dass kein Transportschaden vorliegt. Überprüfen Sie ob die gelieferte Ware (Angaben auf dem Typenschild) mit den Angaben des Lieferscheins und Ihrer Bestellung übereinstimmt



## ACHTUNG

Trotz sorgfältiger Erstellung dieser Anleitung kann Hitachi für Fehler und Schäden, die aus der Nutzung dieser Anleitung entstehen, nicht haftbar gemacht werden.



## WARNUNG

Vor Verwendung der Funktion "Sicherer Halt: Safe Torque Off (STO)" muss eine Risikobewertung der Maschine bzw. der Anlage durchgeführt werden. Es ist sorgfältig zu prüfen ob zur Erfüllung der daraus resultierenden Sicherheitsanforderungen die Funktion "STO" eingesetzt werden kann.



# 🔼 Bestimmungsgemäßer Einsatz der Geräte

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Weiterverwendung zur gewerblichen Nutzung vorgesehen. Diese sind elektrische Betriebsmittel zur drehzahlgeregelten Antrieben mit Drehstrommotoren und zum Einbau in Maschinen oder Zusammenbau mit weiteren Komponenten zu einer Maschine bestimmt. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine die EMV-Richtlinie 2004/108/EC einhält (dies entspricht EN 60204). Ggf. ist vor der Erstinbetriebnahme eine Anschlussgenehmigung des Netzbetreibers einzuholen. Es sind die Bestimmungen der EN61000-3-2 (für Geräte mit einem Eingangsstrom </=16A) bzw. EN61000-3-12 (für Geräte mit einem Eingangsstrom >16A) zu beachten. Zur Reduzierung von Netzrückwirkungen empfehlen wir den Einsatz von geeigneten Netz-oder Zwischenkreisdrosseln. Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.



#### **ACHTUNG**

Für Schäden, die aus der Nutzung dieser Anleitung entstehen, kann Hitachi nicht haftbar gemacht werden.

Das CE-Zeichen Ihres HITACHI-Frequenzumrichters dokumentiert die Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), sowie der EMV-Richtlinie (2004/108/EC), sofern der entsprechende Funkentstörfilter eingesetzt wird und die Installation nach den Vorschriften erfolgt.

Angewandte Normen: EN61800-5-1: 2003, EN61800-3: 2004

Für Schäden, die aus der Nutzung dieser Anleitung entstehen, kann Hitachi nicht haftbar gemacht werden.

#### Konformitätserklärung

# DECLARATION OF CONFORMITY

We, Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.

1-1 Higashinarashino 7-chome, Narashino-shi, Chiba 275-8611, Japan, declare in our sole responsibility that the following product conforms to all the relevant provisions.

Product Name: AC Inverter, WJ200 series

Single phase,200-240VAC,50/60Hz,0.1-2.2kW Three phase,200-240VAC,50/60Hz,0.1-15kW Three phase,380-480VAC,50/60Hz,0.4-15 Kw

Models Covered: Model WJ200, followed by -001, -002,-004,-007, -015

or -022, followed by S, followed by F, followed by any

letters or numbers or none.

Model WJ200, followed by -001,-002,-004,-007,-015, -022,-037,-055,-075,-110 or -150, followed by L, followed by E, followed by E, followed by L, followed by E, followed by

by F, followed by any letters or numbers or none.

Model WJ200, followed by -004,-007,-015,-022,-030, -037,-040, -055, -075,-110 or -150, followed by H, followed

by F, followed by any letters or numbers or none.

Also covers model W-WJ200, O-WJ200, and model name

of OEM products.

Council Directives: Low Voltage: 2006/95/EC

EMC: 2004/108/EC

Applicable Standards: LVD: EN61800-5-1: 2003

EMC: EN61800-3: 2004

(to apply the EMC EN61800-3, use a filter designed

for above models)

Year to begin affixing CE Marking: 2009

Signature: Akihira yamakasha

Full Name: Akihiro Yamakoshi

Position: Department Manager of Quality Assurance Group.

Date: 16, March, 2009/0.1kW to 4kW 20, April, 2009/5.5kW to 15kW



# ZERTIFIKAT

**EC Type-Examination Certificate** 

Registration No.: 01/205/0699/09

Prüfgegenstand Product tested Inverter Drive with integrated

safety function

"Safe Torque Off" (STO)

Zertifikats-

inhaber Licence holder Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. 1-1, Higashinarashino 7-chome, Narashino-shi Chiba 275-8611

Japan

Typbezeichnung WJ200 Series Type designation Hersteller Manufacturer same as licence holder

Prüfgrundlagen Codes and standards forming the basis of testing EN 61800-5-2:2007 EN ISO 13849-1:2008 EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2004 EN 62061:2005 EN 60204-1:2006

IEC 61508 Part 1-7:1998 and 2000

Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application The safety function "Safe Torque Off" of the inverter drive WJ200 Series complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 2 acc. to EN 62061 / IEC 61508 / EN 61800-5-2) and can be used in applications up to Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 2 acc. to EN 62061 / IEC 61508/ EN 61800-5-2.

Besondere Bedingungen Specific requirements The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.

It is confirmed, that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.

This certificate is valid until 2014-11-15



Der Prüfbericht-Nr.: 968/M 234.00/09 vom 15.11.2009 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/M 234.00/09 dated 2009-11-15 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested.

Industr

Berlin, 2009-11-15

Certification body for machinery, NB 0035



TÜV Rhenland Industrie Service GmbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin / Germany Tel.; +49 / 30 / 7682 – 1557, Fax: +49 / 30 / 7562 – 1370, E-Mail: bwat@de,tuv.com

A. President

pue

and TUV

TUEV

3

# Inhaltsverzeichnis

1	•	Projektierung	10
	1.1	Technische Daten	10
	1.2	Geräteaufbau	12
	1.3	Abmessungen	17
	1.4	Leistungsanschlüsse	23
	1.5	UL / cUL-Installation	25
2	_	Montage	26
	2.1	CE-EMV-Installation	
3		Verdrahtung	32
	3.1	Fehlerstrom-Schutzschalter	
	3.2	Anschluss und Beschreibung der Leistungsklemmen	
	3.3	Anschluss und Beschreibung der Steuerklemmen	
	3.3.1		
	3.3.2	2 Analogeingänge	41
	3.3.3	1 3 3	
	3.3.4		
	3.3.5	5 5 5 7	
	3.4	SPS-Ansteuerung	
4		Eingabe von Parametern	
	4.1	Beschreibung des Bedienfeldes	
	4.2	Eingabe der werksseitigen Grundeinstellung (Initialisierung)	
		Übersicht der Funktionen	
	4.3		
5		Beschreibung der Funktionen	
	5.1	Grundfunktionen	
	5.2	Motordaten	
	5.3	Verknüpfung der Analog-Eingänge	
	5.4	Skalierung Analogeingang O (010V)	
	5.5	Festfrequenzen	
	5.6	Tipp-Betrieb	
	5.7	Boost	
	5.8	Arbeitsverfahren, U/f-Charakteristik, SLV	102
	5.9	Gleichstrombremse	
	5.10	Betriebsfrequenzbereich	112
	5.11	Frequenzsprünge	113
	5.12	Hoch-/Runterlaufverzögerung	114
	5.13	PID-Regler	115
		Automatische Spannungsregelung AVR	
	5.15	Energiesparbetrieb	121
		Zeitrampen	
	5.17	Skalierung Analogeingang OI (420mA)	126
	5.18	Frequenzsollwertberechnung	127
	5.19	<b>Skalierung Analogsollwertvorgabe mit integriertem Potentiometer (Option)</b>	128
	5.20	Automatischer Wiederanlauf nach Störung	129
	5.21	Elektronischer Motorschutz	133
	5 22	Stromgrenze	136

	Lasteinstellung (Dual Rating)	
5.24	Synchronisierung auf die Motordrehzahl	140
5.25	Parametersicherung / Paßwortschutz / Berechtigung Daten Read/Write	142
	Motorleitungslänge	
5.27	Startfrequenz	145
5.28	Funktionsauswahl / Displayanzeige	146
	Drehmomentbegrenzung	
	Geführter Runterlauf bei Not-Aus bzw. Netzausfall	
	Analogsollwertkomparator	
5.32	Umgebungstemperatur	159
	Taktfrequenz	
	Initialisierung	
	Bremschopper	
	Motortemperaturerfassung	
	Bremsensteuerung	
	Vermeiden von Überspannungsauslösungen im generatorischen Betrieb	
	Auslöseverhalten "Sicherer Halt"	
	Betriebsart Frequenzumrichter (Asynchron-/Permanentmagnet-Motor)	
	Digitaleingänge 17	
	Reaktionszeit der Digitaleingänge	
	Digitalausgänge 1112, Relaisausgang AL	
	Ein- und Ausschaltverzögerungen	
	Logische Verknüpfungen	
	Analog-Ausgänge EO, AM	
	Analog Eingänge, Abgleich / Filter	
	Reset-Signal, Fehlerquittierung	
	Motorpotentiometer	
	Autotuning, Motordaten	
	Motorstabilisierungskonstante	
5.52	Parameter Vektorregelung SLV	222
	Permanentmagnet-Motor	
	Störung in Verbindung mit einer angeschlossenen Optionskarte	
5.55	Impulskettensignal für Positionierung/Sollwertvorgabe Drehzahlregelung	
5.55		
5.55	. 3	
	Drehmomentregelung	
	Positionierung mit Impulsketteneingängen EA / EB	
	.1 Positionierung mit intern abgelegten Positionen	
6.	Inbetriebnahme	
6.1	Inbetriebnahme über das integrierte Bedienfeld	
6.2	Fehlerquittierung/Reset	241
7.	Warnmeldungen	242
8.	Störmeldungen	243
9.	Störungen und deren Beseitigung	
10.	Wartung und Inspektion	
11.	Technische Daten Netzfilter	253
12.	Serielle Kommunikation Modbus RTU	254

12.1	Parameter zur seriellen Kommunikation Modbus RTU	271
12.3	Parameterliste zur Kommunikation Modbus RTU	272
13.	SPS-Programmierung	311
13.1	Parameter zur SPS-Programmierung	311
14.	Option Feldbusanbindung	315
14.1	Parameter zur optionalen Feldbusanbindung	315
14.2	Parameter Prozessdaten Schreiben/Lesen	316
14.	Option Feldbusanbindung	315
14.1	Parameter optionale Feldbusanbindung	315
14.2	Parameter Prozessdaten Schreiben/Lesen	316

# 1. Projektierung


# 1.1 Technische Daten

Serie.	WJ2	005	FE.				WJ20	00F	IFE							
Тур	001	002	004	007	015	022	004	007	015	022	030	040	055	075	110	150
Motornennleistung [kW]																
Hohe Überlast	0,1	0,25	0,55	1,1	1,5	2,2	0,55	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15
Hohe Dauerlast	0,25	0,37	0,75	1,5	2,2	3,0	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5
Ausgangsnennstrom																
[A]			2.0	F 0	0.0	44.0		2.4	4.0		7.0	0.0	110	100	240	24.0
Hohe Überlast	1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2	14,8	18,0	24,0	31,0
Hohe Dauerlast	1,2	1,9	3,5	6,0	9,6	12,0	2,1	4,1	5,4	6,9	8,8	11,1	17,5	23,0	31,0	38,0
Eingangsnennstrom [A]																
Hohe Überlast	2,0	3,0	6,3	11,5	16,8	22,0	1,8	3,6	5,2	6,5	7,7	11,0	16,9	18,8	29,4	35,9
Hohe Dauerlast	2,2	3,6	7,3	13,8	20,2	24,0	2,1	4,3	5,9	8,1	9,4	13,3	20,0	24,0	38	44
Verlustleistung [W] bei einer Auslastung von 100%	12	22	30	48	79	104	35	56	96	116	125	167	229	296	411	528
Wirkungsgrad [%] bei Nennlast	89,5	90	93	94	95	95,5	92	93	94	95	96	96	96	96,2	96,4	96,6
Bremschopper							standa	ardmä	ßig eir	igebaut						
Kurzzeitiges Bremsmoment [%] ohne Bremswiderstand	50	50	50	50	50	20	50	50	50	20	20	20	20	20	10	10
$\begin{array}{c} \text{Minimaler} \\ \text{Widerstandswert für} \\ \text{Anschluss} \\ \text{Bremschopper } [\Omega] \\ \text{bei } 10\% \text{ED} \end{array}$	100	100	100	50	50	35	180	180	180	100	100	100	70	70	70	35
Taktfrequenz							I	2,0	.15kHz							
Netzfilter			Footpri AX-		r							intfilte ·FIM	r			
	_				_	_	(1)	(1)	(1)	(1)			(1)	(1)	(1)	(u)
	.01	.01	.01	.01	.02	.02	300	300	301	3010	301	301,	303	303	305(	305(
	1010-RE	1010-RE	1010-RE	1014-RE	1024-RE	1024-RE	3005-RE	3005-RE	3010-RE	3010-RE	3010-RE	3014-RE	3030-RE	3030-RE	3050-RE	3050-RE
N. Cl. C	Ш	Ш	П	Ш	П	П					Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш
Netzfilter Grenzwerte Schutzart							CI		/ C2 10 P20	uum						
Masse [kg]	1,0	1,0	1,1	1,4	1,8	1,8	1,5	1,6	1,8	1,9	1,9	2,1	3,5	3,5	4,7	5,2
Netzanschluß-		00 2	240V, -	-15%/	+10%	,	3 ~			460V, tegorie		)%, !	50/60H	lz (bi	s 480	) bei
spannung [V] Ausgangsspannung	50/60 3 ~ 2	00 2	240V				3 ~ 38	30 4	160V e	ntspre	<u>2)</u> chend	Eingar	ngsspar	nnung		
		r. Eing														
Ausgangsfrequenz Arbeitsverfahren	0,1 400Hz (Hochfrequenzmodus bis 1000Hz mit Funktionseinschränkungen)															
Arbeitsverranien	PWM sinuskodiert, Spannungsgeführt, Geberlose Vektorregelung SLV (200% bei nahezu 0Hz), U/f Konstantes/Reduziertes Drehmoment, U/f fei wählbar															
Belastbarkeit	Hohe Dauerlast b049=01: 120% für 60s; Hohe Überlast b049=00: 150% für 60s															
Autotuning	Automatische Motoranpassung im Stillstand oder Betrieb zur optimalen Ausnutzung des angeschlossenen Motors															
Hoch/Runterlauf-	2 Zeitrampen einstellbar zwischen 0,01 und 3600s, linear, S-Kurve, U-Kurve,															
rampen Startmoment	invertierte U-Kurve															
Festfrequenzen	200% bei 0,5Hz 16 Festfrequenzen frei programmierbar															
Gleichstrombremse	Einschaltdauer, Einschaltfrequenz und Bremsmoment programmierbar															
Drehzahlgenauigkeit	+/-0,5% bei Vektorregelung im Frequenzbereich 5,0 50Hz (bis Nennmoment)															
Frequenz- genauigkeit																
Frequenzauflösung	• 1	Maxima	alfrequ	enz/10	000 be	i analo	ger So		vorgab	е						
	0,01Hz bei digitaler Sollwertvorgabe															


Digital-Eingänge	7 Stück, programmierbar, Öffner oder Schließer, Positiv- oder Negativ-Logik
Analog-Eingänge	2 Stück, 010V ( $10k\Omega$ ), 420mA ( $100\Omega$ ), Auflösung 10bit, außerdem ein Thermistoreingang
Impuls-Eingänge	1 Stück, 24V DC (Digital-Eingang 7), 2kHz,
	1 Stück, 24V DC, 32kHz
Digital-Ausgänge	2 Stück, Typ "Open Collector"; programmierbar, Öffner oder Schließer, Positiv- oder Negativ-
	Logik, Ein- und Ausschaltverzögerungen bis max. 100s programmierbar; logische
	Verknüpfungen von Ausgangssignalen
Analog-Ausgänge	1 Stück, 010V, 1mA, programmierbar
Impuls-Ausgang	1 Stück, 10V DC, 2mA, 32kHz
Relais-Ausgang	1 Stück, Wechselkontakt, programmierbar
PID-Regler	Integrierter PID-Regler mit Sleep-Modus für Durchfluss-, Druck- oder Temperaturregelungen
Motorpotentiometer	Integriertes Motorpotentiometer mit/ohne Sollwertspeicher, Einstellbereich 0,013000s
Positionierung	Wahlweise mit einer oder zwei Geberspuren mittels Impulsketteneingänge, Speichern von 8
	Positionen, 2 verschiedene Referenzierungen, etc.)
Drehmoment-	Im Arbeitsverfahren SLV ohne zusätzlichen Inkrementalgeber realisierbar
regelung	
Schnittstellen	USB (Mini-USB), RJ45, seriell RS485 (ModBus RTU)
Bussysteme	Hitachi ASCII-Protokoll, ModBus RTU; Optional ProfiBus, DeviceNet, CANopen, Ethercat,
	Mechatrolink-II
Konformität	RoHS, CE, cULus
Schutzfunktionen	3/
	Netzausfall, Netzphasenausfall, Thermistorüberwachung, Bremswiderstandsüberwachung,
	Wideranlaufsperre, Sicherer Halt, Kommunikationsüberwachung,
	Inkkrementalgeberüberwachung, SPS-Programmüberwachung etc.
	-10 $\dots$ +50°C Umgebungstemperatur (Installationsbedingungen beachten), 20 $\dots$ 90% Relative
bedingungen	_ /
	Vibration/Schock: 5,9m/s <sup>2</sup> (0,6G) 1055Hz
	Aufstellhöhe max. 1000 über NN
Optionen	Externe Bedieneinheit, Windowsgeführte Programmiersoftware ProDrive, Bremswiderstand,
	Funkentstörfilter, Netzdrosseln, Motordrosseln, Sinusfilter, Feldbusanbindung

#### 1.2 Geräteaufbau


#### **Frontansicht**




#### Aufbau am Beispiel des WJ200-030HFE




#### **Typenschild**





#### Aufbau der digitalen Bedieneinheit




#### Bedientasten und Anzeigen

Bedien-/Anzeigeelement	Beschreibung
(1) LED Netz Ein	EIN, wenn Spannungsversorgung eingeschaltet ist
(2) LED Störung	EIN, wenn eine Störung aktiv ist
(3) LED Programmiermodus	<ul> <li>EIN, wenn im Gerät ein veränderbarer Wert angezeigt wird</li> <li>Blinkt bei fehlerhafter Eingabe</li> </ul>
(4) LED RUN	EIN, wenn Umrichter gestartet wurde bzw. eine Frequenz ausgegeben wird
(5) LED Anzeige[Hz]	EIN, bei Ausgabe eines Parameters mit Frequenzwerten
(6) LED Anzeige [A]	EIN, bei Ausgabe eines Parameters mit Stromwerten
(7) LED RUN-Taste aktiv	EIN, wenn Taste RUN aktiv ist
(8) Parameteranzeige	Anzeige der Parameter bzw. Parameterwerte
(9) Taste RUN	Start des Umrichters wenn A002=02
(10) Taste STOP/RESET	<ul> <li>Stop des Umrichters</li> <li>Quittierung einer anstehenden Störung</li> </ul>
(11) Taste ESC	<ul> <li>Direkte Anwahl der Funktionsgruppen</li> <li>Abbruch des Eingabevorgangs</li> </ul>
(12) Taste Aufwärts/Erhöhen (13) Taste Abwärts/Verringern	<ul> <li>Durchlaufen der Parameter in der entsprechendn Parameterebene</li> <li>Erhöhen bzw. Verringern von Parameterwerten</li> </ul>
(14) Taste SET	<ul> <li>Aufruf eines Parameters</li> <li>Abspeichern eines Parameterwertes</li> </ul>
(15) Schnittstelle USB	Schnittstelle zur Kommunikation mit einem PC (in Vorbereitung)
(16) Schnittstelle RJ45	Schnittstelle zum Anschluss einer externen Bedieneinheit

#### Schnittstellen


Der Frequenzumrichter WJ200 besitzt zur Kommunikation mehrere Schnittstellen



Schnittstelle	Beschreibung
USB (Mini-USB)	Schnittstelle zur Parametriereung und Programmierung
RJ45 (RS422)	Schnittstelle zum Anschluss einer externen Bedieneinheit. Bei Anschluss einer externen Bedieneinheit sind, bis auf Taste STOP, alle Tasten auf dem Gerät deaktiviert
RS485 (ModBUS RTU)	Schnittstelle zum Anschluss einer Steuerung/Controller zur seriellen Kommunikation RS485(ModBus RTU) mit dem Frequenzumrichter. Die Schnittstelle befindet sich als Klemmen (Klemme SN und SP) auf der Steuerklemmleiste (Kapitel "ModBus RTU").
Optionale Kommunikationsmodule	Schnittstelle zum Anschluss verschiedener Kommunikationsmodule (z. B. ProfiBus, CAN-Bus, DeviceNet).

#### **Schiebeschalter**

Der Frequenzumrichter WJ200 besitzt mehrere Schiebeschalter: zur Aktivierung des Abschlusswiderstandes bei einer seriellen Kommunikation (ModBus RTU), zur Aktivierung der Funktion "Sicherer Halt, STO" und zur Aktivierung des Ausgangssignals EDM an Ausgang 11 für die Funktion "Sicherer Halt".





Schiebeschalter	Beschreibung
Abschlusswiderstand ModBUS RTU	Schiebeschalter zur Aktivierung des Abschlusswiderstandes (200 $\Omega$ ) bei serieller Kommunikation
Abseniusswiderstand Modebos Kiro	OFF=Abschlusswiderstand deaktiviert (werksseitig) ON= Abschlusswiderstand aktiviert
	Schiebeschalter zur Aktivierung der Funktion "Sicherer Halt, STO". Bei Veränderung der Schalterstellung ist die Netzspannung auszuschalten.
Aktivierung "Sicherer Halt"	OFF="Sicherer Halt" deaktiviert (werksseitig)
	ON="Sicherer Halt" aktiviert (Siehe auch Kapitel 3.3.6 "Sicherer Halt")
	Schiebeschalter zur Aktivierung des Ausgangssignals EDM an Ausgang 11 bei der Funktion "Sicherer Halt". Bei Veränderung der
Aktivierung manuelle Freigabe für "Sicherer Halt" (Funktion EDM)	Schalterstellung ist die Netzspannung auszuschalten OFF=Funktion EDM deaktiviert (werksseitig)
	ON=Funktion EDM aktiviert (Siehe auch Kapitel 3.3.6 "Sicherer Halt")


#### 1.3 Abmessungen

# WJ200-001...004SFE

Тур	Tiefe (T)	Tiefe (T1)
WJ200-001SFE WJ200-002SFE	109mm	13,5mm
WJ200-004SFE	122,5mm	27mm










#### WJ200-007...022SFE WJ200-004...030HFE


Тур	Tiefe (T)	Tiefe (T1)
WJ200-007SFE WJ200-015SFE WJ200-022SFE	170,5mm	55mm
WJ200-004HFE	143,5mm	28mm
WJ200-007HFE WJ200-015HFE WJ200-022HFE WJ200-030HFE	170,5mm	55mm










#### WJ200-040HFE










# WJ200-055...075HFE









# WJ200-110...150HFE








#### Netzfilter

FU-Typ	Modell:	Bauform	W	Н	L	Х	Υ	Gewicht [kg]
WJ200-001SFE								
WJ200-002SFE	AX-FIM1010-RE		71	45	169	156	51	0,6
WJ200-004SFE								
WJ200-007SFE	AX-FIM1014-RE		111	50	169	156	91	0,8
WJ200-015SFE	AV EIM1024 DE		111	EΛ	160	156	01	0.9
WJ200-022SFE	AX-FIM1024-RE		111	50	169	156	91	0,8
WJ200-004HFE	AV FIM200E DE		114	46	169	156	96	1.0
WJ200-007HFE	AX-FIM3005-RE	For a book of the b	114	40	109	156	96	1,0
WJ200-015HFE		Footprint						
WJ200-022HFE	AX-FIM3010-RE		114	46	169	156	96	1,0
WJ200-030HFE								
WJ200-040HFE	AX-FIM3014-RE		144	50	174	161	120	1,1
WJ200-055HFE	AV 51M2020 D5		150	F2	206	200	122	2.0
WJ200-075HFE	AX-FIM3030-RE		150	52	306	290	122	2,0
WJ200-110HFE	AX-FIM3050-RE		182	62	357	330	160	2.0
WJ200-150HFE	AA-FIMSUSU-RE		102	UZ	337	330	100	2,8

# Alle Angaben in [mm]

# **Bauform Footprint**



Alle Netzfilter der Baureihe AX können sowohl als Unterbaufilter als auch als Nebenbaufilter eingesetzt werden.

#### 1.4 Leistungsanschlüsse

#### Absicherung / Kabelguerschnitte

Zur Auslegung der erforderlichen Kabelquerschnitte entnehmen Sie bitte die Ein- und Ausgangsströme aus Kapitel "1. Technische Daten" und beachten Sie die jeweils geltenden Vorschriften bzgl. Strombelastbarkeit von Leitungen, Verlegeart und Umgebungstemperatur.

#### **Netzdrossel**

Die Netzdrossel wird in die netzseitige Versorgungsleitung installiert und bewirkt folgendes:


- Reduzierung der Oberschwingungsströme und damit Reduzierung des Netz-Scheinstromes
- Dämpfung von Stromspitzen hervorgerufen durch Potentialverrisse (z. B. durch Kompensationsanlagen oder Erdschlüsse)
- Verlängerung der Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren

Wir empfehlen den Einsatz von Netzdrosseln wenn


- mehrere Frequenzumrichter von einem Einspeisepunkt versorgt werden
- Frequenzumrichter von einem Generator versorgt werden
- die Versorgungsspannung >460V beträgt
- die Netzunsymmetrie >3% ist

#### Anordnung der Leistungsklemmen


#### WJ200-001...004SFE




#### WJ200-007...022SFE




#### WJ200-004...030HFE



#### **WJ200-040HFE**



#### WJ200-055...150HFE



∠¬

#### 1.5 UL / cUL-Installation

Frequenzumrichter der Serie WJ700-...SFE/HFE besitzen ein offenes Gehäuse und müssen in einen Schaltschrank installiert werden. Netzanschlüsse müssen je nach Gerätetyp 1-phasig (...SFE) oder 3-phasig (...HFE) ausgeführt werden. Motoranschlüsse müssen 3-phasig ausgeführt werden. Die Frequenzumrichter dienen ausschließlich zur Drehzahlverstellung von AC-Motoren.

Folgende Vorschriften sind zu beachten:

- Es muss ausschließlich 60/75C-CU Kabel oder vergleichbares Kabel verwendet werden (außer für die Typen WJ200-001SFE, -002SFE, -004SFE, -007SFE, -040HFE, -055HFE, -075HFE, -110HFE, -150HFE; für diese Typen muss ausschließlich 75C CU Kabel verwendet werden).
- Die Netzleistung darf maximal 100.000A und maximal 240V bei Geräten ...SFE und 480V bei Geräten ...HFE betragen.
- Verschmutzungsgrad der Einbauumgebung: 2
- Max. Umgebungstemperatur: 40°C
- Achtung! Gefahr eines Stromschlags! Die Entladezeit der Zwischenkondensatoren beträgt mindestens 10 Minuten
- Zum Motorüberlastschutz müssen Motorschutzschalter eingesetzt werden. Bei Anschluss von mehreren Motoren an einem Frequenzumrichter muss für jeden Motor ein Motorschutzschalter verwendet werden
- Die in der Tabelle angegebenen Anzugsmomente für die Leistungsklemmen müssen eingehalten werden
- Es muss ein den UL- und cUL-Vorschriften entsprechender externer Leitungsschutz mit UL-Zulassung installiert werden
- Die Verdrahtung der Steuersignale muss mit UL-gelisteten und CSA-zertifizierten Ringkabelschuhen ausgeführt werden. Zum Krimpen muss das entsprechende Krimpwerkzeug verwendet werden.
- Der integrierte Überstromschutz ersetzt nicht externen Kurzschlußschutz. Der Kurzschlußschutz ist unter Berücksichtigung der NEC sowie weiterer gültigen Vorschriften auszuführen

#### Leitungsquerschnitte, Anzugsmomente und Absicherung gemäß folgender Tabelle:

WJ200-	Anzugs- moment	Leitung minimal für Netz- und Motoranschluss	Sicherung (Typ J, 600V)
001SFE	1,0Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
002SFE	1,0Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
004SFE	1,0Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
007SFE	1,4Nm	AWG12 / 3,3mm <sup>2</sup>	15A
015SFE	1,4Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	30A
022SFE	1,4Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	30A
004HFE	1,4Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
007HFE	1,4Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
015HFE	1,4Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
022HFE	1,4Nm	AWG14 / 2,1mm <sup>2</sup>	10A
030HFE	1,4Nm	AWG14 / 2,1mm <sup>2</sup>	15A
040HFE	1,4Nm	AWG12 / 3,3mm <sup>2</sup>	15A
055HFE	3,0Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	20A
075HFE	3,0Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	20A
110HFE	3,9-5,1Nm	AWG6 / 13mm <sup>2</sup>	40A
150HFE	3,9-5,1Nm	AWG6 / 13mm <sup>2</sup>	40A

#### 2. Montage




#### **WARNUNG**

Umgebungseinflüsse wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sind ebenso zu vermeiden wie Staub, Schmutz und aggressive Gase. Der Einbauort sollte ein gut belüfteter, nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzter Ort sein. Installieren Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren, senkrechten Wand, die keine Vibrationen überträgt.

Aus Gründen der Wärmekonvektion muss der Frequenzumrichter vertikal installiert werden. Halten Sie - insbesondere beim Einbau in Nischen - die vorgegebenen Mindestabstände zu Seitenwänden oder anderen Einrichtungen ein. Gegenstände, die in das Innere des Frequenzumrichters gelangen, können zur Beschädigung führen.


Bei der Installation sind folgende Mindestabstände zu berücksichtigen:



Folgende Faktoren haben maßgeblichen Einfluss auf die zulässige Belastung der Geräte:

- -Taktfrequenz; je größer die Taktfrequenz umso größer ist die Verlustleistung (Funktion b083)
- -Umgebungstemperatur
- -Einbausituation (Einzelmontage oder Seite-an-Seite-Montage)


Um eine möglichst lange Lebensdauer der Geräte zu erreichen sollte die Umgebungstemperatur und die Verlustleistung möglichst gering gehalten werden.





Grundsätzlich können alle Geräte bei Einstellung "Hohe Überlast, b049=00" als Einzelgeräte bis zur maximalen Taktfrequenz von 15kHz bei 40°C Umgebungstemperatur betrieben werden. Für die nachfolgend aufgeführten Geräte müssen bei einer Umgebungstemperatur von 50°C bzw. bei einer Seite-an-Seite-Montage folgende Leistungsreduzierungen berücksichtigt werden:


\_\_\_\_


Umgebungstemperatur max. 40°C, Einzelgerät Umgebungstemperatur max. 50°C, Einzelgerät Umgebungstemperatur max. 40°C, Seite-an-Seite-Montage
































Beachten Sie bitte bei Arbeiten am Frequenzumrichter, dass keine Gegenstände wie z.B. Kabelisolierung, Metallspäne oder Staub in das Gehäuse eindringen. Vermeiden Sie dieses durch Abdecken des spannungslosen Frequenzumrichters.

#### 2.1 CE-EMV-Installation


Das CE-Zeichen Ihres HITACHI Frequenzumrichters dokumentiert die Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), sowie der EMV-Richtlinie (2004/108/EG), sofern der entsprechende Funkentstörfilter eingesetzt wird und die Installation nach den Vorschriften erfolgt.


Zur Reduzierung der Oberschwingungsströme bzw. der Gesamtoberschwingungsverzerrung THD empfehlen wir den Einsatz von geeigneten Netzdrosseln.

Folgende Grenzwerte werden unter Verwendung der optionalen Netzfilter eingehalten: Kategorie C1 für geschirmte Motorleitungslängen bis 25m und C2 für geschirmte Motorleitungslängen bis 100m.

#### Installationsvorschriften

- Montage des Frequenzumrichters auf den dafür vorgesehenen Netzfilter in Footprintausführung in ein geerdetes Metallgehäuse auf eine elektrisch leitfähige und geerdete Montageplatte (z. B. verzinkt).
- Erden des Frequenzumrichters und Filters an den dafür vorgesehenen Anschlüssen
- Zur Einhaltung der jeweils angegebenen Grenzwerte gelten folgende Mindestanforderungen an das Netz: Spannungstoleranz -10...+10%; Unsymmetrie zwischen den Phasen <3%; Frequenzschwankungen <4%; Gesamtverzerrung der Spannung (THD) <10%
- Abgeschirmte Motorleitung; Schirmbedeckung ≥ 85%; Schirm beidseitig auflegen.
- Trennung der Steuerleitungen von den Netz- und Motorleitungen; Kreuzungen von Steuer- und Motorleitungen wenn nicht zu vermeiden rechtwinkelig ausführen
- Motorleitungen müssen geschirmt sein und sollten eine Länge von 50m nicht überschreiten. Bei längeren Mororleitungen ist eine Motordrossel zu verwenden.





#### **Zuordnung Frequenzumrichter / Netzfilter**

Frequenzumrichter	Netzfilter	Nennstrom	Ableitstrom	
WJ200-			Nenn	Worst Case*
001004SFE	AX-FIM1010-RE	10A	7,0mA	
007SFE	AX-FIM1014-RE	14A	7,0mA	
015022SFE	AX-FIM1024-RE	24A	7,0mA	
004007HFE	AX-FIM3005-RE	5A	3,0mA	160mA
015030HFE	AX-FIM3010-RE	10A	3,0mA	160mA
040HFE	AX-FIM3014-RE	14A	3,0mA	160mA
055075HFE	AX-FIM3030-RE	30A	1,0mA	70mA
110150HFE	AX-FIM3050-RE	50A	0,5mA	32mA

<sup>\*</sup>Eine Phase ist unter Spannung und 2 Phasen sind unterbrochen



#### WARNUNG

- Die optionalen Netzfilter wurden für den Einsatz in geerdeten Netzen entwickelt. Der Einsatz dieser Filter in ungeerdeten Netzen ist nicht erlaubt.
- In den Filtern sind Kondensatoren zwischen Phase/Phase und Phase/Erde sowie Entladewiderstände eingebaut. Nach Abschalten der Netzspannung sollten Sie jedoch min. 10 Minuten warten bevor Sie Schutzabdeckungen entfernen bzw. Anschlussklemmen etc. berühren. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlaggefahr.
- Die Schutzleiterverbindung zwischen Filter und Antrieb muss als feste und dauerhafte Installation ausgeführt sein. Steckbare Verbindungen sind nicht zulässig.
- Bei Einsatz von Netzfiltern ist ein erhöhter Ableitstrom zu erwarten.

Alle hier erwähnten Funkentstörfilter sind für den Einbau in einen Schaltschrank bestimmt. Die **Funkentstörfilter-Typen sind in sogenannter Footprint-Bauform** ausgeführt und werden hinter dem jeweiligen Frequenzumrichter montiert – benötigen also keine zusätzliche Montagefläche. Alternativ kann der Netzfilter auch links neben den Frequenzumrichter montiert werden.

Da der Frequenzumrichter in den meisten Fällen durch Fachleute eingebaut und als Komponente in einer Maschine bzw. in einem System zum Einsatz kommt, liegt hier die Verantwortung für die korrekte Installation beim Installateur. Die folgenden Informationen beschreiben den EMV-gerechten Aufbau Ihres Antriebssystems.


- 1. Bei der Installation müssen Sie dafür sorgen, dass die HF-Impedanz zwischen Frequenzumrichter, Filter und Erde möglichst klein ist.
- Sorgen Sie für möglichst großflächige, metallische Verbindungen.
- 2. Leiterschleifen wirken wie Antennen. Insbesondere wenn Sie räumlich ausgedehnt sind.
- Vermeiden Sie unnötige Leiterschleifen.
- Vermeiden Sie parallele Leitungsführung von "sauberen" und störbehafteten Leitungen.
- 3. Verlegen Sie das Motorkabel sowie alle analogen und digitalen Steuer- und Regelungsleitungen abgeschirmt.
- Die wirksame Schirmfläche dieser Leitungen sollten Sie so groß wie möglich lassen, d.h. setzen Sie den Schirm nicht weiter ab als unbedingt erforderlich
- Der Schirm ist **beidseitig**, **großflächig** auf Erde zu legen. (Ausnahme: Nur bei Steuerleitungen in verzweigten Systemen, wenn sich z.B. die kommunizierende Steuerungseinheit in einem anderen Anlagenteil befindet, empfiehlt sich die einseitige Auflegung des Schirms auf der Frequenzumrichterseite, möglichst direkt im Bereich des Kabeleintritts in den Schaltschrank.)
- Eine großflächige Kontaktierung lässt sich durch metallische Kabelverschraubungen bzw. metallische Montageschellen realisieren.
- Verwenden Sie nur Kupfergeflecht-Kabel (CY) mit einer Bedeckung von 85%.
- Die Abschirmung sollte über die gesamte Kabellänge nicht unterbrochen werden. Ist z.B. in der Motorleitung der Einsatz von Drosseln, Schützen, Klemmen oder Sicherheitsschaltern erforderlich, so sollte der nicht abgeschirmte Teil so kurz wie möglich gehalten werden.
- Einige Motoren haben zwischen dem Klemmenkasten und dem Motorgehäuse eine Gummidichtung. Sehr häufig sind die Klemmenkästen, speziell auch die Gewinde für die metallischen Kabelverschraubungen lackiert. Achten Sie immer auf gute metallische Verbindungen zwischen der Abschirmung des Motorkabels, der metallischen Kabelverschraubung, dem Klemmenkasten und dem Motorgehäuse und entfernen Sie ggf. sorgfältig diesen Lack.

- 4. Sehr häufig werden Störungen über die Installationskabel eingekoppelt. Diesen Einfluß können Sie minimieren
- Verlegen Sie störende Kabel getrennt Mindestabstand 0,25m von störempfindlichen Kabeln. Besonders kritisch ist die parallele Verlegung von Kabeln über längere Strecken. Bei zwei Kabeln die sich kreuzen, ist die Störbeeinflussung am kleinsten, wenn die Kreuzung im Winkel von 90 Grad verläuft. Störempfindliche Kabel sollten daher Motorkabel, Zwischenkreiskabel oder die Verkabelung eines Bremswiderstandes nur im Winkel von 90 Grad kreuzen und niemals über größere Strecken parallel zu ihnen verlegt werden.
- 5. Der Abstand zwischen einer Störquelle und einer Störsenke (störgefährdete Einrichtung) bestimmt wesentlich die Auswirkungen der ausgesendeten Störungen auf die Störsenke.

#### 6. Schutzmaßnahmen

Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiteranschluss (PE) des Filters korrekt mit dem Schutzleiteranschluss des Frequenzumrichters verbunden ist. Die HF- Erdverbindung über den metallischen Kontakt zwischen den Gehäusen des Filters und des Frequenzumrichters ist als Schutzleiterverbindung nicht zulässig. Der Filter muss fest und dauerhaft mit dem Erdpotential verbunden werden, um im Fehlerfall die Gefahr eines Stromschlages bei berühren des Filters auszuschließen.

#### Abbildung: EMV-gerechte Motorverdrahtung



#### 3. Verdrahtung



#### **WARNUNG**

- Die Geräte besitzen Zwischenkreiskondensatoren, die auch nach netzseitigem Ausschalten gefährlich hohe Spannung führen. Warten Sie deshalb nach Abschalten der Netzspannung mindestens 10 Minuten bevor Sie das Gerät öffnen und daran arbeiten und überprüfen Sie die Zwischenkreisspannung zwischen +1/+ und - mit einem geeigneten Messgerät. Es ist darauf zu achten, dass keine spannungsführenden Teile berührt werden.
- Legen Sie keine Netzspannung an die Ausgangsklemmen U/T1, V/T2, W/T3.



#### **ACHTUNG**


- Das Zu- und Abschalten von Motoren oder Umschalten der Polzahl bei polumschaltbaren Motoren sowie die Drehrichtungsumkehr des Motors z. B. durch Wendeschütz während des Betriebs ist nicht zulässig.
- Frequenzumrichter der Serie WJ200 eignen sich zum Anschluss an TN- und TT-Netze. Der Anschluss an IT-Netze wird nicht empfohlen. Informieren Sie sich in diesem Fall bei Hitachi Drives & Automation über die Möglichkeiten des Betriebes an einem IT-Netz.
- Die Frequenzumrichter sind mit einer elektronischen Bimetallnachbildung zur Überwachung des Motorstroms ausgestattet. Bei Mehrmotorenbetrieb sind für jeden Motor Thermokontakte oder Kaltleiter zur Überwachung der Temperatur einzusetzen.
- Das Zuschalten von kapazitiven Lasten ist nicht zulässig.
- Bei Motorleitungslängen >50m sind Motordrosseln einzusetzen. Bei Mehrmotorenbetrieb empfehlen wir Motordrosseln.

Die Motorzuleitungen sind abgeschirmt zu verlegen. Der Schirm ist beidseitig großflächig auf PE aufzulegen. Auf einwandfreien Potentialausgleich ist zu achten. Führen Sie die Erdung des Gerätes sorgfältig, wie vorgeschrieben aus. Vermeiden Sie gemeinsame Schutzleiter wenn mehrere Frequenzumrichter eingesetzt werden.

#### Öffnen der Klemmenabdeckung

Die beiden Schrauben der Klemmenabdeckung links und rechts unten lösen (bei WJ200-001...004SFE nur eine Schraube, rechts unten)

Nachdem die Klemmenabdeckung entfernt wurde lässt sich der Fingerschutz nach vorne herausziehen.



#### 3.1 Fehlerstrom-Schutzschalter

Der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern wird nicht empfohlen. Sind diese jedoch aus sicherheitstechnischen Gründen zwingend vorgeschrieben, so ist folgendes zu berücksichtigen:

- FI-Schutzschalter des Typs A dürfen nicht für Frequenzumrichter eingesetzt werden, die von einem Drehstromnetz versorgt werden (WJ200-...HFE). In diesem Fall dürfen nur FI-Schutzschalter des Typs B eingesetzt werden.
- Wenn Netzfilter installiert sind und bei langen Motorleitungen tritt ein erhöhter Ableitstrom auf. Bei Ein- und /oder Aussschalten der Netzspannung erhöht sich dieser Ableitstrom in Verbindung mit dreiphasig versorgten Frequenzumrichtern um ein Vielfaches (siehe Kapitel 2.1 CE-EMV-Installation).

#### 3.2 Anschluss und Beschreibung der Leistungsklemmen



#### WARNUNG

- Zur Vermeidung von Verletzungen und Beschädigungen berühren Sie keine Bauteile innerhalb des Gehäuses - weder mit den Händen noch mit irgendwelchen Gegenständen - wenn Netzspannung anliegt oder die Zwischenkreiskondensatoren nicht entladen sind. Arbeiten Sie nicht an der Verdrahtung und überprüfen Sie keine Signale wenn Netzspannung anliegt. Auch nach Abschalten der Netzspannung liegt Spannung an den Anschlussklemmen. Warten Sie daher mindestens 10 Minuten nach Abschalten der Versorgungsspannung bevor Sie das Gerät öffnen.
- Geben Sie besondere Vorsicht bei Aktivierung des automatischen Wiederanlaufs. Um Verletzungen durch eventuell unkontrolliertes Wiederanlaufen des Frequenzumrichters nach einem Netzausfall vorzubeugen, installieren Sie auf der Netzseite ein Schaltelement, dass bei Netzausfall abfällt und bei Wiederkehr der Spannung nur durch Handbetätigung wieder eingeschaltet werden kann (z. B. Schütz etc.).

Klemme	Funktion	Beschreibung		
L1 (L1)	Netzanschluss	1 ~ 200240V +10%, -15%, 50/60Hz +/-5%		
N (N)		(Anschlussklemmen für Geräte des TypsSFE)		
R (L1)	Netzanschluss	3 ~ 380460V +10%, -10%, 50/60Hz +/-5%		
S (L2)		(Anschlussklemmen für Geräte des TypsHFE)		
T (L3)				
U (T1)	Motoranschluss	Motor entsprechend der Angabe auf dem Motortypenschild		
V (T2)		im Stern oder Dreieck verschalten		
W (T3)				
+ (+)	Anschluss für	Die Serie WJ200 besitzt einen internen Bremschopper. Die		
RB (RB)	Bremswiderstand	Leitung zum Bremswiderstand muss abgeschirmt sein und		
		darf max. 5m betragen (siehe außerdem Tabelle unten		
		sowie Funtion b090, b095, b096).		
+ (+)	Zwischenkreis-			
- (-)	anschluss			
+1 (+1)	Anschluss für	Bei Anschluss einer Zwischenkreisdrossel ist die		
+ (+)	Zwischenkreisdrossel	Kupferbrücke zu entfernen. Achten Sie darauf, daß die		
		Brücke zwischen den Klemmen + und +1 installiert		
		ist wenn keine Zwischenkreisdrossel eingebaut ist.		
		Max. Leitungslänge: 5m		
	Schutzleiteranschluss	-		

#### Folgende Ohmwerte für den Bremswiderstand dürfen nicht unterschritten werden:


WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)	WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)
001SFE	$100\Omega$	015HFE	$180\Omega$
002SFE	100Ω	022HFE	100Ω
004SFE	100Ω	030HFE	100Ω
007SFE	50Ω	040HFE	100Ω
015SFE	50Ω	055HFE	70Ω
022SFE	35Ω	075HFE	70Ω
004HFE	180Ω	110HFE	70Ω
007HFE	180Ω	150HFE	35Ω

#### 3.3 Anschluss und Beschreibung der Steuerklemmen

#### Schließen Sie die Klemmen H und L bzw. P24 und L, H, OI, AM nicht kurz.


Die Steuerleitungen sind getrennt von den Netz- und Motorleitungen zu verlegen. Sie sollten eine Länge von 20m nicht überschreiten und müssen abgeschirmt verlegt werden. Bei längeren Leitungslängen empfehlen wir Signalverstärker. Der Schirm ist auf das jeweilige Bezugspotential zu legen (z. B. Digitaleingänge/-ausgänge und Analogeingänge/-ausgänge: L). Kreuzungen zwischen Netz- bzw. Motorleitungen und Steuerleitungen sollten - wenn nicht zu vermeiden - rechtwinkelig verlegt werden.

#### **Anschlussbeispiel**



#### Federzugklemmen für Steuerklemmen und Anschlussklemmen Relais-Ausgang

Steuerklemmen und Anschlussklemmen für den Relais-Ausgang sind als Federzugklemmen ausgeführt. Die verwendeten Leitungen sollten auf einer Länge von 8mm abisoliert werden.




#### Leitungsarten/-querschnitte

	Massive Leitung	Flexible Leitung	Aderendhülsen
	mm² (AWG)	mm² (AWG)	mm² (AWG)
Steuerklemmen	0,2 bis 1,5	0,2 bis 1,0	0,25 bis 0,75
	(AWG 24 bis 16)	(AWG 24 bis 17)	(AWG 24 bis 18)
Anschlussklemmen	0,2 bis 1,5	0,2 bis 1,0	0,25 bis 0,75
Relais-Ausgang	(AWG 24 bis 16)	(AWG 24 bis 17)	(AWG 24 bis 18)

#### Benutzung der Federzugklemmen


- Herunterdrücken des orangen Entriegelungshebels mit einem Schraubendreher (Breite 2,5mm)
- Leitung in Klemmmechanismus einführen
- Schraubendreher zur Klemmung der Leitung entfernen



# 3.3.1 Digitaleingänge

Klemme	Funktion	Beschreibung		
P24	24V	24V-Steuerspannung für Digitaleingänge 1, 2,, 7		
		Belastung max. 30mA.		
PLC	Gemeinsamer Anschluss für Digitaleingänge 1, 2,, 7	Ab Werk werden die Frequenzumrichter mit einer Brücke zwischen PLC und L ausgeliefert. Das Potenzial an Klemme PLC und somit an den nicht angesteuerten Digitaleingängen beträgt in diesem Fall OV – zur Ansteuerung wird 24V auf die entsprechenden Eingänge gelegt (Positiv-Logik). Wird PLC auf P24 gelegt, so ist die Ansteuerlogik Negativ-Logik.		
L	OV-Bezugspotenzial für Schaltlogik, Sollwerteingänge O/OI, Impulsfolgeeingang EA, Analogausgang AM und Frequenzanzeige EO			
1	FW	Eingangsimpedanz der Digitaleingänge zu PLC: $4,7k\Omega$ . Min.		
2	RV	Ansteuerspannung: 18VDC, max. 27VDC		
3	Programmier- EXT	Stromaufnahme pro Digitaleingang bei 27VDC: ca. 5,6mA.		
1 2 3 4 5 6 7	bare Digital- eingänge  CF1  CF2  JG	Die Eingänge 17 sind programmierbar. Hier ist die Funktionsbelegung in der Werkseinstellung dargestellt. Im Folgenden eine Beschreibung der möglichen Eingangsfunktionen.		
		Einige Funktionen sind nur mit bestimmten Digitaleingängen zu realisieren:		
		Bei Verwendung von "Safety-Stop" dienen die Digitaleingänge 3 und 4 als Sicherheitseingänge zum Abschalten der Endstufe.		
		Bei Verwendung eines Inkrementalgebers wird die Spur B auf Eingang 7 gelegt (C007=85)		
		Ein Kaltleiter wird an Eingang 5 und L angeschlossen ( $C005=19$ ).		

Die Steuerelektronik kann mit einer externen 24V-Spannungsquelle versorgt werden.



#### Übersicht über die Funktionen der programmierbaren Digitaleingänge

Die Programmierung der Digital-Eingänge erfolgt unter Funktion C001...C007 (entsprechend Eingang 1...7; Programmierung "Öffner" oder "Schließer" über Funktion C011...C017, Eingang RS kann nicht als Öffner programmiert werden). Es können nicht gleichzeitig zwei Eingänge mit der gleichen Funktion belegt werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen gibt es in Kapitel "5.41 Digitaleingänge 1...7"

Symbol	Parameter	Funktion	Seite
		<b>↓</b>	
FW	00	Start Rechtslauf	176
RV	01	Start Linkslauf	176
CF1	02	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 1)	176
CF2	03	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 2)	176
CF3	04	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 3)	176
CF4	05	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 4)	176
JG	06	Tippbetrieb	177
DB	07	Gleichstrombremse	177
SET	08	2. Parametersatz	177
2CH	09	2. Hoch-/Runterlaufzeit	178
FRS	11	Reglersperre	178
EXT	12	Störung extern	179
USP	13	Wiederanlaufsperre	179
CS	14	Netzschweranlauf	180
SFT	15	Parametersicherung	181
AT	16	Analogsollwertumschaltung	181
RS	18	Reset (Zurücksetzten von Störmeldungen)	181
PTC	19	Thermistorüberwachung (Digitaleingang 5)	181
STA	20	Impulsstart	182
STP	21	Impulsstop	182
F/R	22	Impulssteuerung / Drehrichtung	182
PID	23	PID-Regler Ein/Aus	182

PIDC 24	PID-Regler I-Anteil zurücksetzen	182
UP <i>27</i>	Frequenz erhöhen	183
DWN 28	Frequenz verringern	183
UDC 29	Frequenz zurücksetzen	183
OPE 31	Steuerung über Bedienfeld	183
SF1 <i>32</i>	Festfrequenz 1 (A021)	183
SF2 <i>33</i>	Festfrequenz 2 (A022)	183
SF3 34	Festfrequenz 3 (A023)	183
SF4 <i>35</i>	Festfrequenz 4 (A024)	183
SF5 36	Festfrequenz 5 (A025)	183
SF6 37	Festfrequenz 6 (A026)	183
SF7 <i>38</i>	Festfrequenz 7 (A027)	183
OLR <i>39</i>	Stromgrenze	184
TL 40	Drehmomentbegrenzung aktiv	185
TRQ1 41	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)	185
TRQ2 42	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)	185
BOK 44	Bremsen-Freigabe-Bestätigung	186
LAC 46	Hoch-/Runterlauframpe inaktiv	187
PCLR 47	Positionsabweichung löschen	187
ADD 50	Frequenz addieren	187
F-TM 51	Steuerung über Steuerklemmen	187
ATR 52	Drehmomentregelung	188
KHC 53	kWh-Zähler d015 zurücksetzen	188
MI1 56	SPS-Programmierung Digitaleingang 1	188
MI2 57	SPS-Programmierung Digitaleingang 2	188
MI3 58	SPS-Programmierung Digitaleingang 3	188

MI 4	<i>59</i>	SPS-Programmierung Digitaleingang 4 188
MI5	60	SPS-Programmierung Digitaleingang 5 188
MI 6	61	SPS-Programmierung Digitaleingang 6 188
MI 7	62	SPS-Programmierung Digitaleingang 7 188
AHD	65	Analogsollwert halten 189
CP1	66	Anwahl von Positionen (BCD, Bit1) 190
CP2	67	Anwahl von Positionen (BCD, Bit2) 190
CP3	68	Anwahl von Positionen (BCD, Bit3) 190
ORL	69	Anschluss für Referenzschalter 191
ORG	70	Start Referenzierung 191
SPD	73	Umschaltung "Speed-Control" / "Position-Control" 192
GS1	77	Signal 1 für "Sicherer Halt" (Digitaleingang 3) 192
GS2	78	Signal 2 für "Sicherer Halt" (Digitaleingang 4) 192
485	81	Direktkommunikation Frequenzumrichter EzCom 192
PRG	<i>82</i>	Ausführung Anwenderprogramm SPS-Programmierung 193
HLD	83	Speichern der Ausgangsfrequenz 193
ROK	84	Vorbedingung Start-Befehl 193
ЕВ	85	Spur B für Inkrementalgeberanschluss (Digitaleingang 7) 193
DISP	86	Anzeige Bedieneinheit nur d001 194
NO	no	Keine Funktion 194

# 3.3.2 Analogeingänge

Klemme	Funktion	Beschreibung
Н	10V-Referenzspannung für Sollwertvorgabe	Eingang O Impedanz $10k\Omega$ (Bereich 09,8VDC))
	Max. 10mA	Eingang OI
0	Analogeingang Frequenzsollwert	Impedanz $100\Omega$ (Bereich 419,6mA)
	0 10V	_ Eine Anpassung eines gewünschten Sollwertbereichs an
OI	Analogeingang	einen Frequenzbereich kann unter folgenden Funktionen
	Frequenzsollwert	vorgenommen werden: Eingang O : A011A015
	4 20mA	Eingang O : A011A015  Eingang OI : A101A105
L	OV-Bezugspotenzial für Schaltlogik, Sollwerteingänge O/OI, Impulsfolgeeingang EA, Analogausgang AM und Frequenzanzeige EO	Überlagerte Störfrequenzen auf den Analogsignalen können mit einem Filter eliminiert werden (Funktion A016).  Über Funktion A005 sind verschiedene Umschaltungen bzw. Verknüpfungen der Analogeingänge wählbar.

# 3.3.3 Impulseingänge

Klemme	Funktion	Beschreibung
EA	Impulskettensignal	Impulskettensignal EA
	Inkrementalgeber Spur A	Spannung 524VDC, max. 32kHz
EB/7	Impulskettensignal	
	(Digitaleingang 7)	Anschluss eines Inkrementalgebers (EA: Spur A)
	Inkrementalgeber Spur B	
L	0V-Bezugspotenzial für	Impulskettensignal EB/7 (C007=85)
	Schaltlogik,	Spannung 1824VDC, max. 2kHz
	Sollwerteingänge O/OI,	
	Impulsfolgeeingang EA,	Anschluss eines Inkrementalgebers (EB: Spur B)
	Analogausgang AM und	
	Frequenzanzeige EO	
PLC	Gemeinsamer Anschluss	<del>-</del>
	für Digitaleingänge	
	1, 2,, 7	


0 0 4			• •
3.3.4	$\Delta \mathbf{n} \mathbf{a}$	<b>DUALIE</b>	anga
J.J.T		logausc	iai luc

Klemme	Funktion	Beschreibung
AM	Analogausgang 0 10V	Belastung Ausgang AM: max. 1mA
		Folgende Ausgabegrößen können über Funktion
	Auflösung 10 Bit	C028 gewählt werden:
L	OV-Bezugspotenzial für Schaltlogik, Sollwerteingänge O/OI, Impulsfolgeeingang EA, Analogausgang AM und Frequenzanzeige EO	<ul> <li>(00) Frequenzistwert (0Endfrequenz A004[Hz])</li> <li>(01) Motorstrom (0200%)</li> <li>(02) Drehmoment (0200%, ohne Vorzeichen)</li> <li>(04) Ausgangsspannung (0133%;75% entspr. 100%)</li> <li>(05) Aufnahmeleistung (0200%)</li> <li>(06) Thermische Überlastung (0100%)</li> <li>(07) LAD-Frequenz (0Endfrequenz A004[Hz])</li> <li>(10) Kühlkörpertemperatur (0200°C)</li> <li>(11) Drehmoment (codiert, 0200%, mit Vorzeichen)</li> <li>(13) Nicht einstellen</li> <li>(16) Nicht einstellen</li> </ul>
		Abgleich des Ausgangs unter C106, C109
EO	PWM-Ausgang 010V	Belastung: max. 2mA, Abgleich unter C105

# Folgende Ausgabegrößen können über Funktion CO27 angewählt werden:


- (00) Frequenzistwert, PWM (0...Endfrequenz A004[Hz])
- (01) Motorstrom, PWM (0...200%)
- (02) Drehmoment, PWM (0...200%)
- (03) Frequenzistwert, Impulssig. (0...Endfr. A004[Hz])
- (04) Ausgangsspg., PWM (0...133%;75% entspr. 100%)
- (05) Aufnahmeleistung, PWM (0...200%)
- (06) Thermische Überlastung, PWM (0...100%)
- (07) LAD-Frequenz, PWM (0...Endfrequenz A004[Hz])
- (08) Motorstrom, Impulssignal (50...200%)
- (10) Kühlkörpertemperatur (0...200°C)
- (12) Nicht einstellen
- (15) Monitor Impulskettensignal (50...200%)
- (16) Nicht einstellen

**PWM-Signal**: Das Verhältnis t/T ändert sich proportional zur Frequenz (bzw. zur Größe, die gemessen wird).



#### Imulssignal für Frequenzmessgerät

Frequenz = Ausgangsfrequenz x Faktor unter b086, Werkseinstellung = 1), max. Frequenz 3,6kHz. Die Frequenz dieses Signals ändert sich proportional zur Ausgangsfrequenz. Das Tastverhältnis beträgt konstant ca. 50%:



Klemme	Funktion	Beschreibung
11	Programmier- FA1 bare Digital-	Transistorausgänge, positive oder negative Logik
12	ausgänge RUN	Belastung: max. 50mA, max. 27VDC
		Unter den Funktionen C021C022 können den 2 Digital- ausgängen verschiedene Signalisierungsfunktionen zugewiesen werden. Die Funktionen können ausserdem unter Funktion C031C032 als Öffner oder Schließer ausgeführt werden. Hier ist die Funktionsbelegung in der Werkseinstellung dargestellt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Beschreibung der möglichen Ausgangsfunktionen.  Bei Verwendung von "Safety-Stop" ist der Digitalausgang 11 belegt.
CM2	Gemeinsamer Anschluss für Digitalausgänge	Bei positiver Logik (PNP) ist dies der gemeinsame Anschluss für 24VDC.
	rui Digitalausgarige	Alischiuss für 24VDC.

Klemme	Funktion	Beschreibung
AL2	Programmierbarer Relais-Ausgang	250VAC, 2,5A ohmsch 0,2A cos phi = 0,4
AL1	_ Werkseinstellung: AL (Störmeldung)	AL1 AL2 30VDC, 3,0A ohmsch 0,7A cos phi = 0,4 100VAC, min. 10mA 5VDC, min. 100mA
AL0	-	Werkseinstellung (Funktion C036, Eingabe 01):
		ALO-AL1: Netz-Ein und keine Störung ALO-AL2: Netz-Aus oder Störung
		Unter Funktion C026 kann der Relaisausgang mit den gleichen Funktionen programmiert werden wie die Digitalausgänge 1112 (siehe Funktion C036).

# Übersicht über die Funktionen der Digitalausgänge und des Relais 1

Die Programmierung der Digitalausgänge und des Relais' erfolgt unter Funktion C021...C022 (entsprechend Ausgang 1...2; Programmierung "Öffner" oder "Schließer" über Funktion C031...C032 bzw. C036).

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen gibt es in Kapitel "5.43 Digitalausgänge 11…12, Relais AL".

Symbol	Parameter	Signalfunktion	Seite
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	<b>\</b>
RUN	00	Betrieb	199
FA1	01	Frequenzsollwert erreicht	199
FA2	02	Frequenz überschritten 1	199
OL	03	Strom überschritten	200
OD	04	PID-Regelabweichung	200
AL	05	Störung	200
FA3	06	Frequenz überfahren	200
ОТО	07	Drehmoment überschritten	201
UV	09	Unterspannung	201
TRQ	10	Drehmomentbegrenzung aktiv	201
RNT	11	Betriebszeit b034 überschritten	201
ONT	12	Netz-Ein-Zeit b034 überschritten	201
THM	13	Motor überlastet	201
BRK	19	Bremsen-Freigabe-Signal	201
BER	20	Bremsen-Störung	201
ZS	21	Drehzahl=0	201
DSE	22	Drehzahlabweichung	202
POK	23	Istposition=Sollposition	202
FA4	24	Frequenz überschritten 2	202
FA5	<i>2</i> 5	Frequenz überfahren 2	202
OL2	26	Strom überschritten 2	203

ODc	<i>2</i> 7	Analogsollwertkomparator Eingang O	203
OIDc	28	Analogsollwertkomparator Eingang OI	203
FBV	31	PID- Istwertüberwachung	204
NDc	<i>32</i>	ModBus-Netzwerkfehler	204
LOG1	<i>33</i>	Ergebnis Logische Verknüpfung 1	204
LOG2	34	Ergebnis Logische Verknüpfung 2	204
LOG3	35	Ergebnis Logische Verknüpfung 3	204
WAC	39	Warnung Kondensator-Lebensdauer	205
WAF	40	Warnung Lüfterdrehzahl reduziert	205
FR	41	Startbefehl	205
OHF	42	Kühlkörper-Übertemperatur	205
LOC	43	Strom unterschritten	206
MO1	44	SPS-Programmierung Digitalausgang 1	206
MO2	45	SPS-Programmierung Digitalausgang 2	206
MO3	46	SPS-Programmierung Relaisausgang	206
IRDY	<i>50</i>	Umrichter bereit	206
FWR	51	Rechtslauf	206
RVR	<i>52</i>	Linkslauf	206
MJA	<i>53</i>	Schwerwiegender Hardwarefehler	207
WCO	54	Window Comparator Eingang O	207
WCOI	<i>55</i>	Window Comparator Eingang OI	207
FREF	58	Frequenzsollwert über Bedieneinheit	207
REF	59	Startbefehl über Bedieneinheit	207
SETM	60	2. Parametersatz angewählt	207
EDM	62	Manuelle Freigabe für "Sicherer Halt" (Digitalausg. 11)	208
OP	63	Optionsmodul vorhanden	208
NO	no	Keine Verwendung	208

### 3.3.6 "Sicherer Halt" (Schutz vor unbeabsichtigten Wiederanlauf)

Frequenzumrichter der Baureihe WJ200 unterstützen die Funktion "Schutz gegen unbeabsichtigten Wiederanlauf STO" (Safe Torque Off, im Folgenden "Sicherer Halt") gemäß ISO13849-1 PLd (PL=Performance Level) sowie Stop-Kategorie 0 gemäß EN60204-1 (unkontrolliertes Auslaufen des Motors). Durch die hier beschriebene Abschaltung wird sicher verhindert, dass der Motor mit einem Drehfeld beaufschlagt wird – ohne galvanische Trennung der Spannungsversorgung durch Schalter oder Schütze. Das Signal zur Auslösung dieser Abschaltung erfolgt über zwei entsprechende Digitaleingänge.


Erforderlich für ein Gesamtsystem ist ausserdem eine sicherheitsgesteuerte externe Abschalteinheit (z. B. Sicherheitsrelais), die mindestens PLd gemäß ISO13849-1 entspricht.



## ACHTUNG

- Die hier beschriebene Funktion "Schutz vor unbeabsichtigten Wiederanlauf" ("Sicherer Halt") bedeutet keine galvanische Trennung des Motors von der Spannungsversorgung. Es wird lediglich verhindert, dass der Motor ein Drehmoment aufbringt und somit in Rotation versetzt wird. Aus diesem Grund dürfen Arbeiten an spannungsführenden Teilen des Motorabgangs wie z. B. Motoranschlussklemmen, Motorkabel und Motorklemmenkasten frühestens 10 Minuten nach Abschalten der Netzspannung durchgeführt werden (mit Messgerät Zwischenkreisspannung zwischen (+1/+) und (-) überprüfen).
- Die Leitungslänge der verwendeten sicherheitsbezogenen Digitaleingänge sollte 30m nicht überschreiten
- Die Reaktionszeit der sicherheitsbezogenen Digitalausgänge bis zum Abschalten des Umrichterausgangs ist kleiner als 10ms
- Bei Verwendung der sicherheitsbezogenen Digitaleingänge für mehrere Umrichter darauf achten das eine Diode, wie in Kapitel 3.4 gezeigt, verwendet wird
- Bei Auslösen der Funktion "Sicherer Halt" läuft der Motor entsprechend EN60204-1 Stopkategorie 0 unkontrolliert aus. Der Antrieb wird nicht gebremst.
- Jede Maschine, die mit einem Frequenzumrichter ausgerüstet ist muss der EN60204-1 (Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung) entsprechen. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine diesen Anforderungen genügt.
- Vergewissern Sie sich ob die hier beschriebene Funktion den spezifischen Sicherheitsanforderungen an die vorliegende Anwendung entspricht.
- Die Funktion "Sicherer Halt" bietet keinen Schutz vor Fehlern in der Drehfeldansteuerung des Motors.
- Das im Kapitel 5.43 beschriebene Ausgangssignal des Frequenzumrichters ist kein sicherheitsbezogenes Signal. Verwenden Sie hierfür ausschließlich Signale der externen sicherheitsgesteuerten Abschalteinheit (z. B. Sicherheitsrelais).
- Die Schiebeschalter zur Aktivierung "Sicherer Halt" und "Ausgangssignal EDM" nur im spannungsfreien Zustand schalten!

Aktivierung der Funktion "Sicherer Halt" erfolgt mittels der Schiebeschalter SFSW1 und EDMSW1. Beide Schalter müssen nach rechts auf Stellung ON gestellt werden (Schalter nur bei Netz-Aus schalten! Schalter befindet sich oberhalb der Steuerklemmleiste). Bei Schalter=ON (rechts) werden den Digitaleingängen 3 und 4 sowie dem Digitalausgang 11 automatisch sicherheitsbezogene Funktionen zugewiesen – unabhängig davon welche Funktionen vorher diesen Eingängen zugeordnet waren.



Der Schiebeschalter SFSW1 dient zur Festlegung der Digitaleingänge 3 und 4 als Sicherheitseingänge GS1 und GS2. Er befindet sich über der Steuerklemme 5.

Stellung links: OFF Stellung rechts: ON

Der Schiebeschalter EDMSW1 dient zur Festlegung des Digitalausgangs 11 als Ausgang EDM "Sicherer Halt aktiv". Er befindet sich über Klemme PLC.

Stellung links: OFF Stellung rechts: ON

Die Schalter dürfen nur bei Netz-Aus geschaltet werden.

Nur wenn beide Digitaleingänge GS1 und GS2 "low" sind ist der Sichere Halt aktiv und der Ausgang EDM ist "high".

Der Frequenzumrichter kann nur gestartet werden wenn beide Digitaleingänge GS1 und GS2 "high" sind.


Einmal jährlich muss die richtige Funktionsweise der Funktion "Sicherer Halt" überprüft werden. Gehen Sie dabei anhand der nachfolgend aufgeführten Tabelle vor.

		Signalzustand				
Eingang GS1 (Klemme 3)	High	High	Low	Low		
Eingang GS2 (Klemme 4)	High	Low	High	Low		
Ausgang EDM (Klemme 11)	Low	Low	Low	high		
Sicherer Halt	Nicht aktiv	Nicht aktiv	Nicht aktiv	Aktiv		

b145=00	Wenn "Sicherer Halt" aktiv, dann keine Störmeldung
b145=01	Wenn "Sicherer Halt" aktiv, dann <b>Störmeldung E37</b>
	Zurücksetzen mit RESET

Nach Zurückschieben der Schiebeschalter SFSW1 und EDMSW1 von ON auf OFF (von rechts nach links) haben die Eingänge 3 und 4 sowie der Ausgang 11 keine Funktion.

Eingang 3: C003=no, C013=01 (Öffner) Eingang 4: C004=no, C014=01 (Öffner) Ausgang 11: C021=no, C031=01 (Öffner)




Ein Sicherheitsschaltrelais kann für mehrere Frequenzumrichter verwendet werden.

#### Achtung!


Wird das Startsignal direkt an den Umrichter angeschlossen und bleibt während der Aktivierung "Sicherer Halt" anstehen läuft der Umrichter, nach zurücksetzen der externer Abschalteinheit und der Störmeldung E37 am Umrichter, wieder an.

#### 3.4 SPS-Ansteuerung


PNP-Logik Interne Steuerspannung




NPN-Logik Interne Steuerspannung



PNP-Logik Externe Steuerspannung



NPN-Logik Externe Steuerspannung



Bei Verwendung externer Steuerspannung ist die Kurzschlussbrücke generell zu entfernen

### Schaltlogik der Digitaleingänge


Digitaleingänge können sowohl in positiver Logik (Source) wie auch in negativer Logik (Sink) geschaltet werden. Dazu muss die Brücke wie in der unteren Grafik dargestellt, entweder zwischen PLC und L (positive Logik) oder zwischen PLC und P24 (negative Logik), angeschlossen werden.

Die Geräte werden werkseitig mit positiver Logik (Brücke zwischen PLC und L) ausgeliefert.

Neg. Logik

2 1 L PLC P24

Brücke



## 4. Eingabe von Parametern

#### 4.1 Beschreibung des Bedienfeldes

Die Frequenzumrichter der Serie **WJ200** lassen sich auf einfache Weise mit der Bedieneinheit bedienen und konfigurieren. Auf Wunsch ist eine optionale Bedieneinheit mit integriertem Potentiometer (OPE-SR mini) verfügbar.


**Pfeil-Tasten** zur Anwahl der Funktionen und Eingabe bzw. Abändern von Daten.

Die RUN-LED leuchtet, wenn der Frequenzumrichter in Betrieb ist. Die PRG-LED leuchtet, wenn im Gerät ein veränderbarer Wert angezeigt wird. Diese LED blinkt bei einer fehlerhaften Eingabe oder Warnmeldung (siehe Kapitel 7. "Warnmeldungen").

Die **RUN-Taste** startet den Betrieb in der unter Funktion F004 festgelegten Drehrichtung wenn unter Funktion A002 02 eingegeben ist.

**ESC-Taste** zur Anwahl und zum Verlassen einer Parameterebene.

4-stelliges **LED-Display** zur Anzeige von Parametern, Betriebsdaten und Störmeldungen.



Mit der STOP/RESET-Taste kann der Motor angehalten oder Störmeldungen quittiert werden. Die LED **Hz**, **A**, geben die jeweilige Einheit des angezeigten Wertes an.

Die **POWER-LED** leuchtet, wenn Netzspannung anliegt. Beachten Sie, dass auch nach Netz-Aus an den Klemmen gefährliche Spannungen anliegen, solange der DC-Zwischenkreis nicht völlig entladen ist.

Die **ALARM-LED** leuchtet bei Störung

Die **SET-Taste** dient zum Aufruf eines Parameters und Abspeichern eingegebener oder geänderter Parameter.


#### Anleitung zur Eingabe/Änderung von Parametern

Nach Netz-Ein Anzeige entsprechend Funktion b038

b038=000/202: Die Funktionsgruppe, in der zuletzt vor Netz-Aus die STR-Taste gedrückt wurde


**b038=001-060**: Parameter aus Gruppe "d" (d001-d060)

**b038=201**: Frequenzsollwert F001




#### Eingabe von Parametern


Beispiel: Nach Einschalten des Gerätes (Anzeige 0.00), Änderung der Taktfrequenz (b083)



#### **Direktanwahl von Funktionen/Parametern**



Das hier beschriebene Verfahren zur Anwahl von Funktionen gilt auch für die Eingabe von mehrstelligen Daten.





### **ACHTUNG**

Vor Einschalten der Versorgungsspannung sind folgende Punkte zu beachten:

- Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Netz- bzw. Motorleitungen.
- Die Steuerleitungen sind an den entsprechenden Klemmen richtig angeschlossen.
- Der Frequenzumrichter ist vorschriftsmäßig geerdet und vertikal auf einem Untergrund aus nichtbrennbarem Material installiert.
- Alle Schrauben und Klemmen sind festgezogen.
- Die angeschlossene Maschine ist für den vorgesehenen Frequenzbereich, insbesondere für die Maximalfrequenz, ausgelegt.
- Alle spannungsführenden Teile wie z. B. Stromschienen und Klemmen sind abgedeckt

#### 4.2 Eingabe der werksseitigen Grundeinstellung (Initialisierung)

Bei Auslieferung sind alle Frequenzumrichter der Serie WJ200 initialisiert, d. h. sie sind mit den Parametern der werksseitigen Grundeinstellung programmiert. Die Geräte können jederzeit wieder in diese Grundeinstellung zurückprogrammiert werden.

- Vergewissern Sie sich, daß unter Funktion b085 der Parameter 00 abgespeichert ist  $(00 \Rightarrow bei$  Initialisierung werden die Daten für Area A (Europaversion) geladen).
- Geben Sie unter Funktion b084 Parameter 02 oder 03 ein und speichern Sie diesen Wert mit Taste ab.
- Geben Sie unter Funktion b094 an, welche Parameter in die Grundeinstellung zurückgesetzt werden sollen und speichern Sie diesen Wert mit Taste ab.
- Geben Sie unter Funktion b180 Parameter 01 ein, um den Initialisierungsvorgang nach speichern dieses Wertes mit der Taste auszulösen.
- Nach Auslösen des Initialisierungsvorgangs wird, je nach Einstellung von Funktion b049, folgendes angezeigt: I-C bei b049=00 oder I-u bei b049=01 oder H-I bei b171=02
- Das Ende der Initialisierung wird mit d001 angezeigt.

# 4.3 Übersicht der Funktionen

Im Auslieferungszustand sind alle verfügbaren Funktionen anwählbar. Zur Beschränkung der Funktionsauswahl wählen Sie Parameter b037 und ändern diesen entsprechend.

# Anzeige- und Diagnosefunktionen

Funktions- nummer	Anzeige-Funktion	Bemerkungen
d001	Ausgangsfrequenz [Hz]	
d002	Motorstrom [A]	
d003	Drehrichtung	F: Rechtslauf r: Linkslauf o: Stop
d004	Istwert x Anzeigefaktor [%] (nur verfügbar wenn PID-Regler aktiv)	Der Anzeigefaktor wird in Funktion A075 im Bereich von 0,0199,99 eingestellt. Er beträgt in der Grundeinstellung 1,0.
d005	Signalzustand an den Digital- eingängen 1 7	Beispiel: Eingang 1 und 4 angesteuert  EIN  AUS  7 6 5 4 3 2 1
d006	Signalzustand der Digitalaus- gänge 11 12 und des Stör- melderelais´ ALO-AL2	Beispiel: Ausgang 11 EIN, keine Störmeldung  EIN  AUS  AL 12 11
d007	Ausgangsfrequenz x Frequenzfaktor	Unter dieser Funktion wird das Produkt aus Frequenzfaktor (Funktion b086) und Ausgangsfrequenz angezeigt.
d008	Rotordrehfeldfrequenz	-400+400Hz
d009	Drehmomentsollwert	-200+200% Motornennmoment
d010	Drehmoment-Offset	-200+200% Motornennmoment.
d012	Motordrehmoment	-200+200% Motornennmoment
d013	Ausgangsspannung	0,0600V
d014	Aufgenommene elektrische Leistung	0,0100,0kW
d015	kWh-Zähler	0 9999. Anzeige in kWh 10009999 Anzeige in 10 kWh   100  999 Anzeige in 1000 kWh Unter b079 kann dieser Wert mit einem Faktor 11000 bewertet werden. Löschen des kWh- Zählers mit Digitaleingang KHC oder b078=01.
d016	Betriebszeit	0 9999. Anzeige in Std. 1000999 Anzeige in 10 Std.   100  999 Anzeige in 100 Std.
d017	Netz-Ein Zeit	0 9999. Anzeige in Std. 10009999 Anzeige in 10 Std.   100  999 Anzeige in 100 Std.

Funktions nummer	s- Anzeige-Funktion	Bemerkungen		
d018	Kühlkörpertemperatur	-20,0150,0 in 0,1°C-Schritten		
d022	Wartungsanzeige	für Kondensatoren auf Logic- und Mainboard sowie Kühlventilatoren. Bei Anzeige "Nicht i. O." müssen die entsprechenden Bauteile gegen Neue getauscht werden.  Nicht i. O.  i. O.		
		1: Kondensatoren auf Main- und Logicboard 2: Kühlventilatoren (Meldung wenn die Drehzahl <75% der Nenndrehzahl)		
		Abschätzen der Lebensdauer der Kondensatoren erfolgt alle 10min. Bei häufigem Aus- und Einschalten der Netzspannung innerhalb von 10min kann die Lebensdauer der Kondensatoren nicht richtig ermittelt werden.		
		Bei b092=01 (Abschalten des Lüfters im Stillstand) wird der Zustand "Stillstand" als normaler Betriebszustand angenommen so dass eine korrekte Erfassung nicht möglich ist.		
d023	SPS-Programmierung Programmzeile	Anzeige der Programmzeile, die augenblicklich ausgeführt wird		
d024	Identifikation SPS-Programm	Anzeige der Nummer des SPS-Programmes, dass zuletzt in den WJ200 heruntergeladen wurde		
d025	User-Variable 00 (Umon(00))	Anzeige der SPS-Variablen Umon(00)		
d026	User-Variable 00 (Umon(00))	Umon(02) (nur in Verbindung mit SPS-		
d027	User-Variable 02 (Umon(02))	Programmierung)		
d029	Sollposition	Anzeige der Sollposition (nur in Verbindung mit einer Positionierung (P012=02)). Es werden nur die 4 höchstwertigen Stellen des Positionswertes angezeigt.		
d030	Istposition	Anzeige der Istposition (nur in Verbindung mit einer Positionierung (P012=02)). Es werden nur die 4 höchstwertigen Stellen des Positionswertes angezeigt.		
d050	2 Anzeigewerte	Auswahl von 2 Anzeigewerten aus dem Bereich d001-d030 die unter b160/b161 eingestellt werden können. Mit den Tasten AUF/AB kann zwischen den Anzeigen gewechselt werden.		
d060	Umrichtermodus	Anzeige des unter b049 bzw. b171 eingestellten Modus (I-C, I-u, H-F)		

Funktions- nummer	Anzeige-Funktion	Bemerkungen
d080	Gesamtzahl der aufgetretenen Störmeldungen	09999. : Anzeige in Stück 1000-6553 : Anzeige in 10 Stück
d081	Störung (Zuletzt aufgetretene Störung)	Anzeige der Störmeldung (E) und folgender Betriebsdaten zu Zeit der Störung: Frequenz,
d082	2. Störung	Strom, Zwischenkreisspannung, Betriebszeit,
d083	3. Störung	Netz-Ein Zeit
d084	4. Störung	_
d085	5. Störung	:keine Störmeldung abgespeichert
d086	6. Störung	_
d090	Warnmeldung	Siehe Kapitel 8. Warnhinweise
d102	Zwischenkreisspannung [V]	Anzeige der Zwischenkreisspannung
d103	Bremschopper-ED [%]	Bei Überschreiten der unter b090 eingestellten Einschaltdauer geht der Umrichter mit "E06" auf Störung
d104	Überlaststatus [%]	Anzeige des Überlaststatus' bezogen auf die Einstellungen unter b012b020. Bei Erreichen von 100% geht der Umrichter mit "E05" auf Störung.

# **Parameterfunktionen**

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
F001	Anzeige / Eingabe Freguenzsollwert	0,00Hz	0,1400Hz	ja	ja	89
F002	1. Hochlaufzeit	10,00s	0,013600s	ja	ja	89
F202	1. Hochlaufzeit (2. Parametersatz)	10,00s	0,013600s	ja	ja	89
F003	1. Runterlaufzeit	10,00s	0,013600s	ja	ja	89
F203	1. Runterlaufzeit (2. Parametersatz)	10,00s	0,013600s	ja	ja	89
F004	Drehrichtung Taste RUN (nur bei Start über ein- gebautes Bedienfeld)	00	00:rechts 01:links	nein	nein	
A001	Frequenzsollwertvorgabe	01	00:Integriertes Poti (Option) 01:Eingang O/OI 02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:SPS-Programmierung 10:gemäß A141A146	nein	nein	90
A201	Frequenzsollwertvorgabe (2. Parametersatz)	01	00:Integriertes Poti (Option) 01:Eingang O/OI 02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:SPS-Programmierung 10:gemäß A141A146	nein	nein	90
A002	Start/Stop-Befehl	01	01:Eingang FW/RV 02:RUN-Taste 03:RS485 04:Optionskarte	nein	nein	91
A202	Start/Stop-Befehl (2. Parametersatz)	01	01:Eingang FW/RV 02:RUN-Taste 03:RS485 04:Optionskarte	nein	nein	91
A003	Motornennfrequenz / Eckfrequenz	50,0Hz	30400Hz	nein	nein	92
A203	Motornennfrequenz (2. Parametersatz)	50,0Hz	30400Hz	nein	nein	92
A004	Maximalfrequenz	50,0Hz	30400Hz	nein	nein	91
A204	Maximalfrequenz (2. Parametersatz)	50,0Hz	30400Hz	nein	nein	91
A005	Umschalten der Sollwert- eingänge mit Eingang AT	00	00:O/OI 02:O/integriertes Poti (Option) 03:OI/integr.Poti (Option)	nein	nein	93

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
A011	Frequenz bei MinSollwert an Eingang O	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	94
A012	Frequenz bei MaxSollwert an Eingang O	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	94
A013	MinSollwert an Eingang O	0%	0100%	nein	ja	94
A014	MaxSollwert an Eingang O	100%	0100%	nein	ja	94
A015	Startbedingung Eingang O	01	00:MinFrequenz 01:0Hz-Start	nein	ja	94
A016	Filter Analogeingang O, OI	8	130 (x2ms) 31 (500ms fest +- 0,1kHz Hyst)	nein	ja	216
A017	SPS-Programmierung	00	00:EzSQ-Progr. nicht aktiv 01:EzSQ-Progr. aktiv Eing. PRG 02:EzSQ-Progr. Immer aktiv	ja	ja	311
A019	Abrufen der Fest- frequenzen	00	00:binär (15 Stück) 01:bit (7 Stück)	nein	nein	96
A020	Basisfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A220	Basisfrequenz (2. Parametersatz)	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A021	1. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A022	2. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A023	3. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A024	4. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A025	5. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A026	6. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A027	7. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A028	8. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	97
A029	9. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	98
A030	10. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	98
A031	11. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	98
A032	12. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	98
A033	13. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	98
A034	14. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	98
A035	15. Festfrequenz	0,00Hz	0400Hz	ja	ja	98
A038	Tipp-Frequenz	6,00Hz	0,59,99Hz	ja	ja	99

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
A039	Tipp-Frequenz, Stop-Modus	04	00:Freilauf (im Stop) 01:Rampe (im Stop) 02:DC-Bremse (im Stop) 03:Freilauf (im Betrieb) 04:Rampe (im Betrieb) 05:DC-Bremse (im Betrieb)	nein	ja	99
A041	Boost-Charakteristik	00	00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost	nein	nein	100
A241	Boost-Charakteristik (2. Parametersatz)	00	00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost	nein	nein	100
A042	Manueller Boost, Spannungsanhebung	1,0%	020%	ja	ja	100
A242	Manueller Boost, Spannungsanhebung (2. Parametersatz)	1,0%	020%	ja	ja	100
A043	Manueller Boost, Boostfrequenz	5,0%	050%	ja	ja	100
A243	Manueller Boost, Boostfrequenz (2. Parametersatz)	5,0%	050%	ja	ja	100
A044	Arbeitsverfahren	00	00:U/f konstant 01:U/f-quadadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV	nein	nein	102
A244	Arbeitsverfahren (2. Parametersatz)	00	00: U/f konstant 01: U/f-quadratisch 02: U/f frei b100-b113 03: SLV	nein	nein	102
A045	Ausgangsspannung	100%	20100%	ja	ja	106
A245	Ausgangsspannung (2. Parametersatz)	100%	20100%	ja	ja	106
A046	Automatischer Boost, Spannungsanhebung	100	0255	ja	ja	101
A246	Automatischer Boost, Spannungsanhebung (2. Parametersatz)	100	0255	ja	ja	101
A047	Automatischer Boost, Schlupfkompensation	100	0255	ja	ja	101
A247	Automatischer Boost, Schlupfkompensation (2. Parametersatz)	100	0255	ja	ja	101
A051	Automatische DC-Bremse	00	00:inaktiv 01:aktiv bei Stop 02:aktiv bei Sollwert- reduzierung	nein	ja	107
A052	DC-Bremse, Einschaltfrequenz	0,50Hz	060Hz	nein	ja	107

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
A053	DC-Bremse, Wartezeit	0,0s	05s	nein	ja	107
A054	DC-Bremse, Bremsmoment	50%	0100%	nein	ja	107
A055	DC-Bremse, Bremszeit	0,5s	060s	nein	ja	108
A056	DC-Bremse, Einschalt- trigger	01	00:Flanke 01:Pegel	nein	ja	108
A057	DC-Bremse, Start- bremsmoment	0%	0100%	nein	ja	110
A058	DC-Bremse, Start- bremszeit	0,0s	060s	nein	ja	111
A059	DC-Bremse, Taktfrequenz	5,0kHz	2,015kHz (Reduzierung des Bremsmomentes A054)	nein	ja	111
A061	Max. Betriebsfrequenz	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	112
A261	Max. Betriebsfrequenz (2. Parametersatz)	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	112
A062	Min. Betriebsfrequenz	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	112
A262	Min. Betriebsfrequenz (2. Parametersatz)	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	112
A063	1. Frequenzsprung	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	113
A064	Frequenzsprung,     Sprungweite	0,50Hz	010Hz	nein	ja	113
A065	2. Frequenzsprung	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	113
A066	2. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz	010Hz	nein	ja	113
A067	3. Frequenzsprung	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	113
A068	3. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz	010Hz	nein	ja	113
A069	Hochlaufverzögerung, Frequenz	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	114
A070	Hochlaufverzögerung, Zeit	0,0s	060s	nein	ja	114
A071	PID-Regler aktiv	00	00:inaktiv 01:aktiv 02:aktiv mit Reversierung	nein	ja	118
A072	PID-Regler, P-Anteil	1,00	025	ja	ja	118
A073	PID-Regler, I-Anteil	1,0s	0,03600s	ja	ja	118
A074	PID-Regler, D-Anteil	0,00s	0100s	ja	ja	118
A075	PID-Regler, Anzeigefaktor	1,00	0,0199,99	nein	ja	118
A076	PID-Regler, Eingang Istwertsignal	00	00:Eingang OI 01:Eingang O 02:RS485 03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146	nein	ja	118

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
A077	PID-Regler, Invertierung	00	00:standard 01:invertiert	nein	ja	119
A078	PID-Regler, Regelbereich	0,0	0100%	nein	ja	119
A079	PID-Regler, Vorsteuerung	00	00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI	nein	ja	119
A081	AVR-Funktion, Charakteristik	02	00: aktiv 01: inaktiv 02: inaktiv im Runterlauf	nein	nein	120
A281	AVR-Funktion, Charakteristik (2. Parametersatz)	02	00: aktiv 01: inaktiv 02: inaktiv im Runterlauf	nein	nein	120
A082	Motorspannung / Netzspannung	200/ 400V	200V: 200/215/220/230/240 400V: 380/400/415/440/460/480	nein	nein	120
A282	Motorspannung / Netzspannung (2. Parametersatz)	230/ 400V	200V: 200/215/220/230/240 400V: 380/400/415/440/460/480	nein	nein	120
A083	AVR-Filter, Zeitkonstante	0,300	010s	nein	ja	120
A084	AVR-Funktion, Verstärkung Runterlauf	100	50200%	nein	ja	120
A085	Energiesparbetrieb	00	00:Normalbetrieb 01:Energiesparbetrieb	nein	nein	121
A086	Energiesparbetrieb, Reaktionszeit	50,0	0100	ja	ja	121
A092	2. Hochlaufzeit	10,00s	0,013600s	ja	ja	122
A292	2. Hochlaufzeit (2. Parametersatz)	10,00s	0,013600s	ja	ja	122
A093	2. Runterlaufzeit	10,00s	0,013600s	ja	ja	122
A293	2. Runterlaufzeit (2. Parametersatz)	10,00s	0,013600s	ja	ja	122
A094	Umschalten von 1. Rampe auf 2. Rampe	00	00:Eingang 2CH 01:A095 / A096 02:Reversierung	nein	nein	123
A294	Umschalten von 1. Rampe auf 2. Rampe (2. Parametersatz)	00	00:Eingang 2CH 01:A095/A096 02:Reversierung	nein	nein	123
A095	Umschaltfrequenz Hochlaufzeit	0,00Hz	0400Hz	nein	nein	123
A295	Umschaltfrequenz Hochlaufzeit (2. Parametersatz)		0,0400Hz	nein	nein	123
A096	Umschaltfrequenz Runterlaufzeit	0,00Hz	0,0400Hz	nein	nein	123
A296	Umschaltfrequenz Runterlaufzeit (2. Parametersatz)	0,00Hz	0,0400Hz	nein	nein	123
A097	Hochlaufcharakteristik	01	00:linear 01:S-Kurve	nein	nein	123
A098	Runterlaufcharakteristik	01	- 02:U-Kurve 03:U-Kurve invertiert 04:S-Kurve für Aufzüge	nein	nein	124

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
A101	Frequenz bei MinSollwert Eingang OI	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	126
A102	Frequenz bei MaxSollwert Eingang OI	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	126
A103	MinSollwert an Eingang OI	20%	0100%	nein	ja	126
A104	MaxSollwert an Eingang OI	100%	0100%	nein	ja	126
A105	Startbedingung Eingang OI	00	00:MinFrequenz 01:0Hz-Start	nein	ja	126
A131	Ausprägung der Kurvenform (A097=01, 02, 03)	02	110	nein	ja	124
A132	Ausprägung der Kurven- form (A098=01, 02, 03)	02	110	nein	ja	124
A141	Frequenzsollwert kalku- liert, Variable A	02	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	nein	ja	127
A142	Frequenzsollwert kalku- liert, Variable B	03	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	nein	ja	127
A143	Frequenzsollwert kalku- liert, Operand	00	00:A141 + A142 01:A141 - A142 02:A141 x A142	nein	ja	127
A145	Frequenzsollwert kalku- liert, Offset	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	127
A146	Frequenzsollwert kalku- liert, Offset ,Vorzeichen	00	00:+A145 01:-A145	nein	ja	127
A150	Ausprägung der Kurven- form A097=04, Hochlauf 1	10%	050%	nein	nein	125
A151	Ausprägung der Kurven- form A097=04, Hochlauf 2	10%	050%		nein	125
A152	Ausprägung der Kurven- form A098=04,Runterlauf 1	10%	050%	nein	nein	125
A153	Ausprägung der Kurven- form A098=04,Runterlauf 2	10%	050%	nein	nein	125
A154	Runterlaufverzögerung, Frequenz	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	114
A155	Runterlaufverzögerung, Zeit Ihar während des Betriehes	0,0s	060s	nein	ja	114

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
A161	Frequenz bei MinSollwert Integriertes Poti (Option)	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	128
A162	Frequenz bei MaxSollwert Integriertes Poti (Option)	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	128
A163	MinSollwert an Eingang Integriertes Poti (Option)	0%	0100%	nein	ja	128
A164	MaxSollwert an Eingang Integriertes Poti (Option)	100%	0100%	nein	ja	128
A165	Startbedingung Eingang Integriertes Poti (Option)	01	00:MinFrequenz 01:OHz-Start	nein	ja	128

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
b001	Wiederanlaufmodus bei Unterspannung / kurz- zeitigem Netzausfall	00	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 1 03:Synchronis.+Stop+Störung 04:Synchronisierung 2	nein	ja	129
b002	Zulässige Netzausfallzeit	1,0s	0,325s	nein	ja	130
b003	Wartezeit vor Wieder- anlauf bei kurzzeitigem Netzausfall	1,0s	0,3100s	nein	ja	130
b004	Kurzzeitiger Netzausfall / Unterspannung im Stillstand	00	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung 02:keine Störmeldung im Runterlauf und Stop	nein	ja	130
b005	Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall	00	00:16 Versuche 01:unbegrenzt	nein	ja	131
b007	Minimalfrequenz für Synchronisierung	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	131
b008	Wiederanlaufmodus bei Überspannung / Überstrom	00	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 03:Syn.+Stop+Störung 04:Aktive Synchronisierung	nein	ja	132
b010	Wiederanlaufversuche bei Überspannung / Überstrom	3	13	nein	ja	132
b011	Wartezeit vor Wieder- anlauf bei Überspannung, Überstrom	1,0s	0,3100s	nein	ja	132
b012	Elektronischer Motor- schutz, Einstellwert	FU- Nenn- strom [A]	0,21,0 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	133
b212	Elektronischer Motor- schutz, Einstellwert (2. Parametersatz)	FU- Nenn- str. [A]	0,21,0 x FU-Nennstr.[A]	nein	ja	133
b013	Elektronischer Motor- schutz, Charakteristik	01	00:quadratisch 01:konstant 02:b015b020	nein	ja	133
b213	Elektronischer Motor- schutz, Charakteristik (2. Parametersatz)	01	<i>00:quadratisch 01:konstant 02:b015b020</i>	nein	ja	133
b015	Elektronischer Motor- schutz / Frequenz 1	0Hz	0400Hz	nein	nein	135
b016	Elektronischer Motor- schutz, Auslösestrom 1	0,00A	0FU-Nennstrom	nein	ja	135
b017	Elektronischer Motor- schutz, Frequenz 2	0Hz	0400Hz	nein	nein	135
b018	Elektronischer Motor- schutz, Auslösestrom 2	0,00A	0FU-Nennstrom	nein	ja	135
b019	Elektronischer Motor- schutz, Frequenz 3	0Hz	0400Hz	nein	ja	135
b020	Elektronischer Motor- schutz, Auslösestrom 3 Ilhar während des Betriebes	0,00A	0FU-Nennstrom	nein	ja	135

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
b021	Stromgrenze 1, Charakteristik	01	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl- erhöhung)	nein	ja	136
b221	Stromgrenze 1, Charakteristik (2. Parametersatz)	01	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl- erhöhung)	nein	ja	136
b022	Stromgrenze 1, Einstellwert	FU- Nennstr x1,5 [A]	0,22,0 x FU-Nennstr. [A]	nein	ja	137
b222	Stromgrenze 1, Einstellwert (2. Parametersatz)	FU- Nennstr x1,5[A]	0,22,0 x FU-Nennstr. [A]	nein	ja	137
b023	Stromgrenze 1, Runterlaufzeit	1,0s	0,13000s	nein	ja	137
b223	Stromgrenze 1, Runterlaufzeit (2. Parametersatz)	1,0s	0,13000s	nein	ja	137
b024	Stromgrenze 2, Charakteristik	01	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl- erhöhung)	nein	ja	137
b025	Stromgrenze 2, Einstellwert	FU- Nenn- strom x 1,5 [A]	0,22,0 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	137
b026	Stromgrenze 2, Runterlaufzeit	1,0s	0,1 3000s	nein	ja	137
b027	Überstromunterdrückung	00	00:inaktiv 01:aktiv	nein	ja	137
b028	Startstrom für Drehzahl- synchronisierung (b088=02)	FU- Nenn- strom	0,12,0 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	141
b029	Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	0,5s	0,13000s	nein	ja	141
b030	Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	00	00:zuletzt gefahrene Frequenz 01:MaxFrequenz (A004) 02:aktueller Frequenzsollwert	nein	ja	141

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-	Funktion	Grund-	Einstellbereich	*1	*2	Seite
nummer		wert		•		
b031	Parametersicherung	01	00:Eingang SFT: Parameter+Sollwert 01:Eingang SFT: nur Parameter 02:Parameter + Sollwert	nein	ja	142
			03:nur Parameter 10:Parameter verstellbar im Betrieb			
b033	Motorleitungslänge	10	520	ja	ja	144
b034	Warnmeldung Netz-Ein / Betriebszeit	0	0655300 Std	nein	ja	211
b035	Drehrichtung gesperrt	00	00:beide Richtungen frei 01:Linkslauf gesperrt 02:Rechtslauf gesperrt	nein	nein	
b036	Weicher Anlauf	2	0:inaktiv 1255: pro Wert ca. 6ms	nein	ja	145
b037	Anzeigemodus	00	00:alle Funktionen 01:assoziierte Funktionen 02:ausgew. Funk. (U001U032) 03:geänderte Funktionen 04:Basisfunktionen 05:d001-d104	nein	ja	146
b038	Anzeige nach Netz-Ein	001	000/202:bei der zuletzt STR gedrückt wurde 001-030:d001-d030 201:F001	nein	ja	147
b039	Parameterhistorie speichern in U001U032	00	00:Param. nicht sp. in U001U032 01:Parameter sp. in U001U032	nein	ja	147
b040	Drehmomentbegrenzung, Modus	00	00:b041 b044 01:Digital-Eingänge 02:Analog-Eingang O	nein	ja	152
b041	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf motorisch	200%	0200%, <i>no</i>	nein	ja	153
b042	Drehmomentbegrenzung Linkslauf generatorisch	200%	0200%, <i>no</i>	nein	ja	153
b043	Drehmomentbegrenzung Linkslauf motorisch	200%	0200%, <i>no</i>	nein	ja	153
b044	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf generatorisch	200%	0200%, <i>no</i>	nein	ja	153
b045	Drehmomentbegrenzung LAD-Stop	00	00:Hoch-/Runterlauf unterbr. 01:Hoch-/Runterlauf fortsetzen	nein	ja	153
b046	Reversierung Vektor- regelung sperren	00	00:freigegeben 01:gesperrt	nein	ja	102
b049	Lasteinstellung	00	00:Überlast (50%) 01:Überlast (20%)	nein	nein	139
b050	Geführter Runterlauf bei Not-Aus bzw. Netzausfall	00	00:inaktiv 01:aktiv 02:aktiv, DC-konstant, kein Wiederanlauf nach Netz-Ein 03:aktiv, DC-konstant, Wiederanlauf nach Netz-Ein		nein	154
b051	Geführter Runterlauf, DC- Startspannung  Ilbar während des Betriebes	220,0V/ 440,0V	01000V	nein	nein	156

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-	Funktion	Grund-	Cinatallharaich	*1	*2	Seite
nummer	Funktion	wert	Einstellbereich	^ 1	*2	Seite
b052	Geführter Runterlauf, DC- Spannung für Unter- brechen der Runterlauframpe	360,0V/ 720,0V	01000V	nein	nein	156
b053	Geführter Runterlauf, Runterlaufzeit	1,00s	0,013600s	nein	nein	156
b054	Geführter Runterlauf, Frequenzsprung	0,00Hz	010Hz	nein	nein	156
b060	Analogsollwertkomparator Eingang O, Maximalwert	100%	0100%	ja	ja	157
b061	Analogsollwertkomparator Eingang O, Minimalwert	0%	0100%	ja	ja	157
b062	Analogsollwertkomparator Eingang O, Hysterese	0%	010%	ja	ja	158
b063	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Maximalwert	100%	0100%	ja	ja	158
b064	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Minimalwert	0%	0100%	ja	ja	158
b065	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Hysterese	0%	010%	ja	ja	158
b070	Analogsollwertkomparator Eingang O, Sollwert	no	0100%, no	nein	ja	158
b071	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Sollwert	no	0100%, no	nein	ja	158
b075	Umgebungstemperatur	40°C	-1050°C	ja	ja	159
b078	Zurücksetzen des kWh- Zählers d015	00	00:kWh-Zähler läuft 01:Löschen des kWh- Zählers	ja	ja	
b079	Faktor Anzeigewert d015 (kWh)	1	11000	ja	ja	
b082	Startfrequenz		0,19,99Hz	nein	ja	145
b083	Taktfrequenz	10,0kHz	215kHz (bei b049=01 max.10kHz (siehe Kap. 2 Montage)	nein	ja	160
b084	Werkseinstellung / Initialisierung	00	00:Initialisierung inaktiv 01:Störmelderegister löschen 02:Werkseinstellung laden 03:Störmelderegister löschen + Werkseinstellung 04:Nicht einstellen	nein	nein	161
b085	Werkseinstellungs- parameter	01	01:Nicht verändern!!!	nein	nein	162
b086	Frequenzanzeigefaktor (d007)	1,00	0,0199,99	ja	ja	
b087	Stop-Taste bei Start/Stop über Eingänge FW/RV	00	00:Taste aktiv 01:Taste inaktiv 02:Stop nicht möglich, Reset möglich	nein	ja	
b088	Motorsynchronisation mit Eingang FRS	00	00:0Hz-Start 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	nein	ja	140

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
b089	Taktfrequenz abhängig von Belastung	01	00:inaktiv 01:aktiv, entspr. Ausgangsstrom 02:aktiv, entspr. Kühlkörpertemp.	nein	nein	160
b090	Bremschopper- Einschaltdauer (ED)	0,0%	0100% (b095, b096)	nein	ja	164
b091	Stop-Modus	00	00:Rampe 01:freier Auslauf	nein	ja	125
b092	Lüftersteuerung	00	00:permanent 01:nur im Betrieb (und 5 Minuten nach Netz-Ein bzw. nach Stop) 02:temperaturabhängig	nein	ja	
b093	Zurücksetzen Lüfterlaufzeit d022	00	00:Lüfterlaufzeit läuft 01:Löschen der Lüfterlaufzeit	nein	nein	
b094	Parameterauswahl für Rücksetzen Werksein- stellung	00	00:Alle Parameter 01:außer Ein-/Ausgangskonf. + Kommunikationsparameter 02:nur U001-U032 03:außer U001-U032+b037	nein	nein	162
b095	Bremschopper freigeben	00	00: nicht feigegeben 01: nur im Betrieb 02: freigegeben	nein	ja	164
b096	Bremschopper Einschaltspannung	360V/ 720V	330380V (200V) 660760V (400V) Zwischenkreisspannung	nein	ja	164
b097	Ohmwert des angeschlossenen Bremswiderstandes	Abh. vom FU-Typ	Min. zul. Widerstandswert600 $\Omega$	nein	nein	164
b100	Frequenz 1	0Hz	0400Hz	nein	nein	103
b101	Spannung 1	0,0V	0800V	nein	nein	103
b102	Frequenz 2	0Hz	0400Hz	nein	nein	103
b103	Spannung 2	0,0V	0800V	nein	nein	103
b104	Frequenz 3	0Hz	0400Hz	nein	nein	104
b105	Spannung 3	0,0V	0800V	nein	nein	104
b106	Frequenz 4	0Hz	0400Hz	nein	nein	104
b107	Spannung 4	0,0V	0800V	nein	nein	104
b108	Frequenz 5	0Hz	0400Hz	nein	nein	104
b109	Spannung 5	0,0V	0800V	nein	nein	104
b110	Frequenz 6	0Hz	0400Hz	nein	nein	104
b111	Spannung 6	0,0V	0800V	nein	nein	104

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund-	Einstellbereich	*1	*2	Seite
b112	Frequenz 7	wert 0Hz	0400Hz	nein	nein	104
b113	Spannung 7	0,0V	0800V	nein	nein	104
b120	Bremsensteuerung	00	00:inaktiv 01:aktiv	nein	ja	167
b121	Wartezeit für Bremsen- Freigabe-Bestätigung	0,00s	05s	nein	ja	167
b122	Wartezeit für Beschleunigung	0,00s	05s	nein	ja	167
b123	Wartezeit für Verzögerung	0,00s	05s	nein	ja	167
b124	Wartezeit für Bremsen- bestätigung	0,00s	05s	nein	ja	167
b125	Bremsen-Freigabe- Frequenz	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	167
b126	Bremsen-Freigabe-Strom	FU- Nenn- strom [A]	02 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	167
b127	Bremsfrequenz	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	167
b130	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen im generatorischen Betrieb	00	00:inaktiv 01:aktiv (Bremsrampe unterbrechen) 02:aktiv (Beschleunigung)	nein	ja	168
b131	Grenzwert für Zwischen- kreisspannung b130=01/02	380VDC/ 760VDC	330395VDC (200V) 660790VDC (400V)	nein	ja	169
b132	Runterlaufzeit bei b130=02	1,00	0,130s	nein	ja	169
b133	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen bei b130=01, Regler P-Anteil	0,20	05	ja	ja	169
b134	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen bei b130=01, Regler I-Anteil	1,0	0150s	ja	ja	169
b145	Auslöseverhalten "Sicherer Halt"	00	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung	nein	nein	170
b150	Interne Anzeige bei Anschluss externer Bedieneinheit	001	d001-d060	ja	ja	
b160	Anzeigewert 1 bei d050	001	d001-d030	ja	ja	
b161	Anzeigewert 2 bei d050	002	d001-d030	ja	ja	
b163	Sollwertänderung bei d001/d007 (A001=02)	00	00:nicht freigegeben 01:freigegeben	ja	ja	151
b164	Rückkehr zur unter b038 angewählten Anzeige	00	00:Inaktiv 01:Aktiv	ja	Ja	151

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
b165	Kommunikations- überwachung externe Bedieneinheit	02	00:Störmeldung 01:geführter Runterlauf + Störmeldung 02:keine Überwachung 03:freier Auslauf 04:geführter Runterlauf + Stop	ja	ja	151
b166	Berechtigung Daten Read/Write	00	00:Read/Write erlaubt 01:Read/Write gesperrt	nein	nein	142
b171	Betriebsart	00	00:keine Funktion 01:Asynchronmotor bis 400Hz 02:Asynchronmotor bis 1000Hz 03:Permanentmagnet-Motor	nein	nein	171
b180	Start Werkseinstellung/ Initialisierung	00	00:Initialisierung inaktiv 01:Initialisierung Start	nein	nein	162
b190	Setzen Paßwort (b037)	0000	0000:Paßwort nicht aktiv 0001-FFFF:Paßwort aktiv	nein	nein	142
b191	Eingabe Paßwort (b037	0000	0001-FFFF:entspr. b190	nein	nein	142
b192	Setzen Paßwort (b031)	0000	0000:Paßwort nicht aktiv 0001-FFFF:Paßwort aktiv	nein	nein	142
b193	Eingabe Paßwort (b031)	0000	0001-FFFF:entspr. b191	nein	nein	142

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes \*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
C001	Digitaleingang 1	00 (FW)	00.FW=Rechtslauf 01:RV=Linkslauf 02:CF1=Festfrequenzen BCD, Bit 1 03:CF2=Festfrequenzen BCD, Bit 2 04:CF3=Festfrequenzen BCD, Bit 3 05:CF4=Festfrequenzen BCD, Bit 4 06:JG=Tipp-Betrieb 07:DB=DC-Bremse 08:SET=2. Parametersatz 09:2CH=2. Zeitrampe	nein	ja	195
C002	Digitaleingang 2	01 (RV)	11:FRS=Reglersperre 12:EXT=Störung extern 13:USP=Wiederanlaufsperre 14:CS=Netzschweranlauf 15:SFT=Parametersicherung 16:AT=Analogsollwertumschaltung 18:RS=Reset 19:Thermistorüberwachung (n. Digitaleing. 5) 20:STA=Impulsstart 21:STP=Impulsstop	nein	ja	195
C003	Digitaleingang 3	12 (EXT)	22:F/R=Impulssteuerung/Drehrichtung 23:PID=PID Ein/Aus 24:PIDC=PID I-Anteil löschen 27:UP=Frequenz erhöhen 28:DWN=Frequenz verringern 29:UDC=Frequenz Reset 31:OPE=Steuerung über Bedienfeld 32:SF1=Festfrequenz 1, A021 33:SF2=Festfrequenz 2, A022 34:SF3=Festfrequenz 3, A023	nein	ja	195
C004	Digitaleingang 4	18 (RS)	35:SF4=Festfrequenz 4, A024 36:SF5=Festfrequenz 5, A025 37:SF6=Festfrequenz 6, A026 38:SF7=Festfrequenz 7, A027 39:OLR=Stromgrenze 40:TL=Drehmomentbegrenzung aktiv 41:TRQ1=Drehmomentgrenze binär,Bit1 42:TRQ2=Drehmomentgrenze binär,Bit2 44:BOK=Bremsen-Freigabe-Bestätigung 46:LAC=Zeitrampen inaktiv	nein	ja	195
C005	Digitaleingang 5	02 (CF1)	47:PCLR=Position löschen 50:ADD=Frequenz addieren 51:F-TM=Steuerung über Klemmen 52:ATR=Drehmomentregelung 53:KHC=kWh-Zähler d015 Reset 56:MI1=SPS-Programmierung Eingang 1 57:MI2=SPS-Programmierung Eingang 2 58:MI3=SPS-Programmierung Eingang 3 59:MI4=SPS-Programmierung Eingang 4 60:MI5=SPS-Programmierung Eingang 5	nein	ja	195
C006	Digitaleingang 6	03 (CF2)	61:MI6=SPS-Programmierung Eingang 6 62:MI7=SPS-Programmierung Eingang 7 65:AHD=Analogsollwert halten 66:CP1=Anwahl von Position Bit1 67:CP2=Anwahl von Position Bit2 68:CP3=Anwahl von Position Bit3 69:ORL=Anschluss Referenzschalter 70:ORG=Start Referenzierung 73:SPD=Umschaltung Speed/Position	nein	ja	195
C007	Digitaleingang 7	06 (JG)	77:Signal 1 "SafetyStop" (n.Digitaleing. 3) 78:Signal 2 "SafetyStop" (n.Digitaleing. 4) 81:Direktkomm. Frequenzumrichter EzCom 82:Ausführung Anwenderprogramm SPS-Progr 83:Speichern der Ausgangsfrequenz 84:Vorbedingung Start-Befehl 85:Spur B Inkrementalgeber (n.Digitaleing. 7) 86:Anzeige Bedieneinheit nur d001 no:keine Funktion	nein	ja	195

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
C011	Digitaleingang 1 Schließer / Öffner	00		nein	ja	195
C012	Digitaleingang 2 Schließer / Öffner	00	_	nein	ja	195
C013	Digitaleingang 3 Schließer / Öffner	00	-	nein	ja	195
C014	Digitaleingang 4 Schließer / Öffner	00	00: Schließer 01: Öffner	nein	ja	196
C015	Digitaleingang 5 Schließer / Öffner	00	-	nein	ja	196
C016	Digitaleingang 6 Schließer / Öffner	00	-	nein	ja	196
C017	Digitaleingang 7 Schließer / Öffner	00	-	nein	ja	196

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
CO21	Digitalausgang 11		00:RUN=Betrieb 01:FA1=Frequenzsollwert erreicht 02:FA2=Freq. überschritten(C042,C043) 03:OL= Strom überschritten (C041) 04:OD=PID-Regelabweichung (C044) 05:AL=Störung 06:FA3=Frequenz überfahren (C042,043) 07:OTQ=Moment überschritten (C055C058)	nein	ja	209
C022	Digitalausgang 12	01 (FA1)	10:TRQ=Drehmomentbegrenzung aktiv 11:RNT=Betriebszeit überschritten (b034) 12:ONT=Netz-Ein-Zeit überschritten (b034) 13:THM=Motor überlastet (C061) 19:BRK=Bremsen-Freigabe-Signal 20:BER=Bremsen-Störung 21:ZS=Drehzahl=0 (C063) 22:DSE=Drehzahlabweichung (P027)	nein	ja	209
C026	Relais ALO-AL1- AL2	05 (AL)	- 23:POK=Istposition=Sollposition 24:FA4=Frequenz überschritten 2 (C045,C046) 25:FA5=Frequenz überschritten 2 (C045,C046) 26:OL2=Strom überschritten 2 (C111) 27:ODc=Analogsollwertkomparaor Eingang O 28:OIDc=Analogsollwertkomparator Eingang OI 31:FBV=PID-Istwertüberwachung (C052,C053) 32:NDc=Netzwerkfehler (C077) 33:LOG1=Ergeb. Log. Verknüpf. 1 (C142C144) 34:LOG2=Ergeb. Log. Verknüpf. 2 (C145C147) 35:LOG3=Ergeb. Log. Verknüpf. 3 (C148C150) 39:WAC=Warnung Kondensator-Lebensdauer 40:WAF=Warnung Lüfterdrehzahl reduziert 41:FR=Startbefehl 42:OHF=Kühlkörper-Übertemperatur (C064) 43:LOC=Strom unterschritten (C039) 44:MO1=SPS-Programmierung Digitalausgang 1 45:MO2=SPS-Programmierung Digitalausgang 2 46:MO3=SPS-Programmierung Digitalausgang 3 50:IRDY=Umrichter bereit 51:FWR=Rechtlauf 52:RVR=Linkslauf 53:MJA=Schwerwiegender Hardwarefehler 54:WCO=Analogsollwertkomparator Eingang OI 58:Frequenzsollwert über Bedieneinheit 59:Startbefehl über Bedieneinheit 60:2. Parametersatz angewählt 62:Freigabe für "Safety Stop" (n.Digitalausg. 11) 63:Optionsmodul vorhanden no:Keine Verwendung	nein	ja	209
C027	PWM-Ausgang EO	07	00:Frequenzistwert (0A004) 01:Motorstrom (0200%) 02:Drehmoment (0200%, ohne Vorz.) 03:Freq.istwert, Impulssig. (0A004), nur EO 04:Ausgangsspannung (0133%) 05:Aufnahmeleistung (0200%) 06:Thermische Überlastung (0100%)	nein	ja	214
C028	Analog-Ausgang AM, 010V	07	- 07:LAD-Frequenz (0A004) 08:Motorstrom, Impulskettensignal (0200%), nur EO 10:Kühlkörpertemperatur (0200°C) 11:Drehmoment (0200%, mit Vorz.), nur AM 12:Nicht einstellen, nur EO 13:Nicht einstellen, nur AM 15:Monitor Impulskettensignal, nur EO 16:Nicht einstellen	nein	ja	214
C030	Stromreferenzwert C027=08	bei	FU- 0,22,0 x FU-Nennstrom Nenn- [A] strom [A]	ja	ja	214

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
C031	Digitalausgang 11 Schließer / Öffner	00		nein	ja	209
C032	Digitalausgang 12 Schließer / Öffner	00	00:Schließer 01:Öffner	nein	ja	209
C036	Relais AL0-AL1	01	-	nein	ja	209
C038	Signal "Strom unterschrit- ten" LOC, Charakteristik	01	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/ Runterlauframpe	nein	ja	209
C039	Signal "Strom unterschrit- ten" LOC, Einstellwert	FU- Nenn- strom [A]	02,0 x FU-Nennstrom [A]	ja	ja	209
C040	Signal "Strom überschrit- ten" OL, Charakteristik	01	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/ Runterlauframpe	nein	ja	209
C041	Signal "Strom überschrit- ten" OL, Einstellwert	FU- Nenn- strom x 1,15 [A]	02,0 x FU-Nennstrom [A]	ja	ja	209
C241	Signal "Strom überschritten" OL, Einstellwert (2. Parametersatz)	FU- Nennstr x1,15 [A]	02,0 x FU-Nennstrom [A]	ja	ja	209
C042	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Hochlauf	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	210
C043	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Runterlauf	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	210
CO44	Signal "PID-Regelabwei- chung" OD, Einstellwert	3,0%	0100%	nein	ja	210
CO45	Signal FA4, FA5, Einstell- wert für Hochlauf	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	210
C046	Signal FA4, FA5, Einstell- wert für Runterlauf	0,00Hz	0400Hz	nein	ja	210
C047	Anzeigefaktor bei C027=15	1,00	0,0199,99	ja	ja	
C052	Signal "PID-Istwertüber- wachung", Maximalwert	100,0%	0100%	nein	ja	210
C053	Signal "PID-Istwertüber- wachung", Minimalwert	0,0%	0100%	nein	ja	210
C054	Signal "Drehmoment über- schritten" OTQ, Auswahl (nur bei SLV)	00	00:Drehmoment über eing. Wert 01:Drehmoment unter eing. Wert	nein	ja	210
C055	Signal "Drehmoment über- schritten" OTQ, Einstellwert für Rechtslauf motorisch	100%	0200%	nein	ja	210
C056	Signal "Drehmoment über- schritten" OTQ, Einstellwert für Linkslauf generatorisch	100%	0200%	nein	ja	210
C057	Signal "Drehmoment über- schritten" OTQ, Einstellwert für Linkslauf motorisch	100%	0200%	nein	ja	210

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
C058	Signal "Drehmoment über- schritten" OTQ, Einstellwert für Rechtslauf generatorisch	100%	0200%	nein	ja	211
C059	Signal "Drehmoment über- schritten" OTQ, Charakteristik	01	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/ Runterlauframpe	nein	ja	211
C061	Signal "Motor überlastet" THM, Einstellwert	90%	0100%	nein	ja	135
C063	Signal "Drehzahl=0" ZS, Einstellwert	0,00Hz	0100Hz	nein	ja	211
C064	Signal "Kühlkörper- Übertemperatur" OHF, Einstellwert	100°C	0110°C	nein	ja	211
C071	Baudrade	05	03:2400bps 04:4800bps 05:9600bps 06:19200bps 07:38400bps 08:57600bps 09:76800bps 10:115200bps	nein	ja	271
C072	Adresse	1	1247	nein	ja	271
C074	Parität	00	00:keine Parität 01:gerade Parität 02:ungerade Parität	nein	ja	271
C075	Stoppbits	1	1 oder 2 Stoppbits	nein	ja	271
C076	Verhalten nach Kommuni- kationsstörung	02	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	nein	ja	271
C077	Zulässiges Timeout	0,00s	099,99s	nein	ja	271
C078	Wartezeit	0ms	01000ms	nein	ja	271
C081	Abgleich Analog-Eingang O (010V)	100,0%	0200%	ja	ja	216
C082	Abgleich Analog-Eingang OI (420mA)	100,0%	0200%	ja	ja	216
C085	Abgleich Kaltleitereingang	100,0	0200%	ja	ja	165
C091	Debug-Modus	00	Nicht verändern!!!	nein	nein	

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
C101	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert speichern	00	00:nicht speichern 01:speichern	nein	ja	217
C102	Reset-Signal	00	00:auf ansteigende Flanke 01:auf abfallende Flanke 02:auf ansteigende Flanke, aktiv nur bei Störung 03:Istpos. erhalten bei Fehler quittieren (Positionierung)	ja	ja	216
C103	Wiederanlauf nach Reset	00	00:Start bei 0Hz 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	nein	ja	216
C104	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert aus EEPROM	00	00:0Hz 01:Sollwert aus EEPROM	nein	ja	217
C105	Abgleich Ausgang EO	100%	50200%	ja	ja	214
C106	Abgleich Analog-Ausgang AM (010V)	100%	50200%	ja	ja	215
C109	Offset Analog-Ausgang AM (010V)	0%	0100%	ja	ja	215
C111	Signal "Strom überschritten 2" OL2, Einstellwert	FU- Nenn- strom x 1,15 [A]	02,0 x FU-Nennstrom [A]	ja	ja	211
C130	Einschaltverzögerung Ausgang 11	0,0s	0100s	nein	ja	212
C131	Ausschaltverzögerung Ausgang 11	0,0s	0100s	nein	ja	212
C132	Einschaltverzögerung Ausgang 12	0,0s	0100s	nein	ja	212
C133	Ausschaltverzögerung Ausgang 12	0,0s	0100s	nein	ja	212
C140	Einschaltverzögerung Relais AL0-AL1-Al2	0,0s	0100s	nein	ja	212
C141	Ausschaltverzögerung Relais AL0-AL1-AL2	0,0s	0100s	nein	ja	212
C142	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 1	00	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
C143	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 2	00	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
C144	Logische Verknüpfung 1, Operand	00	00:AND 01:OR 02:XOR	nein	ja	213
C145	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 1	00	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
C146	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 2	00	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
C147	Logische Verknüpfung 2, Operand	00	00:AND 01:OR 02:XOR	nein	ja	213

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
C148	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 1	00	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO,no)	nein	ja	213
C149	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 2	00	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
C150	Logische Verknüpfung 3, Operand	00	00:AND 01:OR 02:XOR	nein	ja	213
C160	Reaktionszeit Digitaleingang 1	1	0200 [x2ms]	nein	ja	197
C161	Reaktionszeit Digitaleingang 2	1	0200 [x2ms]	nein	ja	197
C162	Reaktionszeit Digitaleingang 3	1	0200 [x2ms]	nein	ja	197
C163	Reaktionszeit Digitaleingang 4	1	0200 [x2ms]	nein	ja	197
C164	Reaktionszeit Digitaleingang 5	1	0200 [x2ms]	nein	ja	197
C165	Reaktionszeit Digitaleingang 6	1	0200 [x2ms]	nein	ja	197
C166	Reaktionszeit Digitaleingang 7	1	0200 [x2ms]	nein	ja	197
C169	Determinationszeit bei Anwahl von Festfrequenzen	0	0200 [x10ms]	nein	ja	198

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion		Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
H001	Autotuning		00	00:inaktiv 01:statisches Autotuning 02:dynamisches Autotuning	nein	nein	221
H002	Motordaten		00	00:Standard (H020H024) 02:Autotuning (H030H034)	nein	nein	221
H202	Motordaten (2. Parametersa	tz)	00	00:Standard (H220H224) 02:Autotuning (H230H34)	nein	nein	221
H003	Motorleistung		FU- Leistung [kW]	0,118,5kW	nein	nein	92
H203	Motorleistung (2 Parametersatz)		FU-Leis- tung [kW]	0,118,5kW	nein	nein	92
H004	Motorpolzahl		4pol	2, 4, 6, 8, 10pol	nein	nein	92
H204	Motorpolzahl (2. Parametersa	tz)	4pol	2, 4, 6, 8, 10pol	nein	nein	92
H005	Drehzahlregler-Ans geschwindigkeit		100	11000	ja	ja	222
H205	Drehzahlregler-An- sprechgeschwindigkeit (2. Parametersatz)		100	11000	ja	ja	222
H006	Motorstabilisierung konstante	js-	100	0255	ja	ja	222
H206	Motorstabilisierun tante (2. Paramete		100	0255	ja	ja	222
H020		R <sub>1</sub>	<u>.</u>	0,00165,53Ω	nein	nein	221
H021	lotor. G	R <sub>2</sub>	abhängig aben unte und H004	0,00165,53Ω	nein	nein	221
H022	Standard-Motor- konstanten H002=00	L		0,01655,3mH	nein	nein	221
H023	tandard konsta H002:	$I_0$	Werte er Ang H003 (	0,01655,3A	nein	nein	221
H024	- <b>ທ</b>	J	ð	0,0019999kgm <sup>2</sup>	nein	nein	221
H220	7 <u>8</u>	$R_1$	_ 5 -	0,00165,53Ω	nein	nein	221
H221	Standard-Motor- konstanten H202=00	$R_2$	Werte abhängig der Angaben untel H203 und H204	0,00165,53Ω	nein	nein	221
H222	indard-Mot konstanter H202=00 arameters	L	Werte abhängig er Angaben unte H203 und H204	0,01655,3mH	nein	nein	221
H223	49	Io	Wert er An H203	0,01655,3A	nein	nein	221
H224	- 8 S	J	Ō	0,0019999kgm2	nein	nein	221

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion		Grund- wert	Einstellbereich	* 1	*2	Seite
H030		$R_1$		0,00165,53Ω	nein	nein	221
H031	ig- inten 2	R <sub>2</sub>	omatis eingele	0,00165,53Ω	nein	nein	221
H032	Autotuning- torkonstant H002=02	L	len aut uning	0,01655,3mH	nein	nein	221
H033	Autotuning- Motorkonstanten H002=02	I <sub>0</sub>	Werte werden automatisch mittels Autotuning eingelesen	0,01655,3A	nein	nein	222
H034	<b>- ∑</b>	J	Wer	0,0019999kg/m <sup>2</sup>	nein	nein	222
H230	נו ג	$R_1$	isch	0,00165,53Ω	nein	nein	221
H231	Autotuning- Motorkonstanten H202=02 2. Parametersatz	R <sub>2</sub>	Werte werden automatisch mittels Autotuning eingelesen	0,00165,53Ω	nein	nein	221
H232	Autotuning- htorkonstant H202=02 Parameterse  "	den au otuning	0,01655,3mH	nein	nein	221	
H233	Au Motor H Par	Io	te wei Is Aut	0,01655,3A	nein	nein	222
H234	- <b>∑</b> 3	J	Wer mitte	0,0019999kg/m2	nein	nein	222
H050	Schlupfkompen- sation bei U/f mit	P-Anteil	0,20	010	ja	ja	222
H051	Geberrückführung PI-Regler	I-Anteil	2	01000	ja	ja	222
H102	PM-Motor, Motorda	ten	00	00:Standard-Daten 01:Autotuning-Daten	nein	nein	223
H103	PM-Motor, Motorlei	stung		0,118,5kW	nein	nein	223
H104	PM-Motor, Motorpo			2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48pol	nein	nein	223
H105	PM-Motor, Motorne	ennstrom	stung	0100% (Einst. zwischen 20100% FU-Nennstrom)	nein	nein	223
H106	e e	R	-Leist	0,00165,53Ω	nein	nein	223
H107	PM-Motorkonstanten H102=00	L <sub>d</sub>	Entsprechend FU-Lei	0,01655,3mH	nein	nein	223
H108	otorkonsi H102=00	Lq	echer	0,01655,3mH	nein	nein	224
H109	-Mote	K <sub>e</sub>	ntspr	0,00016,553V <sub>peak</sub> /(rad/s)	nein	nein	224
H110	<b>∑</b> <b>△</b>	J		0,0019999kg/m <sup>2</sup>	nein	nein	224
H111	ning- .en 1	R	<del>-</del>	0,00165,53Ω	nein	nein	224
H112	PM-Autotuning- Motor- konstanten H102=01	L <sub>d</sub>	=	0,01655,3mH	nein	nein	224
H113	PA- K	Lq	-	0,01655,3mH	nein	nein	224
H116	PM-Motor, Drehzah Ansprechgeschwind		100	11000%	nein	nein	224
H117	PM-Motor, Anlaufst		70	20100%	nein	nein	224
H118	PM-Motor, Anlaufze		1,00	0,0160,00s	nein	nein	224
H119	PM-Motor, Motor- stabilisierungskons	tante	100	0120%	nein	nein	224

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
H121	PM-Motor, Minimalfrequenz	8,0	025,5%	nein	nein	224
H122	PM-Motor, Leerlaufstrom	10,00	0100%	nein	nein	225
H123	PM-Motor, Anlaufverfahren	00	00:inaktiv 01:aktiv	nein	nein	225
H131	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation 0V Wait Times	10	0255	nein	nein	225
H132	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation Detect Wait Times	10	0255	nein	nein	225
H133	PM-Motor Initial Magnet Position Estimation 0V Times	30	0255	nein	nein	225
H134	PM-Motor Initial Magnet Position Estimation Voltage Gain	100	0200	nein	nein	225

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
P001	Verhalten bei Störung in Verbindung mit einer ange- schlossenen Optionskarte	00	00:Störmeldung 01:keine Störmeldung	nein	ja	225
P003	Verwendung Impulskettensignal EA	00	00:Sollwertvorgabe Impulskettensignal 01:Inkrementalgeberrückführung 02:Erweiterte Klemmen für SPS- Programmierung	nein	nein	226
P004	Art Geberrückführung	00	00:Spur [EA] 01:Spur A [EA] und B [EB] 1 02:Spur A [EA] und B [EB] 2 03:Spur [EA] + Drehrichtung [EB]	nein	nein	226
P011	Anzahl der Impulse pro Umdrehung (A044=03)	512 Impulse	321024 Impulse	nein	nein	226
P012	Aktivierung Positionierung	00	00:nicht aktiv 02:aktiv	nein	nein	226
P015	Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit	5,00Hz	b08210Hz	nein	ja	226
P026	Geschwindigkeits- überschreitung, Auslöseschwelle	115,0%	0150%	nein	ja	227
P027	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle	7,5Hz	0120Hz	nein	ja	227
P031	Vorgabe Zeitrampe	00	00:Bedienfeld 03:SPS-Programmierung	nein	nein	122
P033	Vorgabe Drehmoment- sollwert	00	00:Analogeingang O 01:Analogeingang OI 03:Bedienfeld 06:Optionskarte	nein	nein	229
P034	Vorgabe Drehmomentsollwert, Einstellwert	0%	0200%	ja	ja	229
P036	Drehmomentoffset, Vorgabe	00	00:kein Offset 01:Bedienfeld 05:Optionskarte	nein	nein	229
P037	Drehmomentoffset, Einstellwert	0%	-200+200%	ja	ja	229
P038	Vorzeichen Drehmoment- offset	00	00:entspr. Signalpolarität 01:drehrichtungsabhängig	nein	nein	229
P039	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf	0,00Hz	0120Hz	nein	nein	230
P040	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf	0,00Hz	0120Hz	nein	nein	230
P041	Drehzahl-/ Drehmomentenregelung Reaktionszeit	0ms	01000ms	nein	nein	230

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
P044	Kommunikation Watchdog timer	1,00s	099,99s	nein	nein	12 {TU"
P045	Verhalten bei Kommunikationsstörung	01	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	nein	nein	n in Kapitel on Modbus F
P046	Polling Digitalausgänge	00	020	nein	nein	tione ikatic
P048	Verhalten bei nicht aktiviertem Bus	01	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	nein	nein	Weitere Informationen in Kapitel 12 "Serielle Kommunikation Modbus RTU"
P049	Motorpolzahl über Bus	0	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 Pole	nein	nein	Weite "Seriel
P055	Impulskettensignal Skalierung	1,5kHz	132kHz	nein	ja	228
P056	Impulskettensignal Filterzeitkonstante	0,1s	0,012s	nein	ja	228
P057	Impulskettensignal Frequenzoffset	0%	-100+100%	nein	ja	228
P058	Impulskettensignal Frequenzgrenze	100%	0100%	nein	ja	228
P060	Position 0	0	P073P072	ja	ja	237
P061	Position 1	0	P073P072	ja	ja	237
P062	Position 2	0	P073P072	ja	ja	237
P063	Position 3	0	P073P072	ja	ja	237
P064	Position 4	0	P073P072	ja	ja	237
P065	Position 5	0	P073P072	ja	ja	237
P066	Position 6	0	P073P072	ja	ja	237
P067	Position 7	0	P073P072	ja	ja	237
P068	Referenzierung, Modus	00	00:Low-Speed (P070) 01:High-Speed (P071,P070)	ja	ja	239
P069	Referenzierung, Drehrichtung	01	00:Rechtslauf 01:Linkslauf	ja	ja	240
P070	Referenzierung, Low-speed-Frequenz	5,00Hz	010Hz	ja	ja	240
P071	Referenzierung, High-speed-Frequenz	5,00Hz	0400Hz	ja	ja	240
P072	Maximalposition Rechtslauf	2 <sup>28</sup> -1	0268435455 (2 <sup>28</sup> -1)	ja	ja	238
P073	Maximalposition Linkslauf	-2 <sup>28</sup> +1	0268435455(-2 <sup>28</sup> +1)	ja	ja	238

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes
\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
P075	Verfahrweg Positionierung (Rundtischanwendungen)	00	00:Entsprechend Positionswert 01:Küzester Weg (P004=00/01, P060>0)	nein	nein	238
P077	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit	1,0s	010s	Ja	ja	238
P100	SPS-Programmierung Variable U(00)	0	065535	ja	ja	311
P101	SPS-Programmierung Variable U(01)	0	065535	ja	ja	311
P102	SPS-Programmierung Variable U(02)	0	065535	ja	ja	311
P103	SPS-Programmierung Variable U(03)	0	065535	ja	ja	311
P104	SPS-Programmierung Variable U(04)	0	065535	ja	ja	311
P105	SPS-Programmierung Variable U(05)	0	065535	ja	ja	311
P106	SPS-Programmierung Variable U(06)	0	065535	ja	ja	312
P107	SPS-Programmierung Variable U(07)	0	065535	ja	ja	312
P108	SPS-Programmierung Variable U(08)	0	065535	ja	ja	312
P109	SPS-Programmierung Variable U(09)	0	065535	ja	ja	312
P110	SPS-Programmierung Variable U(10)	0	065535	ja	ja	312
P111	SPS-Programmierung Variable U(11)	0	065535	ja	ja	312
P112	SPS-Programmierung Variable U(12)	0	065535	ja	ja	312
P113	SPS-Programmierung Variable U(13)	0	065535	ja	ja	312
P114	SPS-Programmierung Variable U(14)	0	065535	ja	ja	312
P115	SPS-Programmierung Variable U(15)	0	065535	ja	ja	312
P116	SPS-Programmierung Variable U(16)	0	065535	ja	ja	312
P117	SPS-Programmierung Variable U(17)	0	065535	ja	ja	313
P118	SPS-Programmierung Variable U(18)	0	065535	ja	ja	313
P119	SPS-Programmierung Variable U(19)	0	065535	ja	ja	313
P120	SPS-Programmierung Variable U(20)	0	065535	ja	ja	313
P121	SPS-Programmierung Variable U(21)	0	065535	ja	ja	313
P122	SPS-Programmierung Variable U(22)	0	065535	ja	ja	313
P123	SPS-Programmierung Variable U(23)	0	065535	ja	ja	313

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
P124	SPS-Programmierung Variable U(24)	0	065535	ja	ja	313
P125	SPS-Programmierung Variable U(25)	0	065535	ja	ja	313
P126	SPS-Programmierung Variable U(26)	0	065535	ja	ja	313
P127	SPS-Programmierung Variable U(27)	0	065535	ja	ja	313
P128	SPS-Programmierung Variable U(28)	0	065535	ja	ja	314
P129	SPS-Programmierung Variable U(29)	0	065535	ja	ja	314
P130	SPS-Programmierung Variable U(30)	0	065535	ja	ja	314
P131	SPS-Programmierung Variable U(31)	0	065535	ja	ja	314
P160	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	316
P161	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	316
P162	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	316
P163	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	316
P164	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	316
P165	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P166	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P167	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P168	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P169	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Schreiben	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P170	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P171	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P172	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P173	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P174	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P175	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P176	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	317
P177	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	318
P178	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	318

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	* 1	*2	Seite
P179	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Lesen	0000	0000FFFF	ja	ja	318
P180	Option Profibus, Knotenadresse	0	0125	nein	nein	315
P181	Option Profibus, Löschen Knotenadresse	00	00:Löschen 01:Nicht löschen	nein	nein	315
P182	Option Profibus, Übertragungsprotokoll	00	00:PPO 01:Konventionell 02:Flexibel	nein	nein	315
P185	Option CANopen, Knotenadresse	0	0127	nein	nein	315
P186	Option CANopen, Baud-Rate	06	00:automatisch 01:10kbps 02:20kbps 03:50 kbps 04:125 kbps 05:250 kbps 06:500 kbps 07:800 kbps 08:1Mbps	nein	nein	315

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
P190	Option CompoNet, Knotenadresse	0	063	nein	nein	315
P192	Option DeviceNet, MAC ID	63	063	nein	nein	315

Funktions- nummer		Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
U001 U032	Benutzerdefinierte Auswahl von max. 32 Funktionen	no	d001P186, no	ja	ja	148

<sup>\*1:</sup> Einstellbar während des Betriebes

<sup>\*2:</sup> Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

# 5. Beschreibung der Funktionen

#### 5.1 Grundfunktionen

F001	Anzeige/Eingabe Frequenzsollwert	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

- Anzeige des Frequenzsollwertes. Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Anzeige des PID-Reglersollwertes [%].
- Eingabe des Frequenzsollwertes wenn A001=02 (bzw. Eingabe des PID-Reglersollwertes [%] wenn zusätzlich A071=01).
- Eingeben/Verändern von Festfrequenzen (bei Anwahl der Festfrequenzen über die entsprechenden Digitaleingänge)

F002 ( <i>F202</i> )	1. Hochlaufzeit	30,00s
F003 ( <i>F203</i> )	1. Runterlaufzeit	30,00s
Einstellbereich	0.013600s	


Die Hoch- bzw. Runterlaufzeit bezieht sich auf die eingestellte Endfrequenz (Funktion A004). Außerdem gibt es eine 2. Hoch- bzw. Runterlaufzeit, die auf verschiedene Weise aktiviert werden kann (siehe **Zeitrampen**, Funktion A092...A098; Digitaleingang 2CH). Die minimal mögliche Hoch- bzw. Runterlaufzeit für einen bestimmten Antrieb hängt im Wesentlichen vom Massenträgheitsmoment des anzutreibenden mechanischen Systems ab. Werden diese Zeiten unterschritten, so wird eine Störmeldung ausgelöst (E001...E003 "Überstrom" oder E007 "Überspannung im Zwischenkreis").

Bei Ansteuerung von Digitaleingang LAC ist die Zeitrampe inaktiv und der Umrichter folgt direkt dem Frequenzsollwert.

Funktion P031 bestimmt wie die Zeitrampe vorgegeben wird:

P031=00:Bedienfeld (wie hier beschrieben)

P031=03:Programmfunktion "Easy Sequence"



b091=01: bei Stop wird nicht entsprechend der Runterlaufzeit abgebremst sondern die Endstufen werden abgeschaltet und der Antrieb läuft unkontrolliert aus.

A001 (A201)	Frequenzsollwertvorgabe	01
(00)	Integriertes Potentiometer (nur in Verbindung mit ei Bedienfeld)	nem optionalen
01	Analogeingänge O-L oder OI-L	
02	Funktion F001	
03	RS485 (ModBus-RTU oder ASCII-Protokoll)	
04	Optionskarte	
06	Impulskettensignal an EA	
07	SPS-Programmierung	
10	A141A146	

Außerdem gibt es noch folgende Möglichkeiten:

- Abrufen von programmierten Festfrequenzen über Digitaleingang SF1...SF7 bzw. CF1...CF4
  (Funktion A021...A035). Die Festfrequenzen haben vor allen anderen Sollwertquellen Priorität.
  Sie werden lediglich vom Tippbetrieb übertroffen, der die höchste Priorität besitzt (Funktion A038, Digitaleingang JG).
- Sollwertvorgabe über Digitaleingänge UP (Frequenz erhöhen) und DWN (Frequenz verringern).

Festfrequenzen lassen sich auf zwei Arten programmieren:

- Eingabe der Frequenzen unter Funktion A021...A035.
- Anwahl des entsprechenden Digital-Eingangs CF1...CF4 und Eingabe der gewünschten Frequenz unter Funktion F001. Der eingegebene Wert ist mit Taste STR abzuspeichern.

Digitaleingang F-TM=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über Steuerklemmen - unabhängig der Einstellung unter A001 / A002.

Digitaleingang OPE=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über das eingebaute Bedienfeld – unabhängig der Programmierung unter Funktion A001 und A002. Geschieht dies während des Betriebs, so wird der Antrieb zuerst gestoppt

In jedem der o. g. Fälle wird der Sollwert unter Funktion F001 angezeigt.

b163	Sollwertänderung bei d001/d007	00
00	Nicht freigegeben	
01	Freigegeben	

Bei Frequenzsollwertvorgabe über F001 (A001=02) kann der Wert direkt mit d001/d007 geändert werden



## **WARNUNG**

Achtung bei Ausgangsfrequenzen >60Hz! Überprüfen Sie ob Motor und angeschlossene Maschine für diesen Betriebszustand geeignet sind.


A002 (A202)	Start/Stop-Befehl	01	
01	Digitaleingänge mit der Funktion FW und RV		
02	Tasten RUN und STOP auf dem Bedienfeld		
03	RS485 (ModBus-RTU)		
04	Optionskarte		

Digitaleingang F-TM=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über Steuerklemmen unabhängig der Einstellung unter A001 / A002.

Digitaleingang OPE=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über das eingebaute Bedienfeld – unabhängig der Programmierung unter Funktion A001 und A002. Geschieht dies während des Betriebs, so wird der Antrieb zuerst gestoppt

A004 (A204)	Maximalfrequenz	50,0Hz
Einstellbereich	30400Hz	

Die Maximalfrequenz wird bei Erreichen des maximalen Sollwertes ausgegeben.





# ACHTUNG

Bei einer Reduzierung von A004 auf Werte, die kleiner sind als A003 wird A003 automatisch auf den gleichen Wert wie A004 reduziert.

## 5.2 Motordaten

Eine optimale Anpassung des Frequenzumrichters an den angeschlossenen Motor kann mittels Autotuning vorgenommen werden (siehe Funktion H001 und H002). Wenn die Motordaten bekannt sind, so können diese auch direkt unter den Funktionen H020...H224 eingegeben werden.

In jedem Fall muss die Nennfrequenz, Leistung und Polzahl des angeschlossenen Motors unter den nachfolgend aufgeführten Funktionen eingegeben werden.

A003 (A203)	Motornennfrequenz / Eckfrequenz	50,0Hz		
		•		
Einstellbereich	30400Hz			

Unter dieser Funktion wird die Ausgangsfrequenz eingegeben, bei der die Ausgangsspannung ihren maximalen Wert annimmt. Im Regelfall ist dies die Nennfrequenz des angeschlossenen Motors (siehe Abbildung unter Funktion A004).

H003 (H203)	Motorleistung	kW
Einstellbereich	0,118,5kW	

Die Leistung ist dem Typenschild des angeschlossenen Motors zu entnehmen.

H004 (H204)	Motorpolzahl	4pol
Einstellbereich	210pol	

Die Polzahl kann aus der auf dem Motortypenschild angegebenen Nenndrehzahl und Nennfrequenz abgeleitet werden.

Es ist außerdem zu überprüfen ob die Motornennspannung mit dem unter A082 eingegebenen Wert übereinstimmt (siehe Funktion A081, A082, Werkseinstellung=400V).

# 5.3 Verknüpfung der Analog-Eingänge


A005	Umschalten der Sollwerteingänge mit Eingang AT 00
00	Umschalten zwischen Eingang O und OI mit Digitaleingang AT.
	AT Aus: Eingang O aktiv
	AT Ein: Eingang OI aktiv
02	Nur in Verbindung mit einer optionalen Bedieneinheit OPE-SRmini.
	Umschalten zwischen Eingang O und integriertem Potentiometer mit
	Digitaleingang AT.
	AT Aus: Eingang O aktiv
	AT Ein: Integriertes Potentiometer aktiv
03	Nur in Verbindung mit einer optionalen Bedieneinheit OPE-SRmini.
	Umschalten zwischen Eingang OI und integriertem Potentiometer mit
	Digitaleingang AT.
	AT Aus: Eingang OI aktiv
	AT Ein: Integriertes Potentiometer aktiv


Eingang AT vorhan- den ?	A005	Eingang AT	Haupt-Frequenz- sollwerteingang			
	00	AUS	0			
		EIN	OI			
Ja	02	AUS	0			
Ja		EIN	Int. Poti (Option)			
	03	AUS	OI			
	03	EIN	Int. Poti (Option)			
Nein			O + OI addieren			

# 5.4 Skalierung Analogeingang O (0...10V)

Beispiel:

A011 15Hz A012 40Hz A013 20% (2V) A014 60% (6V)





# Sollwertinvertierung

Bei speziellen Anwendungen mag es erforderlich sein bei minimalem Sollwert (z. B. 0V) die maximale Frequenz bzw. bei maximalem Sollwert (z. B. 10V) die minimale Frequenz zu fahren. Hierzu ist unter A011 die max. Frequenz und unter A012 die min. Frequenz einzugeben. Achtung! Unter diesen Umständen liegt keine Drahtbruchsicherheit vor! (siehe A015).

A011	Frequenz bei MinSollwert an Eingang O	0,00Hz		
	•	•		
Einstellbereich	0400Hz			

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Einstellbereich: 0...100%

A012	Frequenz bei MaxSollwert an Eingang O	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Einstellbereich: 0...100%

A013	MinSollwert an Eingang O	0,00%
Einstellbereich	0100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

A014	MaxSollwert an Eingang O	100%		
·		·		
Einstellbereich	0100%			

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

A015	Startbedingung Eingang O	01	
00	Bei Sollwerten < MinSollwert (A013) wird die unter	Funktion A011	
	programmierte Frequenz gefahren.		
01	Bei Sollwerten < MinSollwert (A013) wird 0Hz ausgegel	pen.	

# PID-Regler

Bei Verwendung von Analogeingang O als Soll- oder Istwertsignaleingang in Verbindung mit dem integrierten PID-Regler kann A011...A014 (zusammen mit Funktion A075) zur Skalierung des Signals auf die Messgröße verwendet werden (Einheit:%). In diesem Fall werden die ursprünglichen Eingabewerte unter A011 und A012 mit dem Faktor unter A075 mulipliziert. Bei A011=A012=0% erfolgt die Skalierung direkt über A075.

## Beispiel:

A011=20%, A012=100% Ändern der Eingabe unter A075 von 1,00 auf 0,60 A011=12%, A012=60% 0...10V entspricht 12...60%


## 5.5 Festfrequenzen

Festfrequenzen können auf zweierlei Weise über Digital-Eingänge abgerufen werden:

1. Abrufen von bis zu 15 Festfrequenzen (A21...A35) BCD-codiert über Digital-Eingänge CF1...CF4 (C001...C007=02...05, A019=00).

Ein-		Festfrequenz													
gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CF1	EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN
CF2		EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN
CF3				EIN	EIN	EIN	EIN					EIN	EIN	EIN	EIN
CF4								EIN							

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Festfrequenzen bei Anlegen des Binärsignals (z. B. durch Kontaktprellen) kann unter C169 eine Determinationszeit eingegeben werden.



2. Abrufen von bis zu 7 Festfrequenzen (A21...A27) bitweise über die Digital-Eingänge SF1...SF7 (C001...C007=32...38, A019=01). Werden 2 oder mehr Eingänge gleichzeitig angesteuert, so wird die Frequenz mit der niedrigeren Priorität gefahren.

Ein-		Festfrequenz										
gang	1	1 2 3 4 5 6 7										
SF1	EIN											
SF2	0	EIN										
SF3	0	0	EIN									
SF4	0	0	0	EIN								
SF5	0	0	0	0	EIN							
SF6	0	0	0	0	0	EIN						
SF7	0	0	0	0	0	0	EIN					

O: Signalzustand am entsprechenden Digitaleingang hat keine Auswirkungen

Wird keiner der Eingänge CF1...CF4 bzw. SF1...SF7 angesteuert so fährt der Frequenzumrichter auf die Basisfrequenz (Funktion A020) bzw. auf den anstehenden Frequenzsollwert.

Determinationszeit unter Parameter C169 wirkt hierbei nicht.

Die Festfrequenzen besitzen Priorität gegenüber allen anderen Sollwerten. Sie werden lediglich vom Tipp-Betrieb übertroffen, der die höchste Priorität besitzt.

A019	Abrufen der Festfrequenzen	00
		·
00	(Binär) 15 Festfrequenzen binär über Digitaleingär	nge CF1CF4
01	(Bit) 7 Festfrequenzen binär über Digitaleingänge	SF1SF7

A020 (A220)	Basisfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	


Wird keiner der Eingänge CF1...CF4 bzw. SF1...SF7 angesteuert so fährt der Frequenzumrichter auf die Basisfrequenz (Funktion A020) bzw. auf den anstehenden Frequenzsollwert (entsprechend Eingabe unter A001).

21	1. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
<u> </u>	o100 /o Bel attiviertein 115 Regier (//o/1 01)	
22	2. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
22	2 Factor	0.0011-
)23	3. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
)24	4. Festfrequenz	0,00Hz
)Z4	4. Festifiequeriz	0,00Н2
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
)25	5. Festfrequenz	0,00Hz
,	o. i ostiroquenz	0,00112
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
)26	6. Festfrequenz	0,00Hz
		1 - ,
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
)27	7. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
028	8. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

)29	9. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
030	10. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
		1
031	11. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
032	12. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
	emzee /e zer antiviereem 122 negie. (/ie/1 e1)	
033	13. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
034	14. Festfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
Einstellbereich	0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	
Linstellbereich	o100 % bei aktiviertein 115 Regier (A0/1-01)	
035	15. Festfrequenz	0,00Hz
	0.400Hz	
Einstellbereich Einstellbereich	0400Hz 0100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

5.6 Tipp-Betrieb		
A038	Tipp-Frequenz	6,00Hz
Einstellbereich	09,9Hz	


Der Tipp-Betrieb wird über Eingang JG (C001...C007=06) aktiviert und dient z. B. zum Einrichten einer Maschine im Hand-Betrieb. Da im Tipp-Betrieb die Hochlauframpe nicht aktiv ist, könnte es - wenn die Tipp-Frequenz zu groß gewählt wird - zur Auslösung einer Störmeldung (Überstrom) kommen.




Der Tipp-Betrieb ist nicht möglich, wenn die eingestellte Tipp-Frequenz kleiner ist als die unter b082 eingegebene Startfrequenz.

A039	Tipp-Betrieb, Stop-Modus 04	
<b>00</b> /03	Freilauf	
01/04	Bremsen des Motors an der Runterlauframpe	
02/05	Bremsen des Motors mit der Gleichstrombremse (A051A055)	

Erfolgt das Signal für den Tipp-Betrieb nachdem ein Startbefehl erfolgte, so reagiert der Frequenzumrichter bei den Eingaben 00, 01 und 02 nicht auf den Tipp-Befehl.



Erfolgt das Signal für den Tipp-Betrieb nachdem ein Startbefehl erfolgte, so bremst der Frequenzumrichter bei den Eingaben 03, 04 und 05 mit der eingestellten Zeitrampe auf 0Hz um dann ohne Rampe auf die Tippfrequenz zu fahren.




Hochlauf entsprechend Einstellung unter b088

#### 5.7 Boost

## Der Boost ist nicht aktiv unter dem Arbeitsverfahren SLV (A044=03).

Der Boost kompensiert den Spannungsabfall am ohmschen Anteil der Ständerwicklung (Motorkonstante  $R_1$ ) des Motors. Insbesondere bei niedrigen Frequenzen bzw. Spannungen führt dieser Spannungsabfall zu einer nicht unerheblichen Reduzierung des Drehmomentes.

Der manuelle Boost hebt die Spannung im Frequenzbereich von der Startfrequenz (Werkseinstellung 0,5Hz) bis zur Eckfrequenz (Werkseinstellung 50Hz) in jedem Betriebszustand (Hochlauf, statischer Betrieb, Runterlauf) an - unabhängig von der Belastung des Motors. Bezugswert ist der unter A082 eingegebene Spannungswert. Beim automatischen Boost erfolgt eine belastungsabhängige Spannungs- und Frequenzanhebung (Schlupfkompensation). Der Grad der Spannungs- und Frequenzanhebung wird mit A046 und A047 eingestellt. Es ist - insbesondere beim manuellen Boost - darauf zu achten, daß der angeschlossene Motor nicht überlastet wird. Eine Spannungsanhebung kann durch einen dadurch hervorgerufenen höheren Strom eine Störmeldung des Frequenzumrichters auslösen. Für den automatischen Boost ist die korrekte Eingabe der Motorleistung (H003) und der Motorpolzahl (H004) wichtig.



A041 (A241)	Boost-Charakteristik	00	
00	Manueller Boost (A042, A043)		
01	Automatischer Boost (A042, A046, A047)		

A042 (A242)	Manueller Boost, Spannungsanhebung	1,0%
		·
Einstellbereich	020%	

Funktion A042 legt die Höhe der Spannungsanhebung bei 0Hz fest (bezogen auf den unter A082 angewählten Spannungswert).

A043 (A243)	Manueller Boost, Boostfrequenz	5,0%
Einstellbereich	050%	

Der Wert bezieht sich auf die unter A003 eingestellte Eckfrequenz.

A046 (A246)	Automatisch	ner Boost, Spannungsanhebung	100
Einstellbereich	0255		
A047 (A247)	Automatisch	ner Boost, Schlupfkompensation	100
Einstellbereich	0255		
Symptom		Maßnahme	
Drehmoment zu niedr	rig bei kleinen	Manueller Boost: A042 erhöhen	
Drehzahlen; Motor dr		Automatischer Boost: A047 erhöhen, A04	6 erhöhen
bei kleinen Frequenze	n	b083 (Taktfrequenz) verringern	
bei kleinen Frequenze Drehzahleinbruch be		b083 (Taktfrequenz) verringern Automatischer Boost: A047 erhöhen	
·		<u> </u>	
Drehzahleinbruch be von Last	i Aufschalten	<u> </u>	
Drehzahleinbruch be von Last	i Aufschalten	Automatischer Boost: A047 erhöhen	
Drehzahleinbruch be von Last Drehzahl erhöht sich	i Aufschalten h wenn Last	Automatischer Boost: A047 erhöhen	

5.8	Arbeitsverfahren.	U/f-Charakteristik, SLV	1
J.0	AIDERSVEITAINEN,	O/ I-charakteristik, JEV	ı


A044 (244)	Arbeitsverfahren	00	
00	U/f-Kennlinie, U ~ f (konstant)		
01	U/f-Kennlinie, U $\sim$ f <sup>1,7</sup> für z. B. für Kreiselpumpen u	ınd Ventilatorn	
02	frei einstellbare U/f-Kennlinie entsprechend b100b113	Einstellung	unter
03	Sensorless Vector Control (SLV)		

Unter der Einstellung A044=03 kann es bei sehr kleinen Frequenzen vorkommen, dass der Frequenzumrichter dem Motor ein Drehfeld vorgibt, dass entgegengesetzt zu der angewählten Drehrichtung ist. Bei b046=01 kann dieses verhindert werden.

Reversierung Vektorregelung sperren		00
00	Reversierung aufgrund von Vektorregelung freigegeben	
01	Reversierung aufgrund von Vektorregelung gespe	rrt

# U/f-Kennlinie, konstant (A044=00)

Die U/f-Kennlinie kann prinzipiell für alle Anwendungen eingesetzt werden.




Optimierungen wie Drehmomentanhebung und Schlupfkompensation erfolgen unter Funktion A041...A047.

# <u>U/f-Kennlinie</u>, <u>U ~ f $^{1,7}$ </u>, (A044=01)

Für Anwendungen mit quadratisch ansteigenden Belastungsmomenten wie z. B. Kreiselpumpen und Ventilatoren lässt sich mit dieser U/f-Kennlinie eine reduzierte Leistungsaufnahme des Motors erzielen. Das Anlaufmoment des Motors ist niedrig.

Bei U ~ f <sup>1,7</sup> f setzt sich die U/f-Kennlinie aus folgenden Bereichen zusammen: 0...10% der Eckfrequenz: - lineares U/f-Verhältnis

10...100% Eckfrequenz: - U  $\sim$  f  $^{1,7}$ 




## Frei konfigurierbare U/f-Kennlinie (A044=02)

Bei A044=02 kann unter den Funktionen b100...b113 eine frei konfigurierbare U/f-Kennlinie programmiert werden.

Folgendes ist zu berücksichtigen:

- $b100 \le b102 \le b104 \le b106 \le b108 \le b110 \le b112$ . Geben Sie aus diesem Grund zuerst den Punkt der Kennlinie mit der größten Frequenz (b112) ein
- Die Ausgangsspannung kann keine größeren Werte als die Eingangsspannung oder die unter Funktion A082 programmierte Motorspannung/Netzspannung annehmen auch wenn größere Werte unter den Funktionen b101...b113 eingegeben werden.
  - Bei Anwahl der frei konfigurierbaren U/f-Kennlinie unter Funktion A044 sind die Eingabewerte für den Boost (A041), die Motornennfrequenz/Eckfrequenz (A003) und die Maximalfrequenz (A004) ungültig.
  - Die Ausgangsspannung kann keine größeren Werte als die Netzspannung annehmen auch wenn größere Spannungen als die Netzspannung eingegeben werden können



b100	Frequenz 1	OHz
Einstellbereich	0400Hz	
b101	Spannung 1	0,0V
		·
Einstellbereich	0800V	
b102	Frequenz 2	OHz
	•	·
Einstellbereich	0400Hz	
b103	Spannung 2	0,0V
	<u> </u>	, ·
Einstellbereich	0800V	
	* **	

h 101	F	Tout
b104	Frequenz 3	OHz
Einstellbereich	0400Hz	
b105	Spannung 3	0,0V
D103	Spannung S	0,00
Einstellbereich	0800V	
b106	Frequenz 4	OHz
		, -
Einstellbereich	0400Hz	
b107	Spannung 4	0,0V
	0.000	
Einstellbereich	0800V	
b108	Frequenz 5	OHz
Einstellbereich	0400Hz	
Lilistelibereich	0400112	
b109	Spannung 5	O,OV
Einstellbereich	0800V	
h440	F	
b110	Frequenz 6	0Hz
Einstellbereich	0400Hz	
b111	Spannung 6	O,OV
	- parmang o	0,0 ¥
Einstellbereich	0800V	
b112	Frequenz 7	OHz
		,
Einstellbereich	0400Hz	
b113	Spannung 7	O,OV
	0.0001/	
Einstellbereich	0800V	

## Sensorless Vector Control SLV (A044=03)

Sensorless Vector Control (SLV) ermittelt die Drehzahl und das Drehmoment auf Grundlage von Ausgangsspannung, –strom sowie der Motorkonstanten H020...H024 / H030...H34. Hierdurch wird ein hohes Drehmoment insbesondere bei niedrigen Frequenzen (>0,3Hz) erreicht (zur Anpassung des Frequenzumrichters an den angeschlossenen Motor siehe "Motordaten", Funktion A003, A082; H003, H004; siehe "Autotuning / Motordaten" Funktion H001, H002, H020...H234). Optimieren der SLV-Regelparameter unter H005, H050...H251.

Optimierung des Antriebes gemäß folgender Tabelle


Betriebszustand	Verhalten	Maßnahmen	Funktion
Motorischer Betrieb	Schlupfkompensation zu gering	Motorkonstante R2 vergrößern, (auf ca. das 1,2-fache des aktuellen Wertes)	H021, H221
	Überkompensation des Schlupfes	Motorkonstante R2 verringern, (auf ca. das 0,8- fache des aktuellen Wertes )	H021, H221
Generatorischer Betrieb	Geringes Drehmoment bei kleinen Frequenzen	Motorkonstante R1 vergrößern (auf ca. das 1,2- fache des aktuellen Wertes )	H020, H220
		Motorkonstante $I_0$ vergrößern (auf ca. das 1,2-fache des aktuellen Wertes )	H023, H223
Starten	Der Motor startet ruck- artig	Motorkonstante J verringern Drehzahlregler-Ansprech- geschwindigkeit verringern	H024, H224 H005, H205
	Der Motor läuft im ersten Moment rück- wärts	Reversierung sperren	b046
Im Runterlauf	Der Motor läuft nicht rund	Drehzahlregler-Ansprech- geschwindigkeit verringern	H005, H205
		Motorkonstante J verringern	H024, H224
Bei kleinen Frequenzen	Der Motor schwingt zwischen Rechtslauf und	Motorkonstante J vergrößern	H024, H224
	Linkslauf	Drehzahlregler-Ansprech- geschwindigkeit vergrößern	H005, H205

## Folgendes ist zu berücksichtigen:

- Der Motor muss der Leistung des Umrichters entsprechen und sollte nicht mehr als eine Leistungsstufe kleiner sein als die Umrichterleistung. Beispiel WJ200-055HFE, Motor 4,0kW oder 5,5kW.
- Für das Arbeitsverfahren SLV (A044=03) muss die Taktfrequenz unter b083 mindestens 2,1kHz betragen.
- Zur Vermeidung von Motorschäden durch Überlastung bei Verwendung von Motoren mit kleinerer Leistung als der Umrichter in Verbindung mit Vektorregelung (A044=03), reduzieren Sie bitte die Drehmomentgrenze unter b041...b044 wie folgt: b041...b044=Motorleistung/Umrichterleistung x Drehmomentgrenze (z. B. 200%)

A045 (A245)	Ausgangsspannung	100%
Einstellbereich	20100%	

Die Ausgangsspannung kann im Bereich von 20...100% bezogen auf den unter A082 eingestellten Wert eingestellt werden.



#### 5.9 Gleichstrombremse



# WARNUNG

Die DC-Bremse bewirkt eine zusätzliche Erwärmung des angeschlossenen Motors. Geben Sie als Bremszeit und Bremsmoment möglichst kleine Werte ein. Überprüfen Sie ob sich der Motor durch den Einsatz der DC-Bremse unzulässig hoch erwärmt.

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 verfügen über eine einstellbare Gleichstromgrenze. Durch die Aufschaltung einer getakteten Gleichspannung auf die Ständerwicklung des Motors wird ein Bremsmoment erzeugt, das der Rotation des Läufers entgegenwirkt. Mit Hilfe der Gleichstrombremse können hohe Stopgenauigkeiten bei Positionierantrieben (ohne Drehzahlrückführung) realisiert werden. Außerdem kann durch die Gleichstrombremse die Drehzahl vor dem Einfallen einer mechanischen Bremse auf ein Minimum reduziert werden.

Die Gleichstrombremse lässt sich auf zwei Arten einschalten:

- 1. extern, durch Ansteuern des Digitaleingangs DB (Einstellung unter A051 hat darauf keinen Einfluss).
- 2. automatisch intern, bei Erreichen einer programmierten Frequenz (A051=01)

A051	DC-Bremse, automatisch aktiv	00
00	DC-Bremse automatisch inaktiv	
01	DC-Bremse automatisch aktiv bei Start und im Ru	unterlauf bei Stop
02	DC-Bremse automatisch aktiv im Betrieb bei Frequenz	Unterschreiten einer

A052	DC-Bremse, Einschaltfrequenz	0,50Hz
Einstellbereich	060Hz	

Bei Unterschreiten der hier programmierten Frequenz im Runterlauf (wenn Stop anliegt!) fällt die DC-Bremse ein.

A053	DC-Bremse, Wartezeit	0,0s
Einstellbereich	05s	

Bei Erreichen der unter A052 programmierten Frequenz oder bei Ansteuern des Digital-Eingangs DB werden die Endstufen für die hier eingegebene Wartezeit abgeschaltet. Der Motor läuft in dieser Zeit frei. Nach Ablauf der Zeit fällt die DC-Bremse ein.


A054	DC-Bremse, Bremsmoment	50%
Einstellbereich	0100%	

100% entspricht ca. 70% FU-Nennstrom.

A055	DC-Bremse, Bremszeit	0,5s
Einstellbereich	060s	

Die Bremszeit startet nach Ablauf der Wartezeit (A053).


A056	DC-Bremse, Einschalttrigger	01	
00	Einschalten der DC-Bremse durch ansteigende	e Flanke an Digital-	
	Eingang DB (Wartezeit A053, Bremsmoment A054	Eingang DB (Wartezeit A053, Bremsmoment A054 und Bremszeit A056	
	berücksichtigen!)		
01	Einschalten der DC-Bremse durch EIN-Signal ar	n Digital-Eingang DB	
	(Wartezeit A053 und Bremsmoment A054 berücksi	ichtigen!)	



Die Gleichstrombremse kann auch beim Starten des Motors mit den Parametern A057 und A058 aktiviert werden

A056=00	DC-Bremszeit hat Priorität vor erneutem Startbefehl
A056=01	Startbefehl hat Priorität vor DC-Bremszeit

A051=01



Ausgangsfrequenz

A055

A05<sup>2</sup> |←


Ausgangsfrequenz


A055

A052 I ←

A051=02: Aktivierung der DC-Bremse wenn Frequenzsollwert=Ausgangsfrequenz<A052 und ein Startbefehl anliegt (Beispiel 1). Abschalten der DC-Bremse erfolgt wenn die Ausgangsfrequenz den Frequenzwert unter A052 um mehr als 2Hz überschreitet (Beispiel 2).

Die DC-Bremse wird auch aktiviert wenn ein Start-Befehl anliegt und der Frequenzsollwert=0Hz ist (Beispiel 2). Abschalten der DC-Bremse erfolgt wenn die Ausgangsfrequenz den Frequenzwert unter A052 um mehr als 2Hz überschreitet.





A057	DC-Bremse, Startbremsmoment	0%
Finstellbereich	0 100%	

100% entspricht ca. 70% FU-Nennstrom.

A058	DC-Bremse, Startbremszeit	0,0s
Einstellbereich	060s	
4050	<b>-</b>	
A059	DC-Bremse, Taktfrequenz	5,0kHz
Einstellbereich	215kHz	


Durch hohe Taktfrequenzen treten hohe Verlustleistungen in den Endstufen auf. Diese Verlustleistungen haben eine Wärmeentwicklung zur Folge. Bei Anwendung der Gleichstrombremse wird diese Wärmeentwicklung im Motor verstärkt. Daher sollte die Taktfrequenz eventuell für den Zeitraum der Gleichstrombremsung angepasst werden. Desweiteren ist ein Motor mit einem Thermistor zu empfehlen, damit bei zu starker Wärmeentwicklung ein Schutz vorhanden ist.

## 5.10 Betriebsfrequenzbereich

Der Frequenzbereich, der durch die unter den Funktionen b082 (Startfrequenz) und A004 (Maximalfrequenz) programmierten Werte festgelegt ist, kann mit den Funktionen A061 und A062 eingeschränkt werden. Sobald der Frequenzumrichter einen Startbefehl erhält, fährt er auf die unter A062 programmierte Frequenz.

Bei Eingabe von 0Hz ist die entsprechende Funktion unwirksam.

## Sollwertvorgabe über Analog-Eingang O bzw. OI




A061 ( <i>A261</i> )	Max. Betriebsfrequenz	0,00Hz
		·
Einstellbereich	0400Hz	

Bei Eingabe von OHz ist die Grenze unwirksam.

A062 (A262)	Min. Betriebsfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

## 5.11 Frequenzsprünge

Zur Vermeidung von eventuell auftretenden Resonanzen im Antriebssystem besteht die Möglichkeit unter den Funktionen A063...A068 drei Frequenzsprünge zu programmieren.




A063	1. Frequenzsprung	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
	S.M. 1001.12	_
A064	1. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz
Einstellbereich	010Hz	
A065	2. Frequenzsprung	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
A066	2. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz
Einstellbereich	010Hz	
A067	3. Frequenzsprung	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
A068	3. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz
Einstellbereich	010Hz	

## 5.12 Hoch-/Runterlaufverzögerung

Der Hoch-/Runterlauf kann bei Erreichen der unter A069/A154 programmierten Frequenz für die unter Funktion A070/A155 eingegebene Zeit verzögert werden.

Anwendungsbeispiel:

Wenn z. B. beim Beschleunigen von Systemen mit großen Massenträgheitsmomenten hohe Ströme aufteten kann es von Vorteil sein, bei einer relativ niedrigen Frequenz für einige Sekunden zu "warten" bis sich der Motorschlupf und somit der Strom verringert hat.



A069	Hochlaufverzögerung, Frequenz	0,00Hz
		·
Einstellbereich	0400Hz	
A070	Hochlaufverzögerung, Zeit	0,0s
Einstellbereich	060s	
A0154	Runterlaufverzögerung, Frequenz	0,00Hz
	0 400U-	
Einstellbereich	0400Hz	
A155	Runterlaufverzögerung, Zeit	0,0s
Einstellbereich	060s	

#### 5.13 PID-Regler

Aktivierung des PID-Reglers mit A071=01. Wird zusätzlich einer der Digitaleingänge als PID (Funktion C001...C007=23) programmiert, so kann der Regler über diesen Eingang ausgeschaltet werden.

Stellgröße des PID-Reglers ist die Ausgangsfrequenz. Der Stellbereich des Frequenzumrichters ist mit 0Hz (bzw. der unter A062 eingestellten Frequenz) nach unten und mit der unter A004 (bzw. A061) eingegebenen Frequenz nach oben begrenzt.

Der **Istwerteingang** wird unter Funktion A076 angewählt (Analogeingang O entsprechend 0...10V oder Analogeingang OI für 4...20 mA). Der **Sollwerteingang** ist dann automatisch der andere, unbelegte Analogeingang (A001=01). Außerdem kann der Sollwert über das eingebaute optionale Potentiometer (A001=00), über Funktion F001 (A001=02), über ein Impulskettensignal an Klemme EA (A001=06) sowie unter Funktion A020...A035 als Festwerte vorgegeben werden (die Festwerte haben gegenüber allen anderen Sollwerten Priorität; sie werden über Eingang CF1...CF4 abgerufen). Die Normierung ist in allen Fällen 0...100%.

Die Soll- und Istwerte sind in % normiert. Skalierung der Analogsignale auf die Messgröße (Solloder Istwert) erfolgt über A011...A014 (Eingang O, 0...10V), A101...A104 (Eingang OI, 0...20mA) und A161...A164 (Optionales integriertes Potentiometer).

Alle soll- und istwertbezogenen Eingabewerte A011/A012, A101/A102, A020...A035, F001 werden mit dem unter A075 eingegebenen Faktor multipliziert (Werkseinstellung A075=1).

#### Beispiel:

A011=20%, A012=100% Ändern der Eingabe unter A075 von 1,00 auf 0,60 A011=12%, A012=60% 0...10V entspricht 12...60%


Bei A011=A012=0% erfolgt die Skalierung direkt über A075.

Aus diesem Grund muss der Regler zuerst unter Funktion A071 aktiviert werden bevor alle anderen Funktionen eingestellt werden.

Der I-Anteil des PID-Reglers lässt sich über Digital-Eingang PIDC zurücksetzen (Funktion C001...C007, Eingabe 24; nur zurücksetzen wenn PID-Regler ausgeschaltet ist!)

F001: Anzeige Sollwert d004: Anzeige Istwert

#### **Blockschaltbild**




 $Kp: Proportional beiwert, \ Ti: Nach stell zeit, \ Td: Differenzier zeit, \ s: Frequenz variable$ 

## **Ausgangssignale**

## OD 04 PID-Regelabweichung

C021...C026=04

Signal wenn die Abweichung zwischen dem eingestellten Sollwert und dem zurückgeführten Istwert größer ist als der unter Funktion C044 eingestellte Wert.



## FBV 31 PID- Istwertüberwachung

C021...C026=31

Signalwechsel wenn die unter C052 / C053 programmierte Regelabweichung außerhalb der eingestellten Bereiche sind.


FBV=AUS: PID-Istwert > C052 FBV=EIN: PID-Istwert < C053



### PID-Regler-Grundlagen

## P-Regler:

- -Änderung der Stellgröße proportional zur Sollwertänderung
- -reagiert unmittelbar auf Veränderung der Regelgröße
- -besitzt eine bleibende Regeldifferenz




## I-Regler:

- -ermittelt die Stellgröße durch zeitliche Integration der Regelabweichung
- -anhaltende Regelabweichung führt zu einem weiteren Anstieg des Reglerausgangs



#### D-Regler:

-ermittelt die Stellgröße aus der Änderung der Regelabweichung



Ein PID-Regler ist eine Kombination aus den hier beschriebenen Regelverhalten.

## PID-Regler-Optimierung

Istwert folgt dem Sollwert nur sehr langsam  $\rightarrow$  A072 erhöhen Istwert ist nicht stabil obwohl er dem Sollwert schnell folgt  $\rightarrow$  A072 verringern, A073 erhöhen Es dauert zu lange bis Istwert = Sollwert  $\rightarrow$  A073 verringern Ausregelzeit ist zu lang, obwohl die Verstärkung A072 erhöht wurde  $\rightarrow$  A074 erhöhen Istwert ist nicht stabil nachdem A072 erhöht wurde  $\rightarrow$  A074 verringern

## Beispiel: <u>Sollwertvorgabe und Istwerterfassung über Analogsollwert 0...10V.</u>

A076=01 Istwerterfassung über Analogeingang O

A001=01 Sollwertvorgabe über Analogeingänge

#### Beispiel: Sollwertvorgabe über RS485-Schnittstelle

#### ModBus-RTU

100% entsprechen 10000 (Auflösung 0,01%). Wert schreiben in Register-Adresse 0006h. Diese Adresse kann gelesen oder geschrieben werden.

## Beispiel: <u>Sollwertvorgabe über Impulskettensignal EA und Istwerterfassung über Analogsollwert 0...10V.</u>

A076=01 Istwerterfassung über Analogeingang O A001=06 Sollwertvorgabe über Impulskettensignal EA Einstellbereich

0,01...99,99

A071	PID-Regler aktiv	00
00	PID-Regler inaktiv	
01	PID-Regler aktiv, keine Reversierung zugelassen Ergebnissen der PID-Kalkulation	bei negativen
02	PID-Regler aktiv, Reversierung zugelassen bei negativ der PID-Kalkulation	ven Ergebnissen
A072	PID-Regler, P-Anteil	1,00
7.07	115 Region / Francon	1,700
Einstellbereich	025	
A073	PID-Regler, I-Anteil	1,0s
Einstellbereich	03600s	
A074	PID-Regler, D-Anteil	0,00s
AU/4	rib-Regiel, b-Anten	0,003
Einstellbereich	0100s	
A075	PID-Regler, Anzeigefaktor	1,00


Die Anzeige des Istwertes kann mit einem Faktor multipliziert werden, damit anstelle von 0...100% auch prozessrichtige Größen angezeigt werden.

	PID-Regler, Eingang Istwertsignal	00
00	Analogeingang OI	
01	Analogeingang O	
02	RS485	
10	gemäß A141A146	


Auswahl des Istwertsignals kann entweder über Analogeingang O/OI, RS485 (Register-Adresse 0006h), oder als Ergebnis einer arithmetischen Operation gemäß A141...A146 erfolgen.

Als Sollwerteingang dient dann der unbelegte freie Analogeingang bzw. die Sollwertquelle, die unter A001 angewählt wurde. Außerdem können die Festfrequenzen oder - entsprechend der Programmierung unter Funktion A001 - das eingebaute Potentiometer zur Sollwertvorgabe verwendet werden.

A077	PID-Regler, Invertierung	00
00	Standard (Istwert>Sollwert=Frequenz verri	ngern)
01	Invertierung (Istwert>Sollwert=Frequenz e	rhöhen)



A078	PID-Regler, Regelbereich	0,0%
Einstellbereich	0100%	



## Beispiel:

Sollwert F001=60%, A078=10% Ausgangsfrequenzbereich d001=30Hz +/-5Hz

A079		PID-Regler, Vorsteuerung	00
	00	Keine Vorsteuerung	
	01	Vorsteuerung über Analogeingang O-L (010V)	
	02	Vorsteuerung über Analogeingang OI-L (020mA)	

Der unter dieser Funktion ausgewählte Analogeingang zur Zuführung der Vorsteuerung kann gleichzeitig zur Vorgabe des Sollwertes oder Istwertes ausgewählt werden.

## 5.14 Automatische Spannungsregelung AVR

Die AVR-Funktion (**A**utomatic **V**oltage **R**egulation) bewirkt eine Stabilisierung der Motorspannung bei schwankender Zwischenkreisspannung (z. B. durch ein instabiles Netz oder wegen Zwischenkreisspannungs-Einbrüchen bzw. Überhöhungen auf Grund kurzer Hoch- bzw. Runterlaufzeiten) um so ein hohes Drehmoment - insbesondere während des Hochlaufs - aufrechtzuerhalten.

Der generatorische Motorbetrieb (ohne AVR-Funktion) bewirkt in der Verzögerungsphase - insbesondere bei sehr kurzen Runterlaufzeiten - eine Anhebung der Zwischenkreisspannung, die wiederum eine entsprechende Erhöhung der Motorspannung zur Folge hat. Diese höhere Motorspannung bewirkt höhere Verluste im Motor und eine Erhöhung des Bremsmomentes. Aus diesem Grund kann z. B unter Funktion A081 die AVR-Funktion für die Runterlaufphase inaktiviert werden (A081=02).

Die entsprechende Spannung wird unter Funktion A082 (Motorspannung / Netzspannung) eingestellt.

A081 (A281)	AVR-Funktion, Charakteristik	02
	·	·
00	AVR-Funktion aktiv im gesamten Betrieb	
01	AVR-Funktion nicht aktiv	
02	AVR-Funktion nicht aktiv im Runterlauf	
	(evtl. höheres Bremsmoment möglich)	

A082 (A282)	Motorspannung / Netzspannung	200V / 400V	
Einstellbereich	SFE: 200240V		
	HFE: 380480V		

Die Nennspannung des Motors ist dem Typenschild des angeschlossenen Motors zu entnehmen. Achten Sie auf die richtige Verdrahtung des Motors im Klemmkasten!

Ist die Netzspannung höher als die Motornennspannung, so geben Sie hier die Netzspannung ein und reduzieren Sie die Ausgangsspannung unter Funktion A045 auf die Motornennspannung.

Beispiel: Netzspannung = 440V, Motornennspannung = 400V. Geben Sie hier die Netzspannung (440V) ein und reduzieren Sie die Ausgangsspannung unter Funktion A045 auf  $400V/440V \times 100\% = 90\%$ .

Zur Erhöhung des Bremsmomentes, Verwendung kürzerer Runterlaufzeiten und Unterdrückung der Störmeldung "Überspannung E07" kann entweder die AVR-Funktion im Runterlauf deaktiviert (A081=02) oder mit den Parametern A083 und A084 angepasst werden.

A083	AVR-Funktion, Zeitkonstante	0,300
Einstellbereich	010s	
A084	AVR-Funktion, Verstärkung Runterlauf	100
		•

Verstärkung des Bremsmomentes im Runterlauf bei aktivierter AVR-Funktion (A081=00)

## 5.15 Energiesparbetrieb

Die Funktionsart "Energiesparbetrieb" (A085=01) ist nur möglich unter dem Arbeitsverfahren "U/f-Kennlinie" (A044=00/01/02)

A085	Energiesparbetrieb	00
00	Normalbetrieb	
01	Energiesparbetrieb. Der Energiesparbetrieb ist spezie und Lüfteranwendungen mit reduzierter Drehmom entwickelt worden. Die Ausgangsspannung wird au Belastung des Motors angepasst und so überschüvermieden. Die Reaktionszeit der Energiesparregelun Funktion A086 eingestellt werden.  Achtung! Bei aktiviertem Energiesparbetrieb und ein Lastaufschaltung kann der Motor "kippen" und der Fredeine Störung "Überstrom" auslösen.	nentenkennlinie itomatisch der ssige Leistung ig kann unter ner plötzlichen

## Folgendes ist beim Energiesparbetrieb zu beachten:

Ist die Last für den Umrichter zu groß, wird die Beschleunigungszeit verlängert.

Bei Verwendung eines Motors der kleiner als die Nennleistung des Fequenzumrichers ist, muss die Stromgrenze (b021) aktiv sein und darf nicht höher als das 1,5fache des Motornennstroms sein.

Die Hochlauf- bzw Runterlauframpe kann, entsprechend der Anwendung, variieren.

Bei Frequenzsollwertvorgabe über einen Analogeingang (O oder OI), den Analogfilter auf 500ms (A016=31) einstellen, ansonsten arbeitet der Energiesparbetrieb nicht einwandfrei.

A086	Energiespa	50,0	
Einstellbereich	0100		
Eingestellter Wert		0100	
Reaktionszeit		langsamschnell	
Genauigkeit		hochniedrig	


## 5.16 Zeitrampen

Ausgangs-

frequenz

Während des Betriebs kann von den unter Funktion F002 bzw. F003 eingestellten Zeitrampen auf die unter A092 und A093 programmierten Zeitrampen umgeschaltet werden. Dies kann entweder mit Hilfe eines externen Signals an Digital-Eingang 2CH zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen (A094=00) oder bei Erreichen von bestimmten, fest eingegebenen Frequenzen (A094=01).

Digitaleingang LAC=EIN: Ignorieren der eingestellten Zeitrampen. Die Ausgangsfrequenz folgt unmittelbar dem Frequenzsollwert



A092/

A292/

2.\ Runtei

lauf

zeit

A093

A293

lauf

zeit F002/

F202

F003/

F203/

P031	Vorgabe Zeitrampen	00
00	Bedienfeld	
03	Prorammfunktion Easy Sequence	
A092 ( <i>A292</i> )	2. Hochlaufzeit	10,00Hz
Einstellbereich	0,013600s	
A093 ( <i>A293</i> )	2. Runterlaufzeit	10,00Hz
Einstellbereich	0,013600s	

A094 (A294)	Umschalten von 1. Zeitrampe auf 2. Zeitrampe	00
00	Umschalten über externes Signal an Digitaleingang 2CH	l (Beispiel 1)
01	Umschalten bei Erreichen der unter Funktion AC eingegebenen Frequenzen (Beispiel 2)	95 bzw. A096
02	2. Zeitrampe nur aktiv bei Reversierung (Beispiel 3)	

Umschaltfrequenz Hochlaufzeit	0,00Hz
0400Hz	
	•

Siehe Funktion A094.

Umschaltfrequenz Runterlaufzeit	0,00Hz
	· ·
0400Hz	

Siehe Funktion A094.

A097	Hochlaufcharakteristik	01
00	linear	
01	S-Kurve	
02	U-Kurve	
03	U-Kurve invertiert	
04	S-Kurve für Aufzüge	

Die Hochlaufcharakteristik bezieht sich sowohl auf die 1. als auch auf die 2. Hochlauframpe.

A097=00	A097=01	A097=02	A097=03	A097=04
linear	S-Kurve	U-Kurve	U-Kurve invertiert	S-Kurve für Aufzüge
f A	f A	f A	f \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	f A

A098	Runterlaufcharakteristik	01
00	linear	
01	S-Kurve	
02	U-Kurve	
03	U-Kurve invertiert	
04	S-Kurve für Aufzüge	

Die Runterlaufcharakteristik bezieht sich sowohl auf die 1. als auch auf die 2. Runterlauframpe.

A098=00	A098=01	A098=02	A098=03	A098=04
linear	S-Kurve	U-Kurve	U-Kurve invertiert	S-Kurve für Aufzüge
f A	f t	f t	f t	f t

A131 Au	usprägung der Kurvenform	n A097=01, 02, 03 02
Einstellbereich 1.	10	
Ausgangsfrequenz	Ausgangsfrequenz	Ausgangsfrequenz
A097=01 S-Kurve	A097=02 U-Kurve	Freq. 1
B	1	A131=10

A131=02  A131=10  Zeit	A131=02  A131=10  Zeit	A131=10  A131=02  Zeit
------------------------	------------------------	------------------------

A132	Ausprägung der Kurvenform A098=01, 02, 03	02
Einstellbereich	110	_


Siehe Funktion A131.

A150	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 1 10%	6
Einstellbereich	050%	

A151	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 2	10%
	•	
Einstellbereich	050%	

A152	Ausprägung der Kurvenform A098=04, Runterlauf 1	10%
Einstellbereich	050%	

A153	Ausprägung der Kurvenform A098=04, Runterlauf 2	10%
Einstellbereich	050%	




A150...A153=50%, Kurve entspricht der S-Kurve (A097/A098=03)


b091	Stop-Modus	00	
00	bei einem Stop-Befehl wird der Antrieb m	it der aktuell	aktiven
	Runterlauframpe abgebremst.		
01	bei einem Stop-Befehl läuft der Antrieb frei aus		

## 5.17 Skalierung Analogeingang OI (4...20mA)

Beispiel:

A101 15Hz A102 40Hz A103 20% (4mA) A104 60% (12mA)





## Sollwertinvertierung

Bei speziellen Anwendungen mag es erforderlich sein bei minimalem Sollwert (z. B. 4mA) die maximale Frequenz bzw. bei maximalem Sollwert (z. B. 20mA) die minimale Frequenz zu fahren. Hierzu ist unter A101 die max. Frequenz und unter A102 die min. Frequenz einzugeben. Achtung! Unter diesen Umständen liegt keine Drahtbruchsicherheit vor! (siehe A105).

A101	Frequenz bei MinSollwert an Eingang Ol	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Einstellbereich: 0...100%

A102	Frequenz bei MaxSollwert an Eingang OI	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Einstellbereich: 0...100%

A103	MinSollwert an Eingang OI	20%
Einstellbereich	0100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 20mA (20% entsprechen 4mA).

A104	MaxSollwert an Eingang OI	100%
Einstellbereich	0100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 20mA.

A105		Startbedingung Eingang OI	00
	00	Bei Sollwerten < MinSollwert (A103) wird die unter	Funktion A101
		programmierte Frequenz gefahren.	
(	01	Bei Sollwerten < MinSollwert (A103) wird 0Hz ausgegel	ben.

## 5.18 Frequenzsollwertberechnung

Der Frequenzsollwert kann als Ergebnis einer arithmetrischen Operation aus 2 Sollwerten gewonnen werden. Außerdem kann - zum aktuell aktiven Frequenzsollwert - über Digitaleingang ADD (C001...C007=50) eine Frequenz (A145) addiert (A146=00) oder subtrahiert (A146=01) werden. Bei Frequenzsollwerten mit negativen Vorzeichen erfolgt eine Drehrichtungsumkehr (Reversierung).

A141	Frequenzsollwert kalkuliert, Auswahl A 02
00	Basisfrequenz A020
01	Integriertes Potentiometer (Option, nur bei Verwendung einer Bedieneinheit OPE-SR)
02	Analogeingang O (010V)
03	Analogeingang OI (420mA)
04	RS485 (ASCCII-Protokoll oder ModBus-RTU)
05	Optionskarte
07	Impulskettensignal an EA

A142	Frequenzsollwert kalkuliert, Auswahl B 03
00	Basisfrequenz A020
01	Integriertes Potentiometer (Option, nur bei Verwendung einer
	Bedieneinheit OPE-SR)
02	Analogeingang O (010V)
03	Analogeingang OI (420mA)
04	RS485 (ASCCII-Protokoll oder ModBus-RTU)
05	Optionskarte
07	Impulskettensignal an EA

A143	Frequenzsollwert kalkuliert, Rechenart	00
	A 1 (2) (A 1 4 1 1 1 4 1 2 )	
00	Addition (A141 + A142)	
01	Subtraktion (A141 - A142)	
02	Multiplikation (A141 x A142)	

A145	Frequenzsollwert kalkuliert, Offset	0,00Hz

Einstellbereich: 0...400Hz


Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Einstellbereich: 0...100%


A146 Frequenzso	Ilwert kalkuliert, Offset, Vorzeichen 00
OO Addition (+	45)
01 Subtraktion	(-145)

## 5.19 Skalierung Analogsollwertvorgabe mit integriertem Potentiometer (Option)

Beispiel:

A161 15Hz A162 40Hz A163 20% (2V) A164 60% (6V)





## Sollwertinvertierung

Bei speziellen Anwendungen mag es erforderlich sein bei minimalem Sollwert die maximale Frequenz bzw. bei maximalem Sollwert die minimale Frequenz zu fahren. Hierzu ist unter A161 die max. Frequenz und unter A162 die min. Frequenz einzugeben.

A161	Frequenz bei MinSollwert, integr. Poti (Option)	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Einstellbereich: 0...100%

A162	Frequenz bei MaxSollwert, integr. Poti (Option)	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Einstellbereich: 0...100%

A163	MinSollwert, integriertes Poti (Option) 0%	
		·
Einstellbereich	0100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

A164	MaxSollwert, integriertes Poti (Option)	100%
Einstellbereich	0100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

A165	Startbedingung integriertes Poti (Option)	01
00	Bei Sollwerten < MinSollwert (A163) wird die unter	Funktion A161
	programmierte Frequenz gefahren.	
01	Bei Sollwerten < MinSollwert (A163) wird 0Hz ausgegel	ben.

## 5.20 Automatischer Wiederanlauf nach Störung



## **WARNUNG**

Diese Funktion bewirkt ein selbständiges Wiederanlaufen des Frequenzumrichters und somit des Antriebs bei einer Störung nach Ablauf der eingestellten Wartezeit - wenn ein Startbefehl weiterhin anliegt. Es ist sicherzustellen, dass im Falle eines Wiederanlaufs keine Personen gefährdet werden.

In der Werkseinstellung führt jede Störung zur Auslösung einer Störmeldung. Ein automatischer Wiederanlauf nach Auftreten folgender Störmeldungen ist möglich:

Überstrom (E01...E04, max. 3 Wiederanlaufversuche in 10 Min., danach Störmeldung). Einstellung für Wiederanlauf unter Parameter b008.

Überpannung (07, max. 3 Wiederanlaufversuche in 10 Min., danach Störmeldung). Einstellung für Wiederanlaufmodus unter Parameter b008.

Unterspannung, Kurzzeitiger Netzausfall (E09, E16, max. 16 Wiederanlaufversuche 10 Min., danach Störmeldung). Einstellung für Wiederanlaufmodus unter Parameter b001.

Anzeige wenn der automatische Wiederanlauf aktiv ist:



b001	Wiederanlaufmodus bei Unterspannung/Netzausfall	00

Verhalten des Frequenzumrichters bei kurzzeitigen Netzausfall oder Unterspannung:

00	der Frequenzumrichter geht bei jeder der o. g. Störungen auf Störung
01	ein Neustart mit der Startfrequenz erfolgt nach der unter b003 eingestellten Zeit
02	nach der unter b003 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein. (Beispiel 1). Sonst erfolgt ein 0Hz-Start.
03	nach der unter b003 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor, stoppt ihn entsprechend der eingestellten Runterlaufzeit und zeigt die Störmeldung im Display an. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein.
04	nach der unter b003 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor durch aktives Erfassen der Motordrehzahl und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert (siehe Funktion b028, b029, b030).

Auch bei gewünschter Synchronisierung (b001=02, 03) kann unter folgenden Bedingungen trotzdem ein 0Hz-Start erfolgen:

- die Motordrehzahl ist geringer als die halbe Motornenndrehzahl
- die vom Motor induzierte Spannung ist zu gering

b002	Zulässige Netzausfallzeit	1,0s
Einstellbereich	0,325s	


Zulässige Netzausfallzeit ohne Auslösen der Störmeldung Unterspannung E09 (**Beispiel 1**). Wenn die Netzausfallzeit länger ist als die hier programmierte Zeit geht der Frequenzumrichter auf Störung (**Beispiel 2**).


#### Beispiel 1, b001=02

## **Beispiel 2**

t0 :Netzausfallzeit

t1 :Zulässige Netzausfallzeit (b002)t2 :Wartezeit vor Wiederanlauf (b003)





Die Netzausfallzeit ist kürzer als die unter b002 programmierte Zeit. Nach Ablauf von t2, Synchronisierung auf die Motordrehzahl und Hochlauf auf die Motordrehzahl Die Netzausfallzeit ist länger als die unter b002 programmierte Zeit. Der Frequenzumrichter geht auf Störung

b003	Wartezeit bei Unterspannung/Netzausfall	1,0s
		·
Einstellbereich	0,3100s	

Wartezeit nach einer Störung Unterspannung / Kurzzeitiger Netzausfall vor Aktivierung des automatischen Wiederanlaufes.

Es ist zu empfehlen, die Wartezeit vor Wiederanlauf unter Funktion b003 länger einzustellen als die Dauer der zu erwartenden Störung.

b004	Unterspannung/Netzausfall im Stillstand 00		
00	der Frequenzumrichter geht bei kurzzeitigem Netzausfall (	oder	
	Unterspannung im Stillstand nicht auf Störung		
01	der Frequenzumrichter geht bei kurzzeitigem Netzausfall (	oder	
	Unterspannung im Stillstand auf Störung		
02	der Frequenzumrichter geht bei kurzzeitigem Netzausfall o	oder	
	Unterspannung während des Runterlaufens oder im Stillstand nicht auf		
	Störung		

Programmierung der Digitalausgänge bzw. des Relais erfolgt unter Funktion C021...C022.


b005		Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall 00
C	00	16 Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall
C	01	die Anzahl der Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall ist unbegrenzt

b007	Minimalfrequenz für Synchronisierung	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

## Für die Synchronisierung gilt:

Wenn die der Drehfrequenz des Motors entsprechende Frequenz höher ist als die unter b007 programmierte Frequenz synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf die Motordrehzahl und beschleunigt auf den Sollwert (b001=02, **Beispiel 3**).

Wenn die der Drehfrequenz des Motors entsprechende Frequenz niedriger ist als die unter b007 programmierte Frequenz startet der Frequenzumrichter bei 0Hz (**Beispiel 4**).



## b008 Wiederanlaufmodus bei Überspannung / Überstrom 00

Verhalten des Frequenzumrichters bei Überspannung oder Überstrom:

00	der Frequenzumrichter geht bei jeder der o. g. Störungen auf Störung
01	ein Neustart mit der Startfrequenz erfolgt nach der unter b003 eingestellten Zeit
02	nach der unter b011 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein. Sonst erfolgt ein 0Hz-Start.
03	nach der unter b011 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor, stoppt ihn entsprechend der eingestellten Runterlaufzeit und zeigt die Störmeldung im Display an. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein.
04	nach der unter b011 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor durch aktives Erfassen der Motordrehzahl und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert (siehe Funktion b028, b029, b030).

b010	Wiederanlaufversuche bei Überspannung / Überstrom	3
Einstellbereich	13	

b011 Wartezeit vor Wiederanlauf bei Überstrom/-spannung		1,0s
Einstellbereich	0,3100,0s	

Wartezeit nach einer Störung Überstrom/Überspannung vor Aktivierung des automatischen Wiederanlaufes.

Es ist zu empfehlen, die Wartezeit vor Wiederanlauf unter Funktion b011 länger einzustellen als die Dauer der zu erwartenden Störung.

## 5.21 Elektronischer Motorschutz

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 können den angeschlossenen Motor mittels einer elektronischen Bimetallnachbildung auf Überlastung überwachen. Der elektronische Motorschutz wird über Funktion b012 auf den Nennstrom des Motors abgestimmt. Bei Eingabewerten > Motornennstrom kann der Motor nicht über diese Funktion überwacht werden. Setzen Sie in diesem Fall Kaltleiter oder Thermokontakte in den Motorwicklungen ein. Bei Auslösen des elektronischen Motorschutzes wird die Meldung E05 angezeigt.

Grundsätzlich gilt folgende Auslösecharakteristik:

Unter Funktion C061 kann ein Überlast-Schwellwert eingegeben werden bei dessen Erreichen bzw. Überschreiten ein entsprechend programmierter Digital-Ausgang geschaltet wird (Funktion C021, C022, C026, Eingabe 13).

b012 (b212)	Elektronischer Motorschutz, Einstellwert	FU-I <sub>nenn</sub> [A]
Einstellbereich	0,21,0 x FU-Nennstrom [A]	


Die Auslösecharakteristik des elektronischen Motorschutzes richtet sich auch nach der Lasteinstellung unter Parameter b049

## Auslösecharakteristik WJ200-150HFE

Beispiel: WJ200-150HFE (31A  $I_n$ )

Motor 7,5kW (18A I<sub>n</sub>)

Einstellwert b012: 18A




**Achtung!** Achten Sie darauf, daß der Ausgangsstrom nicht dauerhaft über dem Frequenzumrichternennstrom liegt da sonst die Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren und Endstufen verringert wird.

b013 ( <i>b213</i> )	Elektronischer Motorschutz, Auslösecharakteristik	01


Die Auslösecharakteristik des Motorschutzes kann auf die Drehmomentcharakteristik der angetriebenen Maschine angepasst werden.

00	Auslösecharakteristik für quadratisch ansteigendes Belastungsmoment
01	Auslösecharakteristik für konstantes Belastungsmoment
02	Auslösecharakteristik frei einstellbar unter den Funktionen b015b020


#### Quadratisch ansteigendes Belastungsmoment (Funktion b013, Eingabe 00)



#### Konstantes Belastungsmoment (Funktion b013, Eingabe 01)



## Frei einstellbare Auslösecharakteristik (Funktion b013, Eingabe 02)



b015	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 1	OHz
Einstellbereich	0,0400Hz	
b016	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 1	0,00A
Einstellbereich	0FU-Nennstrom	
b017	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2	OHz
Einstellbereich	0,0400Hz	
b018	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 2	0,00A
Einstellbereich	0FU-Nennstrom	
b019	Elektronischer Motorschutz / Frequenz 3	OHz
Einstellbereich	0,0400Hz	
b020	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 3	0,00A
Einstellbereich	0FU-Nennstrom	
C061	Signal "Motor überlastet" THM, Einstellwert	90%
Einstellbereich	0100%	

Funktion als Warnsignal für die Meldung "Motor überlastet", bevor die elektrothermische Überwachung auslöst

Bei Eingabe von 0% ist die Funktion nicht aktiv.

Bei Eingabe von 100% wird der Digitalausgang THM gleichzeitig mit der Störung E05 geschaltet.

## 5.22 Stromgrenze


Die Stromgrenze ermöglicht eine Begrenzung des Motorstroms z. B. beim Beschleunigen von großen Massenträgheitsmomenten wie z. B. Ventilatoren oder Zentrifugen. Sobald der Ausgangsstrom die unter dieser Funktion eingestellte Stromgrenze überschreitet, beendet der Frequenzumrichter den Frequenzanstieg in der Beschleunigungsphase oder verringert die Ausgangsfrequenz während des statischen Betriebs um den Laststrom zu reduzieren (die Zeitkonstante für Regelung an der Stromgrenze wird unter Funktion b023 bzw. b026 eingegeben). Sobald der Ausgangsstrom unter die eingestellte Stromgrenze fällt, wird die Frequenz wieder angehoben und auf den eingestellten Sollwert gefahren. Die Hochlaufzeit fällt dann entsprechend länger aus. Die Stromgrenze kann für die Beschleunigungsphase inaktiviert werden so dass zur Beschleunigung kurzzeitig größere Ströme zugelassen werden (siehe Funktion b021 bzw. b024).

Bitte beachten Sie, dass es bei b021=03 unter dem Arbeitsverfahren SLV (A044=03) im Runterlauf bei Erreichen der Stromgrenze zu einer Anhebung der Frequenz kommt.

Unter den Funktionen b024...b026 lässt sich eine 2. Stromgrenze programmieren, die über Digitaleingang OLR abgerufen werden kann.

Die Stromgrenze kann das Auslösen einer Störmeldung und Abschalten durch plötzlichen Überstrom z. B. auf Grund eines Kurzschluss nicht verhindern.

Eine Reduzierung des Anlaufstroms beim Beschleunigen von großen Massenträgheitsmomenten wird durch eine Verlängerung der Hochlaufzeit erzielt.



b021 (b221)	Stromgrenze 1, Charakteristik	01			
00	Stromgrenze nicht aktiv				
01	Stromgrenze aktiv in jedem Betriebszustand	Stromgrenze aktiv in jedem Betriebszustand			
02	Stromgrenze zur Erzielung höherer Anlaufströme Hochlaufphase	nicht aktiv in der			
03	Stromgrenze aktiv in der Hochlaufphase und während des konstanten Betriebes; wird die Stromgrenze im Runterlaufen erreicht, so wird die Frequenz angehoben bis der Strom wieder unter die eingestellte Stromgrenze abgesunken ist				

b022 (b222)	Stromgrenze 1, Einstellwert	FU-I <sub>nenn</sub> x 1,5 [A]
Einstellbereich	0,22,0 x FU-Nennstrom [A]	

Bei Erreichen der hier eingestellten Stromgrenze wird die Frequenz reduziert.

b023 (b223)	Stromgrenze 1, Runterlaufzeit	1,00s
Einstellbereich	0,13000s	

Die Runterlaufzeit bezieht sich auf den Runterlauf von der Maximalfrequenz bis Erreichen von 0Hz. Ist dieser Wert zu klein gewählt kann es bei Erreichen der Stromgrenze und Reduzierung der Frequenz entsprechend der hier eingegebenen Zeit zur Auslösung einer Störung E07 (Überspannung im Zwischenkreis) kommen.

b024	Stromgrenze 2, Charakteristik	01
<u> </u>		
00	Stromgrenze nicht aktiv	
01	Stromgrenze aktiv in jedem Betriebszustand	
02	Stromgrenze zur Erzielung höherer Anlaufströme Hochlaufphase	e nicht aktiv in der
03	Stromgrenze aktiv in der Hochlaufphase und währ Betriebes; wird die Stromgrenze im Runterlauf e Frequenz angehoben bis der Strom wieder un Stromgrenze abgesunken ist	erreicht, so wird die

b025	Stromgrenze 2, Einstellwert	FU-I <sub>nenn</sub> x 1,5 [A]
Einstellbereich	0,22,0 x FU-Nennstrom [A]	

Bei Erreichen der hier eingestellten Stromgrenze wird die Frequenz reduziert.

b026	Stromgrenze 2, Runterlaufzeit	1,00s
Einstellbereich	0,13000s	

Die Runterlaufzeit bezieht sich auf den Runterlauf von der Maximalfrequenz bis Erreichen von 0Hz. Ist dieser Wert zu klein gewählt kann es bei Erreichen der Stromgrenze und Reduzierung der Frequenz entsprechend der hier eingegebenen Zeit zur Auslösung einer Störung E07 (Überspannung im Zwischenkreis) kommen.

b027	Überstromunterdrückung	00
00	Überstromunterdrückung nicht aktiv	
01	Überstromunterdrückung aktiv	

Bei b027=01 wird das Auslösen von Störmeldungen auf Grund von Überstrom verhindert. Da bei aktiver Überstromunterdrückung das Drehmoment reduziert ist empfehlen wir diese Funktion nicht in Verbindung mit Hubantrieben zu verwenden.

## 5.23 Lasteinstellung (Dual Rating)

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 können mit einer Überlast von 50% oder 20% betrieben werden. Bei Überlast mit 50% wird in der Regel konstantes Drehmoment abverlangt, während bei Überlast mit 20% in der Regel variables Drehmoment abverlangt wird.

Mit Parameter b049 kann die Lasteinstellung geändert werden. Laut Werkseinstellung sind die Geräte für Überlast 50% (b049=00) parametriert.

Bei Änderung der Lasteinstellung werden automatisch Ausgangsnennstrom und weitere leistungsabhängige Parameter angepasst.

#### Beispiel:

WJ200-015SFE Nennleistung 1,5kW Ausgangsstrom 8,0A

#### Überlast 50%, (b049=00) Überlast 20% (b049=01)

Nutzung: Erhöhte Drehmoment- Nutzung: Normale Drehmoment-

anforderung, besonders anforderung

bei Start

Anwendung: Aufzüge, Kräne, Anwendung: Lüfter, Pumpen

Förderbänder

Überlastbarkeit: 150% für 60 Sekunden Überlastbarkeit: 120% für 60 Sekunden

Ausgangsstrom: 8,0A Ausgangsstrom: 9,6A

Einige Parameter unterscheiden sich im Einstellbereich bzw. in der Werkseinstellung entsprechend der Lasteinstellung. Diese Parameter sind in der unteren Tabelle aufgeführt.

			Überlast 50%		Überlast 20%
Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	Grund- wert	Einstellbereich
A044/ A244	Arbeitsverfahren	00	00:U/f konstant 01:U/f-quadadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV	00	00:U/f konstant 01:U/f-quadadratisch 02:U/f frei b100-b113
A054	DC-Bremse, Bremsmoment	50%	0100%	50%	070%
A057	DC-Bremse, Startbremsmoment	0%	0100%	0%	070%
A059	DC-Bremse, Taktfrequenz	5,0kHz	215kHz	2,0kHz	210kHz
b022/ b222	Stromgrenze 1, Einstellwert	FU- Nenn- strom x 1,5 [A]	0,22,0 x FU-Nennstrom [A]	FU- Nenn- strom x 1,2 [A]	0,21,5 x FU- Nennstrom [A]
b025	Stromgrenze 2, Einstellwert	FU- Nenn- strom x 1,5 [A]	0,22,0 x FU-Nennstrom [A]	FU- Nenn- strom x 1,2 [A]	0,21,5 x FU- Nennstrom [A]
b083	Taktfrequenz	10,0kHz	215kHz	2,0kHz	210kHz

Nach Wechsel des Parameters b049 von der Einstellung 01 auf 00 empfiehlt es sich die oben aufgeführten Parameter zu kontrollieren, da nicht alle Parameter für die Einstellung 00 (Überlast 50%) übernommen werden

b049	Lasteinstellung	00
00	Überlast (50%)	
01	Überlast (20%)	

# Bei Einstellung für Überlast (20%) können folgende Parameter nicht angewählt bzw eingestellt werden:

Funktions- nummer	Funktion
d009	Drehmomentsollwert
d010	Drehmoment-Offset
d012	Motordrehmoment
b040	Drehmomentbegrenzung, Modus
b041	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf motorisch
b042	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf generatorisch
b043	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf motorisch
b044	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf generatorisch
b045	Drehmomentbegrenzung, LAD-Stop
b046	Reversierung Vektorregelung sperren
C054	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Auswahl (nur bei SLV)
C055	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Rechtslauf motorisch
C056	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Linkslauf generatorisch
C0057	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Linkslauf motorisch
C0058	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Rechtslauf generatorisch
C0059	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Charakteristik
H001	Autotuning
H002/H202	Motordaten
H005/H205	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit
H020/H220	Standard-Motorkonstante R1
H021/H221	Standard-Motorkonstante R2
H022/H222	Standard-Motorkonstante L
H023/H223	Standard-Motorkonstante I <sub>0</sub>
H024/H224	Standard-Motorkonstante J
P037	Drehmomentoffset, Einstellwert
P038	Vorzeichen Drehmomentoffset
P039	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf
P040	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf

Bei Einstellung für Überlast (20%) stehen folgende Funktionen zur Parametrierung der Digataleingänge bzw. -ausgänge nicht zur Verfügung:

Symbol Parameter Signalfunktion (Digitaleingänge)

★	▼	★
TL	40	Drehmomentbegrenzung aktiv
TRQ1	41	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)
TRQ2	42	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)
ATR	<i>52</i>	Drehmomentregelung

Symbol Parameter Signalfunktion (Digitalausgänge)  $\bot$ 


▼	▼	▼
OTQ	07	Drehmoment überschritten
TRQ	10	Drehmomentbegrenzung aktiv

## 5.24 Synchronisierung auf die Motordrehzahl


Der WJ200 bietet unter Funktion b088 zwei unterschiedliche Verfahren um sich auf die Drehzahl eines spannungslos drehenden Motors zu synchronisieren.

b088	Motorsynchronisierung mit Eingang FRS	00
	V : 0   1   7   1   1   500 (0)	
00	Keine Synchronisierung nach Zuschalten von FRS (01	Hz-Start)
01	Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Zuschal Erfassen der Motorinduktionsspannung (der Motor Sekunden spannungsfrei gewesen und die Motordre als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein)	darf nur für einige
02	Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Zuschal aktives Erfassen der Motordrehzahl	ten von FRS durch

**b088=01**: Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 programmierten Wartezeit. Der FU erkennt die Rotationsfrequenz des Läufers und startet erst bei Erreichen der unter Funktion b007 eingegeben Frequenz. Wenn die Drehfrequenz des Motors niedriger ist als die unter b007 programmierte Synchronisierungsfrequenz startet der Frequenzumrichter bei 0Hz. Da dieses Verfahren auf Erkennen der Motorinduktionsspannung beruht darf der Motor nur für einige Sekunden spannungsfrei gewesen und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein z. B. nach einem kurzen Spannungsausfall in Verbindung mit dem automatischen Wiederanlauf (Funktion b001...b007).



**b088=02:** Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 programmierten Wartezeit durch aktives Erfassen der Motordrehzahl. Da dieses Verfahren unabhängig von der Motorinduktionsspannung arbeitet kann es auch dann angewendet werden wenn der Motor sehr lange spannungsfrei gewesen ist und keine messbare Induktionsspannung generiert.



Wir empfehlen folgende Einstellung: b028=Motornennstrom; b029=0,5...1,0s; b030=01.

Im Stop-Modus unter Parameter b091 "Freier Auslauf" parametrieren (b091=01).

b028	Startstrom für Drehzahlsynchronisierung	FU-I <sub>nenn</sub>
Einstellbereich	0,22,0 x FU-Nennstrom [A]	
		1
b029	Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung	0,5s
Einstellbereich	0,13000s	
b030	Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung	00
		•
00	Zuletzt gefahrene Frequenz	

Maximalfrequenz (A004)

Aktueller Frequenzsollwert

01 02

## 5.25 Parametersicherung / Paßwortschutz / Berechtigung Daten Read/Write

Die Parametersicherung schützt eingegebene Parameter vor Verlust durch Überschreiben. Bei aktivierter Parametersicherung können keine Parameter verändert werden (siehe Funktion b031).

b031	Parametersicherung 01
00	Parametersicherung über Digitaleingang SFT; mit Ausnahme von b031 sind alle anderen Funktionen gesperrt
01	Parametersicherung über Digitaleingang SFT; mit Ausnahme von folgenden Funktionen sind alle Funktionen gesperrt: b031, F001, A020 (A220), A021A035, A038
02	Parametersicherung; mit Ausnahme von b031 sind alle Funktionen gesperrt
03	Parametersicherung; mit Ausnahme von folgenden Funktionen sind alle Funktionen gesperrt: b031, F001, A020 (A220), A021A035, A038.
10	Viele Parameter sind während des Betriebes einstellbar (siehe Übersicht der Funktionen)

Weiterhin besteht die Möglichkeit Parameter b031 (Parametersicherung) und b037 (Anzeigemodus) mit einem 4stelligen Paßwort gegen Verstellen zu schützen.

Parameter b190/b191 ist als Schutz für Parameter b037 vorgesehen und Parameter b192/193 als Schutz für Parameter b031. Für beide gilt die gleiche Vorgehensweise.

#### **ACHTUNG!!!**

<u>Einstellung des Parameters b031 hat bei Verwendung der seriellen Schnittstelle</u> (ModBus RTU) bzw eines Feldbussystems auch Einfluss auf die Ansteuerung/Eingaben


h100	Cotron Deferent (h027)	0000
b190	Setzen Paßwort (b037)	0000
0000	Paßwort nicht aktiv	
0001-FFFF	Paßwort aktiv	
0001 1111	. apriore arter	
b191	Eingabe Paßwort (b037)	0000
Einstellbereich	0001FFFF (entsprechend b190)	
b192	Setzen Paßwort (b031)	0000
0000	Paßwort nicht aktiv	
0001-FFFF	Paßwort aktiv	
b193	Eingabe Paßwort (b031)	0000
Einstellbereich	0001FFFF (entsprechend b192)	
b166	Berechtigung Daten Read/Write	00
00	Read/Write erlaubt	

Einstellung bzgl. Lesen und Schreiben von Parametern aus oder zum Umrichter mittels PC und der entsprechenden Software.

Read/Write gesperrt


01

#### Übersicht Funktion Paßwortschutz



## Paßworteingabe

Parameter b031 bzw. b037 entsprechend den Erfordernissen einstellen Paßwortvergabe entweder in Parameter b190 (b037) oder b192 (b0319 Nach Paßwortvergabe können Parameter b031 bzw. b037 nicht verändert werden




#### **ACHTUNG!!!**

<u>Ist das Paßwort nicht mehr bekannt, gibt es keine Möglichkeit dieses zu löschen.</u> <u>Immer dafür Sorge tragen, das es den entsprechend authorisierten Personen bekannt ist</u>

Zuordnung Paßwort	Beschreibung	Zuordnung Parameter
Anzeigemodus b037	Je nach Einstellung von b037 werden nur ausgewählte Parameter angezeigt. Geändert werden können alle	b190, b191
Parametersicherung b031	Je nach Einstellung von b031 können nur bestimmte Parameter geändert werden. Angezeigt werden alle	b192, b193

#### Paßwortbestätigung


Bei bekanntem Paßwort kann dieses durch folgende Eingabe in b191 bzw. b193 bestätigt werden.



Bei richtiger Paßworteingabe erscheint die Anzeige "good", bei falscher Eingabe erscheint die Anzeige "Err".


#### Paßwortänderung

Zur Paßwortänderung muss vorher das aktuelle Paßwort, wie vorher beschrieben, eingegeben werden. Paßwortänderung in Parameter b190 bzw. b192 vornehmen. Nach Änderung ist der Paßwortschutz automatisch aktiv.



#### Paßwort löschen

Zum Paßwort löschen muss vorher das aktuelle Paßwort, wie vorher beschrieben, eingegeben werden. Anschließend in Parameter b190 bzw. b192 "0000" eingeben, damit ist das Paßwort gelöscht und der Paßwortschutz ist aufgehoben.



## 5.26 Motorleitungslänge

Zur Erzielung besserer Motorlaufeigenschaften hat der WJ200 einen Parameter zur Einstellung der Motorleitungslänge.

Im Normalfall muss dieser Parameter nicht verändert werden. In Fällen in denen die Motorleitungen sehr lang sind bzw. bei geschirmten Leitungen, bei denen die Erdungskapazität verhältnismäßig hoch ist, können bessere Motorlaufeigenschaften erzielt werden.

Dieser Parameter ist lediglich hinweisend, es gibt keine Formel mit der der passende Wert ermittelt werden kann. Je länger die Motorleitungen desto größer muss der hier eingestellte Wert sein.

Die Einstellungen müssen immer den Gegebenheiten vor Ort bzw. des Systems angepasst werden.


Bei Umrichtern der Leistungsklasse 11kW bzw. 15kW ist eine Einstellung unter b033 nicht notwendig.

b033	Motorleitungslänge	10
		· ·
Einstellbereich	520	

5.27 Startfrequenz		
b036	Weicher Anlauf	02
Einstellbereich	0255	

Der unter Parameter b036 eingestellte Wert legt fest, wie die Ausgangsspannung auf die Startspannung angehoben wird.


Eingestellter Wert	01	255
Anlauf	direkt	weich
Reaktionszeit	schnell	langsam
	(ca. 6ms)	(ca. 1,5s)
Startmoment	hoch	niedrig



b082	Startfrequenz	0,50Hz
Einstellbereich	0,19,99Hz	

Sobald der Frequenzumrichter ein Startsignal und einen Sollwert erhält, der gleich oder größer als die eingestellte Starfrequenz ist, wird der Motor mit der Startfrequenz gestartet.

Eine Anhebung der Startfrequenz kann z. B. zur Überwindung einer hohen Haftreibung des Antriebes oder der angeschlossenen Maschine erforderlich sein. Bei hohen Startfrequenzen kann es zur Auslösung einer Störmeldung (E02) kommen.



## 5.28 Funktionsauswahl / Displayanzeige

b037	Funktionsauswahlmodus 00
00	alle Funktionen
01	nur assoziierte Funktionen (siehe Tabelle)
02	nur ausgewählte Funktionen U001U032 (d001, F001, b037 werden immer angezeigt)
03	nur geänderte Funktionen(d001d104, F001, b190, b191 werden immer angezeigt; C081C082, C085 werden nicht angezeigt auch wenn sie geändert wurden)
04	nur folgende Basisfunktionen: d001d104, F001F004, A001A005, A020A023, A044, A045, A085, b001, b002, b008, b011, b037, b083, b084, b130, b131, b180, b190, b191, C021, C022, C036

## b037=01

Es werden nur die mit einer bestimmten Parametereinstellung assoziierten Funktionen angezeigt.

Parametereinstellung	Assoziierte Funktionen, die bei vorgenannter		
·	Parametereinstellung angezeigt werden F202, F203, A201, A202, A203, A204, A220, A241,		
	A242, A243, A244, A245, A246, A247, A261,		
Einmalig C001C007=08	A242, A243, A244, A243, A240, A247, A201, A262, A281, A282, A292, A293, A294, A295,		
Lilinally CootCoo7=08	A202, A201, A202, A292, A293, A294, A293, A296, b212, b213, b221, b222, b223, C241, H202,		
	H203, H204, H206		
A017=01, 02	d023d027, P100P131		
7.017 017 02	d009, d010, d012, b040b046, C054C059,		
A044=03	H001, H005, H020H024, H030H034, P033,		
	P034, P036P040		
Financia COO1 COO7 OO UND	d009, d010, d012, b040b046, C054C059,		
Einmalig C001C007=08 UND A244=03	H001, H205, H220H224, H230H234, P033,		
	P034, P036P040		
A044=02 ODER einmalig C001C007=08	b100b113		
UND A244=02	D100D113		
b013=02 ODER einmalig C001C007=08	b015b020		
UND b213=02			
A044=00, 01	A041A043, A046, A047		
Einmalig C001C007=08 UND	A241A243, A246, A247		
A244=00, 01			
A051=01, 02 ODER einmalig C001C007=07	A052A059		
A071=01, 02	d004, A072A079, A156, A157, C044, C052, C053		
C096=01, 02	C098C100, P140P155		
A097=01, 02, 03, 04	A131, A132, A150A153		
A098=01, 02, 03, 04	A131, A132, A150A153		
b050=01, 02, 03	b051b054		
b120=01	b121b127		
b130=01, 02	b131b134		
	d008, P004, P011, P012, P015, P026, P027,		
P003=01	P060P073, P075, P077, H050, H051		

b038	Anzeige nach Netz-Ein	001
000	Der Parameter bei dem zuletzt vor Netz-Aus die STR- wurde	Taste gedrückt
<b>001</b> 030	d001d030	
201	F001	
202	Der Parameter bei dem zuletzt vor Netz-Aus die STR- wurde	Taste gedrückt

b039	Parameterhistorie speichern in U001U032	00
00	Geänderte Parameter werden nicht in U001U032 ge	speichert
01	Geänderte Parameter werden in U001U032 gespeic bei der zuletzt ein Parameter verändert und gespe unter U001 gespeichert. Bei Verändern einer weitere die, die z.B. ursprünglich unter U001U004 gespeic in die nächste Speicherstelle U002U005 gespeichert 32 Funktionen verändert, dann gilt das Prinzip "First i	ichert wurde, wird in Funktion werden chert waren jeweils t. Werden mehr als

## Anzeige ausgewählter Funktionen

U001	Auswahlfunktion 1	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U002	Auswahlfunktion 2	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U003	Auswahlfunktion 3	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U004	Auswahlfunktion 4	no
Einstellbereich	d001P183, no	,
U005	Auswahlfunktion 5	no
Einstellbereich		IIIO
	d001P183, no	
U006	Auswahlfunktion 6	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U007	Auswahlfunktion 7	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U008	Auswahlfunktion 8	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U009	Auswahlfunktion 9	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U010	Auswahlfunktion 10	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U011	Auswahlfunktion 11	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U012	Auswahlfunktion 12	no
Einstellbereich	d001P183, no	1
U013	Auswahlfunktion 13	no
		IIIO
Einstellbereich	d001P183, no	

U014	Auswahlfunktion 14	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U015	Auswahlfunktion 15	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U0016	Auswahlfunktion 16	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U017	Auswahlfunktion 17	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U018	Auswahlfunktion 18	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U019	Auswahlfunktion 19	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U020	Auswahlfunktion 20	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U021	Auswahlfunktion 21	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U022	Auswahlfunktion 22	no
Einstellbereich	d001P183, no	
Einstellbereich U023	d001P183, no  Auswahlfunktion 23	no
		no
U023	Auswahlfunktion 23	no
U023 Einstellbereich	Auswahlfunktion 23 d001P183, no	
U023 Einstellbereich U024	Auswahlfunktion 23 d001P183, no Auswahlfunktion 24	
U023  Einstellbereich  U024  Einstellbereich	Auswahlfunktion 23  d001P183, no  Auswahlfunktion 24  d001P183, no	no
U023  Einstellbereich  U024  Einstellbereich  U025	Auswahlfunktion 23  d001P183, no  Auswahlfunktion 24  d001P183, no  Auswahlfunktion 25	no
U023  Einstellbereich  U024  Einstellbereich  U025  Einstellbereich	Auswahlfunktion 23  d001P183, no  Auswahlfunktion 24  d001P183, no  Auswahlfunktion 25  d001P183, no	no
U023  Einstellbereich  U024  Einstellbereich  U025  Einstellbereich  U026	Auswahlfunktion 23  d001P183, no  Auswahlfunktion 24  d001P183, no  Auswahlfunktion 25  d001P183, no  Auswahlfunktion 26	no

U028	Auswahlfunktion 28	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U029	Auswahlfunktion 29	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U030	Auswahlfunktion 30	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U031	Auswahlfunktion 31	no
Einstellbereich	d001P183, no	
U032	Auswahlfunktion 32	no
Einstellbereich	d001P183, no	

		-
b150	Interne Anzeige bei Anschluss ext. Bedieneinheit	001
Einstellbereich	d001d060	
b160	Anzeigewert 1 bei d050	001
		•
Einstellbereich	d001d030	
b161	Approise output 2 hoi dOEO	002
DIOI	Anzeigewert 2 bei d050	002
Einstellbereich	d001d030	
b163	Sollwertänderung bei d001/d007 (A001=02)	00
00	Nicht freigegeben	
01	freigegeben	
b164	Rückkehr zur unter b038 angewählten Anzeige	00
00	Inaktiv	
01	Aktiv	
b165	Kommunikationsüberwachung ext. Bedieneinheit	02
00	Störmeldung	
01	Geführter Runterlauf + Störmeldung	
02	Keine Überwachung	
03	Freier Auslauf	


Geführter Runterlauf + Stop

04

## 5.29 Drehmomentbegrenzung

b040 Drehmomenthegrenzung Modus			
Bremmemebegrenzung wodus	b040	<b>Drehmomentbegrenzung Modus</b>	00

Individuelle Begrenzung des Drehmomentes in jedem der 4 Quadranten (Funktionen b041 ...b044, 0...200%)



O1 Anwahl der 4 Drehmomentgrenzen b041...b044 binär über die Digitaleingänge TRQ1 und TRQ2.

	<b>Eingänge</b> TRQ1 TRQ2		
b041	AUS	AUS	
b042	EIN	AUS	
b043	AUS	EIN	
b044	EIN	EIN	

Vorgabe der Drehmomentgrenze über ein Analogsignal 0...10V an Analog-Eingang O (Werkseinstellung 0...10V entsprechened 0...200%)

Die Funktion der Drehmomentbegrenzung ist aktiv unter dem Arbeitsverfahren Sensorless Vector Control SLV (A044=03)

Wenn ein Digital-Eingang unter Funktion C001...C007 als TL programmiert wurde, so ist die Drehmomentbegrenzung nur aktiv wenn der Eingang angesteuert ist. Bei nicht angesteuertem Digital-Eingang fährt der Frequenzumrichter auf max. 200% Nennstrom.

Ist keiner der Digital-Eingänge als TL programmiert ist, so erfolgt die Drehmomentbegrenzung entsprechend der Einstellung unter b040.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf OTQ (Überschreiten des eingestellten Drehmomentes, Funktion C021...C022) programmiert, so ist der Ausgang geschaltet solange das eingestellte Drehmoment überschritten wird.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf TRQ (Drehmomentgrenze aktiv) programmiert, so wird der Ausgang geschaltet solange das Drehmoment begrenzt wird.

Die unter der Funktion "Drehmomentbegrenzung" angegebenen Drehmomentgrenzwerte beziehen sich auf das Drehmoment, das bei maximalem Ausgangsstrom erreicht wird. Dieses Drehmoment wird als "200%" angenommen.

1044		00001
b041	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf motorisch	200%
Einstellbereich	0200%	
Einsteilbereich	0200%	
0042	Drehmomentbegrenzung Linkslauf generatorisch	200%
		-
Einstellbereich	0200%	
		T
0043	Drehmomentbegrenzung Linkslauf motorisch	200%
Eta aka III. aasatah	0. 2000/	
Einstellbereich	0200%	
0044	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf generatorisch	200%
	<u> </u>	
Einstellbereich	0200%	
0045	Drehmomentbegrenzung LAD-Stop	00
00	Zeitrampe bei Erreichen der Drehmomentgrenze aktiv	
01	Zeitrampe bei Erreichen der Drehmomentgrenze nicht ak	ctiv

E 20	Coffibriar	Duntariani	f bai Nat-Ai	IC DZW	Netzausfall

b050	Geführter Runterlauf bei Not-Aus bzw. Netzausfall 00
00	Funktion nicht aktiv
01	Funktion aktiv
02	Funktion aktiv, U <sub>DC</sub> -Spannung-Konstantregelung <b>ohne Wiederanlauf</b>
	bei Spannungswiederkehr
03	Funktion aktiv, U <sub>DC</sub> -Spannung-Konstantregelung <b>mit Wiederanlauf</b>
	bei Spannungswiederkehr

Diese Funktion bremst den Antrieb bis zum Stillstand wenn die Netzspannung z. B. durch Abfallen des Netzschützes oder durch einen Netzausfall nicht mehr ansteht


Der Einsatz der hier beschriebenen Funktion ist nur sinnvoll bei Antrieben, die nach Abschalten der Versorgungsspannung auf Grund ihrer Schwungmasse einen gewissen Nachlauf aufweisen. Der Einsatz bei Antrieben, die ohne Versorgungsspannung auf Grund ihrer Last oder Reibung in einigen wenigen Sekunden stehen bleiben ist nicht sinnvoll.

#### Zeitdiagramm b050=01

Wenn nach Abfallen der Netzspannung die Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b051 eingegebenen Wert abgesunken ist erfolgt ein Sprung auf die unter b054 programmierte Frequenz um in den generatorischen Betrieb zu gelangen. Jetzt wird mit der unter b053 programmierten Runterlaufzeit verzögert. Steigt die Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b052 eingegebenen Zwischenkreispannungswert, dann wird die Verzögerung solange unterbrochen bis die Zwischenkreisspannung wieder unter den Wert von b052 abgesunken ist.

Der geführte Runterlauf kann – wenn er einmal eingeleitet wurde – nicht unterbrochen werden. Zum erneuten Start, warten Sie bis der Antrieb gestoppt ist, geben Sie danach ein Stop-Signal und starten dann den Antrieb erneut.

Der Wert von b051 sollte so gewählt werden, das er



## Zeitdiagramm b050=02, 03

Wenn nach Abfallen der Netzspannung die Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b051 eingegebenen Wert abgesunken ist verzögert der Frequenzumrichter den Antrieb unter Regelung der Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b052 programmierten Wert. Bei b050=03 erfolgt bei Zuschalten der Netzspannung während des geführten Runterlaufes ein Wiederanlaufen (Beispiel 2).

Es ist möglich, dass bei einem Netzausfall die Zwischenkreisspannung sehr schnell auf den Wert für Erkennung von Unterspannung (Störmeldung E09) absinkt. In diesem Fall ist der geführte Runterlauf nicht möglich (siehe Funktion b001).

b050=02	b052 > Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf bis Stop (Beispiel 1)
	b052 < Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf bis Stop (Beispiel 2)
b050=03	b052 > Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf bis Stop (Beispiel 1)
	b052 < Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf; Wiederanlauf bei Spannungs- wiederkehr (Beispiel 2)

#### Beispiel 2 **Beispiel 1** "Zwischenkreisspannung U<sub>DC</sub> Zwischenkreisspannung UDC Zwischenkreisspannung $U_{\text{\tiny DC}}$ bei Spannungswiederkehr ·b052 h052 Zwischenkreisspannung UDC b051 b051 bei Spannungswiederkehr U<sub>DC</sub>-Spannungs-Unc-Spannungs-Konstant-Regelung Konstant-Regelung ▶Zeit ▶Zeit Ausgangsfrequenz Ausgangsfrequenz [Hz] [Hz] b050=03 (Hochlauf) b050=02 b050 = 02,03(Runterlauf) (Runterlauf) ► Zeit ▶Zeit Netzspannungswiederkehr Netzspannungswiederkehr

Der geführte Runterlauf kann – wenn er einmal eingeleitet wurde – nicht durch einen Start-Befehl unterbrochen werden. Zum erneuten Start, warten Sie bis der Antrieb gestoppt ist, geben Sie danach ein Stop-Signal und starten dann den Antrieb erneut.

Die Spannungswerte unter b051 und b052 müssen jeweils größer eingestellt sein als der Wert zur Erkennung von Unterspannung (ca. 400VDC; Störmeldung E09). Der Wert unter b051 muss unter dem Wert von b052 liegen.

**Achtung!** Wenn der Wert für b052 kleiner ist als die der Netzspannung entsprechende Zwischenkreisspannung (Netzspannung x  $\sqrt{2}$ ) und die Netzspannung wieder auf normale Werte ansteigt, so kann weder ein Runterlauf ausgeführt werden noch reagiert der Frequenzumrichter auf einen Stop oder auf Sollwertänderungen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Wert unter b052 entsprechend groß eingestellt wird.

b051	DC-Startspannung für Runterlauf	220V/440V
Einstellbereich	01000V	

Sinkt die Zwischenkreisspannung durch Abschalten der Netzspannung auf den hier eingegeben Wert ab, so beginnt der Frequenzumrichter mit dem geführten Runterlauf. Bei einer Netzspannung von ca. 400V empfehlen wir hier Werte > 420V.

b052	DC-Spannungswert für Unterbrechen Runterlauf	360V/720V
Einstellbereich	01000V	

b050=01: Bei Erreichen dieser Zwischenkreisspannung unterbricht der Frequenzumrichter das weitere Abbremsen des Antriebes und wartet bis die Zwischenkreisspannung wieder unter diesen Wert abgesunken ist. Dieser Werte sollte in jedem Fall höher gewählt werden als der Spannungswert unter Funktion b051

b050=02, 03: Zwischenkreisspannungs-Sollwert für die Zwischenkreisspannungs-Konstant-Regelung

b053	Geführter Runterlauf, Runterlaufzeit	1,00s
Einstellbereich	0,013600s	


Mit der unter dieser Funktion programmierten Runterlaufzeit bremst der Frequenzumrichter den Antrieb ab. Wird die Runterlaufzeit zu kurz gewählt, so kann es zur Auslösung einer Störmeldung E07 kommen.

b054	Geführter Runterlauf, Frequenzsprung	0,00Hz
		·
Einstellbereich	010Hz	

Die Ausgangsfrequenz wird vor Einleiten des geführten Runterlaufes um den hier eingegebenen Frequenzwert verringert. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Frequenz des vom Frequenzumrichter auf den Motor gegebenen Spannungsdrehfeldes kleiner ist als die Rotationsfrequenz des Läufers. Dies ist notwendig um Energie vom Motor in den Frequenzumrichter zu speisen.

Große Werte unter b054 können zur Auslösung einer Störung "Überstrom im Runterlauf" führen. Bei zu kleinen Werten für b054 oder zu großen Werten für b053 kann es zur Auslösung von "Unterspannung" kommen.

### 5.31 Analogsollwertkomparator



Beispiel 1: Bei Analogsollwerten <0,5V an Analogeingang O soll Ausgang ODc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 40Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz

b060=5% (2,5Hz), b061=0%, b062=0%, b070=80% (40Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = ODc)

Beispiel 2: Bei Analogsollwerten zwischen 2,5V und 7,5V an Analogeingang O soll Ausgang ODc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 5Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz

b060=75% (37,5Hz), b061=25% (12,5Hz), b062=0%, b070=10% (5Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = ODc)

Bei einer Hysterese b062=5% (entspricht 2,5Hz): Bei ansteigendem Sollwert verschiebt sich der Bereich auf 15...40Hz. Bei fallendem Sollwert: 35...10Hz

Bei Eingabe von "no" unter b070 entsprechen die 0...10V - 0...A004 bzw. wie unter A011...A014 festgelegt. Es wird lediglich der Digitalausgang ODc bzw. WCO geschaltet.

Die Ausgangsfunktionen WCO und WCOI sind jeweils identisch mit ODc und OIDc.

b060	Analogsollwertkomparator Eingang O, MaxWert	100%
Einstellbereich	0100%	

Kalkulation des minimal möglichen Eingabewertes: b061 + 2 x b062

b061	Analogsollwertkomparator Eingang O, MinWert	0%
Einstellbereich	0100%	

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes: b060 – 2 x b062

b062	Analogsollwertkomparator Eingang O, Hysterese	0%
		_
Einstellbereich	010%	_

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes: (b060 - b061)/2

b063	Analogsollwertkomparator Eingang OI, MaxWert	100%
<u>.                                  </u>		
Einstellbereich	0100%	

Kalkulation des minimal möglichen Eingabewertes: b064 + 2 x b065

b064	Analogsollwertkomparator Eingang OI, MinWert	0%
Einstellbereich	0100%	

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes: b063 – 2 x b065

b065	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Hysterese	0%
Einstellbereich	010%	

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes: (b063 – b064)/2

b070	Analogsollwertkomparator Eingang O, Sollwert	no
·		
Einstellbereich	0100%, no	

Bei Eingabe von "no" entsprechen die 0...10V - 0...A004 bzw. wie unter A011...A014 festgelegt. Es wird lediglich der Digitalausgang ODc bzw. WCO geschaltet.

b071	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Sollwert	no
Einstellbereich	0100%, no	

Bei Eingabe von "no" entsprechen die 0/4...20mA - 0...A004 bzw. wie unter A101...A104 festgelegt. Es wird lediglich der Digitalausgang OIDc bzw. WCOI geschaltet.

5.32 Umgebungsten	2 Umgebungstemperatur		
b075	Umgebungstemperatur	40°C	
Einstellbereich	-1050°C		

Parameter dient zur Berechnung der Lebensdauer für die Kühlventilatoren (d022) Eingabe der in etwa zu erwartenden maximalen Umgebungstemperatur

## Eine falsche Eingabe hat auch eine falsche Berechnung über die Lebensdauer der Kühlventilatoren zur Folge!

b093	Zurücksetzen Lüfterlaufzeit	00
00	Lüfterlaufzeit läuft	
01	Löschen der Lüfterlaufzeit	

Parameter zum Zurücksetzen der Laufzeit für die Kühlventilatoren unter Parameter d022. Diesen Wert empfiehlt sich erst nach einem Wechsel der Kühlventilatoren zurückzusetzen, da ansonsten die Anzeige zur Laufzeit unter d022 nicht korrekt angezeigt wird.

## 5.33 Taktfrequenz

b083	Taktfrequenz	10,0kHz
•	•	•
Einstellbereich	2,015,0kHz	

Hohe Taktfrequenzen verursachen niedrigere Motorgeräusche und geringere Verluste im Motorjedoch höhere Verluste in den Endstufen und größere Störungen auf den Netz- und Motorleitungen. Außerdem können höhere Takfrequenzen den Ableitstrom auf den Motorleitungen erhöhen.

Der maximal mögliche Ausgangsstrom wird durch die Taktfrequenz und die Umgebungstemperatur begrenzt.

Ein Umrichter kann als Einzelgerät oder direkt nebeneinander (Gehäuse an Gehäuse) montiert werden. Geräte die nebeneinander montiert werden unterliegen einer größeren Leistungsreduzierung als Geräte die einzeln montiert werden. Genaue Angaben finden Sie im Kapitel "2. Montage".


b089	Belastungsabhängige Taktfrequenz	01
00	Funktion nicht aktiv	
01	Reduzierung der Taktfrequenz in Abhängigkeit de	er Belastung
02	Reduzierung der Taktfrequenz in Abhängigkeit de	er
	Kühlkörpertemperatur	

Die Taktfrequenzreduzierung erfolgt in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom. Unter b083 wird die maximale Taktfrequenz für diese Funktion eingestellt.

Die Hysterese zwischen Taktfrequenzreduzierung und Taktfrequenzerhöhung beträgt 5% bezogen auf den Frequenzumrichternennstrom.

Die Taktfrequenzreduzierungsrate beträgt 2kHz/s.

#### b089=01



or mineral and		
084	Werkseinstellung / Initialisierung	00
		<u>'</u>
00	Initialisierung inaktiv	
01	Störmelderegister löschen	
02	Werkseinstellung	
03	Störmelderegister löschen + Werkseinstellung	
04	Nicht verwenden	


Bei Auslieferung sind alle Frequenzumrichter der Serie WJ200 initialisiert, d. h. sie sind mit den Parametern der werksseitigen Grundeinstellung programmiert. Die Geräte können jederzeit wieder in diese Grundeinstellung zurückprogrammiert werden.

## Gehen Sie bitte wie folgt vor:

5.34 Initialisierung

- Vergewissern Sie sich, daß unter Funktion b085 der Parameter 00 abgespeichert ist ( $00 \Rightarrow$  bei Initialisierung werden die Daten für Area A (Europaversion) geladen).
- Geben Sie unter Funktion b084 Parameter 02 oder 03 ein und speichen Sie diesen Wert mit Taste ab.
- Geben Sie unter Funktion b094 an, welche Parameter in die Grundeinstellung zurückgesetzt werden sollen und speichern Sie diesen Wert mit Taste ab.
- Geben Sie unter Funktion b180 Parameter 01 ein, um den Initialisierungsvorgang nach speichern dieses Wertes mit der Taste auszulösen.
- Nach Auslösen des Initialisierungsvorgangs wird, je nach Einstellung von Funktion b049, folgendes angezeigt: I-C bei b049=00 oder I-u bei b049=01 oder H-I bei b171=02
- Das Ende der Initialisierung wird mit d001 angezeigt.

Während der Initialisierung wechselt das Display zwischen folgenden Initialisierungs- und Betriebsarteneinstellung:



Die Parameter unter folgenden Funktionen werden nicht initialisiert: C081, C082, C085, P100...P131

b085	Werkseinstellungsparameter	00
01	Nicht verändern!!!	

b094	Parameterauswahl Rücksetzen Werkseinstellung 00
00	Alle Parameter
01	Außer Ein-/Ausgangskonfiguration + Kommunikationsparameter
02	Nur U001-U032
03	Außer U001-U032 + b037

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, welche Werte zurückgesetzt werden sollen

b180	Start Werkseinstellung/Initialisierung	00
00	Initialisierung inaktiv	
01	Initialisierung Start	

#### 5.35 Bremschopper

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 besitzen einen internen Bremschopper. Ein Bremschopper dient zum Abbau der regenerativen Leistung (Bremsleistung) eines Antriebs.

Bremsleistung tritt immer dann auf wenn die vom Frequenzumrichter aufgeprägte Drehfeldfrequenz kleiner ist als die Läuferdrehfeldfrequenz des Motors. Dies ist bei Bremsvorgängen der Fall wie z. B. bei Hubantrieben im Senkbetrieb oder beim schnellen Abbremsen von großen Massenträgheitsmomenten (z. B. Zentrifugen).

Die auftretende Bremsenergie wird dabei in den Frequenzumrichter zurückgespeisst und führt dort zu einer Erhöhung der Zwischenkreisspannung. Erreicht diese Gleichspannung den unter Funktion b096 programmierten Wert, so wird die Spannung mit Hilfe des Bremstransistors (Bremschopper) auf den angeschlossenen Bremswiderstand getaktet.

### Der Bremschopper muss unter Funktion b095 freigegeben werden.

Die Einschaltdauer des eingebauten Bremschoppers, bezogen auf 100s, kann unter Funktion b090 im Bereich von 0,1% bis 100% eingestellt werden (bei Eingabe von 0,0% ist der Bremschopper nicht aktiv). Diese Funktion dient im Wesentlichen zur Überlastüberwachung des eingebauten Transistors sowie des angeschlossenen Bremswiderstands. Ist die Einschaltdauer für den Bremsvorgang zu niedrig gewählt, so erfolgt eine Abschaltung des Bremschoppers und der Frequenzumrichter geht auf Störung (Störmeldung E06). Ist die Einschaltdauer für den angeschlossenen Bremswiderstand oder für den Chopper-Transistor zu hoch gewählt, kann dies zur Zerstörung desselben führen.

### Folgende Ohmwerte für den Bremswiderstand dürfen nicht unterschritten werden:

WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)	WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)
001SFE	$100\Omega$	015HFE	180Ω
002SFE	100Ω	022HFE	100Ω
004SFE	100Ω	030HFE	100Ω
007SFE	50Ω	040HFE	$100\Omega$
015SFE	50Ω	055HFE	70Ω
022SFE	35Ω	075HFE	70Ω
004HFE	180Ω	110HFE	70Ω
007HFE	180Ω	150HFE	35Ω

Die Bremsleistung berechnet sich wie folgt:  $P = U^2 / R$ 

U: Bremschopper-Einschaltspannung (Funktion b096; Werkseinstellung 360V (SFE)/720V (HFE))

R: Bremswiderstand

Beispiel: Die maximal mögliche Dauerbremsleistung (b090=100%) des WJ200-150HFE beträgt:  $P = 720^2 V^2/180\Omega = 2880W$ 

In den meisten Fällen steht die zu erwartende Bremsleistung nur für kurze Zeit an, die sich möglicherweise zyklisch wiederholt. Die Nennleistung des Widerstandes muss in diesen Fällen nicht der Bremsleistung entsprechen sondern kann entsprechend der zu erwartenden Einschaltdauer (ED) viel geringer sein (siehe Herstellerangaben des Bremswiderstandes).

Wählen Sie den Widerstandswert und die Leistung des Bremswiderstands entsprechend der zu erwartenden Bremsleistung.

Je kleiner der Widerstandswert des angeschlossenen Bremswiderstands, um so größer ist die mögliche Bremsleistung. Ist der Widerstandswertwert zu klein oder die Einschaltdauer zu groß gewählt, so kann der Bremschopper überlastet und somit zerstört werden.

b090	Bremschopper-Einschaltdauer (ED)	0,0%	
		·	
Einstellbereich	0,0100%		

Funktion b090 dient im Wesentlichen zur Überlastüberwachung des angeschlossenen Bremswiderstands und des eingebauten Chopper-Transistors. Bei Eingabe von 0% ist der Bremschopper nicht betriebsbereit.

Bremschopper aktiv EIN EIN EIN EIN

Einschaltdauer ED (%) = 
$$\frac{t^2}{100s}$$
 X 100

b095	Bremschopper freigeben	00
00	nicht freigegeben	
01	nur im Betrieb freigegeben	
02	immer freigegeben	

b096	Bremschopper Einschaltspannung	360V/720V
Einstellbereich	SFE: 330380VDC	
	HFE: 660760VDC	

b097	<b>Bremswiderstand Einstellwert</b>	FU-Leistung
Einstellbereich	Min. zul. Widerstandswert $600\Omega$	

Mit diesem Parameter kann der Wert des anzuschließenden Bremswiderstandes eingestellt werden. Dieser darf den minimal zulässigen Widerstandswert nicht unterschreiten.

## 5.36 Motortemperaturerfassung

In den meisten Fällen werden in Europa zur Temperaturüberwachung von Drehstrommotoren spezielle Kaltleiter (PTC) verwendet. Legen Sie den Kaltleiter auf die Anschlüsse des Digital-Eingang 5 und das Bezugspotential L. Die max. Kabellänge der Kaltleiter darf 20m nicht überschreiten und muss zur Vermeidung von Störungen getrennt von der Motorleitung verlegt werden.

Die Funktion der Motortemperaturerfassung über einen Thermistor kann nur an Digital-Eingang 5 erfolgen.

C085	Abgleich Kaltleitereingang	100,0%
Einstellbereich	0200%	

#### 5.37 Bremsensteuerung

Mit Hilfe der Bremsensteuerung können mechanische Haltebremsen in Anwendungen wie z. B. Hubantrieben und Aufzügen sicher über den Frequenzumrichter angesteuert werden. Die **Bremsensteuerung** wird unter b120 freigegeben und funktioniert auf folgende Weise:


#### <u>Start</u>

- 1.) Nachdem der Frequenzumrichter einen Start-Befehl erhält beschleunigt er auf die Bremsen-Freigabe-Frequenz (b125).
- 2.) Nach Erreichen der Freigabe-Frequenz und nach Ablauf der Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (b121) für die Bestätigung der Bremsen-Freigabe (über Digital-Eingang BOK) gibt der Frequenzumrichter an Digitalausgang BRK das Bremsen-Freigabe-Signal heraus. Wenn der Ausgangsstrom kleiner ist als der unter Funktion b126 programmierte Bremsen-Freigabe-Strom, dann wird das Bremsen-Freigabe-Signal nicht gesetzt, der Frequenzumrichter geht auf Störung (E36) und der Digitalausgang Bremsen-Störung (BER) wird gesetzt.
- 3.) Wenn ein Digitaleingang als Bestätigung der Bremsen-Freigabe (BOK) programmiert ist und das Bremsen-Freigabe-Signal an Digitalausgang BRK gesetzt wird, so muss die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (BOK) innerhalb der Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung (b124) erfolgen damit der Frequenzumrichter beschleunigt. Erfolgt das BOK-Signal nicht innerhalb dieser Zeit, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Ist keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert so ist die Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung ungültig und der Frequenzumrichter gibt das Bremsen-Freigabe-Signal heraus.
- **4.)** Nach **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** über Digitaleingang BOK oder wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert ist, nachdem das **Bremsen-Freigabe-Signal** gesetzt wird wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b122 programmierte **Wartezeit für die Beschleunigung** bevor auf den eingestellten Sollwert beschleunigt wird.

#### **Stop**

- **5.)** Wird der Start-Befehl weggenommen so verzögert der Frequenzumrichter auf die **Bremsfrequenz** (b127) und das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK fällt ab.
- **6.)** Wenn einer der Digital-Eingänge als **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** BOK programmiert ist und das **Bremsen-Freigabe-Signal** fällt ab, so wartet der Frequenzumrichter für die unter b124 programmierte **Wartezeit für die Bremsenbestätigung** bis das BOK-Signal nicht mehr ansteht. Wenn das BOK-Signal nicht innerhalb der Wartezeit abfällt, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert wurde, so ist **die Wartezeit für die Bremsenbestätigung** (b124) ungültig und das **Bremsen-Freigabe-Signal** wird an Digitalausgang BRK gesetzt.
- **7.)** Wenn nun die **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** an Digitaleingang BOK abfällt (bzw. für den Fall dass kein Digitaleingang als BOK programmiert wurde, wenn das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK abfällt) wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b123 programmierte **Wartezeit für Verzögerung** bevor er auf 0Hz verzögert.

Die Bremsensteuerung sollte nur unter dem Arbeitsverfahren SLV (Geberlose Vektorregelung, A044=03) eingesetzt werden.



## Störmeldung E36 tritt auf wenn

- der Ausgangsstrom länger als die Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (b121) unter dem Bremsen-Freigabe-Strom (b126) liegt.
- -wenn in der Verzögerung oder Beschleunigung das Signal Bremsen-Freigabe-Bestätigung (BOK) nicht innerhalb der Wartezeit für die Bremsenbestätigung (b124) erfolgt.

Alternativ zu dem hier beschriebenen Verfahren kann eine Motorbremse über einen Digital-Ausgang mit der Funktion FA2 gesteuert werden.


b120	Bremsensteuerung	00
00	Bremsensteuerung nicht aktiv	
01	Bremsensteuerung aktiv	
b121	Wartezeit für Bremsen-Freigabe-Bestätigung	0,00s
Einstellbereich	05s	
b122	Wartezeit für Beschleunigung	0,00s
Einstellbereich	05s	
b123	Wartezeit für Verzögerung	0,00s
Einstellbereich	05s	
b124	Wartezeit für Bremsen-Bestätigung	0,00s
Einstellbereich	05s	
b125	Bremsen-Freigabe-Frequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
b126	Bremsen-Freigabe-Strom	FU-I <sub>nenn</sub>
Einstellbereich	02 x FU-Nennstrom [A]	
b127	Bremsfrequenz	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

5.38	Vermeiden von Übers	pannungsauslö	isunaen im ae	neratorischen Betrieb


b130	Vermeiden von Überspannungsauslösungen 00	
00	Vermeiden von Überspannungsauslösungen nicht aktiv	
01	Vermeiden von Überspannungsauslösungen aktiv durch entsprechende	
	Verlängerung der Runterlaufzeit.	
02	Vermeiden von Überspannungsauslösungen aktiv durch entsprechende	
	Beschleunigung des Antriebes.	

**b130=01**: Der Antrieb wird in kürzest möglicher Zeit abgebremst, wobei die Zwischenkreisspannung mittels PI-Regler auf den unter b131 eingestellten Wert geregelt wird. Steigt die Spannung auf Werte > b131, dann wird die Runterlaufzeit verlängert. Bei Werten < b131 wird die Runterlaufzeit verkürzt. P-Anteil und I-Anteil des PI-Reglers werden unter b133 und b134 eingestellt. Eine Verkürzung der Reaktionszeit wird durch Erhöhen von b133 und Verringern von b134 erzielt.

**Achtung!** Zu hohe Werte für die Verstärkung b133 bzw. zu kleine Werte für die Integrationszeit b134 können zur Störungsauslösung führen.



**b130=02**: Der Antrieb wird in kürzest möglicher Zeit abgebremst wobei bei Überschreiten der unter b131 eingestellten Zwischenkreisspannung der Motor gemäß b132 beschleunigt wird. Fällt die Zwischenkreisspannung wieder unter den Wert von b131, dann wird der Antrieb wieder verzögert.



Zeit [s]

b131	Grenzwert für Zwischenkreisspannung	380V/760V DC
Einstellbereich	SFE: 330395VDC	
	HFE: 660790VDC	

Dieser Wert muss größer sein als die Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters im unbelasteten Zustand ( $U_{DC}$ =Eingangsspannung x  $\sqrt{2}$ ; bei einer Eingangsspannung von 240V beträgt die Zwischenkreisspannung 339VDC und bei einer Eingangsspannung von 400V beträgt die Zwischenkreisspannung 566VDC).

b132	Hochlaufzeit bei b132=02	1,00s
Einstellbereich	0,130s	

Dieser Wert muss immer in Relation zum Massenträgheitsmoment der Last gesetzt werden. Bei kleinen Werten für b132 kann es zur Auslösung einer Störung "Überstrom" kommen.

b133	Vermeiden von Überspannungsauslösungen, P-Anteil	0,20
Einstellbereich	05	

P-Anteil des PI-Reglers werden bei b130=01.

b134	Vermeiden von Überspannungsauslösungen, I-Anteil	1,0s
Einstellbereich	0150s	

I-Anteil des PI-Reglers werden bei b130=01.

#### 5.39 Auslöseverhalten "Sicherer Halt"

Frequenzumrichter der Baureihe WJ200 unterstützen die Funktion "Schutz gegen unbeabsichtigten Wiederanlauf" ("Sicherer Halt") gemäß ISO13849-1 PL=d (PL=Performance Level) sowie Stop-Kategorie 0 gemäß EN60204-1 (unkontrolliertes Auslaufen des Motors). Durch die Abschaltung wird sicher verhindert, dass der Motor mit einem Drehfeld beaufschlagt wird – ohne galvanische Trennung der Spannungsversorgung durch Schalter oder Schütze. Das Signal zur Auslösung dieser Abschaltung erfolgt über zwei entsprechende Digitaleingänge. Die Abschaltung erfolgt unabhängig von der umrichtereigenen CPU.

Unter Parameter b145 kann eingestellt werden, ob zusätzlich eine Störmeldung ausgegeben werden soll.

b145	Auslöseverhalten "Sicherer Halt"	00
00	Keine Störmeldung	
01	Störmeldung E37	

**b145=00**: Auslösung der Funktion "Sicherer Halt". Der Motor läuft frei aus. Es wird keine Störmeldung ausgegeben. Erst nach Wiederkehr der Signale GS1 und GS2 an den Digitaleingängen 3 und 4 kann der Umrichter wieder gestartet werden quenzumrichter zeigt Störmeldung "E37.\*" an. Zurücksetzen dieser Störmeldung nur mit einem Digitaleingang Reset möglich.

**b145=01:** Auslösung der Funktion "Sicherer Halt". Der Motor läuft frei aus. Zusätzlich wird eine Störmeldung E37 ausgegeben. Erst nach Wiederkehr der Signale GS1 und GS2 an den Digitaleingängen 3 und 4 und Quittierung der Störmeldung kann der Umrichter wieder gestartet werden. Zurücksetzen dieser Störmeldung nur mit einem Digitaleingang Reset.

Siehe auch genaue Beschreibung und Verdrahtung der Funktion "Sicherer Halt" in Kapitel 3.3.6

## 5.40 Betriebsart Frequenzumrichter (Asynchron-/Permanentmagnet-Motor)

b171	Betriebsart	00
00	Keine Funktion	
01	Asynchronmotor bis 400Hz	
02	Asynchronmotor bis 1000Hz	
03	Permanentmagnet-Motor	

Außer der Lasteinstellung (Überlastung 50%/Überlastung 20%) unter Parameter b049 unterstützt der WJ200 mit der Betriebsart für Ausgangsfrequenzen bis 400Hz bzw. bis 1000Hz und Permanentmagnet-Motore drei weitere Betriebsarten.

### Asynchronmotor bis 1000Hz:

Betriebsart nur bei Überlastung 50% möglich (b049=00)

Bei dieser Betriebsart ist kein Wechsel von Überlastung 50% auf Überlastung 20% möglich. Arbeitsverfahren SLV nicht möglich (A044=0...2)

Nach Einstellung von Parameter b171=02 **muss** anschließend eine Initialisierung entsprechend der Parameter b084, b085, b094 und b180 vorgenommen werden.

### Permanentmagnet-Motor:

Betriebsart nur mit Überlastung 50% möglich (b049 nicht anwählbar)

Bei dieser Betriebsart ist kein Wechsel der Überlastung und des Arbeitsverfahren möglich.

Nach einer Initialisierung mit Parameter b180=01 stehen in der Parametergruppe "H" weitere Parameter (H102...H134) zur Verfügung

Nach Einstellung von Parameter b171=03 **muss** anschließend eine Initialisierung mit Parameter b180 vorgenommen werden.

Bei Verwendung eines Permanentmagnet-Motors müssen einige Einschränkungen bezüglich Anwendungen und Funktionalität beachtet werden:

- Anwendungen nur mit reduziertem Drehmoment, wobei das Statrmoment kleiner als 50% sein muss.
- Betriebsart ist weder für Anwendungen mit konstantem Drehmoment und kurzen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeiten noch für Anwendungen mit geringen Geschwindigkeiten geeignet. Auch für den Einsatz in Aufzüge, Transport- und Beförderungsanlagen ist diese Betriebsart nicht geeignet.
- Kein Mehrmotorenbetrieb möglich
- Entmagnetisierungsstrom nicht überschreiten

# Bei Einstellung für Permanentmagnet-Motore können folgende Parameter nicht angewählt bzw eingestellt werden:

Funktions- nummer	Funktion
d008	Rotordrehfeldfrequenz
d009	Drehmomentsollwert
d010	Drehmoment-Offset
d012	Motordrehmoment
d029	Sollposition
d030	Istposition
A038	Tipp-Frequenz
A039	Tipp-Frequenz, Stop-Modus
A041	Boost-Charakteristik
A042	Manueller Boost, Spannungsanhebung
A043	Manueller Boost, Boostfrequenz

Funktions	For latter		
Funktions- nummer	Funktion		
A044	Arbeitsverfahren		
A045	Ausgangsspannung		
A046	Automatischer Boost, Spannungsanhebung		
A047	Automatischer Boost, Schlupfkompensation		
A081	AVR-Funktion, Charakteristik		
A083	AVR-Filter, Zeitkonstante		
A084	AVR-Funktion, Verstärkung Runterlauf		
A085	Betriebsart		
A086	Energiesparbetrieb, Reaktionszeit		
b027	Überstromunterdrückung		
b028	Startstrom für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)		
b029	Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)		
b030	Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)		
b036	Weicher Anlauf		
b040	Drehmomentbegrenzung, Modus		
b041	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf motorisch		
b042	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf generatorisch		
b043	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf motorisch		
b044	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf generatorisch		
b045	Drehmomentbegrenzung, LAD-Stop		
b046	Reversierung Vektorregelung sperren		
b049	Lasteinstellung		
b100	Frequenz 1		
b101	Spannung 1		
b102	Frequenz 2		
b103	Spannung 2		
b104	Frequenz 3		
b105	Spannung 3		
b106	Frequenz 4		
b107	Spannung 4		
b108	Frequenz 5		
b109	Spannung 5		
b110	Frequenz 6		
b111	Spannung 6		
b112 b113	Frequenz 7		
b113	Spannung 7 Bremsensteuerung		
b120	Wartezeit für Bremsen-Freigabe-Bestätigung		
b121	Wartezeit für Bremsen-Freigabe-bestätigung Wartezeit für Beschleunigung		
b123	Wartezeit für Descriedingung  Wartezeit für Verzögerung		
b123	Wartezeit für Verzögerung  Wartezeit für Bremsenbestätigung		
b125	Bremsen-Freigabe-Frequenz		
b126	Bremsen-Freigabe-Strom		
b127	Bremsfrequenz		
C054	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Auswahl (nur bei SLV)		
C055	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Rechtslauf motorisch		
C056	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Linkslauf generatorisch		
C057	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Linkslauf motorisch		
C058	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Einstellwert Rechtslauf generatorisch		
C059	Signal "Drehmoment überschritten" OTQ, Charakteristik		
H002	Motordaten		
H003	Motorleistung		
H004	Motorpolzahl		
	•		

Funktions- nummer	Funktion
H005	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit
H006	Motorstabilisierungskonstante
H020	Standard-Motorkonstante R1
H021	Standard-Motorkonstante R2
H022	Standard-Motorkonstante L
H023	Standard-Motorkonstante I <sub>0</sub>
H024	Standard-Motorkonstante J
H030	Autotuning-Motorkonstante R1
H031	Autotuning-Motorkonstante R2
H032	Autotuning-Motorkonstante L
H033	Autotuning-Motorkonstante I <sub>0</sub>
H034	Autotuning-Motorkonstante J
P004	Art Geberrückführung
P011	Anzahl der Impulse pro Umdrehung (A044=03)
P012	Aktivierung Positionierung
P015	Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit
P026	Geschwindigkeitsüberschreitung, Auslöseschwelle
P027	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle
P033	Vorgabe Drehmomentsollwert
P034	Vorgabe Drehmomentsollwert, Einstellwert
P036	Drehmomentoffset, Vorgabe
P037	Drehmomentoffset, Einstellwert
P038	Vorzeichen Drehmomentoffset
P039	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf
P040	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf
P041	Drehzahl-/Drehmomentregelung Reaktionszeit
P060	Position 0
P061	Position 1
P062	Position 2
P063	Position 3
P064	Position 4
P065	Position 5
P066	Position 6
P067	Position 7
P068	Referenzierung, Modus
P069	Referenzierung, Drehrichtung
P070	Referenzierung, Low-speed-Frequenz
P071	Referenzierung, High-speed-Frequenz
P072	Maximalposition Rechtslauf
P073	Maximalposition Linkslauf
P075	Verfahrweg Positionierung
P077	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit

## Bei Einstellung für Permanentmagnet-Motore können folgende Parameter nur eingeschränkt eingestellt werden:

Funktions- nummer	Funktion	Einstellbereich
b001	Wiederanlaufmodus bei Unterspannung/	00:Störmeldung
	kurzzeitiger Netzausfall	01:0Hz-Start
	•	02:Synchronisierung 1
		03:Synchronis.+Stop+Störung
b008	Wiederanlaufmodus bei Überspannung/	00:Störmeldung
	Überstrom	01:0Hz-Start
		02:Synchronisierung
		03:Syn.+Stop+Störung
b088	Motorsynchronisation mit Eingang FRS	00:0Hz-Start
		01:Synchronisierung 1
C027	PWM-Ausgang EO	00:Frequenzistwert (0A004)
C028	Analog-Ausgang AM, 010V	01:Motorstrom (0200%)
		03:Freq.istwert, Impulssig. (0A004), <b>nur EO</b> 04:Ausgangsspannung (0133%)
		05:Aufnahmeleistung (0200%)
		06:Thermische Überlastung (0100%)
		07:LAD-Frequenz (0A004)
		08:Motorstrom, Impulskettensignal, nur EO
		10:Kühlkörpertemperatur (0200°C)
		12:Nicht einstellen, nur EO
		13:Nicht einstellen, <b>nur AM</b> 15:Monitor Impulskettensignal, <b>nur EO</b>
		16:Nicht einstellen
C103	Wiederanlauf nach Reset	00:Start bei 0Hz
		01:Synchronisierung 1
H001	Autotuning	00:inaktiv
	-	01:statisches Autotuning

Bei Einstellung für Permanentmagnet-Motore stehen folgende Funktionen zur Parametrierung der Digataleingänge bzw. -ausgänge nicht zur Verfügung:

Symbol Parameter Signalfunktion (Digitaleingänge)

★	\	<b>★</b>
SET	08	2.Parametersatz
TL	40	Drehmomentbegrenzung aktiv
TRQ1	41	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)
TRQ2	42	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)
ATR	<i>52</i>	Drehmomentregelung

Symbol Parameter Signalfunktion (Digitalausgänge)

▼	•	▼
OTQ	07	Drehmoment überschritten
TRQ	10	Drehmomentbegrenzung aktiv
SETM	60	2.Parametersatz angewählt

Aktueller Umrichtermodus wird unter Parameter d060 angezeigt

 $\begin{tabular}{lll} Hauptunterschiede & zwischen & Betriebsarten & Asynchronmotor & bis & 400Hz/1000Hz & bzw. \\ Permanentmagnet-Motore & & & & & \\ \hline \end{tabular}$ 

Parameter	Asynchronmotor bis 400Hz	Asynchronmo	tor bis 1000Hz	Permanent- magnet-Motor
Lasteinstellung (b049)	Überlastung 50%	Überlastung 50%	Überlastung 20%	Überlastung 50%
Maximalfrequenz (A004)	400Hz	1000Hz	1000Hz	400Hz
Startfrequenz (b082)	0,10100,0Hz	0,109,99Hz	0,109,99Hz	0,109,99Hz
Taktfrequenz (b083)	2,010,0kHz	2,015,0kHz	2,010,0kHz	2,015,0kHz
Arbeitsverfahren (A044)	00: U/f konstant 01: U/f quad. 02: U/f frei	00: U/f konstant 01: U/f quad. 02: U/f frei 03: SLV	00: U/f konstant 01: U/f quad. 02: U/f frei	Nicht verfügbar

## 5.41 Digitaleingänge 1...7

Die Digitaleingänge 1...7 können unter Funktion C001...C007 mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Jeder Eingang kann mit jeder Funktion belegt werden. Eine Funktion kann nicht doppelt - auf zwei Steuereingänge gleichzeitig - programmiert werden. Die Eingänge können unter Funktion C011...C017 wahlweise als Öffner oder Schließer programmiert werden. In der Werkseinstellung sind alle Eingänge als Schließer programmiert.

### Übersicht über die Funktionen der programmierbaren Digitaleingänge



Start/Stop Rechtslauf (siehe Funktion A002)

RV	01	Start Linkslauf

Start/Stop Linkslauf (siehe Funktion A002)

CF1	02	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 1)
CF2	03	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 2)
CF3	04	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 3)
CF4	05	Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 4)

Die Festfrequenzen 1...15 lassen sich auf zwei Arten programmieren:

- 1.) Eingabe der Frequenzen unter Funktion A021...A035.
- 2.) Anwahl der entsprechenden Digital-Eingänge CF1...CF4 bzw. einer der Digital-Eingänge SF1...SF7 und Eingabe der gewünschten Frequenz unter Funktion F001. Der eingegebene Wert ist mit Taste STR abzuspeichern.

Unter Funktion A019 wird das Ansteuerverfahren gewählt: A019=00: **BCD** (siehe Tabelle) oder A019=01: **bit** (siehe Eingang SF1...SF7).

Ein-	Festfrequenz														
gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CF1	EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN
CF2		EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN
CF3				EIN	EIN	EIN	EIN					EIN	EIN	EIN	EIN
CF4								EIN							

Wenn kein Eingang angesteuert wird, fährt der FU auf die unter A020 eingegebene Basisfrequenz

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Festfrequenzen bei Anlegen des Signals (z. B. durch Kontaktprellen) kann unter C169 eine Determinationszeit eingegeben werden.

## JG 06 Tipp-Betrieb

Der Tippbetrieb dient z. B. zum Einrichten einer Maschine im Handbetrieb. Er erfolgt über die Eingänge FW bzw. RV wenn gleichzeitig der Eingang JG angesteuert wird. Bei einem Start-Befehl wird die unter Funktion A038 programmierte Frequenz direkt auf den Motor geschaltet - die Hochlauframpe ist nicht aktiv. Für den Stop sind unter Funktion A039 verschiedene Betriebsarten wählbar:

- 1.) Der Motor läuft frei aus
- 2.) Der Motor wird entsprechend der Runterlauframpe verzögert
- 3.) Der Motor wird mit der Gleichstrombremse abgebremst (siehe Funktion A054, A055, A059)

Der Tipp-Betrieb ist nicht möglich wenn die eingestellte Tipp-Frequenz kleiner ist als die unter Funktion b082 eingegebene Start-Frequenz.

### DB 07 Gleichstrombremse

Mit Hilfe der Gleichstrombremse (DC-Bremse) können hohe Stopgenauigkeiten bei Positionierantrieben realisiert werden. Die DC-Bremse kann sowohl über diesen Eingang als auch automatisch im Runterlauf bei Erreichen einer bestimmten Frequenz aktiviert werden (siehe hierzu Funktion A051). Bremsmoment und Wartezeit werden unter den Funktionen A053 und A054 eingestellt (siehe A051 ... A059).

### SET 08 2. Parametersatz

Mit Hilfe des 2. Parametersatzes kann der Frequenzumrichter z. B. auf die Parameter zum Betrieb eines 2. Motors umgeschaltet werden. Umschalten auf den 2. Parametersatz erfolgt nur im Stillstand wenn 0Hz erreicht wird (es genügt nicht dass der Sollwert 0Hz ist, es darf kein Start-Befehl FW oder RV anliegen). Die Parametersatzumschaltung funktioniert nicht wenn der Befehl gleichzeitig mit dem Start-Befehl erfolgt. Der Befehl für die Parametersatzumschaltung muss vorher erfolgen. Der 2. Parametersatz (F2xx, A2xx, bxx, Cxx, Hxx) umfasst alle der unten aufgeführten Funktionen.

- 1. Hochlaufzeit, F202
- 1. Runterlaufzeit, F203
- Frequenzsollwertvorgabe, A201
- Start/Stop-Befehl, A202
- Motornennfrequenz/Eckfrequenz, A203
- Maximalfrequenz, A204
- Basisfrequenz, A220
- Boost-Charakteristik, A241
- % Manueller Boost, A242
- Max. Boost bei %Eckfrequenz, A243
- Arbeitsverfahren, U/f-Charakteristik, A244
- Ausgangsspannung, A245
- Spannungsanhebung für automatischen Boost, A246
- Frequenzanhebung für automatischen Boost, A247
- Max. Betriebsfrequenz, A261
- Min. Betriebsfrequenz, A262
- AVR-Funktion, Charakteristik, A281
- Motorspannung / Netzspannung, A282
- 2. Hochlaufzeit, A292
- 2. Runterlaufzeit, A293
- Umschaltung von 1. auf 2. Zeitrampe, A294
- Umschaltung von 1. auf 2. Hochlaufzeit, A295
- Umschaltung von 1. auf 2. Runterlaufzeit, A296

- Elektronischer Motorschutz/Einstellwert, b212
- Elektronischer Motorschutz/Charakteristik, b213
- Stromgrenze 1, Charakteristik, b221
- Stromgrenze 1, Einstellwert, b222
- Stromgrenze 1, Zeitkonstante, b223
- Signal "Strom überschritten" OL, Einstellwert, C241
- Motordaten, H202
- Motorleistung, H203
- Motorpolzahl, H204
- Drehzahlreglerkonstante, H205
- Motorstabilisierungskonstante, H206
- Motorkonstante R1, H220
- Motorkonstante R2, H221
- Motorkonstante L, H222
- Motorkonstante I<sub>0</sub>, *H223*
- Motorkonstante J, H224
- Autotuning-Motorkonstante R1, H230
- Autotuning-Motorkonstante R2, H231
- Autotuning-Motorkonstante L, H232
- Autotuning-Motorkonstante I<sub>0</sub>, *H233*
- Autotuning-Motorkonstante J, H234

## 2CH 09 2. Zeitrampe


2.Hoch/Runterlaufzeit (Funktion A092, A093). Umschaltung auch während des Betriebes möglich.

## FRS 11 Reglersperre


Die Motorspannung wird sofort abgeschaltet - der Motor läuft frei aus. Für das Zuschalten von FRS sind verschiedene Charakteristika unter Funktion b088 wählbar:

**b088=00**: 0Hz-Start nach Zuschalten von FRS.

**b088=01**: Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 programmierten Wartezeit. Der FU erkennt die Rotationsfrequenz des Läufers und startet erst bei Erreichen der unter Funktion b007 eingegeben Frequenz. Wenn die unter b007 eingegebene Frequenz größer ist als die vom FU erkannte Rotationsfrequenz des Motors, dann startet der FU bei 0Hz. Da dieses Verfahren auf Erkennen der Motorinduktionsspannung beruht darf der Motor nur für einige Sekunden spannungsfrei gewesen und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein.



**b088=02**: Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 programmierten Wartezeit durch aktives Erfassen der Motordrehzahl. Da dieses Verfahren unabhängig von der Motorinduktionsspannung arbeitet kann es auch dann angewendet werden wenn der Motor sehr lange spannungsfrei gewesen ist.




Eine ausführliche Beschreibung der Synchronisierfunktion ist unter b088 (b003, b007, b028, b029, b030) zu finden.

## EXT 12 Störung extern


Bei Ansteuerung dieses Eingangs wird eine Störmeldung ausgelöst (E12, z.B. als Eingang für Thermokontakte zu verwenden). Die Störmeldung wird mit Reset quittiert.

Achtung! Nach Reset erfolgt ein sofortiges Wiederanlaufen wenn ein Startbefehl (FW bzw. RV) anliegt.




USP 13 Wiederanlaufsperre

Die Wiederanlaufsperre verhindert das unkontrollierte Wiederanlaufen des Frequenzumrichters wenn - nach Netz-Aus - die Netzspannung wiederkehrt und gleichzeitig - oder unmittelbar danach - ein Start-Befehl anliegt. In diesem Fall wird folgende Störmeldung angezeigt: E13




CS 14 Netzschweranlauf

Für das Starten von Antrieben, die extrem große Anlaufmomente erfordern kann der Motor direkt am Netz hochgefahren werden. Mit Hilfe der Funktion CS kann sich der Frequenzumrichter – nachdem der Motor von der Netzspannung getrennt wurde – auf die Motordrehzahl synchronisieren und den Motor weiter betreiben.




## Zeitdiagramm für das Schalten von Netz- auf Umrichterbetrieb



Außerdem gelten folgende Bedingungen:

- 1. Die Motordrehzahl darf nicht weiter als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein
- 2. Die Motorinduktionsspannung muss für den Umrichter messbar sein.
- 3. Zu keinem Zeitpunkt darf Netzspannung an die Motoranschlussklemmen gelegt werden.

## Zeitdiagramm für das Schalten von Umrichter- auf Netzbetrieb



### SFT 15 Parametersicherung

Die Parametersicherung schützt eingegebene Parameter vor Verlust durch Überschreiben. Bei aktivierter Parametersicherung können keine Parameter verändert werden (siehe Funktion b031).

### AT 16 Analogsollwertumschaltung

In der Werkseinstellung ist Eingang O (0...10V) aktiv. Die Umschaltung auf OI erfolgt über Eingang AT. Wenn kein Digital-Eingang als AT programmiert ist werden die Sollwerte an O und OI addiert (siehe Funktion A001, A005).

#### RS 18 Reset (Zurücksetzten von Störmeldungen)

Quittierung einer Störmeldung und Zurücksetzen des Störmelderelais´. Wird in der werksseitigen Grundeinstellung (C102=00) ein Reset während des Betriebs gegeben, so werden die Endstufen abgeschaltet und der Motor läuft frei. (siehe Funktion b003, b007, C102, C103).

C102=	Beschreibung
00	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS Die Endstufen werden abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt (Werkseinstellung)
01	Fehlerquittierung auf abfallende Flanke an RS Die Endstufen werden abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt
02	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS Die Endstufen werden <b>nicht</b> abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt – der Motorbetrieb wird nicht unterbrochen
03	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS; der Inhalt des Positionszähler (d030) wird nicht gelöscht Die Endstufen werden nicht abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt – der Motorbetrieb wird nicht unterbrochen

C103=	Beschreibung		
00	<b>O-Hz-Start</b> (entsprechend Reglersperre FRS, b088=00)		
01	Synchronisieren auf Motordrehzahl durch Erfassen der		
	Motorinduktionsspannung (entsprechend Reglersperre		
	FRS, b088=01)		
02	Synchronisieren auf Motordrehzahl durch aktives		
	Erfassen der Motordrehzahl (entsprechend Reglersperre		
	FRS, b088=02)		

Reset kann nicht als Öffner definiert werden.

#### PTC 19 Thermistorüberwachung (nur Digitaleingang 5)


Diese Funktion ist nur in Verbindung mit Digitaleingang 5 zu verwenden.

Digitaleingang 5 kann unter Parameter C005 als Thermistorüberwachung parametriert werden. In diesem Fall ist das Bezugspotenzial die Klemme L.

Übersteigt der Thermistorwiderstand  $3k\Omega$  wird der Motor abgeschaltet und eine Störmeldung E35 ausgegeben.

STA	20	Impulsstart
CTD	0.1	
SIP	21	Impulsstop
F/R	22	Impulssteuerung / Drehrichtung

Mit Hilfe der Eingänge STA und STP kann der Frequenzumrichter über Impulse gestartet bzw. gestoppt werden.



Ist STP als Öffner programmiert, so kann auch der Stop mittels EIN-Impuls ausgelöst werden. Die Eingänge FW und RV sind nicht aktiv wenn einer der Eingänge als STP programmiert ist.

## PID 23 PID-Regler Ein/Aus

EIN: PID-Regler ausgeschaltet

AUS: PID-Regler eingeschaltet wenn A071=01/02

(siehe Funktion A071...A079, C044, C052, C053)

#### PIDC 24 PID-Regler I-Anteil zurücksetzen

EIN: Setzt das Ergebnis der Integralkalkulation auf 0

AUS: Kein Einfluss auf die Regelung

Das Ergebnis der Integralkalkulation darf nur im Stillstand und niemals während des Betriebes auf 0 gesetzt werden!

UP	27	Frequenz erhöhen
DWN	28	Frequenz verringern
UDC	29	Frequenz zurücksetzen

**UP: Erhöhen der Frequenz, DWN: Verringern der Frequenz** bei Einstellung A001=02 oder Abrufen einer Festfrequenz.

Die Funktion ist bei Frequenzsollwertvorgabe über Analogsignal (A001=01) nur in Verbindung mit Funktion "Halten Analog-Frequenzsollwert" AHD oder mit einer Festfrequenz möglich. Die Zeitrampe entspricht der aktuell angewählten Hoch-/Runterlaufzeit.

Unter Funktion C101 kann angewählt werden, ob bei Netz-Aus der zuletzt gefahrene Frequenzwert gespeichert werden soll oder ob die Frequenz auf OHz (bzw. minimale Betriebsfrequenz A061) gesetzt wird.

Über Eingang UDC wird die Frequenz zurückgesetzt.

# OPE 31 Steuerung über Bedienfeld

Bei Ansteuerung dieses Eingangs erfolgt Start/Stop und Sollwertvorgabe über das eingebaute Bedienfeld – unabhängig der Programmierung unter Funktion A001 und A002. Geschieht dies während des Betriebs, so wird der Antrieb zuerst gestoppt

SF1	32	Festfrequenz 1 (A021)
SF2	33	Festfrequenz 2 (A022)
SF3	34	Festfrequenz 3 (A023)
SF4	<i>35</i>	Festfrequenz 4 (A024)
SF5	36	Festfrequenz 5 (A025)
SF6	37	Festfrequenz 6 (A026)
SF7	38	Festfrequenz 7 (A027)

Unter Funktion A019 wird das Ansteuerverfahren gewählt: A019=00: **BCD** (siehe Eingang CF1...CF4) oder A019=01: **bit** (siehe Tabelle).

Ein-	Festfrequenz						
gang	1	2	3	4	5	6	7
SF1	EIN						
SF2	0	EIN					
SF3	0	0	EIN				
SF4	0	0	0	EIN			
SF5	0	0	0	0	EIN		
SF6	0	0	0	0	0	EIN	
SF7	0	0	0	0	0	0	EIN

Wenn kein Eingang angesteuert wird, fährt der FU auf die unter A020 eingegebene Basisfrequenz.

# OLR 39 Stromgrenze


Über diesen Eingang wird auf folgende Funktionen für die Stromgrenzenfunktion umgeschaltet: b024, b025, b026 (standardmäßig b021, b022, b023).

TL	40	Drehmomentbegrenzung aktiv
TRQ1	41	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)
TRQ2	42	Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)

Die Funktion der Drehmomentbegrenzung ist aktiv unter dem Arbeitsverfahren Sensorless Vector Control SLV (Funktion A044, Eingabe 03)

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Drehmomentbegrenzung, die unter Funktion b040 angewählt werden können:

• **b040=00**: individuelle Begrenzung des Drehmoments in jedem der 4 Quadranten (Funktionen b041 ... b044, 0 ... 200%).



 b040=01: Anwahl der 4 Drehmomentgrenzen b041...b044 binär über Digitaleingänge TRQ1, TRQ2

	Eingänge		
	TRQ1	TRQ2	
b041			
b042	EIN		
b043		EIN	
b044	EIN	EIN	

• **b040=02**: Vorgabe der Drehmomentgrenze über ein Analogsignal 0 ... 10V an Analog-Eingang O. Die Drehmomentgrenze gilt für alle Betriebszustände.

Wenn ein Digital-Eingang unter Funktion C001...C007 als TL programmiert wurde, so ist die Drehmomentbegrenzung nur aktiv wenn der Eingang angesteuert ist. Bei nicht angesteuertem Digital-Eingang fährt der Frequenzumrichter auf max. 200% Nennstrom.

Ist kein Digital-Eingang als TL programmiert ist, so erfolgt die Drehmomentbegrenzung entsprechend der Einstellung unter b040.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf OTQ (Überschreiten des eingestellten Drehmomentes, Funktion C021 ... C022) programmiert, so ist der Ausgang geschaltet solange das eingestellte Drehmoment überschritten wird.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf TRQ (Drehmomentgrenze aktiv) programmiert, so wird der Ausgang geschaltet solange das Drehmoment begrenzt wird.

Die unter der Funktion "Drehmomentbegrenzung" angegebenen Drehmomentgrenzwerte beziehen sich auf das Drehmoment, das bei maximalem Ausgangsstrom erreicht wird. Dieses Drehmoment wird als "200%" angenommen.

#### BOK 44 Bremsen-Freigabe-Bestätigung

Mit Hilfe der Bremsensteuerung können mechanische Haltebremsen in Anwendungen wie z. B. Hubantrieben und Aufzügen sicher über den Frequenzumrichter angesteuert werden.

Die Bremsensteuerung wird unter b120 freigegeben und funktioniert auf folgende Weise:


#### **Start**

- 1.) Nachdem der Frequenzumrichter einen Start-Befehl erhält beschleunigt er auf die Bremsen-Freigabe-Frequenz (b125).
- 2.) Nach Erreichen der Freigabe-Frequenz und nach Ablauf der Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (b121) für die Bestätigung der Bremsen-Freigabe (über Digital-Eingang BOK) gibt der Frequenzumrichter an Digitalausgang BRK das Bremsen-Freigabe-Signal heraus. Wenn der Ausgangsstrom kleiner ist als der unter Funktion b126 programmierte Bremsen-Freigabe-Strom, dann wird das Bremsen-Freigabe-Signal nicht gesetzt, der Frequenzumrichter geht auf Störung (E36) und der Digitalausgang Bremsen-Störung (BER) wird gesetzt.
- 3.) Wenn ein Digitaleingang als Bestätigung der Bremsen-Freigabe (BOK) programmiert ist und das Bremsen-Freigabe-Signal an Digitalausgang BRK gesetzt wird, so muss die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (BOK) innerhalb der Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung (b124) erfolgen damit der Frequenzumrichter beschleunigt. Erfolgt das BOK-Signal nicht innerhalb dieser Zeit, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Ist keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert so ist die Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung ungültig und der Frequenzumrichter gibt das Bremsen-Freigabe-Signal heraus.
- **4.)** Nach **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** über Digitaleingang BOK oder wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert ist, nachdem das **Bremsen-Freigabe-Signal** gesetzt wird wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b122 programmierte **Wartezeit für die Beschleunigung** bevor auf den eingestellten Sollwert beschleunigt wird.

#### Stop

- **5.)** Wird der Start-Befehl weggenommen so verzögert der Frequenzumrichter auf die **Bremsfrequenz** (b127) und das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK fällt ab.
- **6.)** Wenn einer der Digital-Eingänge als **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** BOK programmiert ist und das **Bremsen-Freigabe-Signal** fällt ab, so wartet der Frequenzumrichter für die unter b124 programmierte **Wartezeit für die Bremsenbestätigung** bis das BOK-Signal nicht mehr ansteht. Wenn das BOK-Signal nicht innerhalb der Wartezeit abfällt, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert wurde, so ist **die Wartezeit für die Bremsenbestätigung** (b124) ungültig und das **Bremsen-Freigabe-Signal** wird an Digitalausgang BRK gesetzt.
- 7.) Wenn nun die Bremsen-Freigabe-Bestätigung an Digitaleingang BOK abfällt (bzw. für den Fall dass kein Digitaleingang als BOK programmiert wurde, wenn das Bremsen-Freigabe-Signal an Digitalausgang BRK abfällt) wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b123 programmierte Wartezeit für Verzögerung bevor er auf 0Hz verzögert.

Die Bremsensteuerung sollte nur unter dem Arbeitsverfahren SLV (Geberlose Vektorregelung, A044=03) eingesetzt werden.



### Störmeldung E36 tritt auf wenn

- der Ausgangsstrom länger als die Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (b121) unter dem Bremsen-Freigabe-Strom (b126) liegt.
- -wenn in der Verzögerung oder Beschleunigung das Signal Bremsen-Freigabe-Bestätigung (BOK) nicht innerhalb der Wartezeit für die Bremsenbestätigung (b124) erfolgt.

Alternativ zu dem hier beschriebenen Verfahren kann eine Motorbremse über einen Digital-Ausgang mit der Funktion FA2 gesteuert werden.

### LAC 46 Hoch-/Runterlauframpe inaktiv

EIN: Ignorieren der eingestellten Zeitrampen. Die Ausgangsfrequenz folgt unmittelbar dem

Frequenzsollwert

AUS: Die angewählten Zeitrampen sind aktiv

#### PCLR 47 Position löschen

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (A044=03, P012=02).

Erfolgt PCLR bei Positionierung über intern abgelegte Positionen (P012=02), so wird der aktuelle Positionszähler auf "0" zurückgesetzt (d030=0).

#### ADD 50 Frequenz addieren

Addition der unter A145 programmierten Frequenz


#### F-TM 51 Steuerung über Steuerklemmen

Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über Steuerklemmen - unabhängig der Einstellung unter A001 / A002.

# ATR 52 Drehmomentregelung

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Arbeitsverfahren SLV (A044=03) möglich.

Die Funktion Drehmomentregelung wird z. B. bei Wickelantrieben eingesetzt (siehe Funktion P033...P041).



## KHC 53 kWh-Zähler d015 zurücksetzen

Zurücksetzen kWh-Zähler unter d015 (siehe Funktion b078, b079).


MI1	56	SPS-Programmierung Digitaleingang 1
MI2	57	SPS-Programmierung Digitaleingang 2
MI3	58	SPS-Programmierung Digitaleingang 3
MI4	59	SPS-Programmierung Digitaleingang 4
MI5	60	SPS-Programmierung Digitaleingang 5
MI6	61	SPS-Programmierung Digitaleingang 6
MI 7	62	SPS-Programmierung Digitaleingang 7

Digitaleingänge MI1 ...MI7 für intern programmierbare SPS-Funktionen

## AHD 65 Analogsollwert halten

Eingang AHD hält den aktiven Analogsollwert. Der gehaltene Analogsollwert lässt sich mit Eingang UP (27) bzw. DWN (28) verändern. In diesem Fall wird bei C101=01 und Netz-Aus der Sollwert gespeichert.

Wird bei anstehendem AHD die Netzspannung eingeschaltet oder fällt das Reset-Signal ab, dann wird der Analogsollwert gehalten, bei dem zuletzt – vor Abschalten der Netzspannung bzw. vor dem Reset, der Eingang AHD gesetzt wurde.



Bei AHD=EIN wird der Sollwert auch bei Netz-Aus/Netz-Ein oder Umschalten des Parametersatzes mit Digitaleingang SET gehalten.

Achtung! Bei häufiger Verwendung dieser Funktion kann das EEPROM zerstört werden.


CP1	66	Anwahl von Positionen (BCD, Bit1)
CP2	67	Anwahl von Positionen (BCD, Bit2)
CP3	68	Anwahl von Positionen (BCD, Bit3)

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (P003=01, P012=02).

Abrufen von 8 Positionen über Digitaleingänge CP1...CP3

	CP1	CP2	CP3
Position 1 (P060)			
Position 2 (P061)	EIN		
Position 3 (P062)		EIN	
Position 4 (P063)	EIN	EIN	
Position 5 (P064)			EIN
Position 6 (P065)	EIN		EIN
Position 7 (P066)		EIN	EIN
Position 8 (P067)	EIN	EIN	EIN

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Fehlpositionierungen bei Anlegen des Binärsignals kann unter C169 eine Zeitverzögerung eingegeben werden.



Es gibt folgende Möglichkeiten die Positionen vorzugeben:

- Eingabe der Positionen unter Funktion P060...P067
  Eingabe mittels F7SQ-Programme
- Eingabe mittels EzSQ-Programm

d029: Anzeige der Sollposition (die unter P011 programmierte Impulszahl entspricht einer Motorumdrehung)

d030: Anzeige der Istposition


ORL	69	Anschluss für Referenzschalter
ORG	70	Start Referenzierung

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (P003=01, P012=02).

Zwei verschiedene Arten der Referenzierung lassen sich unter Funktion P068 anwählen.


#### P068=00: "Low-Speed"-Referenzierung

(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P070 eingegebene "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigenden Flanke an Eingang ORL (3) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor gestoppt wird.



#### P068=01: "High-Speed"-Referenzierung

(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P071 eingegebene "High-Speed"-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit "High-Speed"-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigende Flanke an Eingang ORL. (3) Verzögern mit der eingestellten Runterlauframpe und Drehrichtungsumkehr (4) auf die "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit (P070). Fahren mit "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit bis zur abfallenden Flanke an Eingang ORL (5) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor sofort gestoppt wird.



Nach Abschluss der Referenzierung wird die aktuelle Position als 0-Position festgelegt.

Sollte keine Referenzierung durchgeführt werden so wird die Netz-Ein-Position als 0-Position festgelegt.

Ein Start-Befehl FW bzw. RV ist zur Auslösung der Referenzierung nicht erforderlich.

Nach Erreichen des Referenzschalters wird der Motor gestoppt und die Gleichstrombremsung ist aktiv. Nach Wegnahme des Signals für die Referenzierung (ORG) wird diese ausgeschaltet.


## SPD 73 Umschaltung "Speed-Control" / "Position-Control"

"Position-Control" ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (P003=01, P012=02).

EIN: "Speed-Control" aktiv, "Position-Control" inaktiv AUS: "Speed-Control" inaktiv, "Position-Control" aktiv

Bei "Speed-Control" erfolgt keine Positionserfassung. Festlegen der Drehrichtung erfolgt über die Eingänge FW/RV.

Bei Umschalten von "Speed-Control" auf "Position-Control" wird die aktuelle Position als 0-Position definiert. Ist der Positionssollwert in diesem Moment "0", so erfolgt ein Stop. Geschieht dies während des Betriebes bei einer hohen Drehzahl, so können hohe Stromspitzen auftreten – möglicherweise der Umrichter sogar eine Störung "Überstrom" melden.



Beim Umschalten von "Speed-Control" auf "Position-Control" ist außerdem das Vorzeichen der Position zu berücksichtigen

GS1	77	Signal 1 für "Sicherer Halt" (nur Digitaleingang 3)
GS2	78	Signal 2 für "Sicherer Halt" (nur Digitaleingang 4)

Digitaleingang 3 und 4 werden automatisch, bei Aktivierung "Sicherer Halt" über Schiebeschalter, mit diesen Funktionen belegt und können nicht verändert werden.

Auslösung der Funktion "Sicherer Halt", Öffner. Der Motor läuft frei aus und der Frequenzumrichter zeigt, je nach Einstellung unter Parameter b145 die Störmeldung "E37.\*" an. Zurücksetzen dieser Störmeldung nur mit Digitaleingang Reset möglich.

Um das manuelle Freigabesignals EDM über den Digitalausgang 11 zu schalten, müssen beide sicherheitsrelevanten Digitaleingänge 3 und 4 geschaltet werden. Wird nur einer von beiden geschaltet, wird der Digitalsaugang nicht geschaltet, der Umrichter stoppt trotzdem.

Wird das Startsignal direkt an den Umrichter angeschlossen und bleibt während der Auslösung "Sicherer Halt" anstehen, läuft der Umrichter nach zurücksetzen der externer Abschalteinheit und der Sörmeldung E37, wieder an.

#### 485 81 Direktkommunikation Frequenzumrichter EzCom

Steuerung über Kommunikation EzCom (Direktkommunikation zwischen Frequenzumrichtern)

EIN: Steuerung über Kommunikation EzCom

AUS: Keine Steuerung über Kommunikation EzCom

# PRG 82 Ausführung SPS-Programmierung

Ausführung des intern erstellten SPS-Anwenderprogramms

EIN: Ausführung Anwenderprogramm

AUS: Keine Ausführung Anwenderprogramm

### HLD 83 Speichern der Ausgangsfrequenz

Funktion speichert die augenblickliche Ausgangsfrequenz

EIN: Speicherung der Ausgangsfrequenz AUS: Änderung Ausgangsfrequenz möglich

#### Achtung!

Bei aktivem Eingangssignal reagiert der Umrichter auf keinen Stop-Befehl, weder durch Wegnahme des Start-Befehls noch durch Betätigung der Stop-Taste.

#### ROK 84 Vorbedingung Start-Befehl

Funktion dient als Vorbedingung zum Start des Umrichters

EIN: Umrichter reagiert auf Start-Befehl AUS: Umrichter reagiert nicht auf Start-Befehl


## EB 85 Spur B für Inkrementalgeberanschluss (nur Digitaleingang 7)

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und Inkrementalgeberrückführung verfügbar (P003=01, P012=02).

Mit dieser Funktion lassen sich, je nach Positionierungsart, zwei unterschiedlicheFunktionen realisieren:

Bei einer Positionierung mit zwei um 90° versetzte Geberspuren A und B wird der Digitaleingang 7 als Geberspur B verwendet. Die Spannung an diesem Eingang darf 24VDC und eine maximale Frequenz von 2kHz nicht überschreiten. Die Geberspur A wird mit dem Anschluss an Klemme EA realisiert

#### Positionierung mit zwei Geberspuren A und B




PNP Open Collector

Bei einer Positionierung mit einer Geberspur, wird der Digitaleingang 7 dazu benötigt um die Zählrichtung zu ändern.

EIN: Zählrichtung aufsteigend AUS: Zählrichtung absteigend

## Positionierung mit einer Geberspur



DISP 86 Anzeige Bedieneinheit nur d001

Mit dieser Funktion wird ausschließlich die aktuelle Ausgangsfrequenz unter Parameter d001 angezeigt.

NO no Keine Funktion

C001	Digital-Eingang 1	00
Worksoinstollu		·
werksemstend	ng: FW "Start Rechtslauf"	
C002	Digital-Eingang 2	01
Werkseinstellu	ng: RV "Start Linkslauf"	
C003	Digital-Eingang 3	12
		12
Werkseinstellu	ng: EXT "Störung extern"	
0004	District Figure 4	40
C004	Digital-Eingang 4	18
Werkseinstellu	ng: RS "Reset"	
C005	Digital-Eingang 5	02
Werkseinstellu	ng: CF1 "Festfrequenz BCD, Bit 1"	
C006	Digital-Eingang 6	03
Werkseinstellu	ng: CF2 "Festfrequenz BCD, Bit 2"	
C007	Digital-Eingang 7	06
Worksoinstollu	ng: JG "Tippbetrieb"	
werksemstend	ng. 36 "Tippbettieb	
C011	Digital-Eingang 1 Schließer / Öffner	00
	•	155
<b>00</b> 01	Schließer Öffner	
01		
C012	Digital-Eingang 2 Schließer / Öffner	00
		1
00 01	Schließer Öffner	
	Offici	
C013	Digital-Eingang 3 Schließer / Öffner	00
-0013	Digital-Enigary 5 Schlieber / Office	100

Schließer Öffner

**00** 

00

01

C014	Digital-Eingang 4 Schließer / Öffner	00
00	Schließer	
01	Öffner	
C015	Digital-Eingang 5 Schließer / Öffner	00
00	Schließer	
01	Öffner	
C016	Digital-Eingang 6 Schließer / Öffner	00
00	Schließer	
01	Öffner	
C017	Digital-Eingang 7 Schließer / Öffner	00

Schließer

Öffner


## 5.42 Reaktionszeit der Digitaleingänge

Für jeden der Digitaleingänge 1...7 kann die Reaktionszeit im Bereich von 2...400ms eingestellt werden. Die Funktion dient dazu, um ein ungewolltes Auslösen von Digitaleingängen z. B. durch Störungen oder Kontaktprellen zu verhindern.

C160	Reaktionszeit Digitaleingang 1	1
Einstellbereich	0200 [x2ms]	
C161	Reaktionszeit Digitaleingang 2	1
Einstellbereich	0200 [x2ms]	
Linstellbereich	0200 [XZIIIS]	
C162	Reaktionszeit Digitaleingang 3	1
Einstellbereich	0200 [x2ms]	
C163	Reaktionszeit Digitaleingang 4	1
Einstellbereich	0200 [x2ms]	
C164	Reaktionszeit Digitaleingang 5	1
Einstellbereich	0200 [x2ms]	
C165	Reaktionszeit Digitaleingang 6	1
Einstellbereich	0200 [x2ms]	
C166	Reaktionszeit Digitaleingang 7	1
Einstellbereich	0200 [x2ms]	

C169	Determinationszeit	0
Einstellbereich	0200 [x10ms]	

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Festfrequenzen oder Positionen bei Anlegen des Signals (z. B. durch Kontaktprellen) kann unter C169 eine Determinationszeit eingegeben werden.



#### 5.43 Digitalausgänge 11...12, Relaisausgang AL


Die Digitalausgänge 11...12 sowie der Relais-Ausgang können mit verschiedenen Signal-Funktionen programmiert werden:

#### Übersicht über die Funktionen der Digitalausgänge und des Relais

Die Programmierung der Digitalausgänge erfolgt unter Funktion C021...C022 (entsprechend Ausgang 11...12, Programmierung des Relais´ AL unter C026; Programmierung "Öffner" oder "Schließer" über Funktion C031...C032).




Signal wenn Ausgangsfrequenz > 0Hz



FA1 01 Frequenzsollwert erreicht

Signal bei Erreichen des eingestellten Sollwertes



f<sub>EIN</sub>: 1% der Maximalfrequenz (A004) f<sub>AUS</sub>: 2% der Maximalfrequenz (A004)


Beispiel: Sollwert=40Hz, Maximalfrequenz (A004)=50Hz

 $f_{EIN}$  : 50Hz x 0,01=0,5Hz  $f_{AUS}$  : 50Hz x 0,02=1,0Hz

Signal FA1 EIN bei 49,5Hz, Signal FA1 AUS bei 49Hz



Signal bei Ausgangsfrequenzen ≥ der unter Funktion C042 bzw. C043 eingestellten Frequenzen.



f<sub>EIN</sub>: 1% der Maximalfrequenz (A004) f<sub>AUS</sub>: 2% der Maximalfrequenz (A004) Beispiel: C042=30Hz, C043=35Hz, Maximalfrequenz (A004)=50Hz


 $f_{EIN}$  : 50Hz x 0,01=0,5Hz  $f_{AUS}$  : 50Hz x 0,02=1,0Hz

Signal FA2 EIN bei 29,5Hz, Signal FA2 AUS bei 29Hz

Dieses Signal kann zum Ansteuern einer Motorbremse verwendet werden.

## OL 03 Strom überschritten

Signal wenn der Motorstrom den unter C041 eingestellten Wert überschreitet.




C040=00:Funktion immer aktiv

C040=01:Funktion nur aktiv im statischen Betrieb (nicht aktiv während Hoch- und Runterlauf)

## OD 04 PID-Regelabweichung

Nur Verfügbar bei Verwendung des PID-Reglers (A071=EIN). Anzeige des Istwertes unter d004.

Signal wenn die Abweichung zwischen dem eingestellten Sollwert und dem zurückgeführten Istwert größer ist als der unter Funktion C044 eingestellte Wert.




## AL *05* Störung

Signal wenn eine Störung anliegt

## FA3 06 Frequenz überfahren

Signal bei Überfahren der unter Funktion C042 bzw. C043 eingestellten Frequenzen.



 $f_{EIN}$ : 1% der Maximalfrequenz (A004)  $f_{AUS}$ : 2% der Maximalfrequenz (A004)

Beispiel: C042=30Hz, C043=35Hz, Maximalfrequenz (A004)=50Hz

 $f_{EIN}$  : 50Hz x 0,01=0,5Hz  $f_{AUS}$  : 50Hz x 0,02=1,0Hz

Signal FA3 EIN bei 29,5Hz, Signal FA3 AUS bei 31Hz Signal FA3 EIN bei 35,5Hz, Signal FA3 AUS bei 34Hz

## OTQ 07 Drehmoment überschritten

Signal bei Überschreiten der unter Funktion C055...C058 eingestellten Drehmomente (nur verfügbar im Arbeitsverfahren A044=03)

UV 09 Unterspannung

Signal bei Netzunterspannung

TRQ 10 Drehmomentbegrenzung aktiv

Signal bei Erreichen der unter Funktion b041...b044 programmierten Drehmomentbegrenzungen

RNT 11 Betriebszeit b034 überschritten

Signal wenn die unter b034 programmierte Betriebszeit überschritten wird.

ONT 12 Netz-Ein-Zeit b034 überschritten

Signal wenn die unter b034 programmierte Netz-Ein-Zeit überschritten wird.

THM 13 Motor überlastet

Signal wenn die unter C061 programmierte Motorüberlast-Warnschwelle überschritten wird.

BRK 19 Bremsen-Freigabe-Signal

BER 20 Bremsen-Störung

Siehe Funktion b120...b126 "Bremsensteuerung" bzw. Digitaleingang BOK.

ZS 21 Drehzahl=0

Signal wenn Ausgangsfrequenz (d001) < als die unter C063 programmierte Frequenz.

#### DSE 22 Drehzahlabweichung

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und Inkrementalgeberrückführung verfügbar (P003=01, P012=02).

Signal wenn die Abweichung der Sollwertvorgabe zur aktuellen Motordrehzahl den unter Funktion P027 eingegeben Wert unterschreitet (Werkseinstellung=7,5Hz).


#### POK 23 Istposition=Sollposition

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und Inkrementalgeberrückführung verfügbar (P003=01, P012=02).

Signal wenn die Abweichung zwischen Sollposition und Istposition < als der unter P017 eingegebene Wert (Werkseinstellung=5 Impulse) ist.

## FA4 24 Frequenz überschritten 2

Signal bei Ausgangsfrequenzen ≥ der unter Funktion C045 bzw. C046 eingestellten Frequenzen.



f<sub>EIN</sub>: 1% der Maximalfrequenz (A004) f<sub>AUS</sub>: 2% der Maximalfrequenz (A004)


Beispiel: CO45=30Hz, CO46=35Hz, Maximalfrequenz (A004)=50Hz

 $f_{EIN}$  : 50Hz x 0,01=0,5Hz  $f_{AUS}$  : 50Hz x 0,02=1,0Hz

Signal FA4 EIN bei 29,5Hz, Signal FA4 AUS bei 29Hz

## FA5 25 Frequenz überfahren 2

Signal bei Überfahren der unter Funktion C045 bzw. C046 eingestellten Frequenzen.



f<sub>EIN</sub>: 1% der Maximalfrequenz (A004) f<sub>AUS</sub>: 2% der Maximalfrequenz (A004)


Beispiel: C042=30Hz, C043=35Hz, Maximalfrequenz (A004)=50Hz

 $f_{EIN}$  : 50Hz x 0,01=0,5Hz  $f_{AUS}$  : 50Hz x 0,02=1,0Hz

Signal FA3 EIN bei 29,5Hz, Signal FA3 AUS bei 31Hz Signal FA3 EIN bei 35,5Hz, Signal FA3 AUS bei 34Hz


# OL2 26 Strom überschritten 2

Signal wenn der Motorstrom den unter C111 eingestellten Wert überschreitet.




C040=00:Funktion immer aktiv

C040=01:Funktion nur aktiv im statischen Betrieb (nicht aktiv während Hoch- und Runterlauf)



Signal bei Erreichen eines definierten Analogsollwertbereiches.



Beispiel 1: Bei Analogsollwerten <0,5V an Analogeingang O soll Ausgang ODc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 40Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz

b060=5% (2,5Hz), b061=0%, b062=0%, b070=80% (40Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = ODc)

Beispiel 2: Bei Analogsollwerten zwischen 2,5V und 7,5V an Analogeingang O soll Ausgang ODc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 5Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz

b060=75% (37,5Hz), b061=25% (12,5Hz), b062=0%, b070=10% (5Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = ODc)

Bei einer Hysterese b062=5% (entspricht 2,5Hz): Bei ansteigendem Sollwert verschiebt sich der Bereich auf 15...40Hz. Bei fallendem Sollwert: 35...10Hz

Die Ausgangsfunktionen WCO und WCOI sind jeweils identisch mit ODc und OIDc.

#### FBV 31 PID- Istwertüberwachung


Nur Verfügbar bei Verwendung des PID-Reglers (A071=EIN). Anzeige des Istwertes unter d004.

FBV=AUS: PID-Istwert > C052 FBV=EIN: PID-Istwert < C053



NDc 32 ModBus-Netzwerkfehler

Signal bei ModBus-Netzwerkfehler (siehe Funktion C077)



LOG1	33	Ergebnis Logische Verknüpfung 1
LOG2	34	Ergebnis Logische Verknüpfung 2
LOG3	35	Ergebnis Logische Verknüpfung 3

Der WJ200 bietet die Möglichkeit das Ergebnis von bis zu 3 logischen Verknüpfungen ("AND", "OR", "XOR") zweier Signalfunktionen (Ausnahme LOG1...LOG3) auf die Ausgänge 11...12 sowie auf das Relais AL zu legen.


Ergebnis	Signalfunktion 1	Signalfunktion 2	Operand*
LOG1 (33)	C142	C143	C144
LOG2 (34)	C145	C146	C147
LOG3 (35)	C148	C149	C150

\*: 00=AND, 01=OR, 02=XOR

Beispiel: Ergebnis der AND-Verknüpfung von Signalfunktion FA2 (02) und OL (03) soll auf Ausgang 13 gelegt werden.

C023=33 (Ausgang 13=LOG1) C142=02 (FA2)

C143=03 (OL) C144=00 (AND)



# WAC 39 Warnung Kondensator-Lebensdauer

Der WJ200 ermittelt den Zustand der Kondensatoren auf den Platinen auf Grundlage der Geräteinnentemperatur und der Netz-Ein-Zeit. Zustandsanzeige der Kondensatoren erfolgt unter Funktion d022.

Erfolgt das Signal WAC, dann sollten "Main-board" und "Logic-board" gegen neue Platinen getauscht werden.

## WAF 40 Warnung Lüfterdrehzahl


Die Drehzahl der Gerätelüfter wird ständig überwacht. Sollte ein Lüfter unter Nenndrehzahl laufen, überprüfen Sie in diesem Fall ob die Lüfter evtl. aufgrund von Verschmutzung schwergängig oder sogar blockiert sind.

Bei automatischen Abschalten der Lüfter (b092=01) wird WAF nicht gesetzt.

Zustandsanzeige der Lüfter erfolgt unter Funktion d022.

#### FR 41 Startbefehl

Signal wenn ein Startbefehl anliegt, ungeachtet der Einstellung unter A002



#### OHF 42 Kühlkörper-Übertemperatur

Signal wenn die Kühltemperatur den unter Funktion C064 eingestellten Wert überschreitet.

# LOC 43 Strom unterschritten

Signal wenn der Ausgangsstrom den unter C039 eingestellten Strom unterschreitet.

C038=00: LOC möglich im gesamten Betrieb

C038=01: LOC möglich nur im statischen Betrieb (nicht im Hoch- und Runterlauf)

Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass im konstanten Betrieb bei A001=01 (Frequenzsollwertvorgabe über Analogeingang) das Signal aufgrund des Samplings nicht korrekt generiert wird. Wir empfehlen in diesem Fall C038=00 oder Erhöhen der Filterzeit unter A016.

MO1	44	SPS-Programmierung Digitalausgang 1
MO2	45	SPS-Programmierung Digitalausgang 2
MO3	46	SPS-Programmierung Digitalausgang 3

Digitalausgänge MO1 ... MO3 programmierbar für SPS-Programmierung


# IRDY 50 Umrichter bereit

Signal wenn der Frequenzumrichter bereit ist einen Startbefehl zu empfangen und auszuführen. Bitte überprüfen Sie die Netzspannung wenn das Signal nicht ansteht.

Wenn als Startvoraussetzung die Reglersperre FRS (11) abfallen muss, so wird IRDY erst dann gesetzt wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

FWR	51	Rechtslauf
RVR	<i>52</i>	Linkslauf

Signal FWR wenn Motor mit einem Rechtsdrehfeld beaufschlagt wird. Signal RVR wenn Motor mit einem Linksdrehfeld beaufschlagt wird.



## MJA 53 Schwerwiegender Hardwarefehler

Signal bei Auftreten einer der nachfolgenden Hardwarefehler:

E08.\*: Fehler EEPROM

E10.\*: Störung Stromwandler

E11.\*: Störung CPU E14.\*: Erdschluss

E22.\*: Kommunikationsstörung CPU

E25.\*: Störung im Leistungsteil

wco	54	Analogsollwertkomparator Eingang O
	J-7	Alialogsoffwertkomparator Emigarig o

WCOI 55 Analogsollwertkomparator Eingang OI

Die Ausgangsfunktionen WCO und WCOI sind jeweils identisch mit ODc und OIDc.

#### FREF 58 Frequenzsollwert über Bedieneinheit

Signal FREF wenn Frequenzsollwertvorgabe über Bedieneinheit vorgegeben wird (A001=02)

#### REF 59 Startbefehl über Bedieneinheit

Signal REF wenn Startbefehl über Bedieneinheit vorgegeben wird (A002=02)

## SETM 60 2. Parametersatz angewählt

Signal SETM wenn ein Digitaleingang C001...C007 mit der Funktion SET für den 2. Parametersatz angewählt wird.

Der 2. Parametersatz (*F2xx*, *A2xx*, *bxx*, *Cxx*, *Hxx*) umfasst alle der unten aufgeführten Funktionen.

- 1. Hochlaufzeit, F202
- 1. Runterlaufzeit, F203
- Frequenzsollwertvorgabe, A201
- Start/Stop-Befehl, A202
- Motornennfrequenz/Eckfrequenz, A203
- Maximalfrequenz, A204
- Basisfrequenz, A220
- Boost-Charakteristik, A241
- % Manueller Boost, A242
- Max. Boost bei %Eckfrequenz, A243
- Arbeitsverfahren, U/f-Charakteristik, A244
- Ausgangsspannung, A245
- Spannungsanhebung für automatischen Boost, A246
- Frequenzanhebung für automatischen Boost, A247
- Max. Betriebsfrequenz, A261
- Min. Betriebsfrequenz, A262
- AVR-Funktion, Charakteristik, A281
- Motorspannung / Netzspannung, A282
- 2. Hochlaufzeit, A292
- 2. Runterlaufzeit, A293
- Umschaltung von 1. auf 2. Zeitrampe, A294
- Umschaltung von 1. auf 2. Hochlaufzeit, A295
- Umschaltung von 1. auf 2. Runterlaufzeit, A296

- Elektronischer Motorschutz/Einstellwert, b212
- Elektronischer Motorschutz/Charakteristik, b213
- Stromgrenze 1, Charakteristik, b221
- Stromgrenze 1, Einstellwert, **b222**
- Stromgrenze 1, Zeitkonstante, b223
- Signal "Strom überschritten" OL, Einstellwert, C241
- Motordaten, H202
- Motorleistung, H203
- Motorpolzahl, H204
- Drehzahlreglerkonstante, H205
- Motorstabilisierungskonstante, *H206*
- Motorkonstante R1, H220
- Motorkonstante R2, H221
- Motorkonstante L, H222
- Motorkonstante I<sub>0</sub>, *H223*
- Motorkonstante J, H224
- Autotuning-Motorkonstante R1, H230
- Autotuning-Motorkonstante R2, *H231*
- Autotuning-Motorkonstante L, H232
- Autotuning-Motorkonstante I<sub>0</sub>, *H233*
- Autotuning-Motorkonstante J, H234

# EDM 62 Manuelle Freigabe für "Sicherer Halt" (nur Digitalausgang 11)

Digitalausgang 11 wird automatisch, bei Aktivierung "Manuelle Freigabe" über Schiebeschalter, mit dieser Funktion belegt und kann nicht verändert werden.

Um das manuelle Freigabesignal EDM über den Digitalausgang 11 zu schalten, müssen beide sicherheitsrelevanten Digitaleingänge 3 und 4 geschaltet werden. Wird nur einer von beiden geschaltet, wird der Digitalausgang nicht geschaltet, der Umrichter stoppt trotzdem.

Zur Freigabe der externen Abschalteinheit (z. B. Sicherheitsrelais) kann dieser Digitalausgang als Freigabesignal parametriert werden. Diese Funktion ist ausschließlich mit Digitalausgang 11 möglich.

Wird das Startsignal direkt an den Umrichter angeschlossen und bleibt während der Auslösung "Sicherer Halt" anstehen, läuft der Umrichter nach zurücksetzen der externer Abschalteinheit und der Sörmeldung E37, wieder an.

#### OP 63 Optionsmodul vorhanden

Signal OP wenn ein Optionsmodul an der entsprechenden Schnittstelle angeschlossen ist.

		·
NO	no	Keine Funktion

C021	Digital-Ausgang 11	00
Werkseinstellung: R	UN "Betrieb"	
C022	Digital-Ausgang 12	01
Werkseinstellung: F	A1 "Frequenzsollwert erreicht"	
C026	Relaisausgang ALO-AL1-AL2	05
Werkseinstellung: A	L "Störung"	
C031	Digital-Ausgang 11 Schließer / Öffner	00
<b>00</b> 01	Schließer Öffner	
C032	Digital-Ausgang 12 Schließer / Öffner	00
00	Schließer	
01	Öffner	
C036	Störmelderelais ALO – AL2 Schließer / Öffner	01
00 <b>01</b>	Schließer Öffner	
	Office	
C038	Signal "Strom unterschritten" LOC, Charakteristik	01
00	LOC möglich im gesamten Betrieb	
<u>00</u>	LOC möglich nur im statischen Betrieb (nicht im Hoch-	und Runterlauf)
C039	Signal "Strom unterschritten" LOC, Einstellwert	FU-I <sub>nenn</sub> [A]
Einstellbereich	02,0 x FU-Nennstrom [A]	
C040	Signal "Strom überschritten" OL, Charakteristik	01
00	OL möglich im gesamten Betrieb	
01	OL möglich nur im statischen Betrieb (nicht im Hoch- ur	nd Runterlauf)
CO41 (C241)	Signal "Strom überschritten" OL, Einstellwert FU	I [A]v1 1E
		-I <sub>nenn</sub> [A]x1,15
Einstellbereich	02,0 x FU-Nennstrom [A]	

C042	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Hochlauf	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
C043	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Runterlauf	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
C044	Signal "PID-Regelabweichung" OD, Einstellwert	3,0%
Einstellbereich	0100%	
C045	Signal FA4, FA5, Einstellwert für Hochlauf	0,00Hz
	0 40011	
Einstellbereich	0400Hz	
		T
C046	Signal FA4, FA5, Einstellwert für Runterlauf	0,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	
C052	Signal "PID-Istwertüberwachung" FBV, Maximalwe	ert 100,0%
Eta ata III. a a state	0. 1000/	
Einstellbereich	0100%	
22-2		. 1
C053	Signal "PID-Istwertüberwachung" FBV, Minimalwe	ert 0,0%
Einstellbereich	0100%	
C054	Signal OTQ, Auswahl (nur bei SLV)	00
	Drahmamant ühan singastalltam Want	
<b>00</b> 01	Drehmoment über eingestelltem Wert Drehmoment unter eingestelltem Wert	
C055	Signal OTQ, Einstellwert für Rechtslauf motorisch	100%
Einstellbereich	0100%	
C056	Signal OTQ, Einstellwert für Linkslauf generatorisch	h 100%
Einstellbereich	0100%	
		_
C057	Signal OTQ, Einstellwert für Linkslauf motorisch	100%
	e.ga. e.e, Emstenwert für Emksidur motorisch	1.0070
Einstellbereich	0100%	

C058	Signal OTQ, Einstellwert für Rechtslauf generate	orisch 100%
Einstellbereich	0100%	
C059	Signal OTQ, Charakteristik (nur bei SLV)	01
	,	
00	Immer aktiv	
01	Nicht aktiv während Hoch-/Runterlauframpe	
C061	Signal "Motor überlastet" THM, Einstellwert	90%
C001	Signal "Motor uperlastet Trim, Emstenwert	70 78
Einstellbereich	0100%	
		T
C063	Signal "Drehzahl=0" ZS, Einstellwert	0,00Hz
Einstellbereich	0100Hz	
Litistelibereich	0100112	
C064	Signal "Kühlkörper-Übertemperatur" OHF, Einst	ellwert 120°C
Einstellbereich	0200°C	
C111	Signal "Strom überschritten" OL2, Einstellwert	FU-I <sub>nenn</sub> [A]x1,15
Einstellbereich	02,0 x FU-Nennstrom [A]	
h024	Circus at DNIT / ONIT Fire stalling out	004
b034	Signal RNT / ONT, Einstellwert	OStd
Einstellbereich	0655300Std	
	00333003tu	

Bitte beachten Sie folgendes:

Eingaben im Bereich von 1. ...9999. haben eine Zeitbasis von 10 Std. Eingaben im Bereich von  $1000 \dots 6553$  haben eine Zeitbasis von 100 Std.

5.44 Ein- und Aussch	haltverzögerungen	
C130	Einschaltverzögerung Digitalausgang 11	0,0s
Einstellbereich	0100s	
0404	A B.	0.0
C131	Ausschaltverzögerung Digitalausgang 11	0,0s
Einstellbereich	0100s	
Linstellbereien	01003	
C132	Einschaltverzögerung Digitalausgang 12	0,0s
		•
Einstellbereich	0100s	
C133	Augsahaltvarzägarung Digitalauagang 12	0,0s
C133	Ausschaltverzögerung Digitalausgang 12	0,08
Einstellbereich	0100s	
Emistembereion	01003	
C140	Einschaltverzögerung Relais AL	0,0s
Einstellbereich	0100s	
C141	Ausschaltvorzägerung Deleis Al	0.00
C141	Ausschaltverzögerung Relais AL	0,0s
Einstellbereich	0100s	
	01003	

.2	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 1	00
Einstellbereich	Alle Signalfunktionen außer LOG1LOG3	
13	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 2	00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
Einstellbereich	Alle Signalfunktionen außer LOG1LOG3	
14	Logische Verknüpfung 1, Operand	00
<del>! -                                   </del>	Logische Verknupfung 1, Operanu	00
00	AND	
01	OR	
02	XOR	
_		1
15	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 1	00
Einstellbereich	Alle Signalfunktionen außer LOG1LOG3	
16	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 2	00
Einstellbereich	Alle Signalfunktionen außer LOG1LOG3	
ziristelibei eicii	Alle Signaliunktionen auber LOG1LOG3	
17	Logische Verknüpfung 2, Operand	00
• •	Logisone Verkinapiang 27 operana	100
00	AND	
01	OR	
02	XOR	
18	Laciaba Variorintura 2 Ciamalfunitian 1	00
+0	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 1	100
Einstellbereich	Alle Signalfunktionen außer LOG1LOG3	
19	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 2	00
Einstellbereich	Alla Signalfunktionen außer LOC1 LOC2	
- ii istelibeleich	Alle Signalfunktionen außer LOG1LOG3	
50	Logische Verknüpfung 3, Operand	00
	Logisone verkindplang of operand	
00	AND	
01	OR	
02	XOR	

# 5.46 Analog-Ausgänge EO, AM

C027	PWM-Ausgang EO	07

## Der Ausgang EO kann zur Anzeige verschiedener Betriebsdaten programmiert werden.

00	Frequenzistwert, PWM (0Endfrequenz A004[Hz])
01	Motorstrom, PWM (0200%)
02	Drehmoment, PWM (0200%, nur bei A044=03)
03	Frequenzistwert, Impulskettensignal (0Endfrequenz A004[Hz]; siehe b086)
04	Ausgangsspannung, PWM (0133%; 75% Ausgangssignal entspricht 100% Ausgangsspannung)
05	Aufnahmeleistung, PWM (0200%)
06	Thermische Überlastung, PWM (0100%)
07	LAD-Frequenz, PWM (0Endfrequenz A004[Hz])
08	Motorstrom, Impulskettensignal=1,44Hz
10	Kühlkörpertemperatur, PWM (0200°C)
12	Allgemeines Ausgangssignal, PWM, programmiert in EzSQ
15	Impulskettensignal Monitor
16	Option, PWM

C030	Stromreferenzwert bei C027=08	FU-I <sub>nenn</sub> [A]
Einstellbereich	0,22,0 x FU-Nennstrom [A]	

An Ausgang EO-L wird ein Impulssignal mit einer Frequenz von 1,44Hz ausgegeben, wenn C027=08.

C047	Anzeigefaktor bei C027=15	1,00
Einstellbereich	0,0199,99	

C105	Abgleich Ausgang EO	100%
·		·
Einstellbereich	50200%	


# CO28 Analog-Ausgang AM (0...10V) 07

# Der Ausgang AM kann zur Anzeige verschiedener Betriebsdaten programmiert werden.

00	Frequenzistwert, (0Endfrequenz A004[Hz])
01	Motorstrom, (0200%)
02	Drehmoment ohne Vorzeichen, (0200%, nur bei A044=03)
04	Ausgangsspannung, (0133%; 75% Ausgangssignal entspricht 100%
	Ausgangsspannung)
05	Aufnahmeleistung, (0200%)
06	Thermische Überlastung (0100%)
07	LAD-Frequenz, (0Endfrequenz A004[Hz])
10	Kühlkörpertemperatur, (0200°C)
11	Drehmoment mit Vorzeichen, (0200%)
13	Allgemeines Ausgangssignal, programmiert in EzSQ
16	Option
	•

C106	Abgleich Ausgang AM	100%
Einstellbereich	50200%	

C109	Offset Ausgang AM	0%
·		
Einstellbereich	0100%	



# 5.47 Analog Eingänge, Abgleich / Filter

A016	Filter Analogeingang O, OI	8
	•	•
Einstellbereich	030, 31	

Je größer der hier eingegebene Wert ist, umso größer ist der Filtereffekt gegenüber überlagerten Störfrequenzen – umso länger wird jedoch auch die Reaktionszeit auf Sollwertänderungen.

Filterkonstante =  $1...30 \times 2ms$ 

A016=31: Filterkonstante=500ms, Hysterese +/-0,1Hz (Werkseinstellung)

Eingestellter Wert	01 30
Filterwirkung gegenüber Störfrequenzen	gering hoch
Reaktionszeit	schnell langsam

C081	Abgleich Analogeingang O	100,0%
Einstellbereich	0200%	
C082	Abgleich Analogeingang OI	100,0%
Einstellbereich	0200%	

## 5.48 Reset-Signal, Fehlerquittierung

C102	Reset-Signal	00
00	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS. Die E abgeschaltet wenn RS während des Betriebes erfolgt (V	
01	Fehlerquittierung auf abfallende Flanke an RS. Die E abgeschaltet wenn RS während des Betriebes erfolgt	ndstufen werden
02	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS. Die E nicht abgeschaltet wenn RS während des Betrieb Motorbetrieb wird nicht unterbrochen.	
03	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS; operationszähler (d030) wird nicht gelöscht. Die Efür die Dauer der Störmeldung abgeschaltet wenn Betriebs erfolgt – die Positionierung wird nach Störmeldung fortgesetzt	ndstufen werden RS während des

C103	Verhalten bei Reset	00	
00	0-Hz-Start (entsprechend Reglersperre FRS, b088	=00)	
01	Synchronisieren auf Motordrehzahl dure	ch Erfassen der	
	Motorinduktionsspannung (entsprechend Reglersp	erre FRS, b088=01)	
02	Synchronisieren auf Motordrehzahl durch a	ktives Erfassen der	
	Motordrehzahl (entsprechend Reglersperre FRS, b088=02)		

# 5.49 Motorpotentiometer

Die Frequenzsollwertvorgabe kann stufenlos über die 2 Digital-Eingänge UP und DWN erfolgen. **UP: Erhöhen der Frequenz, DWN: Verringern der Frequenz** bei Einstellung A001=02 oder Abrufen einer Festfrequenz.

Die Funktion ist bei Frequenzsollwertvorgabe über Analgosignal (A001=01) nur in Verbindung mit Funktion "Halten Analog-Frequenzsollwert" AHD oder mit einer Festfrequenz möglich. Die Zeitrampe entspricht der aktuell angewählten Hoch-/Runterlaufzeit.

Unter Funktion C101 kann angewählt werden, ob bei Netz-Aus der zuletzt gefahrene Frequenzwert gespeichert (C101=01) oder nicht gespeichert (C101=00) werden soll.

Über Eingang UDC wird die Frequenz zurückgesetzt.

Motorpotentiometer-Sollwert speichern 0		00
00	Letzter Motorpotentiometer-Sollwert nach Netz-Aus	nicht speichern
01	Letzter Motorpotentiometer-Sollwert nach Netz-Aus	speichern

C104	Motorpotentiometer-Sollwert aus EEPROM	00

Bei Zurücksetzen des Frequenzsollwertes mit der Funktion "UDC" wird F001/A020 entweder auf 0Hz (C104=00) oder auf den im EEPROM abgelegten Wert (C104=01) eingestellt.

Der Wert im EEPROM ist abhängig von der Einstellung unter C101

00	0Hz
01	Sollwert aus EEPROM

## 5.50 Autotuning, Motordaten



# WARNUNG

Im Verlauf des dynamischen Autotunings (H001=02) wird der Motor bis auf 80 % der eingestellten Eckfrequenz (A003) beschleunigt. Stellen Sie sicher, daß keine Personen verletzt werden und daß der angeschlossene Motor bzw. der Antrieb für diese Drehzahl ausgelegt ist.

Um – speziell unter dem Arbeitsverfahren Sensorless Vector Control SLV (A044=03,) - eine größtmögliche Ausnutzung des Motors zu erzielen muss der Frequenzumrichter optimal auf den Motor abgestimmt werden. Hierzu besteht einerseits die Möglichkeit auf die abgespeicherten Hitachi Standard-Motordaten zurückzugreifen, die Daten des angeschlossenen Motors individuell mittels Autotuning auszulesen oder die Daten beim Motorenhersteller zu erfragen und einzugeben. Lässt die angeschlossene Maschine ein dynamisches Autotuning nicht zu, oder ist es nicht möglich den Motor während des dynamischen Autotunings unbelastet zu fahren, so kann ein statisches Autotuning durchgeführt werden. Der Motor dreht sich in diesem Fall nicht. Der Motor muss der Leistung des Umrichters entsprechen und darf nur eine Leistungsstufe kleiner sein als die Umrichterleistung. Beispiel WJ200-055HFE, Motor 4,0kW oder 5,5kW.

Basis für die Motordaten ist ein im "Stern" verschalteter Motor mit einer Nennfrequenz von 50Hz.

#### Dynamisches Autotuning H001=02


Mit der Autotuning-Funktion werden die Motorkonstanten des angeschlossenen Motors automatisch ermittelt und in den Speicherplätzen der Funktionen H030 bis H034 bzw. H230 bis H234 (2. Parametersatz) abgespeichert.

Bevor das Autotuning durchgeführt werden kann, muss folgendes eingestellt und beachtet werden:


- A003=Motornennfrequenz
- A082=Motornennspannung (evtl. mit A045 anpassen)
- H003=Motornennleistung
- H004=Motorpolzahl
- A051=00 (Gleichstrombremse ist nicht aktiv)
- Der Antrieb ist unbelastet. Eine evtl. montierte Bremse ist freigeschaltet. Ist dies nicht möglich – z. B. bei Hubantrieben und Aufzügen, dann muss der Motor von der Last entkoppelt werden und Autotuning an dem unbelasteten Motor durchgeführt werden. Das Massenträgheitsmoment der Last muss in diesem Fall auf die Motorwelle umgerechnet werden und zu dem durch Autotuning ermittelten Wert unter H024 addiert werden.
- H001=02, dynamisches Autotuning
- H002=01, es wird auf die Motordaten unter H020...H024 zurückgegriffen

Mit einem Start entsprechend der Einstellung unter A002 wird Autotuning ausgelöst.

Autotuning wurde ohne Fehler beendet:



Während des Autotunings ist ein Fehler aufgetreten:



### Autotuning läuft wie folgt ab:


- 1 AC-Spannung (1) (Motor rotiert nicht)
- 2 AC-Spannung (2) (Motor rotiert nicht)
- 3 DC-Spannung (1) (Motor rotiert nicht)
- 4 Motor wird in U/f-Kennliniensteuerung (A044=00) bis auf 80% der Eckfrequenz (A003) hochgefahren; Hoch- und Runterlaufzeit mittels Fuzzy Logic in Abhängigkeit des Massenträgheitsmomentes
- Motor wird in SLV (A044=03) bis auf ca. x%\* der Eckfrequenz (A003) hochgefahren
- 6 DC-Spannung (2) (Motor rotiert nicht)

\*Der Frequenzwert x ist abhängig von der mittels Fuzzy Logic ermittelten Hoch- bzw. Runterlaufzeit T unter Punkt 4 (der größere der beiden Werte):

0s<T<50s: x=40 50s<T<100s: x=20 100s<T: x=10

Zurückkehren zur normalen Anzeige mit Taste STOP/RESET.

# Vorgehensweise dynamisches Autotuning



Alternativ zum dynamischen Autotuning kann **statisches Autotuning** durchgeführt werden (H001=01). In diesem Fall wird der Motor nicht drehen (eine geringe Bewegung des Rotors kann durch Beaufschlagen mit Gleichspannung trotzdem auftreten).

- Bei Auftreten einer Störung wie z. B. Überstrom oder Überspannung während des Autotunings wird die Störmeldung angezeigt.
- Autotuning kann durch einen Stop-Befehl abgebrochen werden. Zum Löschen der bis dahin eingelesenen Motordaten initialisieren Sie bitte den Umrichter (Funktion b084).
- Autotuning ist nicht möglich wenn A044=02 (frei einstellbare U/f-Kennlinie)

# Online-Autotuning (H002=02)

Da sich die Motorkonstanten aufgrund von Erwärmung während des Betriebs verändern, bietet die Funktion "Online-Autotuning" die Möglichkeit die Motorkonstanten R1 und R2 jeweils bei einem Motorstillstand neu auszulesen. Hierzu wird eine Gleichspannung für max. 5s auf 2 Motorwicklungen gegeben. Sollte in dieser Zeit ein erneuter Start-Befehl erfolgen so hat dieser Priorität. Vor dem "Online-Autotuning" muss einmal ein statisches oder dynamisches Autotuning durchgeführt werden (H001=01, 02). Die neu eingelesenen Werte für R1 und R2 werden nicht unter H031/H032 angezeigt. "Online-Autotuning" wird nach einer eventuell geschalteten Gleichstrombremse ausgeführt.

H001	Autotuning	00
00	Kein Autotuning	
01	der erste folgende Startbefehl startet das statische Autotuning	
02	der erste folgende Startbefehl startet das dynamische Autotuning	
H002 ( <i>H202</i> )	Motordaten	00
00	Standard-Motordaten im Arbeitsspeicher (H020H024)	1)
02	Autotuning-Motordaten im Arbeitsspeicher (H030H034	+)
Standard Motordate	<u>n</u>	
H020 ( <i>H220</i> )	Motorkonstante R <sub>1</sub>	
	motor Konotanto K <sub>1</sub>	
Einstellbereich	0,00165,53Ω	
H021 ( <i>H221</i> )	Motorkonstante R <sub>2</sub>	
Einstellbereich	0,00165,53Ω	
H022 ( <i>H222</i> )	Motorkonstante L	
Einstellbereich	0,01655,3mH	
H023 ( <i>H223</i> )	Motorkonstante I <sub>0</sub>	
Einstellbereich	0,01655,3A	
H024 (H224)	Motorkonstante J	
Eta at a III. a a a tala	0.001.000012	
Einstellbereich	0,0019999kgm <sup>2</sup>	
Autotuning Motorda	<u>ten</u>	
H030 ( <i>H230</i> )	Motorkonstante R <sub>1</sub>	
11030 (11230)	WIOTOI KOIIStairte Kį	
Einstellbereich	0,00165,53Ω	
H031 ( <i>H231</i> )	Motorkonstante R <sub>2</sub>	
11001 (11201)		1
Einstellbereich	0,00165,53Ω	
H032 ( <i>H232</i> )	Motorkonstante L	
Einstellbereich	0,01655,3mH	

H033 ( <i>H233</i> )	Motorkonstante I <sub>0</sub>	
Einstellbereich	0,01655,3A	
H034 ( <i>H234</i> )	Motorkonstante J	
		•
Einstellbereich	0,0019999kg/m <sup>2</sup>	

### 5.51 Motorstabilisierungskonstante

H006 ( <i>H206</i> )	Motorstabilisierungskonstante	100
Einstellbereich	0255	

Läuft der Motor nicht gleichmäßig rund bzw. unstabil überprüfen Sie bitte ob die Motorleistung unter Funktion H003 sowie die Polzahl unter Funktion H004 entsprechend den Angaben des Motortypenschildes richtig eingestellt sind. Stimmen die eingegebenen Werte mit denen des Typenschildes überein und der Motor läuft trotzdem unrund dann erhöhen Sie den unter dieser Funktion eingegebenen Wert. Sollten unter folgenden Betriebsbedingungen Probleme auftreten (es treten Stromspitzen auf; der Frequenzumrichter löst mit Überstrom aus) so ist eine Reduzierung des Wertes zu empfehlen:

- Der Nennstrom des angeschlossenen Motors ist größer oder gleich dem Nennstrom des Frequenzumrichters
- Die Drehmomentenkennlinie des angeschlossenen Antriebes ist quadratisch (z. B. Kreiselpumpe oder Ventilator) und der Strom erreicht annähernd Werte in Höhe des FU-Nennstromes

Alternativ dazu kann zur Stabilisierung des Motors die Taktfrequenz b083 reduziert werden.

5.52	Parameter Vekto	rregelung SLV

H005 ( <i>H205</i> )	Drehzahlregler Vektorregelung, Ansprechzeit	100
		*
Einstellbereich	11000	
H050	Schlupfkomp. bei U/f mit Geberrückführung, P-Anteil	0,2
	<u> </u>	· ·
Einstellbereich	0,0010,00	
H051	Schlupfkomp. bei U/f mit Geberrückführung, I-Anteil	2
11001	Schlaphonip. Ser 671 hitt Seberrackfam ung, 1-Anten	<u> </u>
Einstellbereich	01000	

# 5.53 Permanentmagnet-Motor

Bei dieser Betriebsart ist kein Wechsel der Überlastung und des Arbeitsverfahren möglich. Nach einer Initialisierung mit Parameter b180=01 stehen in der Parametergruppe "H" weitere Parameter (H102...H134) zur Verfügung

Nach Einstellung von Parameter b171=03 **muss** anschließend eine Initialisierung mit Parameter b180 vorgenommen werden.

Bei Verwendung eines Permanentmagnet-Motors müssen einige Einschränkungen bezüglich Anwendungen und Funktionalität beachtet werden:

- Anwendungen nur mit reduziertem Drehmoment, wobei das Statrmoment kleiner als 50% sein muss.
- Betriebsart ist weder für Anwendungen mit konstantem Drehmoment und kurzen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeiten noch für Anwendungen mit geringen Geschwindigkeiten geeignet. Auch für den Einsatz in Aufzüge, Transport- und Beförderungsanlagen ist diese Betriebsart nicht geeignet.
- Kein Mehrmotoremnetrieb möglich
- Entmagnetisierungsstrom nicht überschreiten

H102	PM-Motor, Motordaten	00
00	Standard-Daten	
01	Autotuning-Daten	
H103	PM-Motor, Motorleistung	FU-Leistung
	<del>-</del>	· ·
Einstellbereich	0,118,5kW	

H104	PM-Motor, Motorpolzahl	4
Einstellbereich	248	

H105	PM-Motor, Motornennstrom	FU-I <sub>nenn</sub> [A]x0,83
Einstellbereich	20100%	

# **Standard PM-Motordaten**

Einstellbereich

H106	Motorkonstante R	
Einstellbereich	0,00165,53Ω	
H107	Motorkonstante L <sub>d</sub>	

0,01...655,3mH

H108	Motorkonstante L <sub>q</sub>	
Einstellbereich	0,01655,3mH	
Einstellbereich	0,01655,51110	
H109	Motorkonstante K <sub>e</sub>	
Einstellbereich	0,00016,553V <sub>peak</sub> /(rad/s)	
H110	Motorkonstante J	
11110	Wotor Konstante 3	
Einstellbereich	0,0019999kg/m <sup>2</sup>	
	, 3,	
Autotuning PM-Moto	<u>ordaten</u>	
H111	Motorkonstante R	
	wotorkonstante K	
Einstellbereich	0,00165,53Ω	
	·	
H112	Motorkonstante L <sub>d</sub>	
Einstellbereich	0.01 6FF 2mU	
Einstellbereich	0,01655,3mH	
H113	Motorkonstante L <sub>q</sub>	
-		
Einstellbereich	0,01655,3mH	
H116	PM-Motor, Drehzahlregler Ansprechgeschw.	100%
11110	1 W-Wotor, Drenzami egici Ansprecingesenw.	10070
Einstellbereich	11000%	
H117	PM-Motor, Anlaufstrom	70%
Einstellbereich	20100%	_
LIII3(EIIDEI EICI)	ZUIUU /0	
H118	PM-Motor, Anlaufzeit	1,00s
Einstellbereich	0,0160,00s	
H119	PM-Motor, Motorstabilisierungskonstante	100%
	etor, motor otabilister ungskonstante	1.0070
Einstellbereich	0120%	
H121	PM-Motor, Minimalfrequenz	8,0%
Einstellbereich	0 25 5%	
Emstembereich	025,5%	_

H122	PM-Motor, Leerlaufstrom	10,00%
Einstellbereich	1100%	
		_
H123	PM-Motor, Anlaufverhalten	00
00	Inaktiv	
01	Aktiv	
H131	PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation OV Wait Times	10
Einstellbereich	0255	
		T
H132	PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation Detect Wait Times	10
	0.255	
Einstellbereich	0255	
11400	BM M	
H133	PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation 0V Times	30
	0.255	
Einstellbereich	0255	
11404		100
H134	PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation Voltage Gain	100

5.54	5.54 Störung in Verbindung mit einer angeschlossenen Optionskarte		
P001		Störung mit angeschlossener Optionskarte	00
	00	Es wird eine Störmeldung ausgelöst	
	01	Es wird keine Störmeldung ausgelöst	

Einstellbereich

0...200

# 5.55 Impulskettensignal für Positionierung/Sollwertvorgabe Drehzahlregelung

Mit dem Umrichter WJ200 kann durch ein Impulskettensignal eine einfache Positionierung oder eine Sollwertvorgabe zur Drehzahlregelung durchgeführt werden.

Das Impulskettensignal wird auf der Steuerklemmleiste an der Klemme EA angeschlossen

## 5.55.1 Impulskettensignal für einfache Positionierung

Eine einfache Positionierung mit Geberrückführung kann mit einem Impulskettensignal realisiert werden.

Eine Beschreibung bzgl. der Positionierung befindet sich in Kapitel 5.56 "Positionierung mit Impulsketteneingängen EA / EB"

Folgende Parameter können, entsprechend der Positionierungsart, dafür verwendet werden:

P003	Verwendung Impulsketteneingang EA	00
00	Sollwertvorgabe Impulskettensignal	
01	Inkrementalgeberrückführung	
02	Erweiterte Klemmen für SPS-Programmierung	

P004	Art Geberrückführung	00
00	Eine Spur [EA]	
01	Spur A [EA] und B [EB] 1	
02	Spur A [EA] und B [EB] 2	
03	Eine Spur [EA] + Zählrichtung [EB]	

P011	Anzahl der Impulse pro Umdrehung	512 Imp.
Einstellbereich	321024 Impulse	

P012	Aktivierung Positionierung	00
00	Nicht aktiv	
02	Aktiv	

P015	Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit	5,00Hz
		·
Einstellbereich	010Hz	

P026	Geschwindigkeitsüberschreitung, Auslöseschwelle	
Einstellbereich	0150%	

Mit Hilfe dieser Funktion kann eine maximal zulässige Ausgangsfrequenz überwacht werden. Bei Erreichen bzw. Überschreiten des hier programmieten Wertes geht der Frequenzumrichter auf Störung E81.x

#### Beispiel:

Maximalfrequenz A004: 50Hz. Maximal zulässige Ausgangsfrequenz  $45Hz \Rightarrow P026=90\%$  Bei einer Frequenz größer als 45Hz wird die Störmeldung E81.x ausgegeben.

Bei Eingabe von 0 ist die Funktion nicht aktiv.

P027	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle	7,50Hz
Einstellbereich	0120Hz	

Signal an Ausgang DSE (22) wenn die Abweichung der Sollwertvorgabe zur aktuellen Motordrehzahl den unter Funktion P027 eingegeben Wert unterschreitet.


# 5.55.2 Impulskettensignal für Sollwertvorgabe Drehzahlregelung

Die Frequenzsollwertvorgabe (A001=06, A141/A142=07) oder das PID-Regler-Istwertsignal (A071=01, (Bezugspotential L). Dieses funktioniert nur im Arbeitsverfahren U/f (A044=00/01). Weiterhin muss die Sollwertvorgabe über Impulskettensignal eingestellt werden (P003=00) und eine Positionierung darf nicht aktiviert sein (P012=00).

Berechnung des Frequenzsollwertes:

Frequenzsollwert = 
$$\frac{\text{Frequenz des Impulssignals [kHz]}}{\text{P055 [kHz]}} \times \text{A004 [Hz]}$$

Beispiel: Impulssignal = 20kHz, P055=25kHz, A004=50Hz, F001=40Hz




P055	Impulsketteneingang EA, Skalierung	1,5kHz
F 033	Impulskettenenigang LA, Skanerang	1,5KHZ
Einstellbereich	132kHz	
P056	Impulsketteneingang EA, Filterzeitkonstante	0,1s
Einstellbereich	0,012,00s	
P057	Impulsketteneingang EA, Frequenzoffset	0%
Einstellbereich	-100+100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf die Maximalfrequenz unter A004.

P058	Impulsketteneingang EA, Frequenzgrenze	100%
Einstellbereich	0100%	

# 5.56 Drehmomentregelung

Unter dem Arbeitsverfahren Vector Control (A044=03) ist eine Drehmomentenregelung möglich. Die Aktivierung der Drehmomentenregelung erfolgt über einen Digitaleingang mit der Funktion ATR (52). Die Vorgabe des Drehmomentensollwertes erfolgt über Analogeingänge, Bedieneinheit oder einer Optionskarte.



P033	Vorgabe Drehmomentsollwert	00
00	Analogeingang O (010V)	
01	Analogeingang OI (420mA)	
03	Bedienfeld unter Funktion P034	
06	Optionskarte	

P034	Vorgabe Drehmomentsollwert Einstellwert (P033=03)	0%
Einstellbereich	0200%	

P036	Drehmomentoffset, Vorgabe	00
	Vain Office	
00	Kein Offset	
01	Bedienfeld unter Funktion P037	
05	Optionskarte	

P037	Drehmomentoffset, Einstellwert (P036=01)	0%
Einstellbereich	-200+200%	

P038	Drehmomentoffset, Vorzeichen	00
00	Drehmomentoffsetwerte mit +Vorzeichen für Rechtslauf	
	Drehmomentoffsetwerte mit -Vorzeichen für Linkslauf	
01	Vorzeichen abhängig von der Drehrichtung	

P039	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf	0,00Hz
Einstellbereich	0120Hz	
		<b>—</b>
P040	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf	0,00Hz
Einstellbereich	0120Hz	
P041	Drehzahl-/Drehmomentregelung, Reaktionszeit	0ms
Einstellbereich	01000ms	

# 5.57 Positionierung mit Impulsketteneingängen EA / EB


# <u>Positionierungsmöglichkeiten</u>

Positionierung	Max. Frequenz	Klemme EA (5-24VDC)	Klemme 7 * (24VDC)
Zweikanalig, mit zwei um 90°	2kHz	Geberspur A	Geberspur B
versetzte Geberspuren (Spur A und B)	ZKIIZ	(PNP Open Collector)	(PNP Open Collector)
Einkanalig, mit einer Geberspur und	32kHz	Geberspur	Zählrichtung mit
Zählrichtungswechsel	SZKITZ	(PNP Open Collector)	Digitaleingang 7
Einkanalig, mit einer Geberspur ohne	32kHz	Geberspur	
Zählrichtungswechsel	JZKIIZ	(PNP Open Collector)	

<sup>\*</sup>Klemme 7 muss mit der Funktion EB parametriert werden, damit die Geberspur B ausgelesen werden kann

Zur Positionierung stehen zwei Positionierarten zur Verfügung. Beide werden im Folgenden beschrieben:

### Positionierung mit zwei Geberspuren A und B



### Geberanforderungen:

- Inkrementalgeber 18-24VDC (bedingt durch Geberspur B über Digitaleingang 18-24VDC)
- Signale in Rechteckform
- Impulsgeber direkt auf der Motorwelle montiert

Geberspur A an Klemme EA und Geberspur B an Klemme 7 (Digitaleingang mit Funktion EB "Spur B für Inkrementalgeberanschluss") anschließen. Der Gebertyp ist PNP Open Collector mit einer Spannungsversorgung in Höhe von 18-24VDC. Die Digitaleingänge werden als positive Logik verwendet.


Beispiel zur Berechnung der maximalen Geberauflösung:

Voraussetzung:


4poliger Motor=1500U/min, maximale Frequenz=50Hz, Zählfrequenz Inkrementalgebereingang Umrichter=2kHz

1500U/min: 60 = 25U/s; 2000Hz: 25U/s = 80Impulse/Umdrehung


# Positionierung mit einer Geberspur



# Zählrichtungsvorgabe mit positiver Logik



# Zählrichtungsvorgabe mit negativer Logik



### Geberanforderungen:

- Inkrementalgeber 5-24VDC
- Signal in Rechteckform
- Impulsgeber direkt auf der Motorwelle montiert

Geberspur an Klemme EA anschließen. Klemme 7 (Digitaleingang mit Funktion EB "Spur B für Inkrementalgeberanschluss") kann in diesem Fall zur Änderung der Zählrichtung verwendet werden. Bei diesem Signal kann es sich sowohl um ein Signal mit positiver oder negativer Logik handeln. Ist der Digitaleingang angesteuert erfolgt die Zählrichtung in aufsteigender Richtung, ist er nicht angesteuert erfolgt die Zählrichtung in absteigender Richtung.

Beispiel zur Berechnung der maximalen Geberauflösung:

Voraussetzung:

4poliger Motor=1500U/min, maximale Frequenz=50Hz, Zählfrequenz Inkrementalgebereingang Umrichter=32kHz

1500U/min: 60 = 25U/s; 32000Hz: 25U/s = 1280Impulse/Umdrehung

# Eingabe unter Parameter P011 ist maximal 1024 Impulse/Umdrehung

#### Zu beachten

- Verwenden Sie für die Geberleitungen nur abgeschirmte Signalleitungen. Der Schirm ist auf das 0V-Bezugspotenzial zu legen.
- Die Länge der Signalleitungen sollte 50m nicht überschreiten. Bei größeren Längen verwenden Sie größere Querschnitte und/oder setzen Sie Signalverstärker ein.
  - Die Signalleitungen müssen in möglichst großem Abstand zu den Motorleitungen verlegt werden und sollten diese nicht kreuzen. Wenn Kreuzungen nicht vermieden werden können, so müssen diese rechtwinkelig ausgeführt werden.

### Einstellungen für eine Positionierung

Bei Einstellung P003=01 wird der Impulsketteneingang EA zur Inkrementalgeberrückführung verwendet. Mit P012=02 wird der Positioniermodus aktiviert. Es können bis zu 8 Positionen in den Parametern P060-P067 hinterlegt werden. Diese können mit 3 Digitaleingängen der Funktion CP1-CP3 angewählt werden. Zum Start der Positionierung ist ein Startbefehl erforderlich. Dabei spielt es keine Rolle ob ein Startbefehl für Rechts- oder Linkslauf verwendet wird. Die Drehrichtung wird über den Wert der anzufahrenden Position vorgegeben. Die Positioniergeschwindigkeit erfolgt entsprechend der Einstellung unter A001. Bei Einstellung des Parameters A044=03 (SLV) ist die Positioniergenauigkeit höher als bei Einstellung A044=00-02 (U/f). Bei P004=03 und C007=85 kann, bei Positionierung mit einer Geberspur, die Zählrichtung vorgegeben werden.

Funktions- nummer	Funktion	Einstellung/ Einstellbereich	Beschreibung
P003	Verwendung Impulseingang EA	01	Inkrementalgeberrückführung
P004	Art Geberrückführung	00 01 02 03	Eine Spur [EA] Spur [EA] und B [EB] 1 *1)/*2) Spur [EA] und B [EB] 2 *1)/*2) Eine Spur [EA] + Zählrichtung [EB] *1)
P011	Anzahl der Impulse pro Umdrehung	32 1024 Imp.	
P012	Aktivierung Positionierung	02	Positionierung aktiviert
P015	Schleichgang	b082 5,00Hz	
P026	Geschwindigkeits- überschreitung, Auslöseschwelle	0 150%	
P027	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle	0 120Hz	
P072	Maximalposition Rechtslauf	0 268435455	Displayanzeige der 4 höchsten Stellen
P073	Maximalposition Linkslauf	-268435455 0	Displayanzeige der 4 höchsten Stellen
P075	Verfahrweg Positionierung	00 01	Ensprechend Positionswert Kürzester Weg (P004=00/01, P060>0) *3)
P077	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit	0 10s	·
H050	Schlupfkompensation bei U/f mit Geberrückführung, P-Anteil *4)	0 100	
H051	Schlupfkompensation bei U/f mit Geberrückführung, I-Anteil *4)	0 1000s	
d029	Sollposition	-268435455	
d030	Istposition	268435455	
C102	Reset-Signal	03	Interne Werte werden nicht gelöscht
C001- C007	Digitaleingang 1-7	47 85	PCLR: Position löschen Spur B Inkrementalgeber (Eingang 7) *1)
C021- C022/ C026	Digitalausgang 11-12/ Relais-Ausgang	22 23	DSE: Drehzahlabweichung (P027) POK: Istposition=Sollposition

<sup>\*1)</sup> Bei Verwendung des Digitaleingangs 7 für Inkrementalgeberrückführung ist dieser mit der Funktion "EB" (Spur B für Inkrementalgeberrückführung) zu parametrieren. Bei Einstellung P004=03 (Eine Spur [EA] + Zählrichtung [EB]) erfolgt die Zählrichtung bei Ansteuerung des Digitaleingnags in aufsteigender Richtung und bei Nichtansteuerung in absteigender Richtung.

- \*2) Bei einer Positionierung mit zwei Geberspuren sind die Maximalfrequenzen für Spur A und B unterschiedlich (Spur A 32kHz, Spur B 2kHz). Um Impulsfolgen bei einer Frequenz größer als 2kHz zu erfassen, kann Parameter P004 entsprechend eingestellt werden
- \*3) Bei einem rotierendem System (z. B. Drehtisch) ermöglicht die Einstellung P075=01 das Anfahren der Sollposition auf dem kürzesten Weg. Dabei muss die Impulszahl pro Drehtischumdrehung in Position 0 (P060) abgelegt werden und der Wert muss positiv sein. Dies funktioniert ausschließlich bei Einstellung von "00" oder "01" in Parameter P004.
- \*4) Einstellung bei Arbeitsverfahren SLV (A044=03/A244=03) nicht notwendig

P004	Funktion	Beschreibung
01	Spur [EA] und B [EB] 1	Beibehalten der aktuellen Drehrichtung
02	Spur [EA] und B [EB] 2	Ensprechend des Startbefehls (FW oder RV)


Beispiel: Impulse/Umdrehung=8000 (P060)

Istposition=1000 Sollposition=6000

Verfahrweg P075=00: 1000 ... 2000 ... 4000 ... 6000 6000 ... 4000 ... 2000 ... 1000


Verfahrweg **P075=01**: **1000** ... 0 ... **6000** 

6000 ... 0 ... 1000



### 5.57.1 Positionierung mit intern abgelegten Positionen

Bei Positionierung mit intern abgelegten Positionen (P012=02) wird unter Berücksichtigung des eingestellten Frequenzsollwertes sowie der aktuell aktiven Hoch- und Runterlauframpe der Motor auf die Sollposition gefahren. Das Erreichen der Position wird mit einer Gleichstrombremsung abgeschlossen. Diese ist solange aktiv bis der Startbefehl weggenommen wird Die Digitaleingänge FW und RV haben gleiche Funktion und dienen lediglich zum Auslösen des Startbefehls. Die Drehrichtung wird alleine durch das Vorzeichen der Differenz Sollposition-Istposition bestimmt. Bei positiven Werten ist die Drehrichtung bei Positionierung "rechts", bei negativen Werten ist die Drehrichtung "links". Wenn nach Einschalten der Netzspannung keine Referenzierung durchgeführt wird, dann wird die aktuelle Netz-Ein-Position als "O-Position" festgelegt. Bei Vorgabe kleiner Positionswege wird die Sollgeschwindigkeit in vielen Fällen nicht erreicht. Dadurch besteht in diesem Fall das Geschwindigkeitsprofil lediglich aus einer Beschleunigungs- und einer Verzögerungsphase.



#### Außerdem ist zu beachten:

- Da in der Werkseinstellung ein versehentlicher Reset die aktuelle Position (d030) löschen würde, empfehlen wir Funktion C102=03 (Istposition erhalten bei Fehler quittieren).
- Über Digitaleingang PCLR kann die aktuelle Position (d030) und die Positionsabweichung zurückgesetzt werden.
- Drehmomentregelung (Digitaleingang ATR) ist in Verbindung mit Positionierung mit intern abgelegten Positionen nicht möglich.

Zur Positionierung mit intern abgelegten Positionen Einstellung P012=02. Max. 8 Positionen können binär über die Digitaleingänge CP1...CP3 abgerufen werden. Zwei unterschiedliche Referenzierungen sind unter P068 wählbar. Auslösen der Referenzierung erfolgt mit Digitaleingang ORG. Anschluss des Referenzschalters an Digitaleingang ORL. Umschalten zwischen "Speed Control" (P012=00) und "Position Control" (P012=02) erfolgt über Digitaleingang SPD (SPD=EIN: "Speed Control"). Es gibt folgende Möglichkeiten die Positionen vorzugeben:

- Eingabe der Positionen unter Funktion P060...P067
- Eingabe über die Programmfunktion "Easy Sequence"

d029: Anzeige der 4 höchstwertigen Stellen der Sollposition (die unter P011 programmierte Impulszahl entspricht einer Motorumdrehung) d030: Anzeige der 4 höchstwertigen Stellen der Istposition

Unter Funktion P060...P067 können nur die 4 höchstwertigen Stellen des Positionswertes eingegeben und angezeigt werden.

P060	Position 0	0
Einstellbereich	P073P072	
P061	Position 1	0
Einstellbereich	P073P072	
P062	Position 2	0
Einstellbereich	P073P072	
P063	Position 3	0
Einstellbereich	P073P072	
P064	Position 4	0
Einstellbereich	P073P072	
P065	Position 5	0
Einstellbereich	P073P072	
P066	Position 6	0
Einstellbereich	P073P072	
	<b>-</b>	T
P067	Position 7	0
Einstellbereich	P073P072	

P072	Maximalposition Rechtslauf	2 <sup>28</sup> -1
Einstellbereich	P012=02: 0268435455 (2 <sup>28</sup> -1)	
		_
P073	Maximalposition Linkslauf	-2 <sup>28</sup> +1
Einstellbereich	P012=02: -2684354550 (-2 <sup>28</sup> +1)	
P075	Verfahrweg Positionierung (Rundtischanwendungen)	00
00	Entsprechend Positionswert	
01	Kürzester Weg (P004=00/01, P060>0)	
P077	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit	1,0s
Einstellbereich	010s	

#### Referenzieren

Die Referenzierung dient dazu die 0-Position festzulegen. Auslösen der Referenzierung erfolgt über Digitaleingang ORG - Anschluss des Referenzschalters an Digitaleingang ORL. Zwei verschiedene Arten der Referenzierung lassen sich unter Funktion P068 anwählen.


- Sollte keine Referenzierung durchgeführt werden, so wird die Netz-Ein-Position als 0-Position festgelegt.
- Ein Start-Befehl FW bzw. RV ist zur Auslösung der Referenzierung nicht erforderlich.

Nach Erreichen des Referenzschalters wird der Motor gestoppt und die Gleichstrombremsung ist aktiv. Nach Wegnahme des Signals für die Referenzierung (ORG) wird diese ausgeschaltet.

P068 Referenzierung, Modus 00


00 "Low-Speed"-Referenzierung

(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P070 eingegebene "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigenden Flanke an Eingang ORL (3) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor gestoppt wird.



01 "High-Speed"-Referenzierung

(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P071 eingegebene "High-Speed"-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit "High-Speed"-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigende Flanke an Eingang ORL. (3) Verzögern mit der eingestellten Runterlauframpe und Drehrichtungsumkehr (4) auf die "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit (P070). Fahren mit "Low-Speed"-Referenziergeschwindigkeit bis zur abfallenden Flanke an Eingang ORL (5) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor sofort gestoppt wird.




P069	Referenzierung, Drehrichtung	01
00	Rechtslauf	
01	Linkslauf	

P070	Referenzierung, Low-Speed-Frequenz	5,00Hz
Einstellbereich	010Hz	

P071	Referenzierung, High-Speed-Frequenz	5,00Hz
Einstellbereich	0400Hz	

# Umschaltung "Speed-Control" / "Position-Control"



# 6. Inbetriebnahme

Für den Betrieb des Frequenzumrichters müssen grundsätzlich zwei Bedingungen erfüllt sein:

- 1. Der Frequenzumrichter muss einen **Startbefehl** erhalten. Auf welche Weise der Startbefehl erfolgt wird unter Funktion A002 festgelegt. In der werksseitigen Grundeinstellung erfolgt der Startbefehl über einen der Digital-Eingänge 1 (FW) oder 8 (RV).
- 2. Der Frequenzumrichter benötigt einen **Frequenzsollwert**. Unter Funktion A001 wird festgelegt wie der Frequenzsollwert vorgegeben wird. In der werksseitigen Grundeinstellung wird der Frequenzsollwert über die Analogeingänge O oder OI vorgegeben. Alternativ kann der Sollwert über die Bedieneinheit (F001), als Festfrequenz, mit Hilfe des integrierten Motorpotentiometers oder mit dem integrierten Potentiometer einer externen Bedieneinheit vorgegeben werden.

Geben Sie auf jeden Fall die Leistung und Polzahl des angeschlossenen Motors unter Funktion H003 bzw. H004 ein.

Die werksseitige Grundeinstellung ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Für viele Anwendungen müssen keine weiteren Parameter eingestellt werden.

### 6.1 Inbetriebnahme über das integrierte Bedienfeld

Zur Inbetriebnahme über das eingebaute Bedienfeld müssen folgende Funktionen eingestellt werden:

A001=02: Vorgabe des Frequenzsollwertes unter Funktion F001

A002=02: Start mit Taste RUN; Stop mit Taste RESET

A003=Motornennfrequenz (Werkseinstellung: 50Hz; zu beachten: A003 kann nicht größer als A004 eingestellt werden)

H003=Motornennleistung (siehe Typenschild des Motors)

H004=Motorpolzahl (Werkseinstellung: 4polig)

#### 6.2 Fehlerquittierung/Reset

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten anstehende Störmeldungen zu quittieren:

- Eingang Reset (siehe Funktion C102, C103).
- Ausschalten der Netzspannung
- Drücken der Taste RESET

# 7. Warnmeldungen

Widersprüchliche Parametereingaben (z. B. Min. Betriebsfrequenz A062 > Maximalfrequenz A004).

# Folgende Warnhinweise können auftreten:

-
4
68 *
enn-
•

Der Warnhinweis wird nicht mehr angezeigt wenn o. g. Bedingungen nicht mehr vorliegen. Die Eingabedaten werden auf die Daten der Grundeinstellung (Initialisierung) zurückgesetzt.

<sup>\*</sup> Der Frequenzsprung wird automatisch auf den niedrigsten Frequenzsprung gesetzt (Frequenzsprung – Sprungweite).

# 8. Störmeldungen

Die Frequenzumrichter sind mit Schutzeinrichtungen wie z.B. Schutz vor Überstrom, Überspannung und Unterspannung ausgestattet. Bei Auslösung einer der vielfältigen Schutzfunktionen wird die Ausgangsspannung abgeschaltet - der Motor läuft frei aus und das Gerät verbleibt bis zur Quittierung der Störmeldung im Störmeldestatus.

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
meldung	Überstrom in der Leistungsendstufe	Ist der Motornennstrom größer als der Frequenz- umrichternennstrom?	Frequenzumrichter größerer Leistung auswählen
E 01	im statischen	Trat plötzliche Lasterhöhung	Überlasten vermeiden.
	Betrieb	auf oder ist der Motor blockiert?	Frequenzumrichter und Motor größerer Leistung einsetzen
		Sind die Motorklemmen U, V, W kurzgeschlossen?	Motorzuleitungen und Motor auf Kurzschluss überprüfen
		Ist der Motor richtig verdrahtet?	Motor entsprechend Angaben laut Typenschild verdrahten
E 02	während der     Verzägerung	Verzögerungszeit zu kurz?	Verzögerungszeit verlängern
	Verzögerung	Sind die Motorklemmen U, V, W kurzgeschlossen?	Motorleitungen und Motor auf Kurzschluss überprüfen
E 03	<ul> <li>während des Hochlaufs</li> </ul>	Hochlaufzeit zu kurz?	Hochlaufzeit verlängern
	Hochiaurs	Sind die Motorklemmen U, V, W kurzgeschlossen?	Motorleitungen und Motor auf Kurzschluss überprüfen
		Ist der manuelle Boost (Funktion A042) zu hoch eingestellt?	Boost unter Funktion A042 verringern
		Ist der Motor blockiert?	Motorlast bzw. Losbrechmoment überprüfen
E 04	im Stillstand	Liegt ein Erdschluss an den Ausgangsklemmen bzw. am Motor vor?	Überprüfen Sie die Ausgangs- leitungen bzw. den Motor auf Erdschluss.
		Ist das Bremsmoment der DC-Bremse (Funktion A054) zu hoch eingestellt?	Bremsmoment unter Funktion A054 verringern
E 05	Auslösen des	Der interne elektronische	Motor und Umrichter größerer
*1	internen Motorschutzes	Motorschutz hat wegen Überlastung des ange-	Leistung einsetzen
		schlossenen Motors aus- gelöst.	Eingabe unter Funktion b012 überprüfen
	Der Frequenz- umrichter ist überlastet	Ausgangsstrom größer als der FU-Nennstrom?	Frequenzumrichter größerer Leistung einsetzen

<sup>\*1:</sup> Fehlerquittierung frühestens 10s nach Auftreten der Störmeldung möglich

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
E 06	Überschreiten der Bremschopper- einschaltdauer	Ist die Einschaltdauer zu niedrig eingestellt?	Einschaltdauer unter Funktion b090 erhöhen (Achtung! Brems- widerstand nicht überlasten!)
		Verzögerungszeit zu kurz?	Verzögerungszeit verlängern
E 07	Überspannung im Zwischenkreis	Der Motor wurde über- synchron (generatorisch)	Verzögerungszeit verlängern.
		betrieben.	AVR-Funktion für den Runterlauf inaktivieren (Funktion A081=02)
			Höhere Motorspannung unter A082 eingeben.
			Bremschopper und Brems- widerstand einsetzen
E 08	EEPROM-Fehler	Ist die Temperatur unzulässig hoch oder ist der FU Funkstörungen ausgesetzt?	Umgebungsbedingungen über- prüfen. Geben Sie die pro- grammierten Parameter erneut ein.
E 09	Unterspannung im Zwischenkreis	Die Netzspannung ist zu niedrig	Netzspannung überprüfen
E 10	Störung Strom- wandler (wenn die Stromwandler bei Netz-Ein mehr als 0,6V ausgeben)	Können elektromagnetische Felder auf den Frequenz- umrichter einwirken?	
	,	Mindestens einer der Stromwandler ist defekt.	Durch Kundendienst instand- setzen lassen
E 11 *3	Prozessor gestört		Umgebung des Frequenzum- richters und externe Beschaltung auf Störursachen (z.B. Strom- schienen) untersuchen
		Ist der Frequenzumrichter defekt?	Durch Kundendienst instand- setzen lassen
		Es werden fehlerhafte Daten aus dem EEPROM gelesen	
E 12	Störung extern	Externe Störmeldung an Eingang EXT	Ursache der Störmeldung in der externen Beschaltung beheben

<sup>\*2:</sup> Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich. Tritt die Störmeldung immer bei Einschalten der Netzspannung ein, dann liegt eine Störung des Speichers vor. Initialisieren Sie in diesem Fall den Frequenzumrichter (b084=02, b180=01) und geben Sie die Parameter erneut ein.

<sup>\*3:</sup> Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
E 13	Störung durch Auslösen der Wieder- anlaufsperre	Wurde bei aktivierter Wiederanlaufsperre (Eingang USP) die Netzspannung eingeschaltet?	Wiederanlaufsperre erst nach dem Zuschalten der Netz- spannung aktivieren
		Trat während des Betriebes und aktivierter Wieder-anlaufsperre (Eingang USP) eine kurzzeitige Netzspannungsunterbrechung auf?	Netz überprüfen
E 14 *3	Erdschluss an den Motoranschluss- klemmen	Liegt ein Erdschluss zwischen U, V, W und Erde vor?	Erdschluss beseitigen und Motor überprüfen Gerät, ohne Störungsquittierung, netzseitig ausschalten. Motor bzw. Motorkabel auf evtl. Erdschluss überprüfen und diesen vor Weiterbetreiben des Gerätes beheben. BEI NICHTBEACHTUNG KANN DIES ZUR ZERSTÖRUNG DES GERÄTES FÜHREN
E 15	Netzüberspannung	Die Zwischenkreisspannung ist für mindestens 100s >390VDC (200V) bzw. >780VDC (400V):	Überprüfen Sie die Netz- spannung
E 21	Übertemperatur im Leistungsteil	Umrichter überlastet?	Überprüfen Sie den Motorstrom.
	Leistungsten	Umgebungstemp. zu hoch?  Einbauabstände zu gering (siehe Kap. 2. Montage)?	Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur Überprüfen Sie die Einbauabstände
E 22	CPU Kommunikations- fehler	Können elektromagnetische Felder auf die Kom-	Umgebung des Frequenzum- richters und externe Beschaltung auf Störursachen untersuchen
		Ist der Frequenzumrichter defekt?	Durch Kundendienst instand- setzen lassen
E 25	Störung Leistungsteil	Das Gate Array kann aufgrund einer Störung den Zustand Ein oder Aus des	Wirken EMV-Störungen auf die Kommunikation ein?
		IGBT nicht bestätigen	Das IGBT ist defekt.
E 30	IGBT-Fehler	Überstrom oder Übertemperatur im IGBT	Frequenzumrichter größerer Leistung auswählen
			Frequenzumrichter und Motor größerer Leistung einsetzen
		Aus- und Einschalten der Netze	Motorzuleitungen und Motor auf Kurzschluß überprüfen


<sup>\*3:</sup> Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich \*4: Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich. Tritt die Störmeldung immer bei Einschalten der Netzspannung ein, dann liegt eine Störung des Speichers vor. Initialisieren Sie in diesem Fall den Frequenzumrichter (b084=02, b180=01) und geben Sie die Parameter erneut ein.

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
E 35	Ansprechen der Kalt- leiterauslösefunktion	Ist der Motor überlastet?	Überprüfen Sie die Belastung des Motors.
		Ist der Thermistor defekt?	Thermistor austauschen
		Ist die Eigenbelüftung des Motors – insbesondere bei kleinen Drehzahlen - zu gering?	Setzen Sie - wenn häufig kleine Frequenzen gefahren werden - einen Fremdlüfter ein.
E 36	Fehler Bremsen- steuerung	Es ist ein Fehler beim Ansteuern der Motorbremse aufgetreten (Funktion b120)	Überprüfen Sie die entsprechenden Parameter  Überprüfen Sie die Bremse
E 37	Auslösen der Funktion "Sicherer Halt"	Es wurde ein Not-Aus an den Eingängen GS1 und GS2 (Klemme 3 und 4) ausgelöst	
E 38	Überlast bei kleiner Ausgangsfrequenz	Überlast bei Frequenzen <0,2Hz	Motor ist blockiert oder überlastet
E 40	Keine Verbindung mit Bedieneinheit	Ist die Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Bedieneinheit defekt?	Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Bedieneinheit überprüfen (Bei b165=02 wird keine Störmeldung ausgelöst).
E 41	ModBus- Kommunikations- störung	Die unter C077 programmierte Time-out wurde überschritten	Baudrate unter C071 richtig eingestellt?
			Länge des Kommunikations- kabels überprüfen
E 43	Ungültiger Befehl		
E 44	Verschachtelungs- tiefe zu groß		
E 45	Ausführungsfehler	Weitere Information in Kapite	el 13 "SPS-Programmierung"
E 50 E 59	Programmdefinierte Störmeldung	-	
E 60 E 69	Störung optionaler Steckplatz	Störung in Verbindung mit der im optionalen Steckplatz eingesteckten Optionskarte	Siehe Handbuch für die im optionalen Steckplatz gesteckten Optionskarte.
E 80	Unterbrechung Inkremenralgeber	Fehlerhafte Verdrahtung Inkrementalgeber	Richtige Geberverdrahtung
		Falsche Impulsform	Inkrementalgeber mit der richtigen Impulsform verwenden
		Geber defekt	Geber austauschen
E 81	Zu hohe Positionier- geschwindigkeit	Positionierung kann mit der vorgegebenen Geschwindigkeit nicht durchgeführt werden	Auslöseschwelle für Positioniergeschwindigkeit entsprechend einstellen

<sup>\*5:</sup> Fehlerquittierung nur mittels Reset an Digitaleingang möglich

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
E 83	Position außerhalb des Bereichs	Vorgegebene Position liegt außerhalb des Bereichs von P072/P073	Vorgegbene Position innerhalb der Bereiche von P072/P073 einstellen
5555	Reset	Digitaleingang mit der Funktion RS ist aktiv oder Taste STOP/RESET zur Fehlerquittierung wurde gedrückt	
	Wartemodus während Unterspannung	Der Frequenzumrichter befindet sich im Warte- modus während die Eingangsspannung abgefallen ist. Wenn dieser	Überprüfen Sie die Netzspannung
	Netz-Aus	Zustand länger als 40s anhält dann wird Stör- meldung E09 angezeigt	
0000	Wartezeit vor automatischem Wiederanlauf	Die Wartezeit vor dem automatischen Wiederanlauf ist aktiv (b001, b003, b008, b011)	
	Drehrichtung gesperrt	Die angewählte Drehrichtung ist unter b035 gesperrt	
L HE	Fehlerspeicher löschen	Löschvorgang des Fehlerspeichers (b084=01, b180=01)	
	Keine Fehler im Fehlerspeicher	Im Fehlerspeicher sind keine Fehlermeldungen hinterlegt (d081-d086)	
	Kommunikations- störung zwischen Frequenzumrichter und Bedieneinheit		Verbindung zwischen FU und Bedienteil überprüfen – evtl Verbindungskabel austauschen
0	Auto-tuning ohne Fehler beendet	Der eingeleitete Auto-tuning Vorgang wurde korrekt durchgeführt	
	Auto-tuning mit Fehler beendet	Der eingeleitete Auto-tuning Vorgang wurde nicht korrekt durchgeführt	Einstellungen für Auto-tuning überprüfen
			Frequenzumrichter und angeschlossenen Motor überprüfen

# Störmeldungen werden wie folgt angezeigt:



# 9. Störungen und deren Beseitigung

Störung		Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Motor läuft nicht an.	An den Klemmen U, V, W liegt keine Span-	Liegt an den Klemmen L1, N (Gerät 200V) bzw. L1, L2, L3 (Gerät 400V) Netzspannung an? Wenn ja, leuchtet die Power-LED?	Überprüfen Sie die Anschlüsse L1, N bzw. L1, L2, L3 und U, V, W. Schalten Sie die Netzspannung ein.
	nung an.	Wird auf dem Display eine Störmeldung angezeigt?	Analysieren Sie die Ursache der Störmeldung. Quittieren Sie die Störmeldung mit Reset.
		Wurde ein Start-Befehl mit der RUN-Taste oder über Eingang FW, RV gegeben? Steht gleichzeitig an den Eingängen FW und RV ein Startbefehl an?	Drücken Sie die RUN Taste oder geben Sie den Start-Befehl über den entsprechenden Eingang. Umrichter mit nur einem Startbefehl ansteuern
		Wurde bei Steuerung über das eingebaute Bedienfeld unter Funktion F001 ein	Geben Sie unter F001 den Sollwert ein.
		Frequenzsollwert eingegeben? Sind bei Sollwertvorgabe über Potentiometer die Klemmen H, O und L richtig verdrahtet? Sind bei	Überprüfen Sie den richtigen Anschluss des Potentiometers.
		externer Sollwertvorgabe die Eingänge O oder OI richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Kabel für das Sollwertsignal.
		Ist die Reglersperre FRS aktiv?  Ist ein Signal für Reset RS oder	Ist ein Eingang als FRS pro- grammiert? Überprüfen Sie das Signal an
		Netzschweranlauf CS aktiv? Ist ein Signal für Steuerung Bedienfeld OPE aktiv und Ansteuerung erfolgt über Steuerklemmleiste?	Eingang RS, CS. Überprüfen Sie das Signal an Eingang OPE.
		Ist ein Signal für Steuerung Steuerklemmleiste F-TM aktiv und Ansteuerung erfolgt über Bedienfeld?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang F-TM.
		Fehlt das Signal für Vorbedingung Start ROK?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang ROK.
		Ist der Frequenzumrichter unter Funktion A001 und A002 entsprechend der Sollwertvorgabe und dem Startbefehl programmiert.	Überprüfen Sie die Einstellung unter Funktion A001 und A002.
		Ist die Funktion "Sicherer Halt" aktiviert? Liegen Signale an den Eingängen GS1 und GS2 für "Sicherer Halt"	DIP-Schalter für Funktion "Sicherer Halt" kontrollieren Überprüfen Sie die Signale an den Eingängen GS1 und GS2.
	An den Klemmen U, V, W liegt Spannung an	Ist der Motor blockiert oder ist die Last zu groß?	Überprüfen Sie den Motor und die Belastung. Fahren Sie den Motor zu Testzwecken ohne Last.

Störung		Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Dreh-		Sind die Klemmen U, V, W richtig	Korrigieren Sie die Verdrahtung des
richtung		angeschlossen? Stimmt der	Motors.
des Motors		Anschluss der Klemmen U, V, W	
ist falsch.		mit der Drehrichtung des Motors	
		überein?	
		Wurden die Steuereingänge richtig	FW - Rechtslauf
		verdrahtet?	RV - Linkslauf
Der Motor		Es liegt kein Sollwert an Klemme O	
läuft nicht		oder OI an.	bzw. den externen Sollwertgeber
hoch.		oder of an.	und wechseln Sie diesen
mocm.			gegebenenfalls aus.
		Wird eine Festfrequenz abgerufen?	Beachten Sie die Vorrangfolge:
		wird eine restriequenz abgerülen:	Die Festfrequenzen haben Priorität
			gegenüber den Analog-Eingängen O
			oder OI.
		Tet die Delectung des Meters zu	
		Ist die Belastung des Motors zu	Verringern Sie die Motorlast, da bei
		groß?	einer Überlastung die Überlast-
			begrenzungsfunktion ein Hochlauf
		Wind air Cincel Star Tin 5	auf den Sollwert verhindert.
		Wird ein Signal für Tipp-Frequenz JG gegeben?	Überprüfen Sie das Signal an
Der Motor		Treten große Laststöße auf?	Eingang Jg. Wählen Sie einen Frequenz-
läuft		rreterr grobe Edststobe dur:	umrichter und Motor größerer
unrund.			Leistung.
um uma.		Am Motor treten Resonanz-	Verringern Sie die Laststöße.
		frequenzen auf.	Blenden Sie die entsprechenden
		nequenzen aur.	Frequenzen mit den Frequenz-
		Die Netzspannung ist nicht	sprüngen aus oder verändern Sie
		konstant.	die Taktfrequenz.
Die Dreh-		Ist die Maximalfrequenz richtig	Überprüfen Sie den eingegebenen
zahl des		eingestellt?	Betriebsfrequenzbereich.
Antriebs			Det report equenza er elem
entspricht		Ist die Nenndrehzahl des Motors	Überprüfen Sie die Nenndrehzahl
nicht der		bzw. die Untersetzung des	des Motors und die Untersetzung
Frequenz.		Getriebes richtig ausgewählt?	des Getriebes.
Keine		Ist der Parameter für	Überprüfen Sie die Einstellung unter
Änderung		Frequenzänderung richtig	Funktion A001.
bei		eingestellt?	
Eingabe		Ist ein Signal für Steuerung über	Überprüfen Sie das Signal an
über		Steuerklemmleiste F-TM aktiv?	Eingang F-TM.
Bedienfeld		Ist ein Signal nur zur Anzeige der	Überprüfen Sie das Signal an
		Istfrequenz DISP aktiv?	Eingang DISP.
Fehlende	Nicht alle	Ist der Parameter für den	Parameter b037 für Anzeigemodus
Para-	Parameter	Anzeigemodus richtig eingestellt?	kontrollieren.
meteran-	werden	Ist ein Signal nur zur Anzeige der	Überprüfen Sie das Signal an
zeige	angezeigt	Istfrequenz DISP aktiv?	Eingang DISP.
Die	Die ein-	Die Netzspannung wurde	Geben Sie die Parameter erneut ein
gespei-	gegebe-	abgeschaltet ohne vorher die	und speichern Sie jede Eingabe ab.
cherten	nen Werte		- F
Parameter	wurden	Betätigen der Taste STR abzu-	
stimmen	nicht ab-	speichern.	
nicht mit	gespeich-	Durch Abschalten der Netz-	Geben Sie die Parameter erneut ein
den ein-	ert.	spannung werden die ein-	und speichern Sie jede Eingabe ab.
gegebe-		gegebenen und abgespeicherten	Schalten Sie nach der
nen		Werte in das netzausfallsichere	Parametrierung die Netzspannung
Werten		EEPROM übernommen. Die Netz-	für mindestens 6s. ab.
		Aus Zeit muss mindestens 6s.	.a. minacocciio ooi abi
		betragen.	
		505.490111	

Störung		Mögliche Ursache	Abhilfe
Es lassen sich keine Eingaben vorneh-men.	Der FU lässt sich weder starten noch stoppen und es lässt sich kein Soll- wert ein- stellen. Es können keine Werte eingestellt werden.	Ist der Steuermodus unter A001 und A002 richtig eingestellt?  Ist die Parametersicherung aktiviert?  Ist der Umrichter im Betrieb	Überprüfen Sie die Einstellung unter Funktion A001und A002.  Entriegeln Sie die Parametersicherung.  Achtung! Eine Entriegelung der Softwaresicherung ist nicht zulässig wenn es sich bei dem angeschlossenen Motor um einen EEx-Motor handelt.  Umrichter stoppen
Der elek- tronische Motor- schutz (Störmel- dung E05) löst aus.		"RUN"?  Ist der manuelle Boost zu hoch eingestellt?  Ist die Einstellung des elektronischen Motorschutzes richtig?	Überprüfen Sie die Boost-Einstellung sowie die Einstellung für den elektronischen Motorschutz.
Überstrom bei Hochlauf (Störmel- dung E03)		Ist die Hochlauframpe zu kurz eingestellt? Liegt eine Strombegrenzung des Umrichters vor? Ist die Belastung des Motors zu groß?	Überprüfen Sie die Hochlauframpen unter Funktion F002 (F202) bzw. A092 (A292). Überprüfen Sie den Wert unter Parameter b021 Verringern Sie die Motorlast.
Umrichter stoppt nicht	Der FU lässt sich bei einem Stopbefehl nicht anhalten	Ist die Taste STOP/RESET aktiviert?  Ist die Funktion zur Vermeidung von Überspannungsauslösungen oder Geführter Runterlauf bei Netzausfall aktiviert?	Überprüfen Sie die Einstellung der Taste STOP/RESET unter Parameter b087 Überprüfen Sie die Einstellung zur Vermeidung von Überspannungs- auslösungen unter Parameter b130 bzw. Geführter Runterlauf bei Netzausfall unter Parameter b050
Zwischen- kreisüber- spannung (Störmel- dung E07)	Nach einem Stop- befehl über- schreitet die Zwischen- kreisspan nung den zulässigen wert	Ist die Runterlaiframpe zu kurz eingestellt?  Ist die Funktion zur Vermeidung von Überspannungsauslösungen deaktiviert? Ist der Grenzwert der Zwischenkreisspannung falsch eingestellt?	Überprüfen Sie die Runterlauf- rampen unter Funktion F003 (F203) bzw. A093 (A293). Überprüfen Sie die Einstellung zur Vermeidung von Überspannungs- auslösungen unter Parameter b130. Überprüfen Sie den Grenzwert der Zwischenkreisspannung unter Parameter b131.

# 10. Wartung und Inspektion



# **WARNUNG**

Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten am spannungslosen Frequenzumrichter warten Sie mindestens 10 Minuten bis die Zwischenkreisspannung auf einen ungefährlichen Wert abgesunken ist.

Grundsätzlich sind keine aufwendigen Wartungs- bzw. Inspektionsarbeiten an den Frequenzumrichtern erforderlich. Wir empfehlen folgende Punkte zu beachten:

- Die Frequenzumrichter sind von Zeit zu Zeit von Verunreinigungen wie z. B. Staub und Schmutz zu reinigen.
- Die Belüftungsschlitze des Frequenzumrichters und des Schaltschranks müssen stets freigehalten werden. Achten Sie hier insbesondere darauf, dass die eingebauten Lüfter frei blasen können und nicht durch Staub oder Schmutz verunreinigt sind. Eventuell eingesetzte Filter müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Kabelanschlüsse sind regelmäßig auf sichere Verbindung zu überprüfen.

Isolationswiderstandstests können mit Hilfe von Isolationsprüfgeräten durchgeführt werden. Beachten Sie bitte dabei folgende Punkte:

 Die Isolationsprüfung ist ausschließlich für den Leistungsteil und mit max. 500VDC gegen Erde durchzuführen (5MΩ). Verbinden Sie hierfür die Leistungsklemmen R (L1), S (L2), T (L3), T1 (U), T2 (V), T3 (W), +1 (PD), + (P), - (N) und RB. Eine Isolationsprüfung für den Steuerkreis ist nicht zulässig.

Eine regelmäßige Überprüfung der einzelnen Komponenten des Frequenzumrichters auf Beschädigungen, übermäßige Laufgeräusche des eingebauten Lüfters sowie Geruchsentwichlung während des Betriebes ist empfehlenswert.

Die tatsächlichen Zeiträume, in denen die Inspektionen zu wiederholen sind, hängen von der Einbauumgebung und den Betriebsbedingungen ab und können somit kürzer ausfallen als die angegebenen Zeiträume.

Bauteil	Inspektionsgegenstand	Zeitraum
Frequenzumrichter- gehäuse	Schrauben und Muttern nachziehen	jährlich
Klemmleiste	Kabelanschlüsse überprüfen und nachziehen	jährlich
Kühlventilator	Vibrationen und ungewöhnliche Geräuschentwicklung; Verunreinigung	regelmäßig

# 11. Technische Daten Netzfilter

Тур	AX-FIM							
	1010-RE	1014-RE	1024-RE	3005-RE	3010-RE	3014-RE	3030-RE	3050-RE
Nennspannung		250VAC				480VAC		
Nennstrom bei 40°C	2x10A	2x14A	2x24A	3x5A	3x10A	3x14A	3x30A	3x50A
Ableitstrom [mA] (worst case)	7mA	7mA	7mA	160mA	160mA	160mA	70mA	30mA
Ableitstrom [mA]	7mA	7mA	7mA	3mA	3mA	3mA	1mA	0,5mA
Anschlussdaten Einzelader / Litze	4mm²							
Ausgangsleitung	3x1,5 mm²							
Masse ca.	0,6kg	0,8kg	0,8kg	1,0kg	1,0kg	1,1kg	2,0kg	2,8kg
Verlustleistung ca.	12W	14W	36W	32W	38W	45W	45W	35W

Nennstrom	Bezogen auf 40°C Umgebungstemperatur		
Betriebsfrequenz	50-60 Hz		
Gehäusematerial	Stahlblech, oberflächenveredelt		
Temperatur- bereich	-25°C bis +85°C		
Anschlussart	Netzseitig Anschlussklemmen IP 20 und PE-Anschlussbolzen. Geräteseitig Anschlussleitung, ungeschirmt.		


#### 12. Serielle Kommunikation Modbus RTU

#### **Einleitung**

Umrichter der Serie WJ200 haben eine integrierte RS485-Schnittstelle mit dem Protokoll Modbus RTU. Die Umrichter können ohne besondere Peripherie direkt an ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen werden. Die Anforderungen für die serielle Kommunikation sind in der Tabelle beschrieben.

Begriff	Anforderung	Benutzerauswahl
Übertragungsprotokoll	Modbus RTU (Slave)	
Übertragungsgeschwindigkeit	2400/4800/9600/19,2k/ 38,4k/57,6k/76,8k/ 115,2k bps	Parametereinstellung
Übertragungsmodus	Asynchron	
Zeichencode	Binär	
Übertragungsart	LSB zuerst (Sequentielles Senden des letten gültigen Bits)	
Schnittstelle	RS485	
Datenlänge	8 Bit	
Parität	Keine / Gerade / Ungerade	Parametereinstellung
Stop Bits	1 oder 2	Parametereinstellung
Anlaufbedingung	Start von einem übergeordnetem Gerät	
Reaktionswartezeit	0 1000ms	Parametereinstellung
Adressierung	1 247 (bis zu 32 Geräte ohne Repeater)	Parametereinstellung
Anschlussverbindung	Klemmen SN/SP	
Fehlerüberwachung	Überlauf/Blocksatzüber- wachung/CRC-16/Horizontale Parität	
Leitungslänge	Maximal 500m	


Der unten dargestellte Netzwerkaufbau zeigt den Anschluss mehrerer Umrichter an ein übergeordnetes System. Jedem Umrichter muss seine eigene Adresse zugewiesen werden. In einer typischen Anwendung ist das übergeornete System der Master und der Umrichter der Slave. Es können bis zu 247 unterschiedliche Adressen vergeben werden. Die physikalische Anzahl der Geräte beschränkt sich jedoch, ohne Verwendung eines Repeaters, auf maximal 32.



#### Verbindung des Umrichters mit dem Modbus


Die Verbindung zum Modbus erfolgt über die Klemmen "SN" und "SP" der Steuerklemmleiste.

# Der Anschlussstecker RJ45 (RS422) dient ausschließlich dazu um eine externe Bedieneinheit anzuschließen!



Zur Vermeidung elektrischer Reflektionen bzw. Übertragungsfehlern sollte an beiden Leitungsenden des verwendeten Kommunikationskabels ein Abschlusswiderstand verwendet werden. Mit dem entsprechenden Schiebeschalter kann am Umrichter der integrierte Abschlusswiderstand von  $200\Omega$  aktiviert werden. Die Abschlusswiderstände sollten der charakteristischen Impedanz des Kommuni-kationskabels entsprechen.

Die Vedrahtung ist in der Zeichnung unten dargestellt.



#### Notwendige Einstellungen am Umrichter


Zur Kommunikation mit dem Umrichter müssen bestimmte Parameter eingestellt werden. Parameter A001 und A002 müssen dabei grundsätzlich auf den Wert 03 eingestellt werden. Parameter C071-C078 werden entsprechend den Gegebenheiten des Netzwerkes eingestellt.

Nach Änderung von Kommunikationsparametern muss zur Übernahme dieser Parameter entweder die Spannungsversorgung aus-/eingeschaltet werden oder Signal "Störung löschen" über einen Digitaleingang wird aktiviert.

Funktions- nummer	Funktion	Notwendige Einstellung	Einstellung/ Einstellbereich
A001	Frequenzsollwertvorgabe	Ja	00: Integriertes Potentiometer (Option) 01: Eingang O/OI/O2 02: F001 / A020 03: RS485 04: Optionskarte 06: Impulssignal (Option) 07: SPS-Programmierung 10: gemäß A141A146
A002	Start/Stop-Befehl	Ja	01: Eingang FW/RV 02: RUN-Taste <b>03: RS485</b> 04: Optionskarte
C071	Baudrate	Ja	03: 2400bps 04: 4800bps 05: 9600bps 06: 19200bps 07: 38400bps 08: 57600bps 09: 76800bps 10: 115200bps
C072	Adresse	Ja	1 247
C074	Parität	Ja	00: keine Parität 01: gerade Parität 02: ungerade Parität
C075	Stoppbits	Ja	1 oder 2
C076	Verhalten nach Kommunikationsstörung	-	00: Störmeldung E60/E69 01: Stop, Störmeldung E60/E69 02: Störungen ignorieren 03: freier Auslauf 04: Stop
C077	Zulässiges Timeout	-	0 99,99s
C078	Wartezeit	Ja	0 1000ms

#### **Datenübertragungsprotokoll**

Das Datenübertragungsprotokoll erfolgt nach unten dargestelltem Schema



Anfrage: Auftrag vom MASTER (Externe Steuerung) zum SLAVE (Umrichter)
 Antwort: Zurückgesendeter Auftrag vom SLAVE (Umrichter) zum MASTER (Externe Steuerung)

SLAVE (Umrichter) sendet nur einen Auftrag zurück nachdem er eine Anfrage vom MASTER (Externe Steuerung) erhalten hat.

#### **Konfiguration Anfrage**

Eine Anfrage hat folgendes Rahmenformat:

Rahmenformat Anfrage				
Dateikopf				
Slave-Adresse				
Funktionsnummer				
Datenformat				
Fehlerüberwachung CRC-16				
Dateianhang				

#### Slave-Adresse

Slave-Adressen können im Bereich von 1 ... 247 für jeden Umrichter vergeben werden (Bei einer Anforderung können nur die Umricter mit der gleichen Slave-Adresse eine Anwort senden). Bei Auswahl der Slave-Adresse "0" werden alle Umrichter gleichzeitig angesprochen (Broadcasting). In der Betriebsart "Brodacasting" erfolgt von den Umrichtern keine Antwort. Werden beim Master die Slave-Adressen 250 ... 254 verwendet, kann damit die Betriebsart "Broadcasting" nach unten angegebenem Schema in Gruppen eingeteilt werden. Diese Funktion ist nur bei Schreibbefehlen (05h, 06h, 0Fh, 10h) gültig.

Slave-Adresse	Broadcasting
250 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 19
251 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 10 19
252 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 20 29
253 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 30 39
254 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 40 247

#### Funktionsnummer

Um Daten mit dem Umrichter auszutauschen ist die Auswahl einer Funktionsnummer erforderlich. Diese sind in der unteren Tabelle aufgelistet.

Funktions- nummer	Funktion	Maximale Datengröße (Bytes/Auftrag)	Maximale Anzahl Daten/Auftrag
01h	Lese Coil-Status	4	32 Coil
03h	Lese Holding Register	32	16 Register
05h	Schreibe in ein Coil	2	1 Coil
06h	Schreibe in ein	2	1 Register
	Holding Register		
08h	Rückschleifentest	-	-
0Fh	Schreibe in mehrere Coils	4	32 Coils
10h	Schreibe in mehrere	32	16 Register
	Holding Register		
17h	Lese/Schreibe in mehrere Holding Register	32	16 Register

#### Datenformat

Das Datenübertragungsformat ist abhängig von der Funktionsnummer. Zur Datenübertragung gibt es zwei Formate, Coils bzw. Holding Register. Coils bestehen aus Daten-Bits und dienen zur Änderung einstelliger Speicherstellen (Steuersignale). Holding Register bestehen aus Daten-Worten und dienen zur Änderung mehrstelliger Speicherstellen (Parametereinstellungen).

Datenformat	Beschreibung
Coil	Binäres Datenformat Lesen/Schreiben
Holding Register	16bit-Datenformat Lesen/Schreiben

#### Fehlerüberwachung

Modbus RTU verwendet CRC (Cyclic Redundancy Check / Zyklische Blockprüfung) zur Fehlerüberwachung.

- Der CRC-Code ist ein 16-Bit Datum, das 8-Bit Blöcke beliebiger Länge generiert.
- Der CRC-Code wird durch ein Polynom CRC-16 erzeugt  $(X^{16}+X^{15}+X^2+1)$

#### Dateikopf und Dateianhang

Die Wartezeit ist die Zeit zwischen dem Empfang einer Anfrage vom MASTER und die Übetragung der Antwort vom SLAVE.

- Für die Wartezeit sind immer 3,5 Zeichen (24Bits) erforderlich. Ist die Wartezeit kleiner als 3,5 Zeichen, antwortet der SLAVE nicht.
- Die übertragene Wartezeit ergibt sich aus der Summe des Zeitabstandes (3,5 Zeichen) und dem Parameter C078 (Wartezeit)

#### **Konfiguration Antwort**

Erforderliche Übertragungszeit (Wartezeit):

- Das Zeitraster zwischen Empfang einer Anfrage vom MASTER (Externe Steuerung) und der Übertragung einer Antwort vom SLAVE (Umrichter) ergibt sich aus dem Zeitabstandes (3,5 Zeichen) und der eingestellten Zeit unter Parameter C078
- Der MASTER muss ein Mindestzeitraster des Zeitabstandes (3,5 Zeichen oder länger) gewähr-leisten, bevor eine weitere Anfrage an den SLAVE (Umrichter) gesendet werden kann.

#### Normale Antwort:

- Bei Anfrage der Funktion "Rückschleifentest" (08h) sendet der SLAVE eine Antwort mit dem gleichen Inhalt zurück.
- Bei Anfrage der Funktion "Schreibe in Holding Register oder Coil" (05h, 06h, 0Fh, 10h) sendet der SLAVE sofort eine Antwort.
- Bei Anfrage der Funktion "Lese Holding Register oder Coil" (01h, 03h) sendet der SLAVE eine Antwort mit der gleichen Slave-Adresse, Funktionsnummer und Datenformat wie bei der Anfrage.

#### Antworten bei Auftreten eines Fehlers:

- Bei Fehlererkennung während einer Anfrage (außer bei einem Übertragungsfehler) sendet der SLAVE ohne etwas auszuführen eine Fehlerantwort.
- Der Fehler kann in der Funktionsnummer der Antwort kontrolliert werden. Die Funktionsnummer der Fehlerantwort entspricht der Funktionsnummer auf der ein Wert von 80h addiert.
- Die Fehlerbedeutung ist dem Fehlercode zu entnehmen

Rahmenformat Antwort
Slave-Adresse
Funktionsnummer
Fehlercode
Fehlerüberwachung CRC-16

Fehlercoo	de
Funktions- nummer	
01h	Ausgewählte Funktion wird nicht unterstützt
02h	Ausgewählte Adresse nicht vorhanden
03h	Ausgewähltes Datenformat nicht korrekt
21h	Geschriebene Daten außerhalb des Bereichs
22h	Ausgewählte Funktion bei SLAVE nicht vorhanden  Registerwert der Funktion kann während Betrieb nicht geändert werden Funktion benötigt ENTER-Befehl während Betrieb Beschreiben eines Registers während einer Störung Beschreiben einer nicht erlaubten I/O-Konfiguration Beschreiben eines Registers während "Störung löschen" aktiv Beschreiben eines Registers während Auto-tuning Beschreiben in ein paßwortgeschütztes Register etc.
23h	Beschreiben von nur lesbaren Registern/Coils

#### Keine Antwort:

In den folgenden Fällen bearbeitet der SLAVE die Anfrage nicht:

- Anfrage in der Betriebsart "Broadcasting" (Slave-Adresse 0 oder 250h-254h)
- Übertragungsfehler während einer Anfrage
- Unterschiedlich eingestellte Slave-Adressen bei Anfrage und SLAVE
- Zeitabstand zwischen zwei Anfragen ist für eine Antwort zu klein (<3,5 Zeichen)
- Datenlänge der Anfrage ungültig
- Fehlerhafte Fehlerüberwachung

Bei fehlgeschlagener Antwort einer Übertragung kann die gleiche Anfrage unter Verwendung einer Verzögerungszeit erneut gesendet werden.

#### Beschreibung der Funktionsnummern

Funktion: Lese Coil-Status (01h)

Diese Funktion liest den Status (ON/OFF) der ausgewählten Coils

#### Beispiel:

Auslesen der Digitaleingänge [1] ... [7] an einem SLAVE mit der Adresse "1". Digitaleingänge haben folgenden Zustand

Beschreibung	Werte						
Coil-Nr.	0007h	0008h	0009h	000Ah	000Bh	000Ch	000Dh
Digitaleingang	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Coil-Status	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON

Anfrage

/ \\ \ \ \ \	190	
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	01
2	Funktionsnummer	01
3	Startadresse Coil (MSB) *2)	00
4	Startadresse Coil (LSB) *2)	07
5	Anzahl Coils (MSB) *3)	00
6	Anzahl Coils (LSB) *3)	07
7	CRC-16 (MSB)	9D
8	CRC-16 (LSB)	C5

Antwort

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	01
2	Funktionsnummer	01
3	Datenlänge (In Byte)	01
4	Daten Coils *4)	45
5	CRC-16 (MSB)	12
6	CRC-16 (LSB)	1A

- **\*1)** Betriebsart "Broadcasting" inaktiv
- \*2) Bei deaktiviertem "Modicon Mode" beginnt die Startadresse Coils bei 0. Coil-Adressen 1-31 werden zu 0-30. Startadresse der Coils verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Coil-Liste um einen Wert nach unten (Startadresse Coil = Coil-Adresse 1 // 0006h=0007h-1)
- \*3) Bei Einstellung 0 oder größer 31 wird eine Fehlermeldung "03h" gesendet. In diesem Fall: 00 07 => Lesen von 7 Coils (Digitaleingang 1 ... 7)
- \*4) Daten der ausgewählten Bytes

In diesem Fall: 45h=69d=01010001b
Digitaleingang 1
Digitaleingang 3

Digitaleingang 7

- Daten in der Antwort zeigen den Status der Digitaleingänge der Coils 0007h ... 000Dh
- Datenwert "45h=01010001b" entspricht Coil-Nr. 0007h dem LSB
- Ist ein zu lesendes Coil außerhalb des definierten Bereichs, enthält das letzte Coil, zur Signalisierung das sich Coils außerhalb des Bereiches befinden, eine "0"
- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

#### Funktion: Lese Holding Register (03h)

Diese Funktion liest den Inhalt der ausgewählten aufeinander folgenden Holding Register

#### Beispiel:

Auslesen einer vorangegangenen Störmeldung an einem SLAVE mit der Adresse "2". Aus der vorangegagenen Störmeldung des Störmelderegisters werden Fehler-Code (E03.4, Überstrom), aktuelle Frequenz, Ausgangsstrom und die Zwischenkreisspannung ausgelesen

Beschreibung	d081			
	(Fehlercode)	(Frequenz)	(Ausgangsstrom)	(Zwischenkreisspg.)
Holding Register	0012h	0014h	0016h	0017h
Störmeldung	E03.4	12,34Hz	3,0A	284V

#### Anfrage

Anira	ige	
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	02
2	Funktionsnummer	03
3	Startadresse Holding Register (MSB) *2)	00
4	Startadresse Holding Register (LSB) *2)	12
5	Anzahl Holding Register (MSB) *3)	00
6	Anzahl Holding Register (LSB) *3)	06
7	CRC-16 (MSB)	95
8	CRC-16 (LSB)	CD

#### Antwort

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	02
2	Funktionsnummer	03
3	Datenlänge (in Byte) *4)	0C
4	Daten Holding Register 1 (MSB) *5)	00
5	Daten Holding Register 1 (LSB) *5)	03
6	Daten Holding Register 2 (MSB) *6)	00
7	Daten Holding Register 2 (LSB) *6)	04
8	Daten Holding Register 3 (MSB) *7)	00
9	Daten Holding Register 3 (LSB) *7)	00
10	Daten Holding Register 4 (MSB) *7)	04
11	Daten Holding Register 4 (LSB) *7)	D2
12	Daten Holding Register 5 (MSB) *8)	00
13	Daten Holding Register 5 (LSB) *8)	1E
14	Daten Holding Register 6 (MSB) *9)	01
15	Daten Holding Register 6 (LSB) * <b>9)</b>	1C
16	CRC-16 (MSB)	77
17	CRC-16 (LSB)	3D

- \*1) Betriebsart "Broadcasting" inaktiv
- \*2) Bei deaktiviertem "Modicon Mode"beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse der Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten

(Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 0011h=0012h-1)

- \*3) Auslesen von 6 Holding Registern (0012h ... 0017h). Holding Register bestehen aus MSB und LSB
- \*4) Angabe der gelesenen Holding Register in Bytes. Hier wurden 12 Bytes (0Ch) gelesen
- \*5) Angabe des Fehler-Code: 00 03h->03d->E03 (Überstrom)
- \*6) Angabe des Betriebszustandes im Fehlerfall: 00 04h->4d->.4 (Hochlauf)
- \*7) Angabe der Frequenz im Fehlerfall: 00 00 04 D2h->1234d->12,34Hz
- \*8) Angabe des Ausgangsstroms im Fehlerfall: 00 1E->30d->3,0A
- \*9) Angabe der Zwischenkreisspannung im Fehlerfall: 01 1Ch->284d->284V
  - Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

#### Funktion: Schreibe in ein Coil (05h)

Diese Funktion schreibt Daten in ein Coil. Die Möglichkeit zur Beschreibung des Coils ist dafür Voraussetzung. Änderungen der Coils von OFF->ON bzw. ON->OFF wird wie folgt realisiert:

Datenänderung	Coil Status		
	OFF->ON	ON->OFF	
Daten (MSB)	FFh	00h	
Daten (LSB)	00h	00h	

#### Beispiel:

Senden eines Befehls "RUN" an einen SLAVE mit der Adresse "3". Coil-Adresse für den Startbefehl ist 0001h (Voraussetzung: Parameter A002=03).

Anfrage

AIIII	ige	
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	03
2	Funktionsnummer	05
3	Adresse Coil (MSB) *2)	00
4	Adresse Coil (LSB) *2)	01
5	Daten Coil (MSB) *3)	FF
6	Daten Coil (LSB) *3)	00
7	CRC-16 (MSB)	8C
8	CRC-16 (LSB)	A3

Αı	าtพ	ort/

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	03
2	Funktionsnummer	05
3	Adresse Coil (MSB) *2)	00
4	Adresse Coil (LSB) *2)	01
5	Daten Coil (MSB) ) *3)	FF
6	Daten Coil (LSB) ) *3)	00
7	CRC-16 (MSB)	8C
8	CRC-16 (LSB)	А3

- **\*1)** Betriebsart "Broadcasting" inaktiv
- \*2) Bei deaktiviertem "Modicon Mode" beginnt die Startadresse Coils bei 0. Coil-Adressen 1-31 werden zu 0-30. Startadresse der Coils verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Coil-Liste um einen Wert nach unten (Adresse Coil = Coil-Adresse 1 // 0000h=0001h-1)
- **\*3)** FF00h: OFF->ON
  - Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

#### Funktion: Schreibe in ein Holding Register (06h)

Diese Funktion schreibt Daten in ein Holding Register. Die Möglichkeit zur Beschreibung des Holding Registers ist dafür Voraussetzung.

#### Beispiel:

Senden eines Frequenzsollwertes von 50,00Hz an einen SLAVE mit der Adresse "4". Holding Register-Adresse für den Frequenzsollwert ist 0001h (Voraussetzung: Parameter A001=03).

#### Anfrage

Anfrage			
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)	
1	Slave-Adresse *1)	04	
2	Funktionsnummer	06	
3	Adresse	00	
	Holding Register (MSB) *2)		
4	Adresse	01	
	Holding Register (LSB) *2)		
5	Daten	13	
	Holding Register (MSB)		
6	Daten	88	
	Holding Register (LSB)		
7	CRC-16 (MSB)	0D	
8	CRC-16 (LSB)	8C	

#### Antwort

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	04
2	Funktionsnummer	06
3	Adresse Holding Register (MSB) *2)	00
4	Adresse Holding Register (LSB) *2)	01
5	Daten Holding Register (MSB) )	13
6	Daten	88
	Holding Register (LSB) )	
7	CRC-16 (MSB)	0D
8	CRC-16 (LSB)	8C

- **\*1)** Betriebsart "Broadcasting" inaktiv
- \*2) Adressen der Holding Register für Fequenzsollwert setzen sich aus 2 Holding Register zusammen. Dies ist dadurch begründet, dass auch Frequenzen größer als 400Hz eingegeben werden können

50,00Hz->5000d->1388h 400,00Hz->40000d->9C40h

655,35Hz->65535d->FFFFh

1000,00Hz->100000d->186A0

(Grenze für ein Holding Register) (Nutzung des zweiten Holding Registers, Bei Eingabewerte die das zweite Holding Register benötigen ist die Funktion "Schreibe in mehrere Holding Register (10h)" zu verwenden)

Bei deaktiviertem "Modicon Mode beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten

(Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 0001h=0002h-1)

Eine Änderung des anzuzeigenden Wertes im Umrichter wird in der Anzeige nicht sofort aktualisiert, sondern erst nach erneutem Aufruf des Parameters.

• Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

#### Funktion: Rückschleifentest (08h)

Diese Funktion testet die Kommunikation zwischen MASTER und SLAVE. Für Testdaten können beliebige Werte verwendet werden.

#### Beispiel:

Senden von Testdaten an einen SLAVE mit der Adresse "5".

Anfrage

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	05
2	Funktionsnummer	08
3	Schleifentest (MSB)	00
4	Schleifentest (LSB)	00
5	Daten (MSB)	beliebig
6	Daten (LSB)	beliebig
7	CRC-16 (MSB)	CRC
8	CRC-16 (LSB)	CRC

^	~+			-
Α	nt	w١	or	τ

<u>/</u>		
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	05
2	Funktionsnummer	08
3	Schleifentest (MSB)	00
4	Schleifentest (LSB)	00
5	Daten (MSB) )	beliebig
6	Daten (LSB) )	beliebig
7	CRC-16 (MSB)	CRC
8	CRC-16 (LSB)	CRC

Testdaten für den Rückschleifentest sind nur das Echo (Anfrage:00 00h, Antwort:00 00h) und nicht für andere Befehle.

<sup>\*1)</sup> Betriebsart "Broadcasting" inaktiv

#### Funktion: Schreiben in mehrere Coils (0Fh)

Diese Funktion schreibt Daten in aufeinander folgende Coils

#### Beispiel:

Änderung des Status der Digitaleingänge [1] ... [7] an einem SLAVE mit der Adresse "6". Digitaleingänge sollen folgenden Zustand haben

Beschreibung	Werte						
Coil-Nr.	0007h	0008h	0009h	000Ah	000Bh	000Ch	000Dh
Digitaleingang	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Coil-Status	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF

### Anfrage

Anna	Anirage		
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)	
1	Slave-Adresse *1)	06	
2	Funktionsnummer	0F	
3	Startadresse Coil (MSB) *2)	00	
4	Startadresse Coil (LSB) *2)	07	
5	Anzahl Coils (MSB	00	
6	Anzahl Coils (LSB)	07	
7	Anzahl Bytes) *3)	02	
8	Daten Coils (MSB)	17	
9	Daten Coils (MSB)	00	
10	CRC-16 (LSB)	06	
11	CRC-16 (MSB)	98	

#### Antwort

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	06
2	Funktionsnummer	0F
3	Startadresse Coil (MSB) *2)	00
4 5	Startadresse Coil (LSB) *2)	07
	Anzahl Coils (MSB)	00
6	Anzahl Coils (LSB)	07
7	CRC-16 (MSB)	F4
8	CRC-16 (LSB)	08

- **\*1)** Betriebsart "Broadcasting" inaktiv
- \*2) Bei deaktiviertem "Modicon Mode" beginnt die Startadresse Coils bei 0. Coil-Adressen 1-31 werden zu 0-30. Startadresse der Coils verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Coil-Liste um einen Wert nach unten (Adresse Coil = Coil-Adresse 1 // 0006h=0007h-1)
- \*3) Anzahl Bytes als gerade Werte, da Bytes aus einem MSB und LSB bestehen

Digitaleingänge werden als "ON" erkannt, wenn entweder an der Steuerklemme das ensprechende Potential anliegt oder die Einstellung über eine Datenkommunikation erfolgt. Unter Parameter d005 im Umrichter werden nur die Signale an den Steuerklemmen wiedergegeben.

• Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

#### Funktion: Schreibe in mehrere Holding Register (10h)

Diese Funktion schreibt Daten in aufeinander folgende Holding Register

#### Beispiel:

Senden einer Hochlauframpe von 3000,00s an einen SLAVE mit der Adresse "7". Holding Register-Adresse für die Hochlauframpe ist 1103h.

Anfrage

Antra	3	1
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	07
2	Funktionsnummer	10
3	Startadresse Holding Register (MSB) *2)	11
4	Startadresse Holding Register (LSB) *2)	03
5	Anzahl Holding Register (MSB)	00
6	Anzahl Holding Register (LSB)	02
7	Anzahl Bytes *3)	04
8	Daten Holding Register 1 (MSB) *4)	00
9	Daten Holding Register 1 (LSB) *4)	04
10	Daten Holding Register 2 (MSB) *4)	93
11	Daten Holding Register 2 (LSB) *4)	E0
12	CRC-16 (MSB)	7D
13	CRC-16 (LSB)	53

Α	ntv	งด	rt
, ,		v	

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	07
2	Funktionsnummer	10
3	Startadresse Holding Register (MSB)	11
4	Startadresse Holding Register (LSB)	03
5	Anzahl Holding Register (MSB)	00
6	Anzahl Holding Register (LSB)	02
7	CRC-16 (MSB)	B4
8	CRC-16 (LSB)	54

- **\*1)** Betriebsart "Broadcasting" inaktiv
- \*2) Bei deaktiviertem "Modicon Mode" beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten (Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse 1 // 1102h=1103h-1)
- \*3) Anzahl der zu ändernden Bytes, nicht Anzahl der Holding Register
- \*4) In diesem Fall muss der Wert auf 2 Holding Register aufgeteilt werden 3000,00s->300000d->0004 93E0h
  - Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

#### Funktion: Lese/Schreibe in mehrere Holding Register (17h)

Diese Funktion liest und schreibt Daten in aufeinander folgende Holding Register

#### Beispiel:

Senden eines Frequenzsollwertes (F001) von 50,00Hz an einen SLAVE mit der Adresse "8" und Lesen des aktuellen Frequenzsollwertes (d001).

<u>Anfra</u>	ige	
Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse	08
2	Funktionsnummer	17
	Startadresse zu lesender Holding Register (MSB) *1)	10
4	Startadresse zu lesender Holding Register (LSB) <b>*1)</b>	01
5	Anzahl zu lesender Holding Register (MSB)	00
6	Anzahl zu lesender Holding Register (LSB)	02
7	Startadresse zu schreibender Holding Register (MSB)	00
8	Startadresse zu schreibender Holding Register (LSB)	01
9	Anzahl zu schreibender Holding Register (MSB)	00
10	Anzahl zu schreibender Holding Register (LSB)	02
11	Anzahl zu schreibender Bytes	04
12	Daten zu schreibender Holding Register 1 (MSB) *2)	00
13	Daten zu schreibender Holding Register 1 (LSB) *2)	01
14	Daten zu schreibender Holding Register 2 (MSB)	13
15	Daten zu schreibender Holding Register 2 (LSB)	88
16	CRC-16 (MSB)	F4
17	CRC-16 (LSB)	86

#### Antwort

Nr.	Feldname	Poisniol
IVI .	reidilame	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse	08
2	Funktionsnummer	17
3	Anzahl zu lesender Bytes	04
4	Daten zu lesender Holding Register 1 (MSB)	00
5	Daten zu lesender Holding Register 1 (LSB)	00
6	Daten zu lesender Holding Register 2 (MSB)	13
7	Daten zu lesender Holding Register 2 (LSB)	88
8	CRC-16 (MSB)	F4
9	CRC-16 (LSB)	71

- Bei deaktiviertem "Modicon Mode" beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. \*1) Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten (Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 1000h=1001h-1)
- \*2) Bei deaktiviertem "Modicon Mode" beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten (Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 0000h=0001h-1)
  - Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

#### **Fehlerantwort**

- Bei Fehlererkennung während einer Anfrage (außer bei Betriebsart "Broadcasting") sendet der SLAVE eine Fehlerantwort.
- Der Fehler kann in der Funktionsnummer der Antwort kontrolliert werden. Die Funktionsnummer der Fehlerantwort entspricht der Funktionsnummer auf der ein Wert von 80h addiert.
- Die Fehlerbedeutung ist dem Fehlercode zu entnehmen

Rahmenformat Fehlerantwort	
Slave-Adresse	
Funktionsnummer	
Fehlercode	
Fehlerüberwachung CRC-16	

Funktionsnummer			
Anfrage	Fehlerantwort		
01h	81h		
03h	83h		
05h	85h		
06h	86h		
0Fh	8Fh		
10h	90h		
17h	97h		

Fehlerco	de
Funktions- nummer	Beschreibung
01h	Ausgewählte Funktion wird nicht unterstützt
02h	Ausgewählte Adresse nicht vorhanden
03h	Ausgewähltes Datenformat nicht korrekt
21h	Geschriebene Daten außerhalb Bereich des Holding Registers
22h	<ul> <li>Ausgewählte Funktion bei SLAVE nicht vorhanden</li> <li>Registerwert der Funktion kann während Betrieb nicht geändert werden</li> <li>Funktion benötigt ENTER-Befehl während Betrieb (bei Unterspannung)</li> <li>Beschreiben eines Registers während einer Störung (bei Unterspannung)</li> <li>Beschreiben einer nicht erlaubten I/O-Konfiguration</li> <li>Beschreiben eines Registers während "Störung löschen" aktiv</li> <li>Beschreiben eines Registers während Auto-tuning</li> <li>Beschreiben in ein paßwortgeschütztes Register etc.</li> </ul>
23h	Beschreiben von nur lesbaren Registern/Coils

#### Funktion: Speichern von geänderten Registerdaten (ENTER-Befehl, 0900h)

Bei Funktionsnummer "Schreiben in ein Holding Register" (06h) oder "Schreiben in mehrere Holding Register" (10h) wird der geänderte Wert im Register sofort übernommen, jedoch nicht im EEPROM abgespeichert. Bei Spannungsverlust wird das Register mit dem ursprünglichen Wert geladen.

Zur Speicherung des geänderten Wertes im EEPROM muss die Änderung mit einem ENTER-Befehl abgeschlossen werden. Bei Änderung bestimmter Parameter müssen die Motordaten neu berechnet werden. In diesem Fall muss eine Neuberechnung der Motorparameter mit dem ENTER-Befehl gesendet werden.

Zur Anwendung des ENTER-Befehls (Registeradresse 0900h) muss eine Funktionsnummer "Schreibe in ein Holding Register" (06h) verwendet werden. Die Daten für das Holding Register des ENTER-Befehls entsprechen folgenden Funktionen

Einstellwert	Beschreibung
0000	Neuberechnung der Motorparameter
0001	Einstellung speichern
0002 FFFF	Neuberechnung und Speicherung der Motorparameter

Bei Änderung folgender Parameter müssen die Motordaten neu berechnet werden. Eine Neuberechnung kann mit den Einstellwerten 0000 oder 0002 im Holding Register des ENTER-Befehls erfolgen.

Parameterliste zur Neuberechnung der Motordaten

Funktionsnummer	Funktion
A003/A203	Motornennfrequenz / Eckfrequenz
A004/A204	Maximalfrequenz
A044/A244	Arbeitsverfahren
A082/A282	Motorspannung / Netzspannung
b112	Frequenz 7 bei U/f frei
H002/H202	Motordaten
H003/H203	Motorleistung
H004/H204	Motorpolzahl
H005/H205	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit
H020/H220	Standard-Motorkonstanten
H024/H224	
H030/H230	Autotuning-Motorkonstanten
H034/H234	

- Der SLAVE sendet bei empfangen eines ENTER-Befehls eine Antwort und schreibt anschließend die Daten in das EEPROM. Der Schreibstatus kann mittels auslesen eines Coils (Coil-Adresse 0049h) überwacht werden.
- Die Lebensdauer des EEPROM ist begrenzt (ca. 100.000 Schreibbefehle) Ein häufiges Anwenden des ENTER-Befehls verringert die Lebensdauer.

#### Beispiel:

Ausführen eines ENTER-Befehls (Einstellungen speichern) an einen SLAVE mit der Adresse "9"

Anfrage

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	09
2	Funktionsnummer	06
3	Adresse	09
	Holding Register (MSB)	
4	Adresse	00
	Holding Register (LSB)	
5	Daten	00
	Holding Register (MSB)	
6	Daten	01
	Holding Register (LSB)	
7	CRC-16 (MSB)	0D
8	CRC-16 (LSB)	8C
	·	

,	Antwort						
	Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)				
	1	Slave-Adresse *1)	09				
	2 Funktionsnummer		06				
	3 Adresse		09				
		Holding Register (MSB)					
	4	Adresse	00				
		Holding Register (LSB)					
	5	Daten	00				

Holding Register (MSB) )

Daten 01
Holding Register (LSB) )

CRC-16 (MSB) 0D

CRC-16 (LSB) 8C

#### **EEPROM-Schreibmodus**

- Zur Aktivierung des EEPROM-Schreibmodus wird bei Funktionen "Schreibe in ein/mehrere Holding Register" (06h/10h) in die Register-Adresse (0902h) eine "1" eingetragen.
- Erfolgt eine Wertänderung durch die Funktionen "Schreibe in ein/mehrere Holding Register" (06h/10h) nach Aktivierung des EEPROM-Schreibmodus, wird der neue Wert sowohl im flüchtigen Speicher (RAM) wie auch im nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) abgespeichert. Dabei wird der eigentliche EEPROM-Schreibmodus abgebrochen
- Wird während der Aktivierung des EEPROM-Schreibmodus eine weitere Funktion gesendet, wird der Schreibmodus abgebrochen.

#### Unterschied zwischen ENTER-Befehl (0900h) und EEPROM-Schreibmodus (0902h)

#### **FNTFR-Befehl** EEPROM-Schreibmodus WJ200 WJ200 **MASTER MASTER** EEPROM-Schreibmodus aktiv (0902h=1) Parameteränderung 1 Schreibe in RAM Schreibe Daten in RAM und EEPROM Parameteränderung 2 Schreibe in RAM Parameteränderung 1 (nur geänderte Daten) Parameteränderung 3 Schreibe in RAM Parameteränderung 2 Schreibe in RAM ENTER-Befehl (0900h=1) Schreiben alle Parameteränderung 3 Schreibe in RAM Daten in EEPROM Der EEPROM-Schreibmodus ist für eine Parameteränderung aktiv

<sup>\*1)</sup> Betriebsart "Broadcasting" inaktiv

# 12.1 Parameter zur seriellen Kommunikation Modbus RTU

C071	Baudrate	05
03	2400bps	
03	4800bps	
0 <del>4</del>	9600bps	
06	19200bps	
07	38400bps	
08	57600bps	
09	76800bps	
10	115200bps	
C072	Adresse	1
C072	Auresse	I I
Einstellbereich	1247	
C074	Parität	00
C074	Paritat	100
00	Keine Parität	
01	Gerade Parität	
02	Ungerade Parität	
C075	Stoppbits	1
0070	Stoppolts	•
Einstellbereich	1 oder 2 Stoppbits	
C076	Verhalten nach Kommunikationsstörung	02
C070	vernation nach Kommunikationsstorung	02
00	Störmeldung E60/E69	
01	Stop, Störmeldung E60/E69	
02	Störungen ignorieren	
03	Freier Auslauf	
04	Stop	
C077	Zulässiger Timeout	0,00s
		, ,
Einstellbereich	099,99s	
C078	Wartezeit	0ms
		ı - <del>-</del>
Einstellbereich	01000ms	

#### 12.3 Parameterliste zur Kommunikation Modbus RTU

#### **Parameterliste Coils**

In der folgenden Tabelle werden die grundlegenden Coils zur Kommunikation zwischen einem SLAVE und MASTER aufgelistet.

• Coil-Nr.: Register-Adresse des entsprechenden Coils (Binäres Datenformat,

1Bit) in hexadezimaler Darstellung

• Funktion: Funktionsbeschreibung des entsprechenden Coils

• R/W: Lese- (R) oder Schreib-/Lesezugriff (R/W) auf Umrichterdaten

• Einstellbereich: Einstellmöglichkeiten des entsprechenden Coils

Coil-Nr.	Funktion	R/W	Einstellbereich
0000h	Nicht verwendet	-	Nicht zugreifbar
0001h	Startbefehl	R/W	1: RUN, 0: Stop (A002/A202=03)
0002h	Drehrichtungsvorgabe	R/W	1: RV, 0: FWD (A002/A202=03)
0003h	Störung extern (EXT)	R/W	1: Störung, 0: Keine Störung
0004h	Störung löschen (RS)	R/W	1: Störung löschen
0005h	Reserviert	-	-
0006h	Reserviert	-	-
0007h	Digitaleingang 1	R/W	1: ON, 0: OFF * <b>1</b> )
0008h	Digitaleingang 2	R/W	1: ON, 0: OFF * <b>1</b> )
0009h	Digitaleingang 3	R/W	1: ON, 0: OFF * <b>1</b> )
000Ah	Digitaleingang 4	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
000Bh	Digitaleingang 5		1: ON, 0: OFF *1)
000Ch	Digitaleingang 6		1: ON, 0: OFF *1)
000Dh	Digitaleingang 7	R/W	1: ON, 0: OFF * <b>1)</b>
000Eh	Reserviert	-	-
000Fh	Betriebsstatus	R	1: RUN, 0: Stop (wie d003)
0010h	Drehrichtung	R	1: RV, 0: FWD (wie d003)
0011h	Betriebsbereitschaft	R	1: Betriebsb., 0: N. betriebsb.
0012h	Reserviert	-	-
0013h	Betrieb (RUN)	R	1: Während Störung, 0: Normal
0014h	Frequenzsollwert erreicht (FA1)	R	1: ON, 0: OFF
0015h	Frequenz überschritten 1 (FA2)	R	1: ON, 0: OFF
0016h	Strom überschritten (OL)	R	1: ON, 0: OFF
0017h	PID-Regelabweichung (OD)	R	1: ON, 0: OFF
0018h	Störung (AL)	R	1: ON, 0: OFF
0019h	Frequenz überfahren 1 (FA3)	R	1: ON, 0: OFF
001Ah	Drehmoment überschritten (OTQ)	R	1: ON, 0: OFF
001Bh	Reserviert	-	-
001Ch	Unterspannung (UV)	R	1: ON, 0: OFF
001Dh	Drehmomentbegrenzung aktiv (TRQ)	R	1: ON, 0: OFF
001Eh	Betriebszeit überschritten (RNT)	R	1: ON, 0: OFF
001Fh	Netz-Ein-Zeit überschritten (ONT)	R	1: ON, 0: OFF
0020h	Motor überlastet (THM)	R	1: ON, 0: OFF
0021h	Reserviert	_	<u>-</u>
0022h	Reserviert	-	-
0023h	Reserviert	-	<del>-</del>
0024h	Reserviert	-	-
0025h	Reserviert	-	-
0026h	Bremsen-Freigabe-Signal (BRK)	R	1: ON, 0: OFF
0027h	Bremsen-Störung (BER)	R	1: ON, 0: OFF
0028h	Drehzahl=0 (ZS)	R	1: ON, 0: OFF

Coil-Nr	Funktion	R/W	Einstellbereich
0029h	Drehzahlabweichung (DSE)	R	1: ON, 0: OFF
0027h	Istposition=Sollposition (POK)	R	1: ON, 0: OFF
002Rh	Frequenz überschritten 2 (FA4)	R	1: ON, 0: OFF
002Ch	Frequenz überfahren 2 (FA5)	R	1: ON, 0: OFF
002Dh	Strom überschritten 2 (OL2)	R	1: ON, 0: OFF
002Eh	Analogsollwertkomparator Eingang O (ODc)	R	1: ON, 0: OFF
002Fh	Analogsollwertkomparator Eingang OI (OIDc)	R	1: ON, 0: OFF
0030h	Reserviert	_	-
0031h	Reserviert	_	-
0032h	PID-Istwertüberwachung (FBV)	R	1: ON, 0: OFF
0033h	Modbus-Netzwerkfehler (NDc)	R	1: ON, 0: OFF
0034h	Ergebnis Logische Verknüpfung 1 (LOG1)	R	1: ON, 0: OFF
0035h	Ergebnis Logische Verknüpfung 2 (LOG2)	R	1: ON, 0: OFF
0036h	Ergebnis Logische Verknüpfung 3 (LOG3)	R	1: ON, 0: OFF
0037h	Reserviert	-	-
0038h	Reserviert	-	-
0039h	Reserviert	-	-
003Ah	Warnung Kondensator-Lebensdauer (WAC)	R	1: ON, 0: OFF
003Bh	Warnung Lüfterdrehzahl reduziert (WAF)	R	1: ON, 0: OFF
003Ch	Startbefehl (FR)	R	1: ON, 0: OFF
003Dh	Kühlkörper-Übertemperatur (OHF)	R	1: ON, 0: OFF
003Eh	Strom unterschritten (LOC)	R	1: ON, 0: OFF
003Fh	Reserviert	-	-
0040h	Reserviert	-	-
0041h	Reserviert	-	-
0042h	Reserviert	-	-
0043h	Reserviert	-	-
0044h	Reserviert	-	-
0045h	Umrichter bereit (IRDY)	R	1: ON, 0: OFF
0046h	Rechtslauf (FWR)	R	1: ON, 0: OFF
0047h	Linkslauf (RVR)	R	1: ON, 0: OFF
0048h	Schwerwiegender Hardwarefehler (MJA)	R	1: ON, 0: OFF
0049h	Schreibstatus Daten	R	1: Schreibvorgang aktiv
004Ah	CRC-Fehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
004Bh	Überlauffehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
004Ch	Rahmenfehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
004Dh	Paritätsfehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
004Eh	Checksum-Fehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
004Fh	Reserviert	-	
0050h	Window Comparator Eingang O (WCO)	R	1: ON, 0: OFF
0051h	Window Comparator Eingang OI (WCOI)	R	1: ON, 0: OFF
0052h	Reserviert	-	
0053h	Reserviert  Frequent college to the Region of the Region o	- D	1. Podionoinhoit Or and Orollo
0054h	Frequenzsollwert über Bedieneinheit (FREF)	R	1: Bedieneinheit, 0: and. Quelle
0055h	Startbefehl über Bedieneinheit (REF)	R	1: Bedieneinheit, 0: and. Quelle
0056h 0057h	2. Parametersatz angewählt (SETM) Reserviert	R -	1: 2. Psatz, 0: 1. Psatz
0057h 0058h	Reserviert	<u>-</u>	
			Nicht zugreifbar
0059h	Nicht verwendet	-	Nicht zugreifbar
005Ah	Nicht verwendet	-	Nicht zugreifbar

<sup>\*1)</sup> Zustand der Digitaleingänge über serielle Kommunikation (Modbus RTU) veränderbar. Erkennung Status "ON" sowohl durch Setzten über Modbus oder Signal an der Klemme.

<sup>\*2)</sup> Übertragungsfehler werden erst mit einem Befehl "Störung löschen" zurückgesetzt. Signal an Klemme ist vorrangig.

#### Parameterliste Holding Register

In der folgenden Tabelle werden sämtliche Holding Register zur Kommunikation zwischen einem SLAVE und MASTER aufgelistet.

Holding Register: Register-Adresse des entsprechenden Holding Registers

(16bit Datenformat, 1 Wort) in hexadezimaler Darstellung. Einige

Adressen setzen sich aus einem LOW- und HIGH-Wort zusammen.

Funktion: Funktionsbeschreibung des entsprechenden Holding Registers.

• Funktions-Nr.: Parameter entsprechend Beschreibung Bedieneinheit

R/W: Lese- (R) oder Schreib-/Lesezugriff (R/W) auf Umrichterdaten
 Einstellbereich: Einstellmöglichkeiten des entsprechenden Holding Registers
 Auflösung: Auflösung bzw. Einheit des entsprechenden Holding Registers

#### Holding Register Frequenzsollwert und Fehlerspeicher

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
0000h	Reserviert	-	-	-	-
0001h 0002h	Anzeige / Eingabe Frequenzsollwert -	F001 (HIGH- Wort) F001 (LOW- Wort)	R/W	0 A004 (aktiv bei A001=03)	0,01Hz
0003h	Umrichterstatus A	-	R	0:Initialisierung 2:Stop 3:Betrieb 4:Freier Auslauf 5:Einrichten (Tippen) 6:Gleichstrombremse 7:Neustart 8:Störung 9:Unterspannung	
0004h	Umrichterstatus B	-	R	0:Während Stillstand 1:Wahrend Betrieb 2:Während Störung	
0005h	Umrichterstatus C	-	R	0:- 1:Stop 2:Runterlauf 3:Konstante Geschwindigkeit 4:Hochlauf 5:Rechtslauf 6:Linkslauf 7:Wechsel Rechts-/Linkslauf 8:Wechsel Links-/Rechtslauf 9:Start Rechtslauf 10:Start Linkslauf	
0006h	Istwert PID-Regler	-	R/W	0 10000	0,01%
0007h  0010h	Reserviert	-	-	-	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
0011h		d080	R	0 65530	1
	aufgetretenen Störungen				
0012h	1. Störung: Fehlercode	d081	R	Siehe Kapitel 8	-
0013h	1. Störung: Umrichterstatus	_		"Störmeldungen"	
0014h	5			0 100000	0,01Hz
	Ausgangsfrequenz (HB)	<u>-</u>			
0015h	5				
	Ausgangsfrequenz (LB)	=			
0016h		-		Motorstrom bei Störung	0,01A
0017h	1. Störung: Zwischenkreissp.	_		Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
0018h		_		Betriebszeit bei Störung	1h
	1. Störung: Betriebszeit (LB	<u>-</u>			
001Ah	5			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
	(HB)	-			
001Bh	<ol> <li>Störung: Netz-Ein Zeit (LB)</li> </ol>				
001Ch	2. Störung: Fehlercode	d082	R	Siehe Kapitel 8	
001Dh		_		"Störmeldungen"	-
001Eh	5			0 100000	0,01Hz
	Ausgangsfrequenz (HB)	=			
001Fh	2. Störung:				
0020h	Ausgangsfrequenz (LB)  2. Störung: Motorstrom	-		Motorstrom bei Störung	0,01A
0020h	-	-		Zwischenkreisspannung bei	0,01A 0,1V
		<u>-</u>		Störung	
	2. Störung: Betriebszeit (HB)	-		Betriebszeit bei Störung	1h
0023h	3 ,	-		N . 5: 7 " l : 6: "	41
0024h	_			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
0025h	(HB) 2. Störung: Netz-Ein Zeit	-			
002311	(LB)				
0026h	3. Störung: Fehlercode	d083	R	Siehe Kapitel 8	_
0027h	3. Störung: Umrichterstatus	_		"Störmeldungen"	
	3. Störung:	<b>-</b>		0 100000	0,01Hz
	Ausgangsfrequenz (HB)				•
0029h	3. Störung:	_'			
	Ausgangsfrequenz (LB)	_			
	3. Störung: Motorstrom	_		Motorstrom bei Störung	0,01A
002Bh	3. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
002Ch	3. Störung: Betriebszeit (HB)	<del>-</del>		Betriebszeit bei Störung	1h
002Dh	3. Störung: Betriebszeit (LB	<u>-</u> '			
002Eh	3. Störung: Netz-Ein Zeit			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
	(HB)	<u>-</u>			
002Fh	3. Störung: Netz-Ein Zeit (LB)				
0030h	4. Störung: Fehlercode	d084	R	Siehe Kapitel 8	-
0031h		-		"Störmeldungen"	-
0032h	4. Störung:	<del>-</del>		0 100000	0,01Hz
	Ausgangsfrequenz (HB)	-			
0033h	4. Störung:				
	Ausgangsfrequenz (LB)				

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
0034h	4. Störung: Motorstrom	d084	R	Motorstrom bei Störung	0,01A
0035h				Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
	4. Störung: Betriebszeit (HW)			Betriebszeit bei Störung	1h
0037h 0038h	<ul><li>4. Störung: Betriebszeit (LW)</li><li>4. Störung: Netz-Ein Zeit</li></ul>			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
003611	(HW)			Netz-Liff Zeit bei Storung	111
0039h	4. Störung: Netz-Ein Zeit (LW)				
003Ah	5. Störung: Fehlercode	d085	R	Siehe Kapitel 8	-
003Bh	5. Störung: Umrichterstatus			"Störmeldungen"	-
003Ch	5. Störung: Ausgangsfrequenz (HW)			0 100000	0,01Hz
003Dh	5. Störung: Ausgangsfrequenz (LW)				
003Eh	5. Störung: Motorstrom			Motorstrom bei Störung	0,01A
003Fh	5. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
0040h 0041h	5. Störung: Betriebszeit (HW) 5. Störung: Betriebszeit (LW)			Betriebszeit bei Störung	1h
0041h	5. Störung: Netz-Ein Zeit (HW)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
0043h	5. Störung: Netz-Ein Zeit (LW)				
0044h	6. Störung: Fehlercode	d086	R	Siehe Kapitel 8	-
0045h	6. Störung: Umrichterstatus			"Störmeldungen"	-
0046h	6. Störung:			0 100000	0,01Hz
0047h	Ausgangsfrequenz (HW)  6. Störung:				
	Ausgangsfrequenz (LW)			1	0.044
	<ul><li>6. Störung: Motorstrom</li><li>6. Störung: Zwischenkreissp.</li></ul>			Motorstrom bei Störung Zwischenkreisspannung bei	0,01A
0049h				Störung	0,1V
	6. Störung: Betriebszeit (HW)			Betriebszeit bei Störung	1h
	6. Störung: Betriebszeit (LW)			Note Die Zeit bei Chiener	4.1-
004Ch	6. Störung: Netz-Ein Zeit (HW)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
	6. Störung: Netz-Ein Zeit (LW)				
004Eh	Warnmeldungen	d090	R	Siehe Kapitel 7 "Warnmeldungen"	-
004Fh 	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
08FFh					
0900h	ENTER-Befehl	-	W	0:Neuberechnung der Motorparameter  1:Einstellung speichern Bei anderen Einstellungen: Neuberechnung und Speicherung der Motorparameter	-
0901h	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
0902h	EEPROM-Schreibmodus	-	W	0:Kein Schreibvorgang  1:Schreibvorgang aktiv	-
0903h	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
1000h					

# Holding Register Umrichterstörmeldungen bei Modbus RTU

Störmeldung	Code	Umrichterstatus	Code
Keine Störmeldung	0	Reset	0
Überstrom während stat. Betrieb	1	Netz-Ein oder Reset	1
Überstrom während Verzögerung	2	Runterlauf	2
Überstrom während Hochlauf	3	Runterlauf oder stat. Betrieb	3
Überstrom während Stillstand	4	Hochlauf	4
Auslösen des int. Motorschutzes	5	Frequenzsollwert = 0	5
Überschreiten Bremschopper-ED	6	Start	6
Überspannung Zwischenkreis	7	Gleichstrombremse	7
EEPROM-Fehler	8	Stromgrenze	8
Unterspannung Zwischenkreis	9	_	
Störung Stromwandler	10	_	
Prozessor gestört	11	_	
Störung extern	12	_	
Auslösung Wiederanlaufsperre	13	_	
Erdschluss Motoranschlussklemmen	14	_	
Netzüberspannung	15	_	
Übertemperatur Leistungsteil	21	_	
Störung Leistungsteil	25	_	
IGBT-Fehler	30	_	
Ansprechen Kaltleiterauslösefunktion	35	_	
Fehler Bremsensteuerung	36	_	
Auslösen "Sicherer Halt"	37	_	
Überlast bei kleiner Ausgangsfreq.	38	_	
Keine Verbindung mit Bedieneinheit	40	_	
ModBus-Kommunikationsstörung	41	_	
Interne Fehler (Siehe Kapitel 8)	4345	_	
Interne Fehler (Siehe Kapitel 8)	5069	_	
Unterbrechung Inkrementalgeber	80	_	
Zu hohe Positioniergeschwindigkeit	81	_	
Position außerhalb des Bereichs	83	_	

# Holding Register Gruppe "d"

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Ausgangsfrequenz	d001	R	0 40000 (100000)	0,01Hz
		(HW)	_		
1002h		d001			
		(LW)			
1003h	Motorstrom	d002	R	0 65530	0,01A
1004h	Drehrichtung	d003	R	0:Stop	-
				1:Rechtslauf 2:Linkslauf	
1005h	Istwert x Anzeigefaktor (nur	d004	R	0 1000000	0,1
100311	verfügbar wenn PID-Regler	(HW)	IX	0 1000000	0,1
1006h	aktiv)	d004	_		
	,	(LW)			
1007h	Signalzustand an den Digital-	d005	R	2 <sup>0</sup> 2 <sup>6</sup> :Digitaleingang 1 7	Bit
	eingängen 1 7			3 3 3	
1008h	Signalzustand der Digitalaus-	d006	R	2 <sup>0</sup> 2 <sup>1</sup> :	Bit
	gänge 11 12 und des			Digitalausgang 11 12	
	Störmelderelais AL0-AL2			<u>2<sup>6</sup>:Störmelderelai</u>	
1009h	Ausgangsfrequenz x	d007	R	0 4000000 (10000000)	0,01
	Frequenzfaktor	(HW)	_		
100Ah		d007			
400Db	Data uduahfaldfua ayyana	(LW)		100000 +100000	0.0111-
100Bn	Rotordrehfeldfrequenz	800b	R	-100000 +100000	0,01Hz
100Ch	•	(HW) d008	_		
rooch		(LW)			
100Dh	Drehmomentsollwert	d009	R	-200 +200	1%
100Eh	Drehmoment-Offset	d010	R	-200 +200	1%
100Fh	Reserviert	-	R	-	-
1010h	Motordrehmoment	d012	R	-200 +200	1%
1011h	Ausgangsspannung	d013	R	0 6000	0,1V
1012h	Aufgenommene elektrische	d014	R	0 9999	0,1kW
	Leistung				
1013h	kWh-Zähler	d015	R	0 9999000	-
	•	(HW)	_		
1014h		d015			
101Fb	Datrichansit	(LW)	R	0 999000	1
101511	Betriebszeit	d016 (HW)	K	0 999000	1h
1016h		d016	_		
101011		(LW)			
1017h	Netz-Ein Zeit	d017	R	0 999000	1h
		(HW)			
1018h	•	d017	_		
		(LW)			
1019h	Kühlkörpertemperatur	d018	R	-200 +1500	0,1°C
101Ah	Reserviert	-	-	-	-
101Ch	Markon na .	4022	-	20.14	D:t
101Dh	Wartungsanzeige	d022	R	2 <sup>0</sup> :Kondensatoren	Bit
101Eh	Reserviert	_		2¹:Kühlventilatoren	
	Nesel vici t	_	-		-
 1025h					

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1026h	Zwischenkreisspannung	d102	R	0 10000	0,1V
1027h	Bremschopper-ED	d103	R	0 1000	0,1%
1028h	Überlaststatus	d104	R	0 1000	0,1%
1029h	Reserviert	-	-	-	-
•••					
1035h					
1036h	Sollposition	d029	R	-268435455 +268435455	1
	_	(HW)	_		
1037h		d029			
		(LW)			
1038h	Istposition	d030	R	-268435455 +268435455	1
	-	(HW)	=		
1039h		d030			
40001		(LW)			
103Ah	Reserviert	-	-	-	-
1056h	Lloopiahtarmadus	4060	R	0.1.0	
1057h	Umrichtermodus	d060	K	0:I-C	-
				<u>1:I-V</u> 2:H-I	
10505	Nicht verwendet				
1058h	Michic verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
 1102h					
110211					

# Holding Register Gruppe "F"

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1103h	1. Hochlaufzeit	F002	R/W	1 360000	0,01s
	_	(HW)	_		
1104h		F002			
		(LW)			
1105h	<ol> <li>Runterlaufzeit</li> </ol>	F003	R/W	1 360000	0,01s
	_	(HW)	_		
1106h		F003			
		(LW)			
1107h	Drehrichtung Taste RUN	F004	R/W	0:Rechtslauf	-
				1:Linkslauf	
1108h	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	_
•••					
1200h					

# Holding Register Gruppe "A"

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1201h	Frequenzsollwertvorgabe	A001	R/W	00:Integriertes Poti (Option) 01:Eingang O/OI 02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:Nicht verwenden 10:gemäß A141 A146	-
1202h	Start/Stop-Befehl *1)	A002	R/W	01:Eingang FW/RV <u>02:RUN-Taste</u> 03:RS485  04:Optionskarte	-
1203h	Motornennfrequenz / Eckfrequenz	A003	R/W	300 A004	0,1Hz
1204h	Maximalfrequenz	A004	R/W	300 4000 (10000)	0,1Hz
1205h	Umschalten der Sollwerteingänge mit Eingang AT	A005	R/W	00:O/OI 01:O/int. Poti (Option) 02:OI/int. Poti (Option)	,
1206 	Reserviert	-	R/W	-	-
120Ah					
120Bh	Frequenz bei MinSollwert an Eingang O	A011 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
120Ch		A011 (LW)	_		
	Frequenz bei MaxSollwert an Eingang O	A012 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
120Eh		A012 (LW)			
120Fh	MinSollwert an Eingang O	A013	R/W	0 100	1%
<u>1210h</u>	MaxSollwert an Eingang O	A014	R/W	0 100	1%
1211h	Startbedingung Eingang O	A015	R/W	00: MinFrequenz 01: OHz-Start	_
1212h	Filter Analogeingang O, OI	A016	R/W	1 30 (x2ms) 31 (500ms fest +- 0,1kHz Hyst.)	1
1213h	Reserviert	-	-	-	-
1214h	Reserviert	-	-	-	
1215h	Abrufen der Festfrequenzen	A019	R/W	00:binär (15 Stück) 01:bit (7 Stück)	-
	Basisfrequenz	A020 (HW)	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
1217h		A020 (LW)			
	1. Festfrequenz	A021 (HW)	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
1219h		A021 (LW)			
	2. Festfrequenz	A022 (HW)	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
121Bh		A022 (LW)			

**<sup>\*1)</sup>** Nach Wechsel des Start/Stop-Befehls (A002) eine Wartezeit von 40ms abwarten bevor der nächste Startbefehl ausgeführt wird

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
121Ch	3. Festfrequenz	A023	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
	_	(HW)	_		
121Dh		A023			
		(LW)			
121Eh	4. Festfrequenz	A024	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
	-	(HW)	=		
121Fh		A024			
4000b	F Factorius	(LW)	D /\\	0 (5002) 4004	0.0111-
1220n	5. Festfrequenz	A025 (HW)	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
1221h	-	A025	_		
122 111		(LW)			
1222h	6. Festfrequenz	A026	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
		(HW)	. ,	· (0000)	· / · - · · -
1223h	-	A026	_		
		(LW)			
1224h	7. Festfrequenz	A027	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
-	_	(HW)	_		
1225h		A027			
		(LW)			
1226h	8. Festfrequenz	A028	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
400=1	-	(HW)	=		
1227h		A028			
40001-	O. Faatfina avenue	(LW)	D /\\/	0 (5002) 4004	0.0111-
1228N	9. Festfrequenz	A029 (HW)	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
1229h	-	A029	_		
122711		(LW)			
122Ah	10. Festfrequenz	A030	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
,	1011 00011 04400112	(HW)	,	o (5002) 7.00 .	0,01.12
122Bh	-	A030	_		
		(LW)			
122Ch	11. Festfrequenz	A031	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
	<u>.</u>	(HW)	_		
122Dh		A031			
		(LW)			
122Eh	12. Festfrequenz	A032	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
40051	-	(HW)	_		
122Fh		A032			
1220h	13. Festfrequenz	(LW) A033	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
123011	13. i estirequenz	(HW)	17/ 11/	0 (DU02) AUU4	0,01112
1231h	-	A033	_		
120111		(LW)			
1232h	14. Festfrequenz	A034	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
	•	(HW)	_	` '	,
1233h	-	A034	_		
		(LW)			
1234h	15. Festfrequenz	A035	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
-	-	(HW)	_		
1235h		A035			
40011		(LW)			
1236h	Reserviert	-	-	-	
1237h	Reserviert Tipp Fraguenz	- A020	- D /\\\	- h092 000 (1000)	0.014-
1238h	Tipp-Frequenz	A038	R/W	b082 999 (10000)	0,01Hz

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1239h	Tipp-Frequenz, Stop-Modus	A039	R/W		-
				05:DC-Bremse (im Betrieb)	
123Ah	Reserviert	-	-	-	-
123Bh	Boost-Charakteristik	A041	R/W	00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost	-
123Ch	Manueller Boost,	A042	R/W	0 200	0,1%
	Spannungsanhebung				
123Dh	Boostfrequenz	A043	R/W	0 500	0,1%
123Eh	Arbeitsverfahren	A044	R/W	00:U/f konstant 01:U/f-quadadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV	-
123Fh	Ausgangsspannung	A045	R/W	20 100	1%
1240h	Automatischer Boost, Spannungsanhebung	A046	R/W	0 255	1%
1241h	Automatischer Boost, Schlupfkompensation	A047	R/W	0 255	1%
1242h 	Reserviert	-	-	-	-
1244h					
1245h	Automatische DC-Bremse	A051	R/W	00:inaktiv 01:aktiv bei Stop 02:aktiv bei Sollwert- reduzierung	-
1246h	DC-Bremse, Einschaltfrequenz	A052	R/W	0 6000	0,01Hz
1247h	DC-Bremse, Wartezeit	A053	R/W	0 50	0,1s
1248h	DC-Bremse, Bremsmoment	A054	R/W	0 100	1%
1249h	DC-Bremse, Bremszeit	A055	R/W	0 600	0,1s
124Ah	DC-Bremse, Einschalttrigger	A056	R/W	00:Flanke 01:Pegel	-
124Bh	DC-Bremse, Startbremsmoment	A057	R/W	0 100	1%
124Ch	DC-Bremse, Startbremszeit	A058	R/W	0 600	0,1s
124Dh	-	A059	R/W	20150	0,1kHz
124Eh		-	-	-	-
124Fh 1250h	Max. Betriebsfrequenz	A061 (HW) A061	R/W -	A062 A004	0,01Hz
		(LW)			
1251h	Min. Betriebsfrequenz	A062 (HW)	R/W	b082 A004	0,01Hz
1252h		A062 (LW)			

1253h   1. Frequenzsprung	HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1254h						
CLW   1255h   1. Frequenzsprung,   A064   R/W   0 1000   0,01Hz   Sprungweite   1256h   2. Frequenzsprung   A065   (HW)   A065   (LW)   A067   (HW)   A067   (HW)   A067   (HW)   A067   (LW)   A067   (LW)   A067   (LW)   A067   (LW)   A068   R/W   0 40000 (100000)   0,01Hz   A069   (LW)   A069   (LW)   A069   (LW)   A069   (LW)   A069   (LW)   A069			(HW)	,	,	•
1255h   1. Frequenzsprung, Sprungweite   2. Frequenzsprung   A064   R/W   0 1000   0,01Hz	1254h		A063			
Sprungweite   1256h   2. Frequenzsprung			(LW)			
1256h   2. Frequenzsprung	1255h		A064	R/W	0 1000	0,01Hz
Chw   A065						
1257h	1256h	2. Frequenzsprung		R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
CLW   1258h   2. Frequenzsprung, Sprungweite   Sprungwei		_		_		
1258h   2. Frequenzsprung, Sprungweite   A066   R/W   0 1000   0,01Hz     1259h   3. Frequenzsprung   A067   (HW)   A067     1258h   3. Frequenzsprung, Sprungweite   A068   R/W   0 40000 (100000)   0,01Hz     1258h   3. Frequenzsprung, Sprungweite   A068   R/W   0 1000   0,01Hz     1258h   40ch laufverzögerung, A069   (HW)   A069   (LW)     1259h   A069   (LW)   A069   (LW)     1258h   Hochlaufverzögerung, Zeit   A070   R/W   0 40000   0,01Hz     1258h   Hochlaufverzögerung, Zeit   A071   R/W   00:inaktiv   01:aktiv   02:aktiv mit Reversierung     1260h   PID-Regler, P-Anteil   A072   R/W   0 2500   0,01     1261h   PID-Regler, I-Anteil   A073   R/W   0 36000   0,1s     1262h   PID-Regler, D-Anteil   A074   R/W   0 10000   0,01s     1263h   PID-Regler, Eingang   A076   R/W   0 10000   0,01s     1264h   PID-Regler, Eingang   A076   R/W   0 10000   0,01s     1265h   PID-Regler, Invertierung   A077   R/W   00:standard   01:Eingang OI   01:Eingang OI   02:RS485   03:Impulskettensignal EA   10:gemäß A141A146     1265h   PID-Regler, Regelbereich   A078   R/W   0 1000   0,1%     1267h   PID-Regler, Vorsteuerung   A079   R/W   00:standard   01:invertiert   0,1%     1268h   Reserviert	1257h					
Sprungweite   1259h   3. Frequenzsprung	40506	2		D /\\/	0 1000	0.0111-
1259h   3. Frequenzsprung	1258n		AU66	K/VV	0 1000	0,01HZ
125Ah	1250h		۸067	D /\\/	0 40000 (100000)	0.01Hz
125Ah	123711	5. Frequenzsprung		IX) VV	0 40000 (100000)	0,01112
125Bh 3. Frequenzsprung, Sprungweite   A068	125Ah	-		_		
125Bh   3. Frequenzsprung, Sprungweite   A068   R/W   0 1000   0,01Hz     125Ch   Hochlaufverzögerung, Frequenz   A069 (HW)     125Dh   Trequenz   A069 (LW)     125Bh   Hochlaufverzögerung, Zeit   A070   R/W   0 600   0,1s     125Fh   PID-Regler aktiv   A071   R/W   00:inaktiv   01:aktiv     01:aktiv   02:aktiv mit Reversierung     1260h   PID-Regler, P-Anteil   A072   R/W   0 36000   0,1s     1261h   PID-Regler, I-Anteil   A073   R/W   0 36000   0,1s     1262h   PID-Regler, D-Anteil   A074   R/W   0 10000   0,01s     1263h   PID-Regler, Anzeigefaktor   A075   R/W   1 9999   0,01     1264h   PID-Regler, Eingang   A076   R/W   00:Eingang OI   01:Eingang OI   02:RS485   03:Impulskettensignal EA   10:gemäß A141A146     1265h   PID-Regler, Invertierung   A077   R/W   00:standard   01:invertiert     1266h   PID-Regler, Regelbereich   A078   R/W   00:standard   01:invertiert     1267h   PID-Regler, Vorsteuerung   A079   R/W   00:keine Vorsteuerung   01:Vorst. über Eingang OI   02:Vorst. über Eingang	120/111					
125Ch	125Bh	3. Frequenzsprung,		R/W	0 1000	0,01Hz
Tequenz				,		•
125Dh	125Ch		A069	R/W	0 40000	0,01Hz
125Eh Hochlaufverzögerung, Zeit A070 R/W 0 600 0,1s     125Fh PID-Regler aktiv		Frequenz	(HW)	_		
125Eh         Hochlaufverzögerung, Zeit         A070         R/W         0 600         0,1s           125Fh         PID-Regler aktiv         A071         R/W         00:inaktiv         -           01:aktiv         02:aktiv mit Reversierung         00:not         0.01           1260h         PID-Regler, P-Anteil         A072         R/W         0 2500         0,01           1261h         PID-Regler, I-Anteil         A073         R/W         0 36000         0,1s           1262h         PID-Regler, D-Anteil         A074         R/W         0 10000         0,01s           1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W         1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W         00:Eingang OI	125Dh		A069			
125Fh         PID-Regler aktiv         A071         R/W 00:inaktiv 01:aktiv 01:aktiv 02:aktiv mit Reversierung         -           1260h         PID-Regler, P-Anteil         A072         R/W 0 2500         0,01           1261h         PID-Regler, I-Anteil         A073         R/W 0 36000         0,1s           1262h         PID-Regler, D-Anteil         A074         R/W 0 10000         0,01s           1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W 1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W 00:Eingang OI 01:Eingang O 02:RS485 03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146         10:gemäß A141A146           1265h         PID-Regler, Invertierung         A077         R/W 00:standard 01:invertiert         -           1266h         PID-Regler, Regelbereich         A078         R/W 0 1000         0,1%           1267h         PID-Regler, Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI         -           1268h         Reserviert         -         -           1269h         AVR-Funktion, Charakteristik         A081         R/W 00: aktiv 01: inaktiv						
1260h PID-Regler, P-Anteil   A072   R/W   0 2500   0,01	_	<u> </u>				0,1s
1260h PID-Regler, P-Anteil   A072 R/W 0 2500   0,01     1261h PID-Regler, I-Anteil   A073 R/W 0 36000   0,1s     1262h PID-Regler, D-Anteil   A074 R/W 0 10000   0,01s     1263h PID-Regler, Anzeigefaktor   A075 R/W 1 9999   0,01     1264h PID-Regler, Eingang Istwertsignal   A076 R/W   00:Eingang OI   01:Eingang OI   02:RS485   03:Impulskettensignal EA   10:gemäß A141A146     1265h PID-Regler, Invertierung   A077 R/W   00:standard   01:invertiert     1266h PID-Regler, Regelbereich   A078 R/W   0 1000   0,1%     1267h PID-Regler, Vorsteuerung   A079 R/W   00:keine Vorsteuerung   01:Vorst. über Eingang OI   01:Vorst. ü	125Fh	PID-Regler aktiv	A071	R/W		-
1260h         PID-Regler, P-Anteil         A072         R/W         0 2500         0,01           1261h         PID-Regler, I-Anteil         A073         R/W         0 36000         0,1s           1262h         PID-Regler, D-Anteil         A074         R/W         0 10000         0,01s           1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W         1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W         00:Eingang OI 01:Eingang OI 01:Eingang OI 01:Eingang OI 02:RS485         03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146           1265h         PID-Regler, Invertierung         A077         R/W         00:standard 01:invertiert         -           1266h         PID-Regler, Regelbereich         A078         R/W         0 1000         0,1%           1267h         PID-Regler, Vorsteuerung OI:Vorst. über Eingang OI 01:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 03:Vorst. über Eingang OI 04:Vorst. über Eingang OI 04:V						
1261h         PID-Regler, I-Anteil         A073         R/W         0 36000         0,1s           1262h         PID-Regler, D-Anteil         A074         R/W         0 10000         0,01s           1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W         1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W         00:Eingang OI 01:Eingang OI 02:RS485         03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146           1265h         PID-Regler, Invertierung         A077         R/W         00:standard 01:invertiert         -           1266h         PID-Regler, Regelbereich         A078         R/W         0 1000         0,1%           1267h         PID-Regler, Vorsteuerung OI:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI         -         -           1268h         Reserviert         -         -         -         -           1269h         AVR-Funktion, Charakteristik         A081         R/W         00: aktiv 01: inaktiv         -	10/0h	DID Deales D Anteil	4072	D /\\/		0.01
1262h         PID-Regler, D-Anteil         A074         R/W         0 10000         0,01s           1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W         1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W         00:Eingang OI 01:Eingang OI 01:Eingang OI 02:RS485         03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146           1265h         PID-Regler, Invertierung         A077         R/W         00:standard 01:invertiert         -           1266h         PID-Regler, Regelbereich         A078         R/W         0 1000         0,1%           1267h         PID-Regler, Vorsteuerung         A079         R/W         00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI         -           1268h         Reserviert         -         -         -           1269h         AVR-Funktion, Charakteristik         A081         R/W         00: aktiv 01: inaktiv         -	1260n	PID-Regier, P-Antell	AU/2	K/VV	0 2500	0,01
1262h         PID-Regler, D-Anteil         A074         R/W         0 10000         0,01s           1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W         1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W         00:Eingang OI 01:Eingang OI 01:Eingang OI 02:RS485         03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146           1265h         PID-Regler, Invertierung         A077         R/W         00:standard 01:invertiert         -           1266h         PID-Regler, Regelbereich         A078         R/W         0 1000         0,1%           1267h         PID-Regler, Vorsteuerung         A079         R/W         00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI         -           1268h         Reserviert         -         -         -           1269h         AVR-Funktion, Charakteristik         A081         R/W         00: aktiv 01: inaktiv         -	1261h	PID-Regler I-Anteil	Δ073	R/W	0 36000	∩ 1s
1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W         1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W         00:Eingang OI 01:Eingang O 02:RS485 03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146         -           1265h         PID-Regler, Invertierung         A077         R/W 00:standard 01:invertiert         -           1266h         PID-Regler, Regelbereich         A078         R/W 0 1000         0,1%           1267h         PID-Regler, Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 01: inaktiv         A081         R/W 00: aktiv 01: inaktiv         -	120111	110 Regier, 1 Anten	A075	13, 44	0 30000	0,13
1263h         PID-Regler, Anzeigefaktor         A075         R/W         1 9999         0,01           1264h         PID-Regler, Eingang Istwertsignal         A076         R/W         00:Eingang OI 01:Eingang O 02:RS485 03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146         -           1265h         PID-Regler, Invertierung         A077         R/W 00:standard 01:invertiert         -           1266h         PID-Regler, Regelbereich         A078         R/W 0 1000         0,1%           1267h         PID-Regler, Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 01: inaktiv         A081         R/W 00: aktiv 01: inaktiv         -	1262h	PID-Realer, D-Anteil	A074	R/W	0 10000	0.01s
1264h       PID-Regler, Eingang Istwertsignal       A076       R/W       00:Eingang OI 01:Eingang O 02:RS485       -         1265h       PID-Regler, Invertierung       A077       R/W       00:standard 01:invertiert       -         1266h       PID-Regler, Regelbereich       A078       R/W       0 1000       0,1%         1267h       PID-Regler, Vorsteuerung       A079       R/W       00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI       -         1268h       Reserviert       -       -       -         1269h       AVR-Funktion, Charakteristik       A081       R/W       00: aktiv 01: inaktiv       -		115 Region, 5 Ameen	, , , ,	.,	5 III 10000	0,010
1264h       PID-Regler, Eingang Istwertsignal       A076       R/W       00:Eingang OI 01:Eingang O 02:RS485       -         1265h       PID-Regler, Invertierung       A077       R/W       00:standard 01:invertiert       -         1266h       PID-Regler, Regelbereich       A078       R/W       0 1000       0,1%         1267h       PID-Regler, Vorsteuerung       A079       R/W       00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI       -         1268h       Reserviert       -       -       -         1269h       AVR-Funktion, Charakteristik       A081       R/W       00: aktiv 01: inaktiv       -	1263h	PID-Regler, Anzeigefaktor	A075	R/W	1 9999	0,01
Istwertsignal  O1:Eingang O 02:RS485 03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141A146  1265h PID-Regler, Invertierung A077 R/W 00:standard 01:invertiert  1266h PID-Regler, Regelbereich A078 R/W 0 1000 0,1%  1267h PID-Regler, Vorsteuerung A079 R/W 00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 01:Invertiert  1268h Reserviert		3 , 3		,		,
02:RS485         03:Impulskettensignal EA         10:gemäß A141A146         1265h       PID-Regler, Invertierung       A077       R/W       00:standard       -         01:invertiert         1266h       PID-Regler, Regelbereich       A078       R/W       0 1000       0,1%         1267h       PID-Regler, Vorsteuerung       A079       R/W       00:keine Vorsteuerung       -         01:Vorst. über Eingang O       02:Vorst. über Eingang OI       -       -         1268h       Reserviert       -       -       -         1269h       AVR-Funktion, Charakteristik       A081       R/W       00: aktiv       -         01: inaktiv       -       -       -       -	1264h	PID-Regler, Eingang	A076	R/W	00:Eingang OI	-
1265h PID-Regler, Invertierung A077 R/W 00:standard 01:invertiert  1266h PID-Regler, Regelbereich A078 R/W 0 1000 0,1%  1267h PID-Regler, Vorsteuerung A079 R/W 00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI NO:keine Vorsteuerung OI:vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 02:Vorst. über Eingang OI 01:Mossiler Eingang OI 01:Mo		Istwertsignal				
10:gemäß A141A146  1265h PID-Regler, Invertierung A077 R/W 00:standard 01:invertiert  1266h PID-Regler, Regelbereich A078 R/W 0 1000 0,1%  1267h PID-Regler, Vorsteuerung A079 R/W 00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI  1268h Reserviert						
1265hPID-Regler, InvertierungA077R/W00:standard 01:invertiert-1266hPID-Regler, RegelbereichA078R/W0 10000,1%1267hPID-Regler, VorsteuerungA079R/W00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI-1268hReserviert1269hAVR-Funktion, CharakteristikA081R/W00: aktiv 01: inaktiv-						
1266h PID-Regler, Regelbereich A078 R/W 0 1000 0,1%  1267h PID-Regler, Vorsteuerung A079 R/W 00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI  1268h Reserviert	40:	DTD D I I I		D // //		
1266hPID-Regler, RegelbereichA078R/W0 10000,1%1267hPID-Regler, VorsteuerungA079R/W00:keine Vorsteuerung-01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI1268hReserviert1269hAVR-Funktion, CharakteristikA081R/W00: aktiv 01: inaktiv-	1265h	PID-Regler, Invertierung	A077	R/W		-
1267hPID-Regler, VorsteuerungA079R/W00:keine Vorsteuerung-01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI1268hReserviert1269hAVR-Funktion, CharakteristikA081R/W00: aktiv 01: inaktiv-	10//5	DID Doglor Dogolharaich	A070	D /\\/		0.10/
01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI  1268h Reserviert  1269h AVR-Funktion, Charakteristik A081 R/W 00: aktiv 01: inaktiv	1266N	rib-kegier, kegeibereich	AU/8	K/W	U 1000	0,1%
01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI  1268h Reserviert  1269h AVR-Funktion, Charakteristik A081 R/W 00: aktiv 01: inaktiv	1267h	PID-Regler Vorsteuerung	Δ079	R/\//	00 keine Vorsteuerung	
1268h Reserviert	120/11	110 Region, vorstederding	A073	14 11		
1268hReserviert1269hAVR-Funktion, CharakteristikA081R/W00: aktiv-01: inaktiv					5 5	
1269h AVR-Funktion, Charakteristik A081 R/W 00: aktiv - 01: inaktiv	1268h	Reserviert	-	-	-	_
01: inaktiv			A081	R/W	00: aktiv	_
02: inaktiv im Runterlauf		,		•		
<del></del>					02: inaktiv im Runterlauf	

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
126Ah		A082	R/W	200V:	-
	Netzspannung			00:200	
				01:215	
				02:220	
				03:230	
				04:240	
				400V:	
				05:380	
				06:400	
				07:415	
				08:440	
				09:460	
				10:480	
126Bh	AVR-Filter, Zeitkonstante	A083	R/W	0 1000	0,01s
126Ch	AVR-Funktion, Verstärkung	A084	R/W	50 200	1%
-	Runterlauf				
126Dh	Energiesparbetrieb	A085	R/W	00:Normalbetrieb	-
126Eh	Energiesparbetrieb,	A086	R/W	01:Energiesparbetrieb 0 1000	0,1%
IZULII	Reaktionszeit	A000	10, 11	0 1000	0,1 70
126Fh	Reserviert	-	-	-	
•••					
1273h					
1274h	<ol><li>Hochlaufzeit</li></ol>	A092	R/W	1 360000	0,01s
	_	(HW)			
1275h		A092			
		(LW)			
1276h	2. Runterlaufzeit	A093	R/W	1 360000	0,01s
	_	(HW)	_		
1277h		A093			
		(LW)			_
1278h	Umschalten von 1. Rampe	A094	R/W	00:Eingang 2CH	-
	auf 2. Rampe			01:A095 / A096	
				02:Reversierung	
1279h	Umschaltfrequenz	A095	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
	_ Hochlaufzeit	(HW)	_		
127Ah		A095			
		(LW)			
127Bh	Umschaltfrequenz	A096	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
	Runterlaufzeit	(HW)	_		
127Ch		A096			
		(LW)			
127Dh	Hochlaufcharakteristik	A097	R/W	00:linear	-
				01:S-Kurve	
				02:U-Kurve	
				03:U-Kurve invertiert	
				04:S-Kurve für Aufzüge	
127Eh	Runterlaufcharakteristik	A098	R/W	00:linear	-
				01:S-Kurve	
				02:U-Kurve	
				03:U-Kurve invertiert	
				04:S-Kurve für Aufzüge	
127Fh	Reserviert	-	-	-	
1280h	Reserviert	-	-	-	

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1281h	Frequenz bei MinSollwert Eingang OI	A101 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
1282h		A101 (LW)			
1283h	Frequenz bei MaxSollwert Eingang OI	A102 (HW)	R/W _	0 40000 (100000)	0,01Hz
1284h		A102 (LW)			
1285h	MinSollwert an Eingang OI	A103	R/W	0 100	1%
1286h	MaxSollwert an Eingang OI	A104	R/W	0 100	1%
1287h	Startbedingung Eingang OI	A105	R/W	00:MinFrequenz 01:0Hz-Start	-
1288h 	Reserviert	-	-	-	-
12A4h 12A5h	Ausprägung der Kurvenform (A097=01, 02, 03)	A131	R/W	1 10	-
12A6h	Ausprägung der Kurvenform (A098=01, 02, 03)	A132	R/W	1 10	-
12A7h 	Reserviert	-	-	-	-
12AEh			5.047	00.4000	
12AFh	Frequenzsollwert kalkuliert, Variable A	A141	R/W	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	-
12B0h	Frequenzsollwert kalkuliert, Variable B	A142	R/W	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	-
12B1h	Frequenzsollwert kalkuliert, Operand	A143	R/W	00:A141 + A142 01:A141 - A142 02:A141 x A142	-
12B2h	Reserviert	-	-	-	-
12B3h	Frequenzsollwert kalkuliert, Offset	A145 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
12B4h		A145 (LW)			
12B5h	Frequenzsollwert kalkuliert, Offset ,Vorzeichen	A146	R/W	00:+A145 01:-A145	-
12B6h  12B8h	Reserviert	-	-	-	-
12B9h	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 1	A150	R/W	0 50	1%
12BAh	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 2	A151	R/W	0 50	1%
12BBh	Ausprägung der Kurvenform A098=04,Runterlauf 1	A152	R/W	0 50	1%
12BCh	Ausprägung der Kurvenform A098=04,Runterlauf 2	A153	R/W	0 50	1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Runterlaufverzögerung,	A154	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
	Frequenz	(HW)			·
12BEh		A154	_		
		(LW)			
12BFh	Runterlaufverzögerung, Zeit	A155	R/W	0 600	0,1s
12C0h	PID-Regler, Sleep-Modus	A156	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
	Ausschaltfrequenz	(HW)	_		
12C1h		A156			
		(LW)			
12C2h	PID-Regler, Sleep-Modus	A157	R/W	0 255	0,1s
	Ausschaltzeit				
12C3h	Reserviert	-	-	-	-
•••					
12C5h					
12C6h		A161	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
	Integriertes Poti (Option)	(HW)	_		
12C7h		A161			
		(LW)	5 (11)		
12C8h	Frequenz bei MaxSollwert	A162	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
	Integriertes Poti (Option)	(HW)	=-		
12C9h		A162			
40001	M: 6 !!	(LW)	D ()11	0 100	10/
12CAh	5 5	A163	R/W	0 100	1%
40001	Integriertes Poti (Option)	1161	D ()11	0 100	4.07
12CBh	5 5	A164	R/W	0 100	1%
40001	Integriertes Poti (Option)	A 1 C F	D ////	00 Min. Francisco	
12CCh	5 5 5	A165	R/W	00:MinFrequenz 01:0Hz-Start	-
400D:	Integriertes Poti (Option)				
12CDh	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
 1200k					
1300h					

# Holding Register Gruppe "b"

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1301h	Wiederanlaufmodus bei Unterspannung / kurz- zeitigem Netzausfall	b001	R/W	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 1 03:Synchronis.+Stop+Störung 04:Synchronisierung 2	-
1302h	Zulässige Netzausfallzeit	b002	R/W	3 250	0,1s
1303h	Wartezeit vor Wiederanlauf bei kurzzeitigem Netzausfall	b003	R/W	3 1000	0,1s
1304h	Kurzzeitiger Netzausfall / Unterspannung im Stillstand	b004	R/W	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung 02:keine Störmeldung im Runterlauf und Stop	-
1305h	Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall	b005	R/W	00:16 Versuche 01:unbegrenzt	-
1306h	Reserviert	-	-	-	-
1307h	Minimalfrequenz für Synchronisierung	b007 (HW)	R/W -	0 40000 (100000)	0,01Hz
1308h		b007 (LW)			
1309h	Wiederanlaufmodus bei Überspannung / Überstrom	b008	R/W	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 03:Syn.+Stop+Störung 04:Aktive Synchronisierung	-
130Ah	Reserviert	-	-	-	-
130Bh	Wiederanlaufversuche bei Überspannung / Überstrom	b010	R/W	1 3	1mal
130Ch	Wartezeit vor Wiederanlauf bei Überspannung, Überstrom	b011	R/W	3 1000	0,1s
130Dh	Elektronischer Motorschutz, Einstellwert	b012	R/W	200 1000	0,1%
130Eh	Elektronischer Motorschutz, Charakteristik	b013	R/W	00:quadratisch 01:konstant 02:b015b020	-
130Fh	Reserviert	-	-	-	-
1310h	Elektronischer Motorschutz / Frequenz 1	b015	R/W	0 Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2	1Hz
1311h	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 1	b016	R/W	0 FU-Nennstrom	0,01%
1312h	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2	b017	R/W	0 Elektronischer Motorschutz, Frequenz 3	1Hz
1313h	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 2	b018	R/W	0 FU-Nennstrom	0,01%
1314h	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 3	b019	R/W	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2 400 (1000)	1Hz
1315h	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 3	b020	R/W	0 FU-Nennstrom	0,01%
1316h	Stromgrenze 1, Charakteristik	b021	R/W	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl- erhöhung)	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1317h	Stromgrenze 1, Einstellwert	b022	R/W	200 2000	0,01%
1318h	Stromgrenze 1, Runterlaufzeit	b023	R/W	1 30000	0,1s
1319h	Stromgrenze 2, Charakteristik	b024	R/W	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl- erhöhung)	-
131Ah	Stromgrenze 2, Einstellwert	b025	R/W	200 2000	0,01%
131Bh	Stromgrenze 2, Runterlaufzeit	b026	R/W	1 30000	0,1s
131Ch	Überstromunterdrückung	b027	R/W	00:inaktiv 01:aktiv	-
131Dh	Startstrom für Drehzahl- synchronisierung (b088=02)	b028	R/W	200 2000	0,01%
131Eh	Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	b029	R/W	1 30000	0,1s
131Fh	Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	b030	R/W	00:zuletzt gefahrene Frequenz 01:MaxFrequenz (A004) 02:aktueller Frequenzsollwert	-
1320h	Parametersicherung	b031	R/W	00:Eingang SFT: Parameter+Sollwert 01:Eingang SFT: nur Parameter 02:Parameter + Sollwert 03:nur Parameter 10:Parameter verstellbar im Betrieb	-
1321h	Reserviert	-	-	-	-
1322h	Motorleitungslänge	b033	R/W	5 20	-
1323h	Warnmeldung	b034	R/W	0 65535	10h
	Netz-Ein / Betriebszeit	(HW)			
1324h		b034 (LW)	_		
1325h	Drehrichtung gesperrt	b035	R/W	00:beide Richtungen frei 01:Linkslauf gesperrt 02:Rechtslauf gesperrt	-
1326h	Weicher Anlauf	b036	R/W	0 255	-
1327h	Anzeigemodus	b037	R/W	00:alle Funktionen 01:assoziierte Funktionen 02:ausgew. Funk. (U001U032) 03:geänderte Funktionen 04:Basisfunktionen 05:d001-d104	-
1328h	Anzeige nach Netz-Ein	b038	R/W	000:bei der zuletzt STR gedrückt wurde 001-060:d001-d060 201:F001 202:Nicht einstellen	-
1329h	Parameterhistorie speichern in U001U032	b039	R/W	00:Param. nicht sp. in U001U032 01:Parameter sp. in U001U032	-
132Ah	Drehmomentbegrenzung, Modus	b040	R/W	00:b041 b044 01:Digital-Eingänge 02:Analog-Eingang O	-
132Bh	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf motorisch	b041	R/W	0 200/255 ( <i>no</i> )	1%

HR-Nr	Funktion	Fkt-Nr	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Drehmomentbegrenzung	b042	R/W	0 200/255 (no)	1%
.020	Linkslauf generatorisch	50.2	.,	o 200,200 ()	2 70
132Dh	Drehmomentbegrenzung Linkslauf motorisch	b043	R/W	0 200/255 (no)	1%
132Eh	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf generatorisch	b044	R/W	0 200/255 (no)	1%
132Fh	Drehmomentbegrenzung LAD-Stop	b045	R/W	00:Hoch-/Runterlauf unterbr. 01:Hoch-/Runterlauf fortsetzen	-
1330h	Reversierung Vektor- regelung sperren	b046	R/W	00: freigegeben 01: gesperrt	-
1331h	Reserviert	-	-	-	-
1332h	Reserviert	-	-	-	-
1333h	Lasteinstellung	b049	R/W	00:Schwerlast (HD) 01:Normallast (ND)	-
1334h	Geführter Runterlauf bei Not- Aus bzw. Netzausfall	b050	R/W	00:inaktiv 01:aktiv 02:aktiv, DC-konstant, kein Wiederanlauf nach Netz-Ein 03:aktiv, DC-konstant, Wiederanlauf nach Netz-Ein	-
1335h	Geführter Runterlauf, DC- Startspannung	b051	R/W	0 10000	0,1V
1336h	Geführter Runterlauf, DC- Spannung für Unter-brechen der Runterlauframpe	b052	R/W	0 10000	0,1V
1337h	Geführter Runterlauf, Runterlaufzeit	b053 (HW)	R/W	1 360000	0,01s
1338h		b053 (LW)			
1339h	Geführter Runterlauf, Frequenzsprung	b054	R/W	0 1000	0,01Hz
•••	Reserviert	-	-	-	-
133Eh					
133Fh	Analogsollwertkomparator Eingang O, Maximalwert	b060	R/W	0 100 (Untergrenze: b061+b062 x2)	1%
1340h	Analogsollwertkomparator Eingang O, Minimalwert	b061	R/W	0 100 (Untergrenze: b060-b062 x2)	1%
1331h	Analogsollwertkomparator Eingang O, Hysterese	b062	R/W	0 10 (Untergrenze: b061-b062 /2)	1%
1342h	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Maximalwert	b063	R/W	0 100 (Untergrenze: b064+b065 x2)	1%
1343h	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Minimalwert	b064	R/W	0 100 (Untergrenze: b063-b065 x2)	1%
1344h	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Hysterese	b065	R/W	0 10 (Untergrenze: b063- b064 /2)	1%
1345h 	Reserviert	-	-	-	-
1348h					
1349h	Analogsollwertkomparator Eingang O, Sollwert	b070	R/W	0 100/255 (no)	1%
134Ah	Analogsollwertkomparator Eingang OI, Sollwert	b071	R/W	0 100/255 (no)	1%
134Bh	Reserviert	-	-	-	-
134Dh					

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
134Eh	Umgebungstemperatur	b075	R/W	-10 50	1°C
134Fh	Reserviert	-	-	-	-
1350h	Reserviert	_	_	-	_
1351h	Zurücksetzen des kWh- Zählers d015	b078	R/W	00:kWh-Zähler läuft 01:Löschen des kWh-Zählers	-
1352h	Faktor Anzeigewert d015 (kWh)	b079	R/W	1 1000	1
1353h	Reserviert	-	-	-	-
1354h	Reserviert	-	-	-	-
1355h	Startfrequenz	b082	R/W	10 999 (10000)	0,01Hz
1356h	Taktfrequenz	b083	R/W	215kHz	
1357h	Werkseinstellung / Initialisierung	b084	R/W	00:Initialisierung inaktiv 01:Störmelderegister löschen 02:Werkseinstellung 03:Störmelderegister löschen + Werkseinstellung 04:Nicht einstellen	-
1358h	Werkseinstellungs-parameter	b085	R/W	00:Nicht verändern!!!	-
1359h	Frequenzanzeigefaktor (d007)	b086	R/W	1 9999	0,01
135Ah	Stop-Taste bei Start/Stop über Eingänge FW/RV	b087	R/W	00:Taste aktiv 01:Taste inaktiv 02:Stop nicht möglich, Reset möglich	-
	Motorsynchronisation mit Eingang FRS	b088	R/W	00:0Hz-Start 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	-
135Ch	Taktfrequenz abhängig von Belastung	b089	R/W	00:inaktiv 01:aktiv, entspr. Ausgangsstrom 02:aktiv, entspr. Kühlkörpertemp.	-
135Dh	Bremschopper- Einschaltdauer (ED)	b090	R/W	0 1000	0,1%
135Eh	Stop-Modus	b091	R/W	00:Rampe 01:freier Auslauf	-
135Fh	Lüftersteuerung	b092	R/W	00:permanent 01:nur im Betrieb (und 5 Minuten nach Netz-Ein bzw. nach Stop) 02:temperaturabhängig	-
1360h	Zurücksetzen Lüfterlaufzeit d022	b093	R/W	00:Lüfterlaufzeit läuft 01:Löschen der Lüfterlaufzeit	-
1361h	Parameterauswahl für Rücksetzen Werksein- stellung	b094	R/W	00:Alle Parameter 01:außer Ein-/Ausgangskonf. + Kommunikationsparameter 02:nur U001-U032 03:außer U001-U032+b037	-
1362h	Bremschopper freigeben	b095	R/W	00: nicht feigegeben 01: nur im Betrieb 02: freigegeben	-
1363h	Bremschopper Einschaltspannung	b096	R/W	330 380 (200V) 660 760V (400V) Zwischenkreisspannung	1V
1364h	Bremswiderstand Einstellwert	b097	R/W	Min. zul. Widerstandswert 600,0	0,1Ω
1365h	Reserviert	-	-	-	-
1366h	Reserviert	-	-	-	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Frequenz 1	b100	R/W	0 Frequenz 2	1Hz
	Spannung 1	b101	R/W	0 8000	0,1V
1369h	Frequenz 2	b102	R/W	0 Frequenz 3	1Hz
137Ah	Spannung 2	b103	R/W	0 8000	0,1V
136Bh	Frequenz 3	b104	R/W	0 Frequenz 4	1Hz
136Ch	Spannung 3	b105	R/W	0 8000	0,1V
	Frequenz 4	b106	R/W	0 Frequenz 5	1Hz
136Eh	Spannung 4	b107	R/W	0 8000	0,1V
136Fh	Frequenz 5	b108	R/W	0 Frequenz 6	1Hz
	Spannung 5	b109	R/W	0 8000	0,1V
	Frequenz 6	b110	R/W	0 Frequenz 7	1Hz
	Spannung 6	b111	R/W	0 8000	0,1V
	Frequenz 7	b112	R/W	0 400 (1000)	1Hz
1374h	Spannung 7	b113	R/W	0 8000	0,1V
1375h	Reserviert	_	_	-	-
137Ah					
137Bh	Bremsensteuerung	b120	R/W	00:inaktiv	-
				01:aktiv	
137Ch	Wartezeit für Bremsen-	b121	R/W	0 500	0,01s
	Freigabe-Bestätigung				
	Wartezeit für Beschleunigung		R/W	0 500	0,01s
137Eh	Wartezeit für	b123	R/W	0 500	0,01s
	Verzögerung				
137Fh	Wartezeit für Bremsen-	b124	R/W	0 500	0,01s
	bestätigung	1.40=	5 (11)		
	Bremsen-Freigabe-Frequenz	b125	R/W	0 40000	0,01Hz
	Bremsen-Freigabe-Strom	b126	R/W	0 20000	0,01%
1382h	Bremsfrequenz	b127	R/W	0 40000	0,01Hz
12026	Decemient				
1384h	Reserviert Reserviert	<u>-</u>	<u>-</u>		
1385h	Vermeidung von Über-	b130	R/W	00:inaktiv	
130311	spannungsauslösungen im	0130	14, 44	01:aktiv (Bremsrampe	_
	generatorischen Betrieb			unterbrechen)	
	generatorisarien betrieb			02:aktiv (Beschleunigung)	
1386h	Grenzwert für Zwischen-	b131	R/W	330 390 (200V)	1V
	kreisspannung b130=01/02		·	660 780 (400V)	
1387h	Runterlaufzeit bei b130=02	b132	R/W	10 3000	0,01s
1388h	Vermeidung von Über-	b133	R/W	0 500	0,01
	spannungsauslösungen bei				
	b130=01, Regler P-Anteil				_
1389h	Vermeidung von Über-	b134	R/W	0 1500	0,1s
	spannungsauslösungen bei				
465::	b130=01, Regler I-Anteil				
138Ah	Reserviert	-	-	-	-
 12026					
1393h 1394h	Auslöseverhalten	h1//E	R/W	Oukoino Stärmaldung	
137411	"Sicherer Halt"	b145	13/ 11/	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung	-
1305h	Reserviert	_	_	-	
137311	Reservici c				
 1398h					

LID-N-	le	1	- A44	le:	A CI.:
	Funktion			Einstellbereich	Auflösung
1399h	Interne Anzeige bei	b150	R/W	0 60h (BCD)	-
	Anschluss externer				
	Bedieneinheit				
139Ah	Reserviert	-	-	-	-
•••					
13A2h					
13A3h	Anzeigewert 1 bei d050	b160	R/W	0 30h (BCD)	-
13A4h	Anzeigewert 2 bei d050	b161	R/W	0 30h (BCD)	-
13A5h	Reserviert	-	-	-	-
13A6h	Sollwertänderung bei	b163	R/W	00:nicht freigegeben	-
	d001/d007 (A001=02)			01:freigegeben	
13A7h	Rückkehr zur unter b038	b164	R/W	00:Inaktiv	-
	angewählten Anzeige			01:Aktiv	
13A8h	Kommunikations-	b165	R/W	00:Störmeldung	_
	überwachung externe			01:geführter Runterlauf +	
	Bedieneinheit			Störmeldung	
				02:keine Überwachung	
				03:freier Auslauf	
				04:geführter Runterlauf + Stop	
13A9h	Berechtigung Daten	b166	R/W	00:Read/Write erlaubt	-
	Read/Write	3-00	,	01:Read/Write gesperrt	
13AAh	Reserviert	_	_	-	_
13ADh					
13AEh	Betriebsart	b171	R/W	00:keine Funktion	_
				01:Asynchronmotor 400Hz	
				02:Asynchronmotor 1000Hz	
				03:Permanentmagnet-Motor	
13AFh	Reserviert	-	_	-	_
•••					
13B6h					
13B7h	Start Werkseinstellung/	b180	R/W	00:Initialisierung inaktiv	_
· · ·	Initialisierung		•	01:Initialisierung Start	
13B8h	3	_	_	Nicht zugreifbar	
	THE TENTE TO THE THE			Lagi ciibai	
 1400h					
140011					

## Holding Register Gruppe "C"

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1401h	Digitaleingang 1	C001	R/W	00.FW=Rechtslauf 01:RV=Linkslauf 02:CF1=Festfrequenzen BCD, Bit 1 03:CF2=Festfrequenzen BCD, Bit 2 04:CF3=Festfrequenzen BCD, Bit 3 05:CF4=Festfrequenzen BCD, Bit 4 06:JG=Tipp-Betrieb 07:DB=DC-Bremse 08:SET=2. Parametersatz 09:2CH=2. Zeitrampe	-
1402h	Digitaleingang 2	C002	R/W	11:FRS=Reglersperre 12:EXT=Störung extern 13:USP=Wiederanlaufsperre 14:CS=Netzschweranlauf 15:SFT=Parametersicherung 16:AT=Analogsollwertumschaltung 18:RS=Reset 19:Thermistorüberw. (Dig-eing. 5) 20:STA=Impulsstart 21:STP=Impulsstop	-
1403h	Digitaleingang 3	C003	R/W	22:F/R=Impulsstrng./Drehrichtung 23:PID=PID Ein/Aus 24:PIDC=PID I-Anteil löschen 27:UP=Frequenz erhöhen 28:DWN=Frequenz verringern 29:UDC=Frequenz Reset 31:OPE=Steuerung über Bedienfeld 32:SF1=Festfrequenz 1, A021 33:SF2=Festfrequenz 2, A022 34:SF3=Festfrequenz 3, A023	_
1404h	Digitaleingang 4	C004	R/W	35:SF4=Festfrequenz 4, A024 36:SF5=Festfrequenz 5, A025 37:SF6=Festfrequenz 6, A026 38:SF7=Festfrequenz 7, A027 39:OLR=Stromgrenze 40:TL=Drehmomentbegr. aktiv 41:TRQ1=Drehmomentgr. binär,Bit1 42:TRQ2=Drehmomentgr. binär,Bit2 44:BOK=Bremsen-Freigabe-Best. 46:LAC=Zeitrampen inaktiv	-
1405h	Digitaleingang 5	C005	R/W	47:PCLR=Position löschen 50:ADD=Frequenz addieren 51:F-TM=Steuerung über Klemmen 52:ATR=Drehmomentregelung 53:KHC=kWh-Zähler d015 Reset 56:Reserviert 57:Reserviert 58:Reserviert 59:Reserviert 60:Reserviert	-
1406h	Digitaleingang 6	C006	R/W	61:Reserviert 62:Reserviert 62:Reserviert 65:AHD=Analogsollwert halten 66:CP1=Anwahl von Position Bit1 67:CP2=Anwahl von Position Bit2 68:CP3=Anwahl von Position Bit3 69:ORL=Anschluss Referenzschalter 70:ORG=Start Referenzierung 73:SPD=Umschalt. Speed/Position 77:Sig. 1 "SafetyStop" (Dig-eing. 3) 78:Sig. 2 "SafetyStop" (Dig-eing. 4)	
1407h	Digitaleingang 7	C007	R/W	81:Direktkom. Frequenzum. EzCom 82:Ausf. Anwenderprogr. SPS-Progr. 83:Speichern der Ausgangsfrequenz 84:Vorbedingung Start-Befehl 85:Spur B Inkr.geber (Dig-eing. 7) 86:Anzeige Bedieneinheit nur d001 no:keine Funktion	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1408h	Reserviert	-	-	-	
140Ah	D: :: 1.0.7.0	C011	D /\		
140Bh	Digitaleingang 1 S / Ö	C011	R/W	-	
140Ch	Digitaleingang 2 S / Ö	C012	R/W	-	
140Dh	Digitaleingang 3 S / Ö	C013	R/W	- 00: Schließer	
140Eh 140Fh	Digitaleingang 4 S / Ö	C014 C015	R/W R/W	- 01: Öffner	
	Digitaleingang 5 S / Ö Digitaleingang 6 S / Ö	C015		-	
1410h 1411h	Digitaleingang 7 S / Ö	C016	R/W R/W	-	
141111 1412h	Reserviert	-	-		
	Reservier	_	_		_
 1414h					
1415h	Digitalausgang 11	C021	R/W	00:RUN=Betrieb	_
	Digital adagating 11	0021	. ,	01:FA1=Frequenzsollwert erreicht	
				02:FA2=Freq. überschr.(C042,C043) 03:OL= Strom überschritten (C041)	
				04:OD=PID-Regelabw. (C044)	
				05:AL=Störung	
				06:FA3=Frequenz überf. (C042,043)	
				07:OTQ=Mom. überschr. (C055C058) 09:UV=Unterspannung	
				10:TRQ=Drehmomentbegr. aktiv	
				11:RNT=Betriebsz. überschr. (b034)	
				12:ONT=Netz-Ein-Zeit überschr. (b034)	
				13:THM=Motor überlastet (C061) 19:BRK=Bremsen-Freigabe-Signal	
				20:BER=Bremsen-Störung	
				21:ZS=Drehzahl=0 (C063)	
1416h	Digitalausgang 12	C022	R/W	22:DSE=Drehzahlabw. (P027)	_
	J J		,	23:POK=Istposition=Sollposition 24:FA4=Freq. überschr. 2 (C045,C046)	
				25:FA5=Freq. überf. 2 (C045,C046)	
				26:OL2=Strom überschr. 2 (C111)	
				27:ODc=Analogsollw.komp. Eing. O	
				28:OIDc=Analogsollw.komp. Eing OI	
				31:FBV=PID-Istwertüberw. (C052,C053) 32:NDc=Netzwerkfehler (C077)	
				33:LOG1=Erg.Log.Verk. 1 (C142C144)	
				34:LOG2=Erg.Log.Verk. 2 (C145C147)	
				35:LOG3=Erg.Log.Verk. 3 (C148C150)	
				39:WAC=Wrng. KondLebensdauer 40:WAF=Wrng. Lüfterdrehzahl red.	
				41:FR=Startbefehl	
				42:OHF=KühlkÜbertemp. (C064)	
141Ah	Relais AL0-AL1-AL2	C026	R/W	- 43:LOC=Strom unterschr. (C039) 44:Reserviert	
	Relais Ales Alex Alex	0020	19 11	45:Reserviert	
				46:Reserviert	
				50:IRDY=Umrichter bereit	
				51:FWR=Rechtlauf 52:RVR=Linkslauf	
				53:MJA=Schwerw. Hardwarefehler	
				54:WCO=Analogsollw.komp. Eing. O	
				55:WCOI=Analogsollw.komp. Eing. OI	
				58: Frequenzsollwert Bedieneinheit	
				59:Startbefehl Bedieneinheit 60:2. Parametersatz angewählt	
				62:Freig. "Safety Stop" (Dig-ausg. 11)	
				63:Reserviert	
				no:Keine Verwendung	
1417h	Reserviert	_	_		
141/11	IVEQUI AICH (	_	-		=

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	PWM-Ausgang EO	C027	R/W	00:Frequenzistwert (0A004) 01:Motorstrom (0200%) 02:Drehmoment (0200%, o. V.) 03:Freq.istw, Impuls.(0-A004),n.EO 04:Ausgangsspannung (0133%) 05:Aufnahmeleistung (0200%) 06:Therm. Überlastung (0100%)	-
141Ch	Analog-Ausgang AM, 010V	C028	R/W	- 07:LAD-Frequenz (0A004) 08:Motstr., Imp.kettens.(0-200%),n. EO 10:Kühlkörpertemp. (0200°C) 11:Drehm. (0200%, m. V.), n. AM 12:Nicht einstellen, nur EO 13:Nicht einstellen, nur AM 15:Monitor Impulskettens., nur EO 16:Nicht einstellen	-
141Dh	Reserviert	-	-	-	-
141Eh	Stromreferenzwert bei C027=08	C030	R/W	2000 20000	0,01%
141Fh	Digitalausgang 11 S / Ö	C031	R/W	00:Schließer	-
1420h	Digitalausgang 12 S / Ö	C032	R/W	01:Öffner	
1421h	Reserviert	-	-	-	-
 1423h					
1424h	Relais AL0-AL1	C036	R/W	00:Schließer 01:Öffner	-
1425h	Reserviert	-	-	-	-
1426h	Signal "Strom unterschritten" LOC, Charakteristik	C038	R/W	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/ Runterlauframpe	-
1427h	Signal "Strom unterschrit- ten" LOC, Einstellwert	C039	R/W	0 20000	0,01%
1428h	Signal "Strom überschrit- ten" OL, Charakteristik	C040	R/W	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/ Runterlauframpe	-
1429h	Signal "Strom überschrit- ten" OL, Einstellwert	C041	R/W	0 20000	0,01%
142Ah	Signal FA2, FA3, Einstell- wert für Hochlauf	C042 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
142Bh		C042 (LW)			
142Ch	Signal FA2, FA3, Einstell- wert für Runterlauf	C043 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
142Dh		C043 (LW)	_		
142Eh	Signal "PID-Regelabwei- chung" OD, Einstellwert	C044	R/W	0 1000	0,1%
142Fh	Signal FA4, FA5, Einstell- wert für Hochlauf	C045 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
1430h		C045 (LW)			
1431h	Signal FA4, FA5, Einstell- wert für Runterlauf	C046 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
1432h		C046 (LW)			
1433h	Anzeigefaktor bei C027=15	C047	R/W	0001 9999	-
1434h	Reserviert	_	-	-	-
 1 <i>1</i> 27h					
1437h 1438h	Signal "PID-Istwertüber- wachung", Maximalwert	C052	R/W	0 1000	0,1%
-	wachung , maximalwert				

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1439h	Signal "PID-Istwertüber-	C053	R/W	•	0,1%
143711	wachung", Minimalwert	C033	13/ 44	0 1000	0,1 /0
143Ah		C054	D /\/	00.00	
143AN	Signal "Drehmoment über- schritten" OTQ, Auswahl	C054	R/W	00:Drehmoment über eing. Wert	-
				01:Drehmoment unter eing. Wert	
142Db	(nur bei SLV) Signal "Drehmoment über-	C055	D /\/	0 200	1%
143Bh		C055	K/ W	0 200	190
	schritten" OTQ, Einstellwert für Rechtslauf motorisch				
143Ch	Signal "Drehmoment über-	C056	D /\/	0 200	1%
143CH	•	C030	K/ VV	0 200	170
	schritten" OTQ, Einstellwert für Linkslauf generatorisch				
142Db	Signal "Drehmoment über-	C057	D /\/	0 200	1%
143011	schritten" OTQ, Einstellwert	C037	IX/ VV	0 200	1 70
	für Linkslauf motorisch				
143Eh	Signal "Drehmoment über-	C058	D /\\/	0 200	1%
143611	schritten" OTQ, Einstellwert	C036	IX/ VV	0 200	1 70
	für Rechtslauf generatorisch				
143Fh	Signal "Drehmoment über-	C059	R/W	00:immer aktiv	
143711	schritten" OTQ,	C039	IX/ VV	01:nicht aktiv während Hoch-/	_
	Charakteristik			Runterlauframpe	
1440h	Reserviert			_	
1441h	Signal "Motor überlastet"	 C061	D /\//	0 100	1%
144 111	THM, Einstellwert	C001	IX/ VV	0 100	1 70
1442h	Reserviert	_			_
1442II 1443h	Signal "Drehzahl=0" ZS,	C063	D /\\/	0 10000	0,01Hz
144311	Einstellwert	C003	13/ 44	0 10000	0,01112
1444h	Signal "Kühlkörper-	C064	R/W	0 110	1°C
	Übertemperatur" OHF,		,	·	- 0
	Einstellwert				
1445h	Reserviert	_	_	-	_
144Ah					
144Bh	Baudrade	C071	R/W	03:2400bps	-
			•	04:4800bps	
				05:9600bps	
				06:19200bps	
				07:38400bps	
				08:57600bps	
				09:76800bps	
				10:115200bps	
144Ch	Adresse	C072	R/W	1 247	-
144Dh	Reserviert	-	-	-	_
144Eh	Parität	C074	R/W	00:keine Parität	_
	. di rede	007.	. 9	01:gerade Parität	
				02:ungerade Parität	
144Fh	Stoppbits	C075	R/W	1:1 Stoppbit	_
		2073	,	2:2 Stoppbits	
1450h	Verhalten nach Kommuni-	C076	R/W	00:Störmeldung E60/E69	_
145011	kationsstörung	6070	14, 11	01:Stop,Störmeldung E60/E69	
	Rationsstorang			02:Störungen ignorieren	
				03:freier Auslauf	
				04:Stop	
1451h	Zulässiges Timeout	C077	R/W	0: inaktiv	0,01s
			B # **	1 9999	
1452h	Wartezeit	C078	R/W	0 1000	1ms
1453h	Reserviert		_		_
1453h	Reserviert				
143411	IVERE A LEI C				-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Abgleich Analog-Eingang O (010V)	C081	R/W	•	0,1%
1456h	Abgleich Analog-Eingang OI (420mA)	C082	R/W	0 2000	0,1%
1457h	Reserviert	-	-	-	-
1458h	Reserviert	-	-	-	
1459h	Abgleich Kaltleitereingang	C085	R/W	0 2000	0,1%
145Ah 	Reserviert	-	-	-	-
145Eh					
145Fh	Debug-Modus	C091	R	Nicht verändern!!!	
1460h  1463h	Reserviert	-	-	-	-
1464h	Kommunikationsart Modbus RTU/EzCOM	C096	R/W	00:Modbus RTU 01:EzCOM 02:EzCOM Administrator	-
1465h	Reserviert	-		-	
1466h	Direktkommunikation, Startadresse MASTER	C098	R/W	1 8	-
1467h	Direktkommunikation, Endadresse MASTER	C099	R/W	1 8	-
1468h	Direktkommunikation, Aktivierung	C100	R/W	00:Eingang 485 01:Nach Netzspannung ein	-
1469h	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert speichern	C101	R/W	00:nicht speichern 01:speichern	-
146Ah	Reset-Signal	C102	R/W	00:auf ansteigende Flanke 01:auf abfallende Flanke 02:auf ansteigende Flanke, aktiv nur bei Störung 03:Istpos. erhalten bei Fehler quittieren (Positionierung)	-
146Bh	Wiederanlauf nach Reset	C103	R/W	00:Start bei 0Hz 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	-
146Ch	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert aus EEPROM	C104	R/W	00:0Hz 01:Sollwert aus EEPROM	-
	Abgleich Ausgang EO	C105		50 200	1%
146Eh	Abgleich Analog-Ausgang AM (010V)	C106	R/W	50 200	1%
146Fh	Reserviert	-	-	-	-
1470h	Reserviert	-	-	-	-
1471h	Offset Analog-Ausgang AM (010V)	C109	R/W	0 100	1%
1472h	Reserviert	-	-	-	-
1473h	Signal "Strom überschritten 2" OL2, Einstellwert	C111	R/W	0 20000	0,01%
1474h 	Reserviert	-	-	-	-
1485h					
1486h	Einschaltverzögerung Ausgang 11	C130	R/W	0 1000	0,1s
1487h	Ausschaltverzögerung Ausgang 11	C131	R/W	0 1000	0,1s

HR-Nr	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Einschaltverzögerung	C132	R/W		0,1s
	Ausgang 12		, .,	<b>- 5 5 5</b>	-,
1489h	Ausschaltverzögerung	C133	R/W	0 1000	0,1s
	Ausgang 12				<u>,                                     </u>
148Ah	Reserviert	-	-	-	-
•••					
148Fh					
1490h	Einschaltverzögerung Relais ALO-AL1-Al2	C140	R/W	0 1000	0,1s
1491h	Ausschaltverzögerung Relais ALO-AL1-AL2	C141	R/W	0 1000	0,1s
1492h	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 1	C142	R/W	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	-
1493h	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 2	C143	R/W	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	-
1494h	Logische Verknüpfung 1, Operand	C144	R/W	00:AND 01:OR 02:XOR	-
1495h	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 1	C145	R/W	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	-
1496h	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 2	C146	R/W	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	-
1497h	Logische Verknüpfung 2, Operand	C147	R/W	00:AND 01:OR 02:XOR	-
1498h	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 1	C148	R/W	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO,no)	_
1499h	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 2	C149	R/W	Einstellungen unter C021C022 (außer LOG1LOG3, OPO, no)	-
149Ah	Logische Verknüpfung 3, Operand	C150	R/W	00:AND 01:OR 02:XOR	-
149Bh	Reserviert	-	-	-	-
14A3h					
14A4h	Reaktionszeit Digitaleing. 1	C160	R/W	0 200	1
14A5h	Reaktionszeit Digitaleing. 2	C161	R/W	0 200	1
14A6h	Reaktionszeit Digitaleing. 3	C162	R/W	0 200	1
14A7h	Reaktionszeit Digitaleing. 4	C163	R/W	0 200	1
14A8h	Reaktionszeit Digitaleing. 5	C164	R/W	0 200	1
14A9h	Reaktionszeit Digitaleing. 6	C165	R/W	0 200	1
14AAh	Reaktionszeit Digitaleing. 7	C166	R/W	0 200	1
14ABh	Reserviert	-	-	-	
14ACh 14ADh	Reserviert  Determinationszeit bei	- C169	- R/W	0 200	1
14ADN	Anwahl von Festfrequenzen	C103	r/ VV	U 200	1
14AEh	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
 1500h					

### Holding Register Gruppe "H"

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1501h	Autotuning	H001	R/W	00:inaktiv	-
				01:statisches Autotuning	
				02:dynamisches Autotuning	
1502h	Motordaten	H002	R/W	00:standard (H020H024)	-
1503h	Motorloistung	H003	R/W	02:Online Autotuning 0,1kW (0)/0,2kW (1)/	
150311	Motorleistung	11003	K/ VV	0,4kW (2)/0,55kW (3)/	-
				0,75kW (2)/0,35kW (5)/	
				1,5kW (6)/2,2kW (7)/	
				3,0kW (8)/3,7kW (9)/	
				4,0kW (10)/5,5kW (11)/	
				7,5kW (12)/11,0kW (13)/	
				15kW (14)/18,5kW (15)	
1504h	Motorpolzahl	H004	R/W	2pol. (0)/4pol. (1)/6pol. (2)/	-
			. ,	8pol. (3)/10pol. (4)	
1505h	Reserviert	_	-	-	-
1506h	Drehzahlregler-Ansprech-	H005	R/W	0 1000	1%
	geschwindigkeit				
1507h	Motorstabilisierungs-	H006	R/W	0 255	1
	konstante				
1508h	Reserviert	-	-	-	-
•••					
1515h					
1516h	Standard-Motorkonstante R <sub>1</sub>	H020	R/W	1 65530	$0,001\Omega$
1517h	Reserviert	-		-	
1518h	Standard-Motorkonstante R <sub>2</sub>	H021	R/W	1 65530	0,001Ω
1519h	Reserviert	-		-	-
151Ah	Standard-Motorkonstante L	H022	R/W	1 65530	0,01mH
	Reserviert	-	-	-	-
151Ch	<u> </u>	H023	R/W	1 65530	0,01A
151Dh	Standard-Motorkonstante J	H024	R/W	1 9999000	0,01kgm²
45451	-	(HW)	_		
151Eh		H024			
4545b	December	(LW)			
	Reserviert	-	-	-	-
 1524h					
1525h	Autotuning-Motorkonst. R <sub>1</sub>	H030	R/W	1 65530	0,001Ω
1526h	Reserviert	-	-	03330	-
1527h	Autotuning-Motorkonst. R <sub>2</sub>	H031	R/W	1 65530	0,001Ω
1527h	Reserviert	-	-	-	-
1529h	Autotuning-Motorkonst. L	H032	R/W	1 65530	0,01mH
1524h	Reserviert	-	-	-	-
152Bh	Autotuning-Motorkonst. I <sub>0</sub>	H033	R/W	1 65530	0,01A
152Ch			R/W	1 9999000	0,01Kgm <sup>2</sup>
	Autotuning-Motorkonst 1	H() 34		±	JULKSIII
132011	Autotuning-Motorkonst. J	H034 (HW)	14, 11		
	Autotuning-Motorkonst. J	(HW)	14, 11		
152Dh	Autotuning-Motorkonst. J	(HW) H034			
	Autotuning-Motorkonst. J  Reserviert	(HW)	-	-	-
152Dh	<u>-</u>	(HW) H034	-	-	-
152Dh 152Eh	<u>-</u>	(HW) H034	-	-	-
152Dh 152Eh 	Reserviert  Schlupfkompensation bei U/f	(HW) H034	-	- 0 1000	- 0,1%
152Dh 152Eh  153Ch	Reserviert	(HW) H034 (LW)	-	- 0 1000	- 0,1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
153Eh	Schlupfkompensation bei U/f mit Geberrückführung PI-Regler, I-Anteil	H051	R/W	0 1000	0,1%
153Fh	Reserviert	-	-	-	-
 1570h					
1571h	PM-Motor, Motordaten	H102		00:Standard-Daten 01:Autotuning-Daten	-
	PM-Motor, Motorleistung	H103		0,1kW (0)/0,2kW (1)/ 0,4kW (2)/0,55kW (3)/ 0,75kW (4)/1,1kW (5)/ 1,5kW (6)/2,2kW (7)/ 3,0kW (8)/3,7kW (9)/ 4,0kW (10)/5,5kW (11)/ 7,5kW (12)/11,0kW (13)/ 15kW (14)/18,5kW (15)	-
1573h	PM-Motor, Motorpolzahl	H104		2pol. (0)/4pol. (1)/6pol. (2)/8pol. (3)/10pol. (4)/12pol. (5)/14pol. (6)/16pol. (7)/18pol. (8)/20pol. (9)/22pol. (10)/24pol. (11)/26pol. (12)/28pol. (13)/30pol. (14)/32pol. (15)/34pol. (16)/36pol. (17)/38pol. (18)/40pol. (19)/42pol. (20)/44pol. (22)/46pol. (23)/48pol. (24)/	
1574h	PM-Motor, Motornennstrom	H105		20 100%	0,01A
1575h	PM-Motorkonstante R	H106		1 65530	0,001Ω
1576h	PM-Motorkonstante L <sub>d</sub>	H107		1 65530	0,01mH
1577h	PM-Motorkonstante L <sub>q</sub>	H108		1 65530	0,01mH
1578h	PM-Motorkonstante K <sub>e</sub>	H109		1 65530	0,0001 V/(rad/s)
1579h	PM-Motorkonstante J	H110 (HW)		1 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
157Ah		H110 (LW)			
157Bh	PM-Autotng. Motorkonst. R	H111		1 65530	$0,001\Omega$
157Ch	PM-Autotng. Motorkonst. L <sub>d</sub>	H112		1 65530	0,01mH
157Dh 157Eh	PM-Autotng. Motorkonst. L <sub>q</sub> Reserviert	H113 -	-	1 65530 -	0,01mH -
 1580h					
1581h	PM-Motor, Drehzahlregler Ansprechgeschwindigkeit	H116		1 1000	-
1582h	PM-Motor, Anlaufstrom	H117		20,00 100,00%	
1583h	PM-Motor, Anlaufzeit	H118		1 6000	0,01s
1584h	PM-Motor, Motor- stabilisierungskonstante	H119		0 120%	-
1585h	Reserviert	_	_	-	_
1586h	PM-Motor, Minimalfrequenz	H121		0,0 25,5%	_
1587h	PM-Motor, Leerlaufstrom	H122		0,00 100,00%	_
1588h	PM-Motor, Anlaufverhalten	H123		00:inaktiv 01:aktiv	-
				OTIGNUV	

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W E	instellbereich	Auflösung
1589h	Reserviert	-			-
158Ah	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation 0V Wait Times	H131	0	255	-
158Bh	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation Detect Wait Times	H132	0	255	-
158Ch	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation 0V Times	H133	0	255	-
158Dh	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation Voltage Gain	H134	0	200	-
158Eh  1600h	Nicht verwendet	-	- N	licht zugreifbar	-

### Holding Register Gruppe "P"

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1601h	Reserviert	-	-	-	-
1602h	Reserviert	-	-	-	-
1603h	Verwendung Impulskettensignal EA	P003	R/W	00:Sollwertvorgabe Impulskettensignal 01:Inkrementalgeberrückführung 02:Erweiterte Klemmen für SPS- Programmierung	-
1604h	Art Geberrückführung	P004	R/W	00:eine Spur [EA] 01:Spur A [EA] und B [EB] 1 02:Spur A [EA] und B [EB] 2 03:eine Spur [EA] + Drehrichtung [EB]	-
•••	Reserviert	-	-	-	-
160Ah					
160Bh	Anzahl der Impulse pro Umdrehung (A044=03)	P011	R/W	32 1024	1
	Aktivierung Positionierung	P012	R/W	00:nicht aktiv 02:aktiv	-
	Reserviert	-	-	-	
160Eh	Reserviert	-		-	-
160Fh	Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit	P015	R/W	b032 1000	0,01Hz
1610h 	Reserviert	-	-	-	-
1619h		D006	D ()1/	0 1500	0.10/
161Ah	Geschwindigkeits- überschreitung, Auslöseschwelle	P026	R/W	0 1500	0,1%
161Bh	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle	P027	R/W	0 12000	0,01Hz
161Ch	Reserviert	-	-	-	-
161Eh					
161Fh	Vorgabe Zeitrampe	P031	R/W	00:Bedienfeld 03:SPS-Programmierung	-
1620h	Reserviert	-	-	-	
1621h	Vorgabe Drehmoment- sollwert	P033	R/W	00:Analogeingang O 01:Analogeingang OI 03:Bedienfeld 06:Optionskarte	-
1622h	Vorgabe Drehmomentsollwert, Einstellwert	P034	R/W	0 200	1%
1623h	Reserviert	-	-	-	
1624h	Drehmomentoffset, Vorgabe	P036	R/W	00:kein Offset 01:Bedienfeld 05:Optionskarte	-
1625h	Drehmomentoffset, Einstellwert	P037	R/W	-200 +200	1%
1626h	Vorzeichen Drehmoment- offset	P038	R/W	00:entspr. Signalpolarität 01:drehrichtungsabhängig	-
1627h	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf	P039 (HW)	R/W	0 12000	0,01Hz
1628h		P039 (LW)			

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Drehmomentregelung,	P040	R/W		0,01Hz
	Maximalfrequenz Linkslauf	(HW)	. 4		0,02
162Ah	·	P040	_		
		(LW)			
162Bh	Drehzahl-/	P041	R/W	0 1000	1ms
	Drehmomentenregelung				
	Reaktionszeit				
162Ch	Reserviert	-	-	-	-
•••					
1638h					
1639h	Impulskettensignal	P055	R/W	10 320	0,1kHz
	Skalierung				
163Ah	Impulskettensignal	P056	R/W	1 200	0,01s
	Filterzeitkonstante		5 044	100	10/
163Bh	Impulskettensignal	P057	R/W	-100 +100	1%
4 ( 0 0 )	Frequenzoffset	DOFO	D () 4 (	0 1000/	10/
163Ch	Impulskettensignal	P058	R/W	0 100%	1%
4/2Db	Frequenzgrenze				
	Reserviert	- DOCO	- R/W	P073 P072	 1
163EN	Position 0	P060	R/W	P0/3 P0/2	1
163Fh	-	(HW) P060	=		
103FN		(LW)			
1640h	Position 1	P061	R/W	P073 P072	1
104011	FOSICION 1	(HW)	IX/ VV	10/3 10/2	Τ.
1641h	-	P061	_		
104 111		(LW)			
1642h	Position 2	P062	R/W	P073 P072	1
104211	1 03101011 2	(HW)	14, 11		_
1643h	-	P062	_		
		(LW)			
1644h	Position 3	P063	R/W	P073 P072	1
		(HW)	,		
1645h	-	P063	_		
		(LW)			
1646h	Position 4	P064	R/W	P073 P072	1
	<u>-</u>	(HW)	_		
1647h		P064			
		(LW)			
1648h	Position 5	P065	R/W	P073 P072	1
	<u>-</u>	(HW)	<b>_</b> .		
1649h		P065			
		(LW)			
164Ah	Position 6	P066	R/W	P073 P072	1
	-	(HW)	_		
164Bh		P066			
1/401	Desition 7	(LW)	D //4/	D072 D072	
164Ch	Position 7	P067	R/W	P073 P072	1
16406	-	(HW)	_		
164Dh		P067			
164Eh	Referenzierung,	(LW) P068	R/W	00:Low-Speed (P070)	
104EII	Modus	FUUO	IV) VV	01:High-Speed (P071,P070)	_
164Fh	Referenzierung,	P069	R/W	00:Rechtslauf	
. 5-111	Drehrichtung	. 005	,	01:Linkslauf	
-				5 <u> </u>	

HP-Nr	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
1650h	Referenzierung,	P070	R/W	0 1000	0,01Hz
165011	Low-speed-Frequenz	P070	K/W	0 1000	0,01112
1651h	Referenzierung,	P071	R/W	0 4000	0,01Hz
4 ( = 0)	Highspeed-Frequenz	D070	D ()4/	0 260425455	
1652h	Maximalposition Rechtslauf	P072	R/W	0 +268435455	1
	_	(HW)	_		
1653h		P072			
4/54	Marrian In a siting Lindsola of	(LW)	D /\\	260425455	
1654h	Maximalposition Linkslauf	P073	R/ W	-268435455 0	1
1655h	-	(HW) P073	_		
100011		(LW)			
1656h	Reserviert	(LVV)	_		
1657h	Verfahrweg Positionierung	P075	R/W	00:Entsprechend Positionswert	
100711	vertain weg i obidomerang	1075	14, 11	01:Küzester Weg	
				(P004=00/01, P060>0)	
1658h	Reserviert	-	-	-	_
1659h	Fehlende Encoder-Signale,	P077	R/W	0 100	0,1s
-	Überwachungszeit				
165Ah	Reserviert	-	-	-	-
168Dh	5 0014 4 11	D4 40	D ()4/		
168Eh	EzCOM, Anzahl	P140	R/W	1 5	-
4/051	Kommunikationsparameter	D1 41	D ///	1 247	
168Fh	EzCOM, Zieladresse 1	P141	R/W	1 247	-
1690h	EzCOM, Zielregister 1	P142	R/W	0000 FFFF	
1691h	EzCOM, Quellregister 1	P143	R/W	0000 FFFF	
1692h	EzCOM, Zieladresse 2	P144	R/W	1 247	
1693h	EzCOM, Zielregister 2	P145	R/W	0000 FFFF	
1694h	EzCOM, Quellregister 2	P146	R/W	0000 FFFF	
1695h	EzCOM, Zieladresse 3	P147	R/W	1 247	
1696h	EzCOM, Zielregister 3	P148	R/W	0000 FFFF	
1697h	EzCOM, Quellregister 3	P149	R/W	0000 FFFF	
1698h	EzCOM, Zieladresse 4	P150	R/W	1 247 0000 FFFF	
1699h	EzCOM, Zielregister 4 EzCOM, Quellregister 4	P151 P152	R/W R/W	0000 FFFF	
169Ah	EzCOM, Quelliegister 4  EzCOM, Zieladresse 5			1 247	
169Bh 169Ch	EzCOM, Zielregister 5	P153 P154	R/W R/W	0000 FFFF	
169Dh	EzCOM, Quellregister 5	P155	R/W	0000 FFFF	
169Eh	Reserviert	- 133	-	-	
	Reservier C	_	_		_
 16A1h					
16A2h	Option Profibus,	P160	R/W	0000 FFFF	_
	Prozessdaten PZD1 Schreiben				
16A3h	Option Profibus,	P161	R/W	0000 FFFF	-
	Prozessdaten PZD2 Schreiben				
16A4h	Option Profibus,	P162	R/W	0000 FFFF	-
4	Prozessdaten PZD3 Schreiben	D4.65	D //··	0000 5555	
16A5h	Option Profibus,	P163	R/W	0000 FFFF	-
1/ / / -	Prozessdaten PZD4 Schreiben	D164	D /\\/	0000 EFFF	
16A6h	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Schreiben	P164	R/W	0000 FFFF	-
16A7h	Option Profibus,	P165	R/\//	0000 FFFF	
104/11	Prozessdaten PZD6 Schreiben	1 103	1 1/ 1/		

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
16A8h	Option Profibus,	P166	R/W	0000 FFFF	-
	Prozessdaten PZD7 Schreiben				
16A9h	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Schreiben	P167	R/W	0000 FFFF	-
16AAh	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Schreiben	P168	R/W	0000 FFFF	-
16ABh	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Schreiben	P169	R/W	0000 FFFF	-
16ACh	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Lesen	P170	R/W	0000 FFFF	-
16ADh	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Lesen	P171	R/W	0000 FFFF	-
16AEh	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Lesen	P172	R/W	0000 FFFF	-
16AFh	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Lesen	P173	R/W	0000 FFFF	-
16B0h	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Lesen	P174	R/W	0000 FFFF	-
16B1h	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Lesen	P175	R/W	0000 FFFF	-
16B2h	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Lesen	P176	R/W	0000 FFFF	-
16B3h	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Lesen	P177	R/W	0000 FFFF	-
16B4h	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Lesen	P178	R/W	0000 FFFF	-
16B5h	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Lesen	P179	R/W	0000 FFFF	-
16B6h	Option Profibus, Knotenadresse	P180	R/W	0 125	-
16B7h	Profibus, Löschen Knotenadresse	P181	R/W	00:Löschen 01:Nicht löschen	-
16B8h	Profibus, Übertragunsprotokoll	P182	R/W	00:PPO 01:Konventionell	-
16B9h	Reserviert	-	-	-	_
16BAh	Reserviert	-	-	-	-
16BBh	CANopen, Knotenadresse	P185	R/W	0 127	
16BCh	CANopen, Baud-Rate	P186	R/W	aut. (0)/10kbps (1)/ 20kbps (2)/50kbps (3)/ 125kbps (4)/250kbps (5)/ 500kbps (6)/800kbps (7)/ 1Mbps (8)	-
16BDh 	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
16BFh	CamanaNah I/matawa dura	D100	D /\A/	0 (2	
16C0h	CompoNet, Knotenadresse	P190	R/W	0 63	<del>-</del>
16C1h	Reserviert MAC ID	- D102	- D /\\/	0 62	
16C2h 16C3h	DeviceNet, MAC ID  Nicht verwendet	P192 -	R/W -	0 63 Nicht zugreifbar	-
 1E00h					
1E01h	Coil-Daten 1 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0010h 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 001Fh	-
1E02h	Coil-Daten 2 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0020h 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 002Fh	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Coil-Daten 3 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0030h 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 003Fh	-
1E04h	Coil-Daten 4 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0040h 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 004Fh	-
1E05h	Coil-Daten 5 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0050h 2 <sup>8</sup> :Coil-Nr. 0058h	-
1E06h  1E18h	Reserviert	-	-	-	-
1E19h  1F00h	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
1F01h	Coil-Daten 0 *1)	-	R/W	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0001h 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 000Fh	-
1F02h  1F1Dh	Reserviert	-	-	- *2)	-
1F1Eh  2102h	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-

<sup>\*1)</sup> Diese Holding Register enthalten jeweils 16 Coil-Daten. Coils werden bei der Direktkommunikation nicht unterstützt (nur Holding Register), daher müssen dafür diese Holding Register verwendet werden

<sup>\*2)</sup> Diese Holding Register nicht beschreiben

### Holding Register für den 2. Parametersatz

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
2103h	1. Hochlaufzeit	F202	R/W	1 360000	0,01s
		(HW)	_		
2104h		F202			
		(LW)			
2105h	<ol> <li>Runterlaufzeit</li> </ol>	F203	R/W	1 360000	0,01s
		(HW)	_		
2106h		F203 (LW)			
2107h	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
•••					
2200h					
2201h	Frequenzsollwertvorgabe	A201	R/W	00:Integriertes Poti (Option)  01:Eingang O/OI  02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:Nicht verwenden 10:gemäß A141 A146	-
2202h	Start/Stop-Befehl	A202	R/W	01:Eingang FW/RV  02:RUN-Taste  03:RS485  04:Optionskarte	-
2203h	Motornennfrequenz /	A203	R/W	300 A004	0,1Hz
	Eckfrequenz		. ,		-,
2204h	Maximalfrequenz	A204	R/W	300 4000 (10000)	0,1Hz
2205h	Reserviert	-	-	-	-
2215h					
2216h	Basisfrequenz	A220	R/W	0 (b082) A004	0,01Hz
-		(HW)	_		
2217h		A220			
		(LW)			
2218h	Reserviert	-	-	-	-
•••					
223Ah					
223Bh	Boost-Charakteristik	A241	R/W	00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost	-
223Ch	Manueller Boost,	A242	R/W	0 200	0,1%
	Spannungsanhebung				
223Dh	Manueller Boost, Boostfrequenz	A243	R/W	0 500	0,1%
223Eh	Arbeitsverfahren	A244	R/W	00:U/f konstant 01:U/f-quadadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV	-
223Fh	Ausgangsspannung	A245	R/W	20 100	1%
2240h	Automatischer Boost, Spannungsanhebung	A246	R/W	0 255	1%
2241h	Automatischer Boost, Schlupfkompensation	A247	R/W	0 255	1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
	Reserviert	-	-	-	-
 224Eh					
224Fh	Max. Betriebsfrequenz	A261 (HW)	R/W	A062 A004	0,01Hz
2250h	-	A261 (LW)	_		
	Min. Betriebsfrequenz	A262 (HW)	R/W	b082 A004	0,01Hz
2252h		A262 (LW)			
2253h	Reserviert	-	-	-	-
 2268h					
2269h	AVR-Funktion, Charakteristik	A281	R/W	00: aktiv 01: inaktiv 02: inaktiv im Runterlauf	-
226Ah	Motorspannung / Netzspannung	A282	R/W	200V: 00:200 01:215 02:220 03:230 04:240 400V: 05:380 06:400 07:415	-
	Reserviert	-	-	-	-
 226Eh					
	2. Hochlaufzeit	A292 (HW)	R/W	1 360000	0,01s
2270h	-	A292 (LW)	_		
2271h 2272h	2. Runterlaufzeit	A293 (HW) A293	R/W	1 360000	0,01s
		(LW)			
2273h	Umschalten von 1. Rampe auf 2. Rampe	A294	R/W	00:Eingang 2CH 01:A095 / A096 02:Reversierung	-
2274h	Umschaltfrequenz Hochlaufzeit	A295 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
2275h		A295 (LW)			
	Umschaltfrequenz Runterlaufzeit	À296 (HW)	R/W	0 40000 (100000)	0,01Hz
2277h		A296 (LW)			
2278h	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
 230Bh					

HR-Nr.   Funktion   Ekt-Nr.   R/W   Einstellbereich   Auffd	
Charakteristik	
2315h     2316h     Stromgrenze 1,   Charakteristik     D221   R/W   O0:inaktiv   O1:aktiv   Hoch- /Runterlauf   O2:aktiv   bei konst. Drehzahl   O3:aktiv   Hoch- /Runterlauf   O2:aktiv   bei konst. Drehzahl-erhöhung)   D7:aktiv   Hoch- /Runterlauf   O2:aktiv   Hoch- /Runterlauf   O3:aktiv   Hoch- /Runterlauf   D7:aktiv   Hoch- /Runterlauf   H	
Stromgrenze 1,   Charakteristik   D221   R/W   O0:inaktiv   O1:aktiv Hoch-/Runterlauf   O2:aktiv bei konst. Drehzahl   O3:aktiv Hoch-/Runterlauf   O3:aktiv Hoch-/Runter	
2317h   Stromgrenze 1, Einstellwert   b222   R/W   100 2000   0,1%	1
2318h         Stromgrenze 1, Runterlaufzeit         b223         R/W         1 30000         0,1s           2319h         Nicht verwendet         -         -         Nicht zugreifbar         -           2428h         Signal "Strom überschritten" OL, Einstellwert         C241         R/W         0 2000         0,1%           242Ah         Nicht verwendet         -         -         Nicht zugreifbar         -           2501h         Motordaten         H202         R/W         00:standard (H220H224) 02:Online Autotuning         -           2503h         Motorleistung         H203         R/W         00:0,1kW 01:0,2kW 02:0,4kW         -	
Runterlaufzeit   2319h   Nicht verwendet   -   -   Nicht zugreifbar   -	
2428h  2429h Signal "Strom überschritten" OL, Einstellwert  242Ah Nicht verwendet - Nicht zugreifbar  2501h  2502h Motordaten H202 R/W 00:standard (H220H224) - 02:Online Autotuning  2503h Motorleistung H203 R/W 00:0,1kW 01:0,2kW 02:0,4kW	
2428h           2429h         Signal "Strom überschritten" OL, Einstellwert         C241         R/W         0 2000         0,1%           242Ah         Nicht verwendet         -         -         Nicht zugreifbar         -           2501h         -         E502h         Motordaten         H202         R/W         00:standard (H220H224) 02:Online Autotuning         -           2503h         Motorleistung         H203         R/W         00:0,1kW 01:0,2kW 02:0,4kW         -	
ten" OL, Einstellwert  242Ah Nicht verwendet Nicht zugreifbar  2501h  2502h Motordaten H202 R/W 00:standard (H220H224) - 02:Online Autotuning  2503h Motorleistung H203 R/W 00:0,1kW - 01:0,2kW 02:0,4kW	
2501h  2502h Motordaten  H202 R/W 00:standard (H220H224) - 02:Online Autotuning  2503h Motorleistung  H203 R/W 00:0,1kW - 01:0,2kW 02:0,4kW	1
2502h         Motordaten         H202         R/W 00:standard (H220H224) 02:Online Autotuning         -           2503h         Motorleistung         H203         R/W 00:0,1kW 01:0,2kW 02:0,4kW         -	
2503h         Motorleistung         H203         R/W         00:0,1kW         -           01:0,2kW         02:0,4kW         02:0,4kW	
01:0,2kW 02:0,4kW	
04:0,75kW 05:1,1kW 06:1,5kW 07:2,2kW 08:3,0kW 09:3,7kW 10:4.0kW 11:5,5kW 12:7,5kW 13:11,0kW 14:15,0kW 14:15,0kW 15:18,5kW	
01:4pol. 02:6pol. 03:8pol. 	
2505h       Drehzahlregler-Ansprech-       H205       R/W 1 1000       1%         geschwindigkeit       (HW)         2506h       H205	
(LW)	
<b>2507h</b> Motorstabilisierungs- H206 R/W 0 255 1 konstante	
<b>2508h</b> Reserviert	
 2515h	

LID Nie	Funktion	Fkt-Nr.	D ///	Einstellbereich	Auflösung
	•				
2516h	Standard-Motorkonstante R <sub>1</sub>	H220	R/W	1 65530	$0,001\Omega$
2517h	Reserviert	-	-	-	-
2518h	Standard-Motorkonstante R <sub>2</sub>	H221	R/W	1 65530	$0,001\Omega$
2519h	Reserviert	-	-	-	
251Ah	Standard-Motorkonstante L	H222	R/W	1 65530	0,01mH
251Bh	Reserviert	-	-	-	_
251Ch	Standard-Motorkonstante I <sub>0</sub>	H223	R/W	1 65530	0,01A
251Dh	Standard-Motorkonstante J	H224	R/W	1 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
		(HW)			
251Eh	-	H224	_		
		(LW)			
251Fh	Reserviert	-	-	-	_
•••					
2524h					
2525h	Auto-tuning-Motorkonst. R <sub>1</sub>	H230	R/W	1 65530	0,001Ω
2526h	Reserviert	-	-	-	-
2527h	Auto-tuning-Motorkonst. R <sub>2</sub>	H231	R/W	1 65530	$0,001\Omega$
2528h	Reserviert	-	-	-	-
2529h	Auto-tuning-Motorkonst. L	H232	R/W	1 65530	0,01mH
252Ah	Reserviert	-	-	-	-
252Bh	Auto-tuning-Motorkonst. I <sub>0</sub>	H233	R/W	1 65530	0,01A
252Ch	Auto-tuning-Motorkonst. J	H234	R/W	1 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
	5	(HW)	,		, 3
252Dh	-	H034	_		
		(LW)			
252Eh	Nicht verwendet	-	_	Nicht zugreifbar	-
				- <b>3</b>	
3102h					

### 13. SPS-Programmierung

#### Allgemeine Beschreibung

#### 13.1 Parameter zur SPS-Programmierung

Mit Hilfe der SPS-Programmierung ist es möglich ein anwendungsspezifisches Programm im Frequenzumrichter abzulegen. Diese Möglichkeit der Programmierung ist angelehnt an Basic und bietet unter Anderem folgende Funktionen:

- Lesen und Schreiben aller Parameter
- Abfragen von 7 Digital- und 2 Analogeingängen
- Setzen von 2 Digitalausgängen und einem Relaiswechselkontakt
- 32 Variablen
- Timer
- etc.

Weitere Informationen sind im Kapitel 13 "SPS-Programmierung" beschrieben.

A017	SPS-Programmierung	00
00	SPS-Programmierung inaktiv	
01	Bedieneinheit	
02	SPS-Programmierung aktiv	
P100	SPS-Programmierung Variable U(00)	0
Einstellbereich	065535	
P101	SPS-Programmierung Variable U(01)	0
Einstellbereich	065535	
P102	SPS-Programmierung Variable U(02)	0
Einstellbereich	065535	
	······································	
P103	SPS-Programmierung Variable U(03)	0
Einstellbereich	065535	
Linstellbereich	003333	
P104	SPS-Programmierung Variable U(04)	0
		1 -
Einstellbereich	065535	
P105	SPS-Programmierung Variable U(05)	0
Einstellbereich	065535	
-		

P106	SPS-Programmierung Variable U(06)	0
Einstellbereich	065535	
P107	SPS-Programmierung Variable U(07)	0
Einstellbereich	065535	
P108	SPS-Programmierung Variable U(08)	0
Einstellbereich	065535	
P109	CDC Draggery and Variable 11(00)	
	SPS-Programmierung Variable U(09)	0
Einstellbereich	065535	
P110	SPS-Programmierung Variable U(10)	0
Einstellbereich	065535	
Einstellbereich	005555	
P111	SPS-Programmierung Variable U(11)	0
Einstellbereich	065535	
P112	SPS-Programmierung Variable U(12)	0
Einstellbereich	065535	
P113	SPS-Programmierung Variable U(13)	0
Einstellbereich	065535	
P114	SPS-Programmierung Variable U(14)	0
Einstellbereich	065535	
P115	SPS-Programmierung Variable U(15)	0
		15
Einstellbereich	065535	
P116	SPS-Programmierung Variable U(16)	0
Einstellbereich	0.65505	
Elli2renbereich	065535	

		T
P117	SPS-Programmierung Variable U(17)	0
Einstellbereich	065535	
P118	SPS-Programmierung Variable U(18)	0
1110	31 3-1 regrammerang variable 6(16)	Į O
Einstellbereich	065535	
P119	SPS-Programmierung Variable U(19)	0
	0.65505	
Einstellbereich	065535	
P120	SPS-Programmierung Variable U(20)	0
Einstellbereich	065535	
P4.04	CDC Day was a Variable 11(04)	
P121	SPS-Programmierung Variable U(21)	0
Einstellbereich	065535	
P122	SPS-Programmierung Variable U(22)	0
Einstellbereich	065535	
P123	SPS-Programmierung Variable U(23)	0
Eta a a III. a a da la	0.65525	
Einstellbereich	065535	
P124	SPS-Programmierung Variable U(24)	0
Einstellbereich	065535	
P125	SPS-Programmierung Variable U(25)	0
P 125	3F3-Flogrammerung variable 0(23)	O
Einstellbereich	065535	
P126	SPS-Programmierung Variable U(26)	0
Einstellbereich	065535	
P127	SPS-Programmierung Variable U(27)	0
Einstellbereich	0 65535	
Emstembereich	065535	

P128	SPS-Programmierung Variable U(28)	0
	0.65505	
Einstellbereich	065535	
P129	SPS-Programmierung Variable U(29)	0
Einstellbereich	065535	
P130	SPS-Programmierung Variable U(30)	0
Einstellbereich	065535	
P131	SPS-Programmierung Variable U(31)	0
Einstellbereich	065535	

# 14. Option Feldbusanbindung

Einstellbereich

0...63

Zur Kommunikation des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem, kann dieser mittels eines Optionsmoduls dafür vorbereitet werden.

Weitere Informationen bzgl. einer Feldbusanbindung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Optionsmodul.

0	Option Profibus, Knotenadresse	0
instellbereich	0125	
31	Option Profibus, Löschen Knotenadresse	00
00	Löschen	
01	Nicht löschen	
82	Option Profibus, Übertragungsprotokoll	00
00	PPO	
01	Konventionell	
02	Flexibel	
85	Option CANopen, Knotenadresse	0
Einstellbereich	0127	
86	Option CANopen, Baud-Rate	06
30	Option Ontropen, Bada Rate	00
00	automatisch	
01	10kbps	
02	20kbps	
03	50kbps	
04	125kbps	
05	250kbps	
06	500kbps	
07	800kbps	
08	1Mbps	
90	Option CompoNet, Knotenadresse	0
Einstellbereich	063	

#### 14.2 Parameter Prozessdaten Schreiben/Lesen

<u>Die Nutzung der Parameter P160-P179 ist nur in Verbindung mit einem Optionsmodul zur Anbindung eines Frequenzumrichters an ein Feldbussystem (Profibus) zu verwenden.</u>

Anwendung im Modus ProfiDrive bei zyklischer Kommunikation und einem Datenformat mit frei verfügbaren Prozessdaten PZD (PPO2, PPO4, PPO5).

In den Parametern werden die Modbus-Adressen (Holding Register) der zu schreibenden/lesenden Parameter eingetragen (Kapitel 12 "Serielle Kommunikation Modbus RTU"). Werte werden erst nach Netzspannung AUS/EIN übernommen

Parameter P160-169 Adressen zum Beschreiben von Parametern, Parameter P170-179 Adressen zum Auslesen von Parametern.

#### Beispiel:

Schreiben/Lesen des Parameters A038 (Tippfrequenz) über das Datenformat PPO2 oder PPO4 oder PPO5 und Prozessdaten PZD3

- Konfiguration des PB-Master mit dem ensprechenden Datenformat PPO2/PPO4/PPO5 aus der entsprechenden GSD-Datei
- Parametrierung des Frequenzumichters zur PB-Kommunikation (A001=04, A002=04, P180=entspr. SL-Adresse, P182=00)
- Modbus-Adresse für Parameter A038 (1238h) in Parameter P162 (PZD3) zum Schreiben und in Parameter P172 zum Lesen eingeben
- Zur Übernahme der Werte Netzspannung AUS/EIN

Weitere Informationen bzgl. Kommunikation über Profibus entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dokumentation des Optionsmoduls.

P160	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P161	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P162	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P163	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P164	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	

D4 / F	Onting Duefiless Dueses dates DZD ( C. L. "	0000
P165	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P166	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
D4/5		10000
P167	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P168	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
		1
P169	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Schreiben	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P170	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Lesen	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P171	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Lesen	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
D470		10000
P172	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Lesen	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P173	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Lesen	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P174	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Lesen	0000
		•
Einstellbereich	0000FFFF	
D175	Ontion Drofibuo Prograndator PZD/ Lagar	0000
P175	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Lesen	0000
P175 Einstellbereich	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Lesen 0000FFFF	0000
		0000
		0000
Einstellbereich	0000FFFF	

P177	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Lesen	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
P178	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Lesen	0000
Einstellbereich	0000FFFF	
		1222
P179	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Lesen	0000
Einstellbereich	0000FFFF	